

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Manual del usuario

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Vista general

Vista general

AXIS Camera Station es un sistema de supervisión y grabación optimizado para obtener el máximo rendimiento de las cámaras de red y codificadores de vídeo de Axis.

El archivo de instalación incluye AXIS Camera Station Client y AXIS Camera Station Server. AXIS Camera Station Client proporciona acceso a grabaciones y vídeo en directo. AXIS Camera Station Server gestiona toda la comunicación con cámaras, codificadores de vídeo y dispositivos auxiliares del sistema.

AXIS Camera Station Client se puede instalar en el mismo ordenador que el servidor o también se pueden instalar por separado en ordenadores diferentes. Se recomienda instalar al AXIS Camera Station Server en un equipo dedicado para obtener un rendimiento y estabilidad óptimos.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Instalar AXIS Camera Station

Instalar AXIS Camera Station

Nota

- Compruebe que dispone de todos los derechos de administrador en el ordenador en el que desea instalar AXIS Camera Station.
 - Al actualizar AXIS Camera Station a una versión más reciente, el servicio de fondo se detendrá y no se grabará nada durante la actualización. El servicio de fondo se iniciará automáticamente después de la actualización.
1. Vaya a <https://www.axis.com/products/axis-camera-station/overview>, inicie sesión en su cuenta MyAxis y descargue la versión más reciente de AXIS Camera Station.
 2. Haga doble clic en el archivo de descarga y haga clic en **Sí** para permitir que se realicen cambios en su dispositivo.
 3. Seleccione el idioma de instalación y haga clic en **Aceptar**. Si se le solicita instalar .NET Framework. Siga las instrucciones del asistente de instalación.
 4. Lea el acuerdo de licencia, seleccione **I accept the agreement (Acepto el acuerdo)** y haga clic en **Next (Siguiete)**.
 5. Seleccione dónde desea realizar la instalación o acepte la carpeta predeterminada. Haga clic en **Siguiete**.
 6. Seleccione los componentes que se instalarán. Si desea instalar el servidor de AXIS Camera Station en otro ordenador, puede seleccionar que se instale únicamente el cliente de AXIS Camera Station. Haga clic en **Next (Siguiete)**.
 7. Decida si **Add exceptions for AXIS Camera Station to the Windows Firewall (Agregar excepciones para AXIS Camera Station en el Firewall de Windows)**, crear un icono en el escritorio y compartir sus datos de uso anónimos. Haga clic en **Next (Siguiete)**.
 8. Lea la información sobre la activación del servidor NTP de Windows y haga clic en **Next (Siguiete)**.
 9. Haga clic en **Install (Instalar)** y, a continuación, haga clic en **Finish (Finalizar)** una vez completada la instalación.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Actualizar AXIS Camera Station

Actualizar AXIS Camera Station

Nota

- Si su versión actual es anterior a 4.31.018, primero debe actualizar a la versión 5.24, dado que la base de datos se actualiza después de la versión 5.24. A continuación, puede actualizar a la versión más reciente.
 - Si su versión actual es 4.31.018 o posterior, puede actualizar directamente a la versión más reciente.
 - La compatibilidad con el SDK anterior se ha eliminado por completo desde la versión 5.45. Si las integraciones utilizan el SDK anterior, es necesario ponerse en contacto con el proveedor de la integración para actualizarla.
1. En el control de servicio de AXIS Camera Station, haga clic en **Stop (Detener)** para detener el servicio.
 2. Vaya <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> y descargue la versión a la que desea actualizar.
 3. *Instalar AXIS Camera Station en la página 3*. Seleccione **Install current version (Instalar versión actual)** si no va a instalar la versión más reciente.

Para obtener más información, consulte los siguientes archivos:

- *AXIS Camera Station 5.13 Guía de migración*
- *AXIS Camera Station 5 Guía de migración*

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Mover AXIS Camera Station

Mover AXIS Camera Station

Tras instalar AXIS Camera Station, se puede mover a otro servidor y actualizarlo a una versión posterior al mismo tiempo.

Al mover una instalación de AXIS Camera Station, asegúrese de utilizar los mismos ajustes de control del servicio en el nuevo servidor, incluidos el nombre del servidor, la configuración de proxy, la carpeta de copia de seguridad de la base de datos y los puertos. Si necesita certificados, recuerde habilitarlos en el nuevo servidor.

1. Instale AXIS Camera Station en el nuevo servidor. Consulte *Instalar AXIS Camera Station en la página 3*.
 - Si la versión del servidor antiguo es anterior a 4.31.018, solo puede instalar la misma versión o una versión no superior a la 5.24 en el nuevo servidor. Puesto que la base de datos debe actualizarse primero a la versión 5.24, puede actualizar a la versión más reciente.
 - Si la versión del servidor antiguo es 4.31.018 o posterior, puede instalar la misma versión o cualquier versión posterior en el nuevo servidor.
2. En ambos servidores, abra el control de servicio de AXIS Camera Station y haga clic en **Stop (Detener)** para detener el servicio.
3. Mueva los archivos de la base de datos principal en `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` a la misma ubicación en el nuevo servidor. Consulte *Database files (Archivos de base de datos)*.
4. Si utiliza AXIS Camera Station Secure Entry, mueva **SecureEntry.db** en `C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Secure Entry Service` a la misma ubicación en el nuevo servidor.
5. Mueva las grabaciones en la ubicación de grabación especificada en **Configuration > Storage > Management (Configuración > Almacenamiento > Administración)** a la misma ubicación en el nuevo servidor.
6. En el nuevo servidor:
 - 6.1 Inicie el servicio AXIS Camera Station.
 - 6.2 Inicie el cliente de AXIS Camera Station.
 - 6.3 Inicie sesión en el servidor mediante el usuario actual u otro usuario de Windows.
 - 6.4 Introduzca la contraseña para los dispositivos en **Configuration > Devices > Management (Configuración > Dispositivos > Administración)**.
7. Registre nuevas licencias desde el *AXIS License Portal*. Consulte *Mover licencias entre sistemas*.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

¿Necesita más ayuda?

¿Necesita más ayuda?

Enlaces útiles

- *Notas de la versión de AXIS Camera Station*
- *Centro de ayuda de AXIS Camera Station*
- *Manual de usuario de AXIS Camera Station*
- *Videos tutoriales de AXIS Camera Station:*

Contactar con la asistencia técnica

Póngase en contacto con el servicio de soporte en axis.com/support.

