

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Manuel d'utilisation

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Présentation

Présentation

AXIS Camera Station est un système de surveillance et d'enregistrement optimisé pour tirer pleinement parti des caméras réseau et encodeurs vidéo Axis.

Le fichier d'installation comprend le client AXIS Camera Station et le serveur AXIS Camera Station. Le client AXIS Camera Station permet d'accéder aux enregistrements et à la vidéo en direct. Le serveur AXIS Camera Station gère toutes les communications avec les caméras, les encodeurs vidéo et les périphériques auxiliaires du système.

Le client AXIS Camera Station peut être installé sur le même ordinateur que le serveur et peut également être installé à part sur des ordinateurs différents. Nous vous conseillons d'installer le serveur AXIS Camera Station sur un ordinateur dédié pour des performances optimales et une bonne stabilité.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Installer AXIS Camera Station

Installer AXIS Camera Station

Remarque

- Assurez-vous de disposer de tous les droits administrateur sur l'ordinateur sur lequel vous souhaitez installer AXIS Camera Station.
 - Lorsque vous mettez à niveau AXIS Camera Station vers une version plus récente, le service en arrière-plan s'arrête et aucun enregistrement n'est effectué pendant la mise à niveau. Le service en arrière-plan démarre automatiquement après la mise à niveau.
1. Accédez à <https://www.axis.com/products/axis-camera-station/overview>, connectez-vous avec votre compte MyAxis et téléchargez la dernière version d'AXIS Camera Station.
 2. Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé, puis cliquez sur **Oui** pour l'autoriser à modifier le périphérique.
 3. Sélectionnez la langue à installer et cliquez sur **OK**. Si vous êtes invité à installer .NET Framework. Suivez les instructions de l'assistant d'installation.
 4. Lisez le contrat de licence, sélectionnez **I accept the agreement (J'accepte le contrat)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.
 5. Sélectionnez l'emplacement d'installation ou acceptez le dossier par défaut. Cliquez sur **Suivant**.
 6. Sélectionnez les composants à installer. Si vous souhaitez installer le serveur AXIS Camera Station sur un autre ordinateur, vous pouvez choisir de n'installer que le client AXIS Camera Station. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
 7. Cochez ou décochez l'option **Add exceptions for AXIS Camera Station to the Windows Firewall (Ajouter des exceptions pour AXIS Camera Station au pare-feu Windows)**, créez une icône de bureau et partagez vos données d'utilisation anonymes. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
 8. Lisez les informations sur l'activation du serveur NTP de Windows et cliquez sur **Next (Suivant)**.
 9. Cliquez sur **Install (Installer)** et cliquez sur **Finish (Terminer)** lorsque l'installation est terminée.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Mettre à niveau AXIS Camera Station

Mettre à niveau AXIS Camera Station

Remarque

- Si votre version actuelle est antérieure à la version 4.31.018, vous devez d'abord effectuer la mise à niveau vers la version 5.24 car la base de données est mise à niveau après la version 5.24. Vous pouvez ensuite effectuer la mise à niveau à la dernière version.
 - Si votre version actuelle est la 4.31.018 ou ultérieure, vous pouvez effectuer directement la mise à niveau vers la dernière version.
 - L'ancien support SDK a été complètement supprimé depuis la version 5.45. Pour les intégrations utilisant l'ancien SDK, contactez votre fournisseur d'intégration pour une intégration mise à niveau.
1. Dans AXIS Camera Station Service Control, cliquez sur **Stop (Arrêter)** pour arrêter le service.
 2. Accédez à <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> et téléchargez la version vers laquelle vous souhaitez faire la mise à niveau.
 3. *Installer AXIS Camera Station à la page 3*. Sélectionnez **Install current version (Installer la version actuelle)** si vous n'installez pas la dernière version.

Pour plus d'informations, consultez les fichiers suivants :

- *Guide de migration AXIS Camera Station 5.13*
- *Guide de migration AXIS Camera Station 5*

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Déplacer AXIS Camera Station

Déplacer AXIS Camera Station

Après l'installation d'AXIS Camera Station, vous pouvez le déplacer vers un autre serveur et le mettre à niveau vers une version ultérieure simultanément.

Lorsque vous déplacez une installation AXIS Camera Station, assurez-vous d'utiliser les mêmes paramètres pour Service Control sur le nouveau serveur, y compris le nom du serveur, les paramètres de proxy, le dossier de sauvegarde de la base de données et les ports. Si vous avez besoin de certificats, n'oubliez pas de les activer sur le nouveau serveur.

1. Installez AXIS Camera Station sur le nouveau serveur. Voir *Installer AXIS Camera Station à la page 3*.
 - Si l'ancien serveur dispose d'une version antérieure à 4.31.018, vous ne pouvez installer que la même version ou une version ultérieure jusqu'à 5.24 sur le nouveau serveur. Vu que la base de données doit d'abord être mise à niveau vers la version 5.24, vous pourrez effectuer ensuite la mise à niveau vers la dernière version.
 - Si l'ancien serveur dispose de la version 4.31.018 ou ultérieure, vous pouvez installer la même version ou n'importe quelle version ultérieure sur le nouveau serveur.
2. Sur les deux serveurs, accédez à AXIS Camera Station Service Control et cliquez sur **Stop (Arrêter)** pour arrêter le service.
3. Transférez les fichiers de la base de données principale sous `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` vers le même emplacement sur le nouveau serveur. Voir *Fichiers de la base de données*.
4. Si vous utilisez AXIS Camera Station Secure Entry, transférez **SecureEntry.db** sous `C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Secure Entry Service` vers le même emplacement sur le nouveau serveur.
5. Transférez vos enregistrements dans l'emplacement d'enregistrement spécifié sous **Configuration > Storage > Management (Configuration > Stockage > Gestion)** vers le même emplacement sur le nouveau serveur.
6. Sur le nouveau serveur :
 - 6.1 Lancez le service AXIS Camera Station.
 - 6.2 Lancez AXIS Camera Station Client.
 - 6.3 Connectez-vous au serveur avec l'utilisateur actuel ou un autre utilisateur Windows.
 - 6.4 Saisissez le mot de passe des périphériques sous **Configuration > Devices > Management (Configuration > Périphériques > Gestion)**.
7. Enregistrez les nouvelles licences depuis *AXIS License Portal*. Voir *Déplacer les licences entre les systèmes*.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Vous avez besoin d'aide ?

Vous avez besoin d'aide ?

Liens utiles

- *Notes de version AXIS Camera Station*
- *Centre d'aide AXIS Camera Station*
- *Manuel d'utilisation AXIS Camera Station*
- *Vidéos du tutoriel AXIS Camera Station*

Contactez l'assistance

Contactez le service d'assistance sur la page axis.com/support.

