

# **AXIS Barcode Reader**

## Índice

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Antes de começar .....                 | 3 |
| Requisitos do sistema .....            | 3 |
| Início.....                            | 4 |
| Instalar AXIS Barcode Reader.....      | 4 |
| Configurar o AXIS Barcode Reader ..... | 4 |
| Criar e enviar um QR Code® .....       | 4 |
| Práticas recomendadas.....             | 6 |
| Recomendações de QR Code® .....        | 6 |
| Configuração.....                      | 7 |
| Configuração do aplicativo.....        | 7 |
| Integração.....                        | 7 |
| Solução de problemas.....              | 9 |

### **Antes de começar**

O AXIS Barcode Reader permite QR Codes® com o uso de um aplicativo incorporado instalado em intercomunicadores e câmeras Axis selecionados. Este produto é usado em conexão com AXIS Camera Station Secure Entry, interface de programação de aplicativos VAPIX® ou um sistema de controle de acesso de outros fabricantes.

O QR Code® é uma marca registrada da DensoWave Incorporated no Japão e em outros países.

### **Requisitos do sistema**

Recomenda-se garantir que seu dispositivo esteja executando o firmware mais recente disponível. Vá para *axis.com* para atualizá-lo agora.

O aplicativo pode ser instalado em dispositivos de vídeo em rede Axis compatíveis que ofereçam suporte à AXIS Camera Application Platform. Uma lista completa dos dispositivos compatíveis e versões de firmware está disponível em *axis.com/products/axis-barcode-reader*

## Início

### Instalar AXIS Barcode Reader

Baixe o pacote de instalação AXIS Barcode Reader de [axis.com](http://axis.com).

Siga as etapas no *vídeo de configuração do aplicativo* para ver um processo de instalação simples.

#### Observação

Para instalar o aplicativo no dispositivo, você precisará de direitos de administrador.

1. Vá para a página Web do dispositivo.
2. Vá para **Settings > Apps (Configurações > Aplicativos)**.
3. Clique em **Add (Adicionar)** para carregar o arquivo do aplicativo (.eap) na câmera.

Para ativar a licença, você precisará de uma chave de licença que é gerada pelo código da licença e do número de série do dispositivo Axis. Se você não tiver uma chave de licença no computador, faça o seguinte:

1. Acesse [axis.com/applications](http://axis.com/applications)
2. Vá para **License key registration (Registro de chave de licença)**.
3. Insira o código da licença e o número de série.
4. Salve o arquivo da chave da licença no computador. Navegue para selecionar o arquivo e clique em **Activate (Ativar)**.

### Configurar o AXIS Barcode Reader

1. Para alterar o perfil de identificação de QR, acesse **Configuration (Configuração) > Access control (Controle de acesso) > Identification profiles (Perfis de identificação)** e clique em . Consulte *Perfis de identificação*.
2. Adicione uma porta. Consulte *Adicionar uma porta*.
3. Selecione **QR** como o perfil de identificação para esta porta. Consulte *Configurações da porta*.
4. Adicione um leitor do código de barras. Consulte *Adicionar um leitor*.
  - 4.1. Em um lado da porta, clique em **Add reader (Adicionar leitor)**.
  - 4.2. Selecione **AXIS Barcode Reader** na lista suspensa **Reader type (Tipo de leitor)**. Insira um nome e clique em **OK**.

1. Para alterar o perfil de identificação de QR, acesse **Configuration (Configuração) > Access control (Controle de acesso) > Identification profiles (Perfis de identificação)** e clique em . Consulte *Perfis de identificação*.
2. Adicione uma porta. Consulte *Adicionar uma porta*.
3. Selecione **QR** como o perfil de identificação para esta porta. Consulte *Configurações da porta*.
4. Adicione um leitor do código de barras. Consulte *Adicionar um leitor*.
  - 4.1. Em um lado da porta, clique em **Add reader (Adicionar leitor)**.
  - 4.2. Selecione **AXIS Barcode Reader** na lista suspensa **Reader type (Tipo de leitor)**. Insira um nome e clique em **OK**.

### Criar e enviar um QR Code®

#### Observação

O registro e a distribuição de credenciais por QR Code exigirão que o sistema de gerenciamento de controle de acesso, como AXIS Camera Station Secure Entry, VAPIX® ou um sistema de gerenciamento de controle de acesso de outro fabricante.

Para usar o AXIS Camera Station Secure Entry para criar e enviar o QR Code, siga as instruções abaixo.

- Crie a credencial de QR Code para portadores de cartões novos ou existentes.
  1. Consulte **Access management (Gerenciamento de acesso)** no *Manual do usuário do AXIS Camera Station* para saber como criar um portador de cartão.
  2. Para adicionar um QR Code a um titular de cartão existente, selecione o titular do cartão, clique em  e, em seguida, em **Editar**.
  3. Você deve preencher os campos **Name (Nome)** e **Email address (Endereço de email)** para que um QR Code seja enviado para o titular do cartões.
  4. Clique em  e selecione o ícone QR Code.
  5. Defina um **Name (Nome)** e uma **Expiration date (Data de expiração)** para o QR Code.
  6. Marque a caixa se desejar enviar o QR Code imediatamente após criá-lo.
  7. Clique em **Add (Adicionar)** e, em seguida, **Add (Adicionar)** novamente no canto superior esquerdo da página.
- Envie o QR Code para o portador do cartão.
  1. Clique em  ao lado do titular do cartão para quem deseja enviar o QR Code e selecione **Distribute QR Code (Distribuir Código QR)**.
  2. No menu pop-up, confirme os detalhes e clique em **OK**.
  3. Clique em **Fechar**.

Para editar o modelo de mensagem de email de QR Code, vá para configurações na barra esquerda e selecione o **Email template (Modelo de email)**.

O visitante está visível na lista de visitantes atuais. O status permanece ativo durante o período em que o convite é válido.

## Práticas recomendadas

### Recomendações de QR Code®

#### Observação

O QR Code pode conter até 200 bytes. Se for maior, será difícil ler o QR Code.

Para obter os melhores resultados de leitura, o QR Code apresentado deve ser nítido, ter alto contraste e iluminação uniforme.

#### Recomendações:

- Um dispositivo móvel que contém um QR Code deve possuir pelo menos a resolução de 1080p.
- Um QR Code impresso deve ser claro e sem distorções.

## Configuração

### Configuração do aplicativo

Você deve configurar o aplicativo na página de configuração do AXIS Barcode Reader.

#### Sobreposição de texto

Os dados do QR Code® digitalizado podem ser exibidos como sobreposição de texto dinâmico.

- Clique para ativar ou desativar **Text overlay (Sobreposição de texto)**.

#### Observação

Você deve ativar a sobreposição de texto dinâmica na interface da Web do dispositivo para que a sobreposição de texto do AXIS Barcode Reader funcione.

Na interface da Web do dispositivo, vá para **Overlay settings (Configurações de sobreposição)** e digite **#D** na área ao lado de **Include text (Incluir texto)**.

#### Cooldown (Descanso)

- Em **Cooldown (Descanso)**, insira **Cooldown time (Tempo de descanso)** desejado. Um QR Code não é aceito, a menos que o tempo de descanso tenha passado.

#### HTTPS

- Alterne para forçar a comunicação com os controladores de porta via HTTPS.

#### Ignore server certificate validation (Ignorar validação do certificado do servidor)

- Alterne **Ignore server certificate validation (Ignorar validação de certificado do servidor)** se você tiver configurado a certificação e deseja permitir a comunicação com os dispositivos, mesmo se eles forem inválidos.

#### Send credential type (Enviar tipo de credencial)

Configure como deseja enviar dados no QR Code para o controlador de porta de rede da Axis.

- **Tipo:** Escolha o tipo de credencial.
- **Bit Count (Contagem de bits):** Defina a contagem de bits na credencial.
- **Description (Descrição):** Opcionalmente, você pode adicionar uma descrição para o tipo de credencial.

## Integração

### Integração

Adicione **Door controllers (Controladores de porta)** para integrá-los ao AXIS Barcode Reader. Você pode adicionar até cinco controladores de porta, os quais podem autenticar QR Codes® enviados pelo AXIS Barcode Reader usando a chave de autenticação para conceder acesso. Integre o AXIS Barcode Reader ao seu sistema usando um de dois métodos.

#### Observação

Usar o **AXIS Camera Station** requer um controlador de porta de rede AXIS com o firmware 10.11.30.1 ou posterior.

Usar um **OSDP** ou **Wiegand** requer um porteiro eletrônico de rede Axis com suporte a OSDP ou Wiegand e com firmware 1.92 ou posterior.

Para usar o AXIS Barcode Reader via AXIS Camera Station, primeiro é necessário configurar os controladores de portas no AXIS Camera Station. Para saber mais, acesse *Configurar o AXIS Barcode Reader, on page 4*.

- **OSDP/Wiegand:**
  1. No AXIS Camera Station, vá para **Configuration (Configuração) > Access control (Controle de acesso) > Encrypted communication (Comunicação criptografada)**.

2. Especifique sua chave de criptografia principal e clique em **OK**. Para alterar a chave de criptografia principal, clique em .
  3. No aplicativo AXIS Barcode Reader, ative o **OSDP Secure Channel**. Essa opção está disponível somente após você ter definido a chave de criptografia principal.
- **AXIS Camera Station Secure Entry:**
    1. No AXIS Camera Station, vá para **Configuration (Configuração) > Access control (Controle de acesso) > Encrypted communication (Comunicação criptografada)** e, em AXIS Barcode Reader, clique em **Show authentication key (Mostrar chave de autenticação)** e **Copy key (Copiar chave)**.
    2. No aplicativo do AXIS Barcode Reader, ative o **AXIS Camera Station Secure Entry**. Clique em **Add (Adicionar)** e insira o endereço IP do controlador da porta e cole a chave de autenticação.
  - **AXIS VAPIX® Physical Access Control:**
    1. Configure o VAPIX® Physical Access Control. Para obter mais informações sobre como fazer isso, acesse [axis.com/developer-community](https://axis.com/developer-community)
    2. No aplicativo AXIS Barcode Reader, ative **OSDP/Wiegand** e **AXIS VAPIX® Physical Access Control**. Clique em **Add (Adicionar)** e insira o endereço IP do controlador da porta e o nome de usuário e a senha.

Após a criação de uma conexão, exiba as informações no painel direito, onde é possível selecionar as portas para as quais gostaria de ler QR Codes.



## Solução de problemas

| Emissão                                                                                                                         | Motivo                                                                                                                          | Ação                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recebo uma mensagem de erro: <b>Invalid username or Authentication key</b> (Nome de usuário ou chave de autenticação inválidos) | As configurações de login para a conta de usuário no controlador de portas foram alteradas no AXIS Camera Station Secure Entry. | Atualize a chave de autenticação para o controlador de porta no AXIS Barcode Reader para corresponder àquela definida no AXIS Camera Station Secure Entry.           |
| O QR Code® não está funcionando.                                                                                                | O <b>Door controller (Controlador de porta)</b> está offline.                                                                   | Vá para o AXIS Camera Station Secure Entry ou o sistema de outro fabricante para certificar-se de que o <b>Door controller (Controlador de porta)</b> esteja online. |
| Um QR Code que está <b>Active (Ativo)</b> não está sendo aceito.                                                                | O <b>Cooldown period (Período de descanso)</b> ainda não terminou.                                                              | Aguarde o <b>Cooldown period (Período de descanso)</b> terminar ou altere o <b>Cooldown period (Período de descanso)</b> na página de configuração do aplicativo.    |

T10178513\_pt

2025-12 (M5.2)

© 2022 Axis Communications AB