

## **AXIS Audio Manager Pro**

**AXIS Audio Manager C7050**

**AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk II**

**AXIS Audio Manager Pro 4**

# AXIS Audio Manager Pro

## Table des matières

---

<b>Qu'est-ce qu'AXIS Audio Manager Pro ?</b> .....	3
<b>Nouveautés</b> .....	4
<b>Composants du système</b> .....	5
<b>Mise en route</b> .....	6
Installation .....	6
Démarrer l'application .....	6
Configurer le réseau .....	6
Préparation de vos périphériques .....	7
Configurer votre premier site .....	10
Activer votre licence .....	10
<b>Ajouter et organiser des périphériques</b> .....	11
Identifier un périphérique .....	11
<b>Ajouter des utilisateurs ou des groupes</b> .....	12
<b>Programmer du contenu</b> .....	13
Programmer des annonces .....	13
Programmer de la musique .....	14
Éditer des événements .....	16
<b>Définir vos heures d'ouverture</b> .....	17
<b>Configurer la radiomessagerie</b> .....	18
Radiomessagerie avec AXIS C6110 Network Paging Console .....	18
Lire une annonce via la console AXIS C6110 Network Paging Console .....	20
Radiomessagerie avec 2N SIP Mic .....	21
Radiomessagerie avec la ligne SIP .....	23
Radiomessagerie avec le flux RTP .....	24
Définir la priorité pour la radiomessagerie .....	25
Conversation sur un périphérique Axis .....	25
Paramétrez les tonalités de pré-annonce et de post-annonce .....	25
<b>Régler les volumes</b> .....	26
Calibrer les volumes maîtres .....	26
Créer des contrôleurs de volume .....	26
Définir les niveaux de volume .....	27
Contrôler le volume audio avec le contrôleur de volume AXIS C8310 .....	27
<b>Surveiller votre site</b> .....	29
<b>Mettre à jour AXIS Audio Manager Pro</b> .....	30
<b>Gérer votre base de données</b> .....	31
<b>Migrer vers la version 4</b> .....	32
<b>API</b> .....	35
<b>Vous avez besoin d'aide ?</b> .....	36

# AXIS Audio Manager Pro

## Qu'est-ce qu'AXIS Audio Manager Pro ?

---

### Qu'est-ce qu'AXIS Audio Manager Pro ?

Avec AXIS Audio Manager Pro, vous pouvez contrôler des installations audio avancées et de grande taille à partir d'un point unique. Vous pouvez configurer des zones, des sources audio et des calendriers.

Utilisez-vous actuellement AXIS Audio Manager Pro version 3 ?

- Pour effectuer une mise à niveau vers la version 4, voir *Migrer vers la version 4 à la page 32*
- Pour plus d'instructions sur l'utilisation du produit, consultez *AXIS Audio Manager Pro 3 - Manuel d'utilisation*

# AXIS Audio Manager Pro

## Nouveautés

---

### Nouveautés

Pour connaître les nouvelles fonctionnalités de chaque version d'AXIS Audio Manager Pro, allez à [help.axis.com/en-us/whats-new-in-axis-audio-manager-pro](http://help.axis.com/en-us/whats-new-in-axis-audio-manager-pro).

# AXIS Audio Manager Pro

## Composants du système

---

### Composants du système

Si vous n'utilisez pas AXIS Audio Manager Pro C7050, nous recommandons ce qui suit pour votre serveur :

- Processeur : Intel® Core™ i3
- Mémoire : 8 Go
- Stockage : disque SSD de 128 Go
- Système d'exploitation : Microsoft Windows 10, Windows 10 IoT 2016 LTSB, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022
- Prise en charge des machines virtuelles :
  - Plateformes : VMware ESXi, Microsoft Hyper-V et Microsoft Windows Datacenter
  - La machine virtuelle doit répondre aux spécifications ci-dessus et être configurée avec au moins 4 processeurs virtuels (vCPU).

Navigateurs recommandés pour le client :

- Chrome
- Firefox

# AXIS Audio Manager Pro

## Mise en route

### Mise en route

#### Installation

Installez AXIS Audio Manager Pro :

1. Rendez-vous sur [axis.com/products/axis-audio-manager-pro](https://axis.com/products/axis-audio-manager-pro).
2. Téléchargez et exécutez le fichier d'installation.

#### Démarrez l'application

1. Sur la zone de notification Windows®, cliquez sur  >  > Open AXIS Audio Manager Pro Client (Ouvrir le client AXIS Audio Manager Pro).



2. Saisissez le mot de passe et connectez-vous.

#### Configurer le réseau

Tous les périphériques doivent être connectés au même domaine multicast que le serveur sur lequel AXIS Audio Manager Pro est installé.

Le flux audio entre le serveur et tous les périphériques utilisent multicast. La plage par défaut est 239.0.0.0 - 239.0.0.254.

Assurez-vous d'avoir réservé suffisamment de bande passante. La consommation maximale pour chaque flux multicast est de 443 kbit/s.

Port	TCP	UDP	Ajustable	Description
443	x		x	Interface utilisateur Web <sup>1</sup>
5433	x		x	Port système <sup>2</sup>
6992	x			Port système <sup>3</sup>
6999, 6998	x			Port système
6999		x		Port système (flux audio multicast)
7010	x		x	Port système <sup>2</sup>
5060	x	x	x	SIP <sup>4</sup>
5061	x		x	SIP TLS
8992	x			Port proxy HTTP interne
30000-31999		x	x	Flux RTP pour les appels SIP

# AXIS Audio Manager Pro

## Mise en route

---

<sup>1</sup> Si le port par défaut est déjà utilisé, l'utilisateur doit choisir un autre port lors de l'installation d'AXIS Audio Manager Pro.

<sup>2</sup> Si le port par défaut est déjà utilisé, le prochain port disponible sera utilisé.

<sup>3</sup> Si le port par défaut est déjà utilisé, l'application Traceview de capture des journaux du serveur ne pourra pas se connecter au serveur AXIS Audio Manager Pro.

<sup>4</sup> Le port par défaut du serveur SIP est 5060. Vous pouvez choisir un autre port. Si vous configurez plusieurs serveurs SIP, vous avez besoin d'un port pour chaque serveur.

Configurer les paramètres réseau :

1. Accédez au client AXIS Audio Manager Pro.
  - Cf. *Démarrez l'application à la page 6*
2. Pour modifier la plage multicast, accédez à  System settings > Audio and streaming (Paramètres système > Audio et flux) et effectuez les modifications.
3. Accédez à  System settings > Network (Paramètres système > Réseau).
4. Sous **Interface réseau**, sélectionnez la même adresse IP que votre serveur.
5. Si vous avez l'intention de diffuser du contenu du Web, accédez à  System settings > Proxy (Paramètres système > Proxy) et configurez vos paramètres proxy.

## Préparation de vos périphériques



Pour regarder cette vidéo, accédez à la version Web de ce document.

[help.axis.com/?etpiald=44524&tsection=prepare-your-devices](http://help.axis.com/?etpiald=44524&tsection=prepare-your-devices)

Préparez vos périphériques Axis :

1. Exécutez le client AXIS Device Manager :
  - Pour télécharger et installer AXIS Device Manager, allez dans [axis.com/products/axis-device-manager](http://axis.com/products/axis-device-manager).
2. Au démarrage d'AXIS Device Manager, la recherche de périphériques est automatique.
  - Pour lancer la recherche manuellement, cliquez sur .
  - Si aucun périphérique n'est trouvé, vérifiez la configuration de votre réseau. Cf. *Configurer le réseau à la page 6*.
  - Si l'application vous informe que certains périphériques ont un ancienne version de système d'exploitation AXIS, cliquez sur le lien pour mettre à niveau vers la version la plus récente.
  - Sélectionnez les appareils que vous souhaitez ajouter, cliquez sur **Next (Suivant)**, puis sur **Finish (Terminer)**.
3. Définissez un mot de passe pour les périphériques :

# AXIS Audio Manager Pro

## Mise en route

---

- 3.1 Sélectionnez tous vos le dispositifs et cliquez sur  .
- 3.2 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
4. Installez les fichiers de l'application sur vos périphériques :
  - 4.1 Sélectionnez tous vos périphériques dans la liste.
  - 4.2 Cliquez droit sur la sélection et choisissez **Install Camera Application... (Installer Application AXIS Camera...)**.
  - 4.3 Naviguez jusqu'à ce dossier sur le serveur :

```
\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager\Firmware\
```
  - 4.4 Sélectionnez le fichier `AXIS_Audio_Manager_Pro*_mipsisa32r2el.ea` et cliquez sur **OK**.

L'application est installée sur les périphériques suivants :

    - AXIS C8033 Network Audio Bridge
    - Haut-parleur réseau encastrable AXIS C2005
    - AXIS C1004-E Network Cabinet Speaker

### Remarque

Si vous avez d'autres types de périphériques, vous recevez un message d'erreur car ils utilisent une autre application. Ce n'est pas un problème. Il vous suffit de fermer le message d'erreur et de continuer.

Si nous recommandons cette solution, c'est qu'il est tout simplement plus facile de sélectionner tous les périphériques plutôt que de sélectionner uniquement ceux qui s'appliquent au fichier d'application sélectionné.

- 4.4 Cliquez sur **Next (Suivant)**.
- 4.5 Cliquez sur **Non** et sur **Next (Suivant)**.
- 4.6 Cliquez sur **Finish (Terminer)**.
- 4.7 Sélectionnez à nouveau tous vos périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez **Install Camera Application... (Installer Application AXIS Camera...)**.
- 4.8 Naviguez jusqu'à ce dossier sur votre ordinateur :

```
\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager\Firmware\
```
- 4.9 Sélectionnez le fichier `AXIS_Audio_Manager_Pro*_armv7hf.eap` et cliquez sur **OK**.

L'application est installée sur les périphériques suivants :

  - AXIS C1310-E Network Horn Speaker
  - AXIS C1410 Network Mini Speaker
  - AXIS C1210-E Network Ceiling Speaker
  - AXIS C1211-E Network Ceiling Speaker
  - AXIS C1510 Network Ceiling Speaker
  - AXIS C1511 Network Ceiling Speaker
  - AXIS C1610-VE Network Sound Projector
  - AXIS C8110 Network Audio Bridge

# AXIS Audio Manager Pro

## Mise en route

---

- AXIS C8210 Network Audio Amplifier
- AXIS D3110 Connectivity Hub

### Remarque

Si vous avez d'autres types de périphériques, vous recevez un message d'erreur car ils utilisent une autre application. Ce n'est pas un problème. Il vous suffit de fermer le message d'erreur et de continuer.

Si nous recommandons cette solution, c'est qu'il est tout simplement plus facile de sélectionner tous les périphériques plutôt que de sélectionner uniquement ceux qui s'appliquent au fichier d'application sélectionné.

### Remarque

Utilisez-vous l'un des périphériques dotés de la version 11 x du système d'exploitation AXIS et répertoriés à l'étape 4.10 et avez-vous des problèmes d'installation de l'application ?

Dans l'affirmative, ouvrez l'interface Web de ces périphériques, accédez à **Apps (Applications)** et assurez-vous que l'option **Allow root-privileged apps (Autoriser les applications privilégiées à la racine)** est activée. Ceci est particulièrement important dans le cadre de l'intégration d'un nouveau périphérique ou lors de la réinitialisation aux valeurs par défaut d'un périphérique déjà configuré.

4.11 Cliquez sur **Next (Suivant)**.

4.12 Cliquez sur **Non** et sur **Terminer**.

4.13 Sélectionnez à nouveau tous vos périphériques, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez **Install Camera Application... (Installer Application AXIS Camera...)**.

4.14 Naviguez jusqu'à ce dossier sur votre ordinateur :

```
\Program files\Axis Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager  
\Firmware\
```

4.15 Sélectionnez le fichier **AXIS\_Audio\_Manager\_Pro\_\*\_aarch64.eap** et cliquez sur **OK**.

L'application est installée sur les périphériques suivants :

- AXIS XC1311 Explosion-Protected Horn Speaker
- AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker
- AXIS C1410-E Mk II Network Mini Speaker
- AXIS C1110-E Network Cabinet Speaker
- AXIS C1111-E Network Cabinet Speaker

4.6 Cliquez sur **Next (Suivant)**.

4.7 Cliquez sur **Non** et sur **Terminer**.

5. Redémarrez les périphériques :

5.1 Sélectionnez tous les périphériques que vous souhaitez utiliser.

5.2 Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur **Restart (Redémarrer)**.

5.3 Cliquez sur **Oui** pour confirmer.

6. Configurer l'application AXIS Audio Manager Pro :

6.1 Sélectionnez tous les périphériques que vous souhaitez utiliser.

6.2 Faites un clic droit sur la sélection et choisissez **Configure Devices (Configurer les périphériques) > Configurer... (Configurer...)**.

# AXIS Audio Manager Pro

## Mise en route

---

- 6.3 Dans le champ de recherche, saisissez 'audiomanagerpro'.
- 6.4 Dans le champ **Primary server ip address (Adresse IP du serveur principal)**, saisissez l'adresse IP du serveur AXIS Audio Manager Pro qui est en cours d'exécution.
- 6.5 Cliquez sur **Next (Suivant)** et sur **Finish (Terminer)**.

Pour utiliser 2N SIP Mic, vous devez effectuer une mise à niveau vers le firmware version 1.17.0 ou une version ultérieure.

Pour plus d'informations, consultez le *manuel d'utilisation du 2N SIP Mic*.

## Configurer votre premier site

Une fois que vous avez configuré le réseau et préparé vos périphériques, vous êtes prêt à configurer un site.

Flux de travail suggérés :

1. *Ajouter et organiser des périphériques à la page 11*
2. *Régler les volumes à la page 26*
3. *Définir vos heures d'ouverture à la page 17*
4. *Programmer du contenu à la page 13*
5. *Configurer la radiomessagerie à la page 18*

## Activer votre licence

### Remarque

Si vous disposez d'une installation existante d'AXIS Audio Manager Pro 3, votre système peut être migré vers AXIS Audio Manager Pro 4.0. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'activer la licence.

Pour en savoir plus, consultez *Migrer vers la version 4 à la page 32*.

Vous pouvez utiliser AXIS Audio Manager Pro 4 en mode de démonstration pendant 30 jours. Après la période d'essai gratuite, vous devez acheter une licence auprès d'un revendeur Axis.

Activer votre licence :

1. Accédez à AXIS Audio Manager Pro >  System settings > License (AXIS Audio Manager Pro > Paramètres système > Licence).
2. Copiez **(Device ID (ID du périphérique))**.
3. Allez dans [axis.com/products/camera-applications/license-key-registration](https://axis.com/products/camera-applications/license-key-registration) et connectez-vous avec votre compte Axis.
4. Sous **Type in the ID of your device (Entrer l'ID de votre périphérique)**, saisissez votre ID de périphérique.
5. Sélectionnez **I have a license code (J'ai un code de licence)**.
6. Saisissez votre code de licence (**#####-#####**) et cliquez sur **Generate (Générer)**.
7. Téléchargez la clé de licence.
8. Accédez à AXIS Audio Manager Pro >  System settings > License (AXIS Audio Manager Pro > Paramètres système > Licence).
9. Cliquez sur **UPLOAD LICENSE FILE (TÉLÉCHARGER LE FICHIER DE LICENCE)** et téléchargez le fichier de clé de licence.

# AXIS Audio Manager Pro

## Ajouter et organiser des périphériques

---

### Ajouter et organiser des périphériques

Avant d'ajouter un périphérique, assurez-vous qu'il est prêt à l'emploi. Cf. *Préparation de vos périphériques* à la page 7.

Un périphérique ne peut être utilisé par le système que s'il appartient à une zone physique. Les zones physiques peuvent être créées dans une hiérarchisation. Si vous cliquez sur une zone et créez une nouvelle zone, alors la nouvelle zone deviendra une sous-zone. La hiérarchisation peut être jusqu'à dix niveaux en profondeur.

Avant de créer une structure de zone, vous devez penser à la façon dont vous souhaitez utiliser votre système audio. Par exemple, dans une école, vous pouvez créer une zone intitulée « Toutes les salles de classe », dans laquelle vous pouvez créer des sous-zones pour chaque salle de classe. Cela vous permettra d'ajuster simultanément le volume ou de lire le contenu de toutes les salles de classe en travaillant uniquement avec la zone « Toutes les salles de classe ».

#### Remarque

Par défaut, tous les flux audio sont diffusés avec une diffusion multicast du serveur vers les périphériques. Si vous devez exécuter une diffusion unicast dans certaines parties de votre système, vous pouvez désactiver la multidiffusion multicast

(accédez à **Physical zones (Zones physiques)** et cliquez sur ). Notez que la diffusion unicast nécessite plus de ressources du serveur et plus de capacité réseau.

1. Accédez à  **Physical zones (Zones physiques)**.
2. Sous **ZONES**, cliquez sur un emplacement dans la structure arborescente.
3. Cliquez sur  pour créer une zone physique.
4. Pour ajouter un périphérique à une zone physique, sélectionnez son emplacement dans la structure arborescente et cliquez sur **AJOUTER UN PÉRIPHÉRIQUE**.

### Identifier un périphérique

Vous pouvez faire en sorte qu'un périphérique émette une tonalité de test afin de faciliter la localisation du haut-parleur.

1. Accédez à **Zones physiques**.
2. Cliquez sur  pour le dispositif et sélectionnez la durée d'émission de la tonalité de test.

# AXIS Audio Manager Pro

## Ajouter des utilisateurs ou des groupes

---

### Ajouter des utilisateurs ou des groupes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs ou des groupes dans AXIS Audio Manager Pro, et gérer ce à quoi ils peuvent accéder.

Avant de commencer, vous devez ajouter des utilisateurs ou des groupes à Microsoft Windows®, ou à un Active Directory (AD). La manière dont vous ajoutez un utilisateur ou un groupe dans Windows® peut varier en fonction de la version de Windows® que vous utilisez. Suivez les instructions du *Site Microsoft*. Si vous utilisez un réseau de domaine Active Directory, adressez-vous à votre administrateur réseau.

Ajoutez des utilisateurs ou des groupes dans AXIS Audio Manager Pro

1. Allez à **Gestion des utilisateurs**.
2. Cliquez sur **+ USER OR GROUP (+ UTILISATEUR OU GROUPE)**.  
Vous pouvez voir les utilisateurs et les groupes disponibles dans la liste des utilisateurs Windows ou AD.
3. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe dans la liste, ou sélectionnez-en plusieurs en même temps.
4. Assignez un ou plusieurs rôles à l'utilisateur ou au groupe sélectionné. Vous avez le choix entre trois rôles :
  - **Administrator (Administrateur)** : Peut accéder à toutes les fonctionnalités, y compris les configurations.
  - **Gestionnaire de contenu**: Peut accéder à la programmation et gérer des fichiers audio.
  - **Playback operator (Opérateur de relecture)**: Permet d'accéder au contrôle du volume et de sélectionner la source de musique.
5. Cliquez sur **ADD (AJOUTER)** pour assigner le rôle à l'utilisateur ou au groupe sélectionné.

#### Remarque

Les administrateurs de l'ordinateur qui exécute AXIS Audio Manager Pro obtiennent automatiquement les privilèges d'administrateur pour AXIS Audio Manager Pro. Vous ne pouvez pas changer ou supprimer les autorisations pour les administrateurs.

# AXIS Audio Manager Pro

## Programmer du contenu

---

### Programmer du contenu



Scheduling & destinations (Programmation et destinations) est l'endroit où vous programmez votre contenu audio.

Vous créez une destination pour définir l'endroit où lire votre contenu audio. Vous pouvez ajouter plusieurs zones physiques ainsi que des haut-parleurs individuels.

Une fois votre destination créée, vous pouvez ajouter des calendriers pour la planification de vos annonces et de la musique. Si vous prévoyez de faire de la radiomessagerie, vous ajoutez des sources de radiomessagerie à la destination.

### Programmer des annonces

Exemple:

Dans une école, vous souhaitez qu'une cloche retentisse dans le bâtiment à 8 h 30 et 16 h 30, tous les jours de la semaine pour le reste du semestre.

1. Allez à  **Announcements (Annonces)**.
2. Pour ajouter des fichiers audio à la bibliothèque, cliquez sur **AJOUTER DES FICHIERS AUDIO**.
3. Pour créer une liste de lecture, cliquez sur  sous **PLAYLISTS (LISTES DE LECTURE)**.
4. Créer une destination :
  - 4.1 Accédez à  **Scheduling & destinations (Programmation et destinations)**.
  - 4.2 Sous **DESTINATIONS**, cliquez sur  .
  - 4.3 Nommez la destination et cliquez sur **CRÉER**.
5. Créer un événement :
  - Cliquez sur **+ ÉVÈNEMENT**.
  - Nommez l'événement.
  - Sous **Type de source**, sélectionnez **Annonce**.
  - Sélectionnez ce que vous voulez lire :
    - **Fichier unique** : sélectionnez un fichier audio dans la bibliothèque.
    - **Liste de lecture** : sélectionnez une liste de lecture.
  - Choisissez une couleur pour l'événement.
  - Sous **Programmation**, sélectionnez la date et l'heure de lecture de l'annonce.

Pour lire l'annonce à un autre moment, cliquez sur **AJOUTER OCCURRENCE**.
  - Choisissez une priorité pour l'événement.

Sélectionnez **Lire ultérieurement en cas de conflit** pour placer l'événement en file d'attente en cas de conflit. Si un autre événement de priorité supérieure est lu en même temps, ce dernier est lu en premier, puis l'événement que vous créez maintenant sera lu ensuite. Si vous ne cochez pas cette case, seul l'événement de priorité supérieure est lu.

# AXIS Audio Manager Pro

## Programmer du contenu

---

- Sous **Plage de récurrence**, sélectionnez la date à laquelle l'annonce sera lue en premier.
  - Sous **Répéter**, sélectionnez la fréquence de répétition de l'annonce.
  - Cliquez sur **ENREGISTRER**.
  - Cliquez sur  pour fermer la vue de programmation.
6. Accédez à **CIBLES**.
  7. Sélectionnez l'endroit où l'annonce doit être diffusée.  
Pour utiliser un flux de sortie externe, vous pouvez configurer un nouveau flux sous **Zones physiques**.

## Programmer de la musique

Définissez d'abord le contenu que vous souhaitez lire en établissant une liste de lecture, un flux Web, une source de périphérique ou une source de serveur. Programmez ensuite où et quand diffuser le contenu.

Si vous souhaitez utiliser un flux Web ou un flux RTP, assurez-vous d'avoir configuré votre proxy. Cf. *Configurer le réseau à la page 6*.

Créer une liste de lecture à partir de fichiers audio :

1. Pour ajouter des fichiers audio au serveur, accédez à  **Music > Library** (Musique > Bibliothèque).
2. Vous pouvez créer des dossiers pour organiser vos fichiers audio.  
Pour créer un dossier, cliquez sur **CRÉER UN DOSSIER**.
3. Pour ajouter un fichier audio à la bibliothèque, cliquez sur **AJOUTER DES FICHIERS AUDIO**.
  - Formats pris en charge : mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav
4. Cliquez sur **LISTES DE LECTURE** >  .
5. Nommez votre liste de lecture et cliquez sur **CRÉER**.
6. Pour ajouter un fichier à partir de la bibliothèque, cliquez sur **AJOUTER DES FICHIERS AUDIO DE LA BIBLIOTHÈQUE**.
7. Pour ajouter un fichier à partir du Web, cliquez sur **AJOUTER UN FICHIER AUDIO À PARTIR DE L'URL**.
  - Formats pris en charge : mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav

Lire un flux Web :

1. Accédez à  **Music > WEB STREAMS** (Musique > FLUX WEB).
2. Cliquez sur  .
3. Sous **Type de flux Web**, sélectionnez **Radio Internet**.
4. Nommez votre flux Web.
5. Saisissez une URL pour le flux Web.
  - Formats pris en charge : m3u, pls, asx
6. Cliquez sur **CRÉER**.

# AXIS Audio Manager Pro

## Programmer du contenu

---

7. Ajustez la taille de la mémoire tampon des flux.
8. Sélectionnez une qualité audio.
9. Cliquez sur **ENREGISTRER**.

### Lire un flux RTP :

1. Accédez à  **Music > WEB STREAMS** (Musique > FLUX WEB).
2. Cliquez sur  .
3. Sous **Type de flux Web**, sélectionnez **Flux RTP**.
4. Nommez votre flux Web.
5. Entrez un port d'écoute.
6. Cliquez sur **CRÉER**.
7. Pour utiliser la diffusion unicast, désactivez **Adresse IP multicast**.
8. Pour utiliser la diffusion multicast, activez **Adresse IP multicast** et saisissez une adresse IP.
9. Si vous souhaitez recevoir du contenu à partir d'une seule adresse IP pour des raisons de sécurité, activez **Adresse IP source** et saisissez l'adresse IP.
10. Cliquez sur **ENREGISTRER**.

### Diffuser de la musique à partir d'un périphérique via un pont audio :

1. Connectez un périphérique (par exemple, un téléphone portable) à l'entrée de ligne d'un pont audio ou d'un amplificateur dans votre système.
2. Allez dans l'interface du périphérique du pont audio ou de l'amplificateur en entrant l'adresse IP de l'appareil dans votre navigateur Web.
3. Allez à **Paramètres du périphérique > Général** et sélectionnez **Full duplex** ou **Simplex - microphone uniquement** sous **Mode audio**.
4. Accédez à **Entrée** pour ajuster le gain d'entrée.
5. Dans **AXIS Audio Manager Pro**, accédez à  **Music > DEVICE SOURCES** (Musique > SOURCES DES DISPOSITIFS) pour voir les sources de vos dispositifs.

### Diffusez de la musique à partir de dispositifs audio dans votre système d'exploitation Windows® :

1. Accédez à  **Music > SERVER SOURCES** (Musique > SOURCES DU SERVEUR).
2. Cliquez sur  .
3. Nommez la source.
4. Sous **Périphérique audio**, sélectionnez le périphérique d'entrée à utiliser. Les périphériques disponibles sont détectés automatiquement.
5. Cliquez sur **CRÉER**.

### Programmer votre contenu :

# AXIS Audio Manager Pro

## Programmer du contenu

---

1. Accédez à  **Scheduling & destinations** (Programmation et destinations).
2. Sous **DESTINATIONS**, cliquez sur  .
3. Nommez la destination et cliquez sur **CRÉER**.
4. Cliquez sur **+ ÉVÉNEMENT**.
5. Nommez le programme.
6. Sous **Type de source**, sélectionnez **Musique**.
7. Sous **Sélectionner la source**, sélectionnez votre source (une liste de lecture, un flux Web, une source de périphérique ou une source de serveur).  
  
Vous pouvez sélectionner plusieurs sources et basculer entre elles sur le tableau de bord. Pour en savoir plus, consultez *Surveiller votre site à la page 29*.
8. Définissez quand lire la musique et cliquez sur **ENREGISTRER**.
9. Cliquez sur  pour quitter la vue de programmation.
10. Accédez à **CIBLES** et définissez l'endroit où lire la musique.  
  
Pour utiliser un flux de sortie externe, vous pouvez configurer un nouveau flux sous **Zones physiques**.

### Éditer des événements

La musique et les annonces apparaîtront comme événements dans votre programme de contenu.

Pour visualiser vos événements, accédez à  **Scheduling & destinations** (Programmation et destinations) et cliquez sur **+ EDIT SCHEDULE (+ MODIFIER LE CALENDRIER)**.

- Pour modifier ou supprimer une série d'événements, cliquez sur l'événement dans la liste à droite.
- Pour modifier ou supprimer un seul événement, cliquez sur l'événement dans la programmation.

#### Remarque

Si vous modifiez un seul événement, les modifications seront perdues si vous modifiez la série à qui appartient l'événement.

## Définir vos heures d'ouverture

---

### Définir vos heures d'ouverture

Les heures d'ouverture sont utiles pour le calendrier relatif.

Exemple:

Vous souhaitez qu'une cloche joue une annonce tous les jours à l'école, 10 minutes avant la fermeture de l'établissement.

Définissez l'annonce de lecture dix minutes avant l'heure de fermeture. De cette façon, la cloche sonnera toujours à la bonne heure, même si vous modifiez l'heure de fermeture ou si l'heure de fermeture varie d'un jour à l'autre.

1. Accédez à  **Opening hours** (Horaires d'ouverture).
2. Définissez les heures d'ouverture de votre site et cliquez sur **ENREGISTRER**.

# AXIS Audio Manager Pro

## Configurer la radiomessagerie

---

### Configurer la radiomessagerie

Avant de configurer la radiomessagerie, vous devez préparer les destinations que vous souhaitez utiliser. Une destination contient les zones et périphériques vers qui les messages de radiomessagerie seront envoyés.

Si vous souhaitez mettre en page une annonce, vous devez d'abord créer une liste de lecture comportant un ou plusieurs fichiers audio.

- Pour obtenir des instructions sur la création de destinations et de listes de lecture, consultez *Programmer des annonces* à la page 13.

### Radiomessagerie avec AXIS C6110 Network Paging Console

L'AXIS C6110 est un périphérique basé sur le protocole SIP que vous pouvez utiliser pour envoyer des annonces en direct et des fichiers audio préenregistrés à des sites entiers ou à des zones spécifiques. Cet exemple explique comment configurer l'AXIS C6110 pour transmettre par radiomessagerie des messages en direct.

#### 1. Configurez un serveur SIP :

- 1.1 Accédez à  SIP settings (Paramètres SIP).
- 1.2 Cliquez sur + SERVEUR.
- 1.3 Nommez le serveur SIP.
- 1.4 Saisissez le nom de domaine ou l'adresse IP de votre serveur.
- 1.5 Cliquez sur CRÉER.

#### 2. Pour configurer un client :

- 2.1 Accédez à  SIP settings (Paramètres SIP).
- 2.2 Cliquez sur  pour le serveur que vous venez de créer.
- 2.3 Accédez à CLIENTS et cliquez sur + CLIENT.
- 2.4 Saisissez un nom, un ID utilisateur et les identifiants devant être utilisés pour le client.

#### 3. Pour créer un compte SIP :

- 3.1 Ouvrez l'interface Web de votre AXIS C6110 Network Paging Console.
- 3.2 Accédez à Communication > SIP > Accounts (Comptes).
- 3.3 Cliquez sur + Add account (Ajouter un compte).
- 3.4 Sous Name (Nom), User ID (ID utilisateur), Password (Mot de passe) et Authentication ID (ID d'authentification), saisissez les informations utilisées à l'étape 2.4.
- 3.5 Sélectionnez Enregistré.
- 3.6 Sous Domain (Domaine), saisissez l'adresse (IP ou du domaine) du serveur.
- 3.7 Cliquez sur Save (Enregistrer).

#### Remarque

Lorsque vous avez connecté l'AXIS C6110 à l'AXIS Audio Manager Pro en tant que client SIP, vous pouvez le trouver dans la liste sous Paging (Radiomessagerie) > Consoles de radiomessagerie.

# AXIS Audio Manager Pro

## Configurer la radiomessagerie

---

4. Vérifier que vos périphériques sont enregistrés sur le serveur SIP :
  - 4.1 Accédez à **Communication > SIP > Accounts (Comptes)**.
  - 4.2 Vérifiez que le statut du serveur est **OK**.
  - 4.3 Accédez à **AXIS Audio Manager Pro > SIP Settings (Paramètres SIP)**.
  - 4.4 Cliquez sur  pour le serveur que vous venez de créer.
  - 4.5 Accédez à **CLIENTS**.
  - 4.6 Vérifiez que le statut du client est **REGISTERED (enregistré)**.

### Remarque

Si l'enregistrement n'a pas eu lieu, vérifiez vos paramètres réseau et les identifiants de compte SIP.

5. Pour configurer une source de radiomessagerie pour la radiomessagerie unidirectionnelle :

- 5.1 Accédez à  **Paging sources > PAGING SOURCES (Sources des messages > SOURCES DES MESSAGES)**.
- 5.2 Cliquez sur **+ SOURCE**.
- 5.3 Nommez la source.
- 5.4 Saisissez un numéro d'appel.
- 5.5 Sélectionnez votre destination.

6. Pour configurer une source de radiomessagerie pour une communication bidirectionnelle :

- 6.1 Accédez à  **Paging sources > TALKBACK DEVICES (Sources des messages > DISPOSITIFS DE CONVERSATION)**.
- 6.2 Cliquez sur **+ PÉRIPHÉRIQUE de CONVERSATION**.
- 6.3 Saisissez un nom et un numéro d'appel SIP.
- 6.4 Pour sélectionner votre périphérique de conversation, cliquez sur **SÉLECTIONNER PÉRIPHÉRIQUE**.
- 6.5 Dans la **Configuration de la source des périphériques**, sélectionnez un type de source, un gain d'entrée et un profil audio.
- 6.6 Sélectionnez une priorité.
- 6.7 Cliquez sur **ENREGISTRER**.

7. Pour créer un contact :

- 7.1 Ouvrez l'interface Web de votre console **AXIS C6110 Network Paging Console**.
- 7.2 Accédez à **Contact list > Contacts (Liste des contacts > Contacts)**.
- 7.3 Cliquez sur **Add contact (Ajouter un contact)**.
- 7.4 Sélectionnez **Device (Périphérique)**.
- 7.5 Saisissez un nom et un emplacement.
- 7.6 Sélectionnez **SIP**.

# AXIS Audio Manager Pro

## Configurer la radiomessagerie

---

- 7.7 Sous **SIP Address (Adresse SIP)**, saisissez le numéro d'appel créé pour la source de radiomessagerie ou le périphérique de conversation.
  - 7.8 Sous **SIP Account (Compte SIP)**, sélectionnez le compte SIP créé à l'étape 3.
  - 7.9 Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
  8. Pour configurer un bouton sur votre AXIS C6110 Network Paging Console :
    - 8.1 Ouvrez l'interface Web de votre console AXIS C6110 Network Paging Console.
    - 8.2 Accédez à l'emplacement où vous souhaitez ajouter le bouton.
    - 8.3 Cliquez sur un bouton blanc.
    - 8.4 Sélectionnez **Action**.
    - 8.5 Sélectionnez **Create a new action (Créer une nouvelle action)**.
    - 8.6 Sous **Action**, sélectionnez **Call contact (Contact d'appel)**.
- Remarque**
- Sélectionnez **Page contact (Contact de radiomessagerie)** si vous souhaitez définir les pré-annonces et les post-annonces pour la radiomessagerie unidirectionnelle sur AXIS C6110 Network Paging Console.
- 8.7 Sélectionnez le contact créé à l'étape 7.
  - 8.8 Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
  9. Lancer la radiomessagerie d'un message en direct :
    - 9.1 Appuyez sur le bouton configuré sur votre console AXIS C6110 Network Paging Console.
    - 9.2 Commencez à parler.
    - 9.3 Pour arrêter la radiomessagerie, appuyez sur **Hang up (Raccrocher)**.

## Lire une annonce via la console AXIS C6110 Network Paging Console

1. Suivez les étapes 1 à 7 sous *Radiomessagerie avec AXIS C6110 Network Paging Console à la page 18*.
2. Pour configurer un bouton sur votre AXIS C6110 Network Paging Console :
  - 2.1 Ouvrez l'interface Web de votre console AXIS C6110 Network Paging Console.
  - 2.2 Accédez à l'emplacement où vous souhaitez ajouter le bouton.
  - 2.3 Cliquez sur un bouton blanc.
  - 2.4 Sélectionnez **Action**.
  - 2.5 Sélectionnez **Create a new action (Créer une nouvelle action)**.
  - 2.6 Sous **Action**, sélectionnez **Announcement (Annonce)**.
  - 2.7 Sous **Label (Libellé)**, saisissez le nom du bouton.
  - 2.8 Sélectionnez un contact.
  - 2.9 Sous **Announcement (Annonce)**, sélectionnez un clip audio dans la bibliothèque de votre console AXIS C6110 Network Paging Console.
  - 2.10 Si vous le souhaitez, ajoutez des pré-annonces et des post-annonces.

# AXIS Audio Manager Pro

## Configurer la radiomessagerie

---

2.11 Cliquez sur Save (Enregistrer).

### Radiomessagerie avec 2N SIP Mic

1. Configurez un serveur SIP :

- 1.1 Accédez à  SIP settings (Paramètres SIP).
- 1.2 Cliquez sur + SERVEUR.
- 1.3 Nommez le serveur SIP.
- 1.4 Saisissez le nom de domaine ou l'adresse IP de votre serveur.
- 1.5 Cliquez sur CRÉER.

2. Configurer votre 2N SIP Mic :

- 2.1 Cliquez sur  pour le serveur SIP.
- 2.2 Accédez à CLIENTS.
- 2.3 Cliquez sur + CLIENT.
- 2.4 Nommez le client.
- 2.5 Saisissez un ID utilisateur.
- 2.6 Saisissez les identifiants pour l'authentification.
- 2.7 Cliquez sur CRÉER.
- 2.8 Accédez à l'interface 2N SIP Mic.
  - La saisie de l'adresse IP du micro dans un navigateur Web permet d'accéder à l'interface.
- 2.2 Accédez à VoIP > Compte Proxy SIP.
- 2.3 Sous Caller ID (Identifiant de l'appelant), saisissez l'identifiant de l'utilisateur utilisé pour le client.
- 2.4 Activer Use SIP account (Utiliser le compte SIP).
- 2.5 Sous SIP proxy address (Adresse proxy SIP), saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur.
- 2.6 Activer Use registration (Utiliser l'enregistrement).
- 2.7 Sous Registration server address (Adresse du serveur d'enregistrement), saisissez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur.
- 2.8 Saisissez les identifiants utilisés pour l'authentification sur votre client SIP.
- 2.9 Cliquez sur APPLY (APPLIQUER).

3. Pour configurer un périphérique SIP Axis :

#### Remarque

Si vous possédez un périphérique SIP Axis, tel qu'un interphone Axis, vous devez configurer un client SIP pour le périphérique.

- 3.1 Accédez à  SIP settings (Paramètres SIP).

# AXIS Audio Manager Pro

## Configurer la radiomessagerie

---

- 3.2 Cliquez sur  pour le serveur que vous venez de créer.
  - 3.3 Accédez à **CLIENTS** et cliquez sur **+ CLIENT**.
  - 3.4 Nommez le client, saisissez un numéro d'appel sous **ID utilisateur** et saisissez les identifiants.
  - 3.5 Accédez à l'interface du périphérique Axis.
  - 3.6 Accédez à **Système > SIP > Paramètres SIP**.
  - 3.7 Cliquez sur **+ COMPTE**.
  - 3.8 Sous **ID utilisateur**, saisissez le numéro d'appel.
  - 3.9 Sous **Domaine**, saisissez l'adresse du proxy SIP.
  - 3.10 Cliquez sur **ENREGISTRER**.
4. Vérifier que vos périphériques sont enregistrés sur le serveur SIP :
    - 4.1 Dans l'interface **2N SIP Mic**, accédez à **Statut du système** et vérifiez qu'il indique **Enregistré** sous **Statut de la ligne Proxy SIP**.
    - 4.2 Retournez dans **AXIS Audio Manager Pro**.
    - 4.3 Appuyez sur **F5** pour actualiser le navigateur.
    - 4.4 Accédez à  **SIP settings** (Paramètres SIP) et cliquez sur le serveur SIP.
    - 4.5 Accédez à **CLIENTS**.
    - 4.6 Vérifiez l'état dans les **INFORMATIONS D'ENREGISTREMENT**.

### Remarque

Si l'enregistrement n'a pas eu lieu, vérifiez vos paramètres réseau et les identifiants de compte SIP.

5. Créez une destination.
  - 5.1 Accédez à **Planification et destinations**.
  - 5.2 Cliquez sur  .
  - 5.3 Saisissez un nom de destination et cliquez sur **CRÉER**.
6. Configurer une source de radiomessagerie pour définir l'endroit de lecture de votre radiomessagerie :
  - 6.1 Accédez à  **Paging sources > PAGING SOURCES** (Sources des messages > SOURCES DES MESSAGES).
  - 6.2 Cliquez sur **+ SOURCE**.
  - 6.3 Nommez la source.
  - 6.4 Saisissez un numéro d'appel.
  - 6.5 Sélectionnez votre destination.
7. Configurez un bouton sur le 2N SIP Mic pour la radiomessagerie d'un appel en direct :
  - 7.1 Accédez à  **Paging sources > 2N SIP MIC** (Sources des messages > 2N SIP MIC).

# AXIS Audio Manager Pro

## Configurer la radiomessagerie

---

- 7.2 Cliquez sur  pour le micro.
  - 7.3 Activez le bouton que vous souhaitez utiliser pour la radiomessagerie.
  - 7.4 Entrez un nom.
  - 7.5 Sélectionnez **Paging (Radiomessagerie)** comme action.
  - 7.6 Sélectionnez votre source de radiomessagerie.
  - 7.7 Cliquez sur **ENREGISTRER**.
8. Configurer un bouton sur le 2N SIP Mic pour la radiomessagerie d'une annonce :
- 8.1 Accédez à  **Paging sources > 2N SIP MIC** (Sources des messages > 2N SIP MIC).
  - 8.2 Cliquez sur  pour le micro.
  - 8.3 Activez le bouton que vous souhaitez utiliser pour la radiomessagerie.
  - 8.4 Entrez un nom.
  - 8.5 Sélectionnez **Play announcement (Jouer une annonce)** comme action.
  - 8.6 Sélectionnez une destination.
  - 8.7 Sélectionnez une liste de lecture.
  - 8.8 Sélectionnez une priorité.
9. Lancer la radiomessagerie d'un message en direct :
- 9.1 Appuyez sur le bouton configuré sur le 2N SIP Mic.
  - 9.2 Commencez à parler.
  - 9.3 Pour arrêter la radiomessagerie, appuyez à nouveau sur le même bouton.
10. Lancer la radiomessagerie d'une annonce :
- 10.1 Appuyez sur le bouton configuré sur le 2N SIP Mic. La liste de lecture est jouée une seule fois.

## Radiomessagerie avec la ligne SIP

Vous pouvez faire une radiomessagerie en appelant un numéro redirigé par un PBX vers AXIS Audio Manager Pro qui vous permettra de rediriger l'audio vers une destination.

Avant de commencer, vous devez avoir un environnement PBX configuré, tel que Cisco. Dans AXIS Audio Manager Pro, vous devez avoir créé une destination vers laquelle l'audio sera envoyée. Pour en savoir plus sur les destinations, consultez *Programmer du contenu* à la page 13.

1. Ajouter un serveur SIP :
  - 1.1 Accédez à  **SIP settings** (Paramètres SIP).
  - 1.2 Cliquez sur **+ SERVEUR**.
  - 1.3 Nommez le serveur SIP.
  - 1.4 Saisissez le nom de domaine ou l'adresse IP de votre serveur.

# AXIS Audio Manager Pro

## Configurer la radiomessagerie

---

- 1.5 Saisissez le numéro de port.
- 1.6 Cliquez sur **CRÉER**.
2. Ajouter une ligne SIP au serveur SIP :
  - 2.1 Cliquez sur l'icône de stilet de votre serveur SIP.
  - 2.2 Allez à **LIGNES**.
  - 2.3 Cliquez sur **+ TRUNK (LIGNE)**.
  - 2.4 Nommez la ligne SIP.
  - 2.5 Saisissez le nom de domaine ou l'adresse IP de votre PBX comme adresse à distance.
  - 2.6 Saisissez le port SIP utilisé dans le PBX comme port distant.
  - 2.7 Sélectionnez un type de transport en fonction de vos besoins réseau.
  - 2.8 Si le PBX nécessite une identification, saisissez les identifiants.

### Remarque

Si votre PBX ne nécessite pas d'identification, accédez à  **SIP settings > ADVANCED (Paramètres SIP > AVANCÉ)** pour la désactiver.

- 2.9 Si votre serveur PBX nécessite un enregistrement, sélectionnez **Utiliser un enregistrement** et saisissez les détails.
- 2.10 Cliquez sur **CRÉER**.
3. Ajouter une source de radiomessagerie :
  - 3.1 Accédez à  **Paging sources (Sources des messages)**.
  - 3.2 Cliquez sur **+ SOURCE**.
  - 3.3 Nommez la source de radiomessagerie.
  - 3.4 Saisissez un numéro d'appel correspondant à la configuration d'acheminement définie dans le PBX.
  - 3.5 Sélectionnez une destination.
  - 3.6 Cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

## Radiomessagerie avec le flux RTP

Pour envoyer un radiomessage à partir d'un périphérique tiers qui fournit un flux RTP :

1. Accédez à  **Paging sources > RTP SOURCES (Sources des messages > SOURCES RTP)**.
2. Cliquez sur **+ SOURCE**.
3. Nommez la source.
4. Spécifiez le port d'écoute sur lequel le serveur recevra le flux RTP.
5. Configurez les paramètres du codec pour qu'ils correspondent au format du flux RTP entrant.
6. Si la source du flux utilise une adresse multicast, activez **Multicast IP address (Adresse IP multicast)** et entrez l'adresse IP multicast.

# AXIS Audio Manager Pro

## Configurer la radiomessagerie

---

7. Pour restreindre l'accès, activez **Source IP address** (Adresse IP source) et indiquez une adresse IP à partir de laquelle le serveur acceptera le flux
8. Sélectionnez une destination.
9. Cliquez sur **ENREGISTRER**.

### Définir la priorité pour la radiomessagerie

Si vous lancez une radiomessagerie dans plusieurs destinations en même temps, celle avec la priorité la plus élevée sera utilisée.

Modifiez l'ordre de priorité de vos destinations :

1. Accédez à  **Scheduling & destinations** (Programmation et destinations).
2. Sous **PRIORITÉS DE CONTENU**, cliquez sur **Radiomessagerie**.
3. Faites glisser et déplacer les destinations pour modifier leur priorité.

### Conversation sur un périphérique Axis

Il est possible d'appeler d'un périphérique SIP vers un périphérique Axis, de sorte que l'audio est communiqué dans les deux sens. La conversation ne peut être utilisée qu'avec un périphérique à la fois.

Conditions requises

- Un périphérique SIP configuré sur votre serveur SIP (voir *Radiomessagerie avec 2N SIP Mic* à la page 21)
- Un périphérique Axis comprenant un microphone et un haut-parleur

Configurer un périphérique de conversation :

1. Accédez à  **Paging sources > TALKBACK DEVICES** (Sources des messages > DISPOSITIFS DE CONVERSATION).
2. Cliquez sur **+ PÉRIPHÉRIQUE de CONVERSATION**.
3. Saisissez un nom et un numéro d'appel SIP.
4. Pour sélectionner votre périphérique de conversation, cliquez sur **SÉLECTIONNER PÉRIPHÉRIQUE**.
5. Dans la **Configuration de la source des périphériques**, sélectionnez un type de source, un gain d'entrée et un profil audio.
6. Sélectionnez une priorité.
7. Cliquez sur **ENREGISTRER**.

Pour initier la conversation, appelez le numéro SIP du périphérique de conversation depuis votre appareil SIP.

### Paramétrez les tonalités de pré-annonce et de post-annonce

Vous pouvez configurer des tonalités de pré-annonce et de post-annonce pour attirer davantage l'attention sur vos annonces en direct. Utilisez les tonalités disponibles dans le dossier **Tones (Tonalités)** de la bibliothèque **Announcement (Annonce)**, ou téléversez vos propres fichiers audio.

- Pour configurer les tonalités de pré-annonce et de post-annonce par défaut, allez à **System settings (Paramètres du système) > Scheduling and content (Programme et contenu)**.
- Pour remplacer les tonalités de pré-annonce et de post-annonce par défaut pour des sources de radiomessagerie individuelles, allez à la source spécifique sous **Paging (Radiomessagerie)**.

# AXIS Audio Manager Pro

## Régler les volumes

---

### Régler les volumes

#### Calibrer les volumes maîtres

Le système dispose d'un volume maître pour chaque type de contenu. Par défaut, la musique est réglée sur un volume inférieur aux autres types de contenu, pour qu'elles sonnent plus fort car elles sont généralement plus importantes.

Vous pouvez ajuster les volumes pour des haut-parleurs individuels ainsi que les groupes de haut-parleurs en réglant le volume pour les zones physiques.

Exemple:

Dans une école, vous avez une zone physique appelée `All classrooms` (Toutes les classes). Dans cette zone physique, vous avez les zones physiques `Classroom 1` (Salle de classe 1), `Classroom 2` (Salle de classe 2) et `Classroom 3` (Salle de classe 3).

Si vous réglez le volume pour `All classrooms` (toutes les salles de classe), tous les haut-parleurs de toutes les classes seront affectés.

Si vous ajustez le volume pour la `Salle de classe 1`, seuls les haut-parleurs de cette classe seront affectés.

Le volume qui en résulte pour chaque haut-parleur est la somme des valeurs suivantes :

- Volume maximal du haut-parleur (différent pour chaque produit)
- Volume défini pour chaque haut-parleur
- Somme de tous les volumes réglés pour les zones auxquelles appartient le haut-parleur
- Volume maître du type de contenu

Si la somme finale de tous les volumes dépasse le volume maximal du haut-parleur, le volume maximum est utilisé.

1. Accédez à  **Volume calibration > Master site calibration** (Étalonnage du volume > Étalonnage du site maître).
2. Réglez le volume maître pour chaque type de contenu.
3. Jouez un type de contenu et écoutez le son. Réglez le volume à un niveau adapté.
4. Cliquez sur les zones et calibrez le volume pour chaque zone.
  - Réglez les volumes des zones physiques en commençant en haut de la hiérarchie, puis dans les sous-zones.
5. Pour ajuster le volume d'un haut-parleur spécifique :
  - 5.1 Accédez à l'interface du périphérique en saisissant l'adresse IP du périphérique dans un navigateur.
  - 5.2 Accédez aux paramètres **Audio > Périphérique** et ajustez le gain.

#### Créer des contrôleurs de volume

Un contrôleur de volume compense le volume par rapport au volume calibré. Vous pouvez sélectionner les types de contenu et les parties du site qui seront affectées par le contrôleur de volume.

Exemple:

Dans une école, le volume de musique calibré doit être utilisé dans toutes les pièces, mais à la cafétéria, il doit être possible de régler manuellement le volume de musique d'ambiance pour compenser le niveau de bruit plus élevé lorsque le nombre de personnes augmente pendant l'heure du déjeuner.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer un contrôleur de volume nommé « Musique dans la cafétéria » et l'assigner à la zone physique « Cafétéria ». Lorsque vous réglez le volume de ce contrôleur de volume, seul le volume sonore dans la cafétéria change.

# AXIS Audio Manager Pro

## Régler les volumes

---

Créer un contrôleur de volume :

1. Allez à **Contrôleurs de volume**.
2. Cliquez sur **+ CONTRÔLEUR**.
3. Entrez un nom.
4. Sélectionnez les zones et périphériques que le contrôleur de volume doit affecter :
  - Pour utiliser les zones physiques comme cible, cliquez sur **+ ZONE**.
  - Pour utiliser des périphériques individuels comme cible, cliquez sur **+ PÉRIPHÉRIQUE**.
5. Sélectionnez des cibles et cliquez sur **ENREGISTRER**.
6. Sous **Type de contenu**, sélectionnez les types de contenu que le contrôleur de volume contrôlera.
7. Sous **Paramètres volume**, sélectionnez les limites du volume à ajuster.
8. Cliquez sur **ENREGISTRER**.

### Définir les niveaux de volume

Pour changer temporairement les volumes, accédez à  **Volumes**.

Si cette page est vide, vous devez créer un ou plusieurs contrôleurs de volume. Pour en savoir plus, consultez *Créer des contrôleurs de volume à la page 26*.

Réglez le volume d'un contrôleur de volume :

- Cliquez sur l'icône du haut-parleur pour désactiver ou réactiver le son.
- Réglez le curseur pour sélectionner une valeur de décalage par rapport au volume calibré.
-    Indique les types de contenu affectés par ce contrôleur de volume.
- Cliquez sur  pour réinitialiser les valeurs par défaut ou pour afficher des informations plus détaillées sur le contrôleur de volume.

### Contrôler le volume audio avec le contrôleur de volume AXIS C8310

Les boutons numérotés du Contrôleur de volume AXIS C8310 permettent de sélectionner la source musicale. La source musicale sélectionnée est lue dans toutes les zones ciblées. Les boutons de mise en sourdine et de réglage du volume affectent uniquement la zone physique à laquelle est affectée le contrôleur de volume AXIS C8310.

Avant de commencer :

- Assurez-vous de disposer de la version 4.4 d'AXIS Audio Manager Pro.
  - Connectez votre contrôleur de volume AXIS C8310 sur le port d'E/S de tout périphérique appartenant à votre site.
    - Le périphérique hôte doit supporter un système d'exploitation AXIS version 11.6 ou ultérieure.
    - Cela peut prendre jusqu'à une minute avant que votre contrôleur de volume AXIS C8310 ne soit détecté par AXIS Audio Manager Pro.
1. Créer un contrôleur de volume :
    - 1.1 Allez à **Contrôleurs de volume**.

# AXIS Audio Manager Pro

## Régler les volumes

---

- 1.2 Cliquez sur **+ CONTRÔLEUR**.
- 1.3 Entrez un nom.
- 1.4 Sélectionnez les zones et périphériques que le contrôleur de volume doit affecter :
  - Pour utiliser les zones physiques comme cible, cliquez sur **+ ZONE**.
  - Pour utiliser des périphériques individuels comme cible, cliquez sur **+ PÉRIPHÉRIQUE**.
- 1.3 Sélectionnez des cibles et cliquez sur **ENREGISTRER**.
- 1.4 Sous **Type de contenu**, sélectionnez les types de contenu que le contrôleur de volume contrôlera.
- 1.5 Sous **Paramètres volume**, sélectionnez les limites dans lesquelles le contrôleur de volume AXIS C8310 peut ajuster le volume.
- 1.6 Cliquez sur **ENREGISTRER**.
2. Assignez votre contrôleur de volume AXIS C8310 à un contrôleur de volume et à une destination :
  - 2.1 Accédez à **Accessories (Accessoires)**.
  - 2.2 Sous **CONTRÔLEUR DE VOLUME**, cliquez sur **ASSIGNER** pour votre contrôleur de volume AXIS C8310.
  - 2.3 Cliquez sur **ASSIGNER** pour une cible.
  - 2.4 Sous **DESTINATION**, cliquez sur **ASSIGNER** pour votre contrôleur de volume AXIS C8310.
  - 2.5 Cliquez sur **ASSIGNER** pour une cible.
3. Créer un événement musical :
  - 3.1 Accédez à **Planification et destinations**.
  - 3.2 Cliquez sur **CALENDRIER**.
  - 3.3 Cliquez sur **+ ÉVÉNEMENT**.
  - 3.4 Sous **Sources**, sélectionnez **Musique**.
  - 3.5 Cliquez sur **+ SOURCE**.
  - 3.6 Choisissez une source à ajouter.

### Remarque

Les trois premières sources de l'événement en cours de lecture dans la destination assignée correspondent aux boutons 1, 2 et 3 de votre contrôleur de volume AXIS C8310.

- 3.7 Sous **Début de l'événement**, sélectionnez la façon dont vous souhaitez que la musique démarre :
  - **Démarrer automatiquement la musique** : La musique démarre automatiquement au début de l'intervalle programmé.
  - **Démarrer la musique manuellement** : Dans ce cas, l'heure programmée fait office d'intervalle pendant lequel la lecture est autorisée. La musique n'est lue que lorsque vous la démarrez de manière active, soit en appuyant sur un bouton numéroté de votre AXIS C8310, soit en démarrant la musique depuis le tableau de bord.
- 3.3 Pour le reste, consultez le chapitre *Programmer de la musique à la page 14*.
- 3.4 Cliquez sur **ENREGISTRER**.

# AXIS Audio Manager Pro

## Surveiller votre site

---

### Surveiller votre site

Pour surveiller l'état de votre site, allez à **TABLEAU DE BORD**.

Si une nouvelle version de l'application est disponible, un message apparaît en haut du tableau de bord. Pour en savoir plus, cliquez sur **MORE INFORMATION (PLUS D'INFORMATIONS)**.

Sous **Surveillance de l'état de santé**, vous pouvez voir combien de périphériques sont en ligne et si l'un d'eux a arrêté de fonctionner. Cliquez sur un périphérique pour vérifier.

Sous **Agenda**, vous pouvez voir ce qui est en cours de lecture et rechercher les événements précédents et à venir. Lorsqu'un événement est en cours de lecture, vous pouvez démarrer ou arrêter l'événement sous **STATUS (ÉTAT)**. Si l'événement contient plusieurs sources, vous pouvez changer de source sous **ACTIONS**.

# AXIS Audio Manager Pro

## Mettre à jour AXIS Audio Manager Pro

---

### Mettre à jour AXIS Audio Manager Pro

Pour que votre serveur reste sécurisé et à jour, nous vous recommandons de mettre à jour AXIS Audio Manager Pro avec la version la plus récente.

Si vous êtes connecté à internet, vous recevrez des notifications lorsque de nouvelles versions seront disponibles dans le tableau de bord, ou si vous allez à **System settings (Paramètres du système) > Updates (Mises à jour)**.

1. Si votre serveur est connecté à internet, allez à la barre d'état système de Windows® et cliquez  >  > **Installer la mise à jour.**
2. Si votre serveur n'est pas connecté à internet, téléchargez le fichier d'installation à partir de [axis.com/products/axis-audio-manager-pro](https://axis.com/products/axis-audio-manager-pro) et exécutez-le sur votre serveur.
3. Suivez l'assistant de configuration.
4. Attendez la fin de la mise à jour. Une fois l'opération terminée, le serveur redémarre automatiquement.
5. Vérifiez si l'un de vos périphériques nécessite une mise à niveau du système d'exploitation AXIS.

# AXIS Audio Manager Pro

## Gérer votre base de données

---

### Gérer votre base de données

Si vous souhaitez réinstaller ou transférer votre système, vous pouvez sauvegarder et restaurer votre base de données. La sauvegarde inclura toutes vos configurations, mais pas vos fichiers.

- Sur la zone de notification Windows®, cliquez sur  >  > **Backup database** (Enregistrer la base de données) ou sur **Restore database** (Restaurer la base de données).

Vous pouvez également effacer votre base de données. Toutes les configurations seront supprimées, mais vos fichiers resteront.

- Sur la zone de notification Windows®, cliquez sur  >  > **Clean and reinitialize database** (Nettoyer et réinitialiser la base de données).

# AXIS Audio Manager Pro

## Migrer vers la version 4

---

### Migrer vers la version 4

Si une version de AXIS Audio Manager Pro 3 est déjà en cours d'exécution, vous pouvez migrer des parties du système vers AXIS Audio Manager Pro 4.

#### Remarque

Les versions plus anciennes doivent d'abord être mises à niveau vers la version 3.3, qui est la version qui peut exporter votre système. Vous devez ensuite installer la version 4.0, qui est la seule version qui peut importer le système. À partir de la version 4.0, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers une version ultérieure.

#### Remarque

Mettez à niveau la version du système d'exploitation AXIS sur vos périphériques *une fois* la migration terminée.

Nous vous recommandons d'installer d'abord AXIS Audio Manager Pro 4 sur un serveur séparé pour l'essayer et connaître la nouvelle interface avant d'effectuer la migration. Vous pouvez utiliser la version de démonstration pendant 30 jours.

#### Remarque

La migration inclura uniquement la structure de zone, les périphériques et les sources. Vous devez reconstruire toutes les autres configurations manuellement. La migration sauvegardera vos listes de lecture et programmations en tant que fichiers texte pour faciliter la reconstruction. Notez les autres paramètres avant la migration.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu du processus de migration. Pour plus d'informations, téléchargez le guide de migration sous [Documentation](#) sur la page d'assistance du produit :

- [axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support](https://axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support)

#### Voir Sauvegardez votre base de données :

Avant de commencer, nous vous recommandons de créer une sauvegarde de votre base de données afin de ne pas perdre de données en cas de problème lors de la mise à niveau de votre système. Les fichiers de base de données peuvent être enregistrés, de sorte que vous pouvez restaurer le système dans un système AXIS Audio Manager Pro 3.x.

1. Sur la zone de notification Windows, cliquez sur  >  > Stop AXIS Audio Manager Pro (Arrêter AXIS Audio Manager Pro).
2. Allez dans le dossier `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager` sur votre ordinateur.
3. Copiez le fichier de base de données `Manager.db` dans un dossier de sauvegarde.
4. Si vous devez restaurer votre base de données à un moment donné vers un autre système :
  - 4.1 Sur la zone de notification Windows, cliquez sur  >  > Stop AXIS Audio Manager Pro (Arrêter AXIS Audio Manager Pro).
  - 4.2 Placez les fichiers de sauvegarde dans le dossier `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Audio Manager Pro\Manager`.
  - 4.3 Redémarrez le service et connectez-vous avec les identifiants d'administrateur.

#### Migrer vers AXIS Audio Manager Pro 4 :

1. Vous devez tout d'abord mettre à niveau votre version AXIS Audio Manager Pro vers la version 3.3.3 qui contient la fonction d'exportation.

Pour mettre à niveau vers AXIS Audio Manager Pro 3.3.3 :

  - 1.1 Allez dans [axis.com/products/axis-audio-manager-pro](https://axis.com/products/axis-audio-manager-pro) et téléchargez le fichier de mise à niveau.

# AXIS Audio Manager Pro

## Migrer vers la version 4

---

- 1.2 Exécutez le fichier de mise à niveau et acceptez toutes les options pré-sélectionnées de l'assistant.
2. Exporter votre site :
  - 2.1 Ouvrez AXIS Audio Manager Pro 3.3.3.
  - 2.2 Allez à **Administrateur > Exporter la base de données** et cliquez sur **Exporter**.
  - 2.3 Sélectionnez un dossier pour l'exportation et cliquez sur **OK**.

Une fois l'exportation terminée, une boîte de dialogue indique ce qui a été exporté et s'il y a eu des problèmes.
  - 2.4 Certains paramètres ne sont pas exportés. Notez ce qui suit :
    - Toutes les configurations sous **Audio Sources (Sources audio)**.
    - Toutes les configurations sous **Utilisateurs**.
    - Toutes les configurations sous **Administrateur > Paramètres réseau**.
    - Toutes vos configurations 2N SIP Mic.
    - Tous vos fichiers audio.
    - AXIS Audio Manager Pro 4 ne prend en charge qu'une structure de zone jusqu'à 10 niveaux de profondeur. Tous les périphériques situés dans des niveaux de zone plus profonds seront placés dans un dossier séparé.
3. Désinstallez AXIS Audio Manager Pro 3.3.3.
4. Installez AXIS Audio Manager Pro 4.

Cf. *Installation à la page 6*
5. Préparez vos périphériques pour AXIS Audio Manager Pro 4.

Cf. *Préparation de vos périphériques à la page 7*
6. Importer votre site sur AXIS Audio Manager Pro 4 :
  - 6.1 Sur la zone de notification Windows, cliquez sur  >  > **Start AXIS Audio Manager Pro (Démarrer AXIS Audio Manager Pro)**.
  - 6.2 Sur la zone de notification Windows, cliquez sur  >  > **Import old database (Importer l'ancienne base de données)**.
  - 6.3 Cliquez sur **Yes (Oui)**.
  - 6.4 Naviguez jusqu'au dossier d'exportation et sélectionnez le fichier `Export.txt`.
7. Sur la zone de notification Windows, cliquez sur  >  > **Open AXIS Audio Manager Pro Client (Ouvrir le client AXIS Audio Manager Pro)**.
8. Recréez les configurations qui n'ont pas été exportées.
  - **Playlists (Listes de lecture)** : voir le fichier `Playlists.txt` dans le dossier d'exportation.

Pour créer une liste de lecture, allez dans une application sous **APPS > Content & sources (APPLICATIONS > Contenu et sources)**.

Cf. *Programmer des annonces à la page 13*

Cf. *Programmer de la musique à la page 14*

# AXIS Audio Manager Pro

## Migrer vers la version 4

---

- **Schedules (Calendriers)** : voir le fichier `Schedules.txt` dans le dossier d'exportation.  
Pour créer un calendrier, allez dans une application sous **APPLICATIONS > Planification et destinations**.  
Cf. *Programmer des annonces à la page 13*  
Cf. *Programmer de la musique à la page 14*
- **Paramètres réseau** : voir *Configurer le réseau à la page 6*
- **SIP devices (Périphériques SIP)** : Voir *Configurer la radiomessagerie à la page 18*

### Remarque

Ce qu'on appelait « sessions » dans AXIS Audio Manager Pro 3 a été remplacé par un concept différent appelé destinations. Vous les retrouvez sous **Planification et destinations** dans le client AXIS Audio Manager Pro 4.

# AXIS Audio Manager Pro

## API

---

### API

Pour plus d'informations sur l'API, reportez-vous à *AXIS Audio Manager Pro API*.

# AXIS Audio Manager Pro

## Vous avez besoin d'aide ?

---

### Vous avez besoin d'aide ?

Contactez le service d'assistance sur la page [axis.com/support](https://axis.com/support).

Pour faciliter le diagnostic de l'assistance Axis, vous pouvez télécharger un paquet de diagnostic :

- Sur la zone de notification Windows®, cliquez sur  >  > Download diagnostic package (Télécharger le package de diagnostic).

