

AXIS Camera Station 5

Installations- und Migrationsanleitung

AXIS Camera Station 5

Überblick

Überblick

Die Installationsdatei enthält sowohl den Client als auch den Server. Der Client ermöglicht Zugriff auf Aufzeichnungen und Live-Video. Der Server ist für die Kommunikation mit den Kameras, Video-Encodern und Zusatzgeräten des Systems zuständig.

Der Client kann auf demselben Computer wie der Server oder auf anderen Computern installiert werden. Für beste Leistung und Stabilität des Systems empfehlen wir, den Server auf einem eigenen Computer zu installieren.

AXIS Camera Station 5

Installieren

Installieren

Installieren

Beim Herunterladen von stehen die folgenden Installer zur Auswahl:

- Eine .exe-Datei für die vollständige Installation auf Server und Client. Mit dem Setup-Assistenten können Sie zwischen Server, Client oder beidem wählen.
- Eine .msi-Datei für die vollständige Installation auf Server und Client.
- Eine .msi-Datei für die Installation ausschließlich auf dem Client.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Computer, auf dem Sie installieren, über alle Administratorrechte verfügen.
 - Beim Aktualisieren von auf eine neuere Version wird der Hintergrunddienst gestoppt und es werden keine Aufzeichnungen angefertigt. Der Hintergrunddienst wird nach der Aktualisierung erneut gestartet.
1. Gehen Sie zu <https://www.axis.com/products/axis-camera-station/overview>, melden Sie sich mit dem MyAxis-Konto an und laden Sie das von Ihnen bevorzugte Installationsprogramm für die aktuelle Version von AXIS Camera Station herunter.
 2. Um Änderungen am Gerät zuzulassen, die heruntergeladene Datei doppelklicken und dann **Yes (Ja)** anklicken.
 3. Befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Assistenten.

AXIS Camera Station 5

Aktualisierung der AXIS Camera Station

Aktualisierung der AXIS Camera Station

Hinweis

- Wenn Ihre aktuelle Version älter als 4.31.018, müssen Sie zuerst auf Version 5.24 aktualisieren, da die Datenbank nach Version 5.24 aktualisiert wird. Anschließend können Sie auf die neueste Version aktualisieren.
 - Wenn Sie derzeit Version 4.31.018 oder höher verwenden, können Sie direkt auf die neueste Version aktualisieren.
 - Seit Version 5.45 wird das veraltete SDK nicht mehr unterstützt. Wenden Sie sich für Integrationen in das veraltete SDK an Ihren Integrationsanbieter für eine aktualisierte Integration.
1. Klicken Sie in der Dienststeuerung von AXIS Camera Station auf **Anhalten**, um den Dienst anzuhalten.
 2. Gehen Sie auf <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> und laden Sie die Version herunter, auf die Sie aktualisieren möchten.
 3. *Installieren auf Seite 3*. Wählen Sie **Aktuelle Version installieren**, wenn Sie nicht die neueste Version installieren.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dateien:

- *Migrationsanleitung zu AXIS Camera Station 5.13*
- *Migrationsanleitung zu AXIS Camera Station 5*

AXIS Camera Station 5

Verschieben der AXIS Camera Station

Verschieben der AXIS Camera Station

Nach der Installation der AXIS Camera Station können Sie diese auf einen anderen Server verschieben und gleichzeitig auf eine spätere Version aktualisieren.

Wenn Sie eine AXIS Camera Station verschieben, stellen Sie sicher, dass auf dem neuen Server die gleichen Dienststeuerungseinstellungen wie Servername, Proxyeinstellungen, Datenbanksicherungsordner und Ports verwendet werden. Falls Sie Zertifikate benötigen, müssen diese nicht auf dem neuen Server aktiviert werden.

1. Installieren Sie AXIS Camera Station auf dem neuen Server. Siehe *Installieren auf Seite 3*.
 - Wenn auf dem vorherigen Server eine Version älter als 4.31.018 installiert ist, können Sie nur die gleiche oder eine Version bis zu 5.24 auf dem neuen Server installieren. Die Datenbank muss zuerst auf Version 5.24 aktualisiert werden, bevor Sie auf die neueste Version aktualisieren können.
 - Wenn auf dem vorherigen Server die Version 4.31.018 installiert ist, können Sie dieselbe oder eine spätere Version auf dem neuen Server installieren.
2. Gehen Sie auf beiden Server zur Dienststeuerung der AXIS Camera Station und klicken Sie auf **Stop (Anhalten)**, um den Dienst anzuhalten.
3. Verschieben Sie die Hauptdatenbankdateien in `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` an den gleichen Speicherort auf den neuen Server. Siehe *Datenbankdateien*.
4. Wenn Sie AXIS Camera Station Secure Entry verwenden, verschieben Sie **SecureEntry.db** nach `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` an den gleichen Speicherort auf dem neuen Server.
5. Verschieben Sie Ihre Aufzeichnungen an dem unter **Configuration > Storage > Management (Konfiguration > Speicher > Verwaltung)** angegebenen Aufzeichnungsort an den gleichen Speicherort auf dem neuen Server.
6. Auf dem neuen Server:
 - 6.1 Starten Sie den Dienst AXIS Camera Station Client.
 - 6.2 Starten Sie den Client der AXIS Camera Station.
 - 6.3 Melden Sie sich beim Server mit dem aktuellen Benutzer oder einem anderen Windows-Benutzer an.
 - 6.4 Geben Sie unter **Konfiguration > Geräte > Verwaltung** das Kennwort für die Geräte ein.
7. Registrieren Sie über das *AXIS License Portal* neue Lizenzen. Siehe *Lizenzen zwischen Systemen verschieben*.

AXIS Camera Station 5

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Hilfreiche Links

- *Installationsparameter – Microsoft Installer*
- *Installationsschalter – ausführbar*
- *Freigabemitteilungen*
- *Benutzerhandbuch*
- *Lernvideos*

Support kontaktieren

Weitere Hilfe erhalten Sie hier: axis.com/support.

