

AXIS Camera Station 5

Guía de instalación y migración

AXIS Camera Station 5

Descripción

Descripción

El archivo de instalación incluye el cliente y el servidor. El cliente proporciona acceso a las grabaciones y al vídeo en directo. El servidor gestiona toda la comunicación con las cámaras, los codificadores de vídeo y los dispositivos auxiliares del sistema.

Puede instalar el cliente en el mismo ordenador que el servidor o en ordenadores independientes. Le recomendamos que instale el servidor en un ordenador dedicado para obtener el mejor rendimiento y estabilidad.

AXIS Camera Station 5

Instalar AXIS Camera Station 5

Instalar AXIS Camera Station 5

Instalar

Si descarga, AXIS Camera Station 5 puede elegir entre estos instaladores:

- Un archivo exe para una instalación completa del servidor y el cliente. El asistente de configuración le permite elegir entre el servidor o el cliente, o ambos.
- Un archivo msi para una instalación completa del servidor y el cliente.
- Un archivo msi para instalación solo del cliente.

Nota

- Compruebe que dispone de todos los derechos de administrador en el ordenador en el que desea instalar AXIS Camera Station 5.
 - Al actualizar AXIS Camera Station 5 a una versión más reciente, el servicio de fondo se detiene y no se grabará nada durante la actualización. El servicio en segundo plano se vuelve a iniciar después de la actualización.
1. Vaya a <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5>, inicie sesión en su cuenta MyAxis y descargue el programa de instalación preferido para la última versión de AXIS Camera Station.
 2. Haga doble clic en el archivo de descarga y haga clic en **Sí** para permitir que se realicen cambios en su dispositivo.
 3. Siga las instrucciones en pantalla en el asistente de configuración.

AXIS Camera Station 5

Actualizar AXIS Camera Station

Actualizar AXIS Camera Station

Nota

- Si su versión actual es anterior a 4.31.018, primero debe actualizar a la versión 5.24, dado que la base de datos se actualiza después de la versión 5.24. A continuación, puede actualizar a la versión más reciente.
- Si su versión actual es 4.31.018 o posterior, puede actualizar directamente a la versión más reciente.
- La compatibilidad con el SDK anterior se ha eliminado por completo desde la versión 5.45. Si las integraciones utilizan el SDK anterior, es necesario ponerse en contacto con el proveedor de la integración para actualizarla.

1. En el control de servicio de AXIS Camera Station, haga clic en **Stop (Detener)** para detener el servicio.
2. Vaya <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> y descargue la versión a la que desea actualizar.
3. . Seleccione **Install current version (Instalar versión actual)** si no va a instalar la versión más reciente.

Para obtener más información, consulte los siguientes archivos:

- *AXIS Camera Station 5.13 Guía de migración*
- *AXIS Camera Station 5 Guía de migración*

AXIS Camera Station 5

¿Necesita más ayuda?

¿Necesita más ayuda?

Enlaces útiles

- *Parámetros de instalación - AXIS Camera Station 5 Instalador de Microsoft*
- *Switches de instalación - AXIS Camera Station 5 ejecutable*
- *AXIS Camera Station 5 notas de la versión*
- *AXIS Camera Station 5 manual del usuario*
- *AXIS Camera Station 5 vídeos tutoriales*

Contacto con asistencia técnica

Si necesita más ayuda, vaya a axis.com/support.

