

AXIS Camera Station 5

설치 및 마이그레이션 가이드

AXIS Camera Station 5

개요

개요

설치 파일에는 클라이언트와 서버가 모두 포함됩니다. 클라이언트는 녹화 및 실시간 영상에 대한 접근 권한을 제공합니다. 서버는 시스템의 카메라, 비디오 엔코더 및 보조 장치와의 모든 통신을 처리합니다.

서버와 동일한 컴퓨터에 클라이언트를 설치할 수도 있고 별도의 컴퓨터에 설치할 수도 있습니다. 최적의 성능과 안정성을 위해 서버를 전용 컴퓨터에 설치하는 것이 좋습니다.

AXIS Camera Station 5

설치

설치

설치

을(를) 다운로드할 때 다음 설치 프로그램 중에서 선택할 수 있습니다.

- 전체 서버 및 클라이언트 설치를 위한 exe 파일. 설정 도우미를 사용하면 서버나 클라이언트 또는 둘 다를 선택할 수 있습니다.
- 전체 서버 및 클라이언트 설치를 위한 msi 파일
- 클라이언트 설치 전용 msi 파일

참고

- 을(를) 설치하려는 컴퓨터에 대한 전체 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.
 - 의 최신 버전으로 업그레이드하면 백그라운드 서비스가 중지되며, 업그레이드 중에 녹화가 진행되지 않습니다. 업그레이드 후 백그라운드 서비스가 다시 시작됩니다.
1. <https://www.axis.com/products/axis-camera-station/overview>로 이동하여 MyAxis 계정으로 로그인하고 AXIS Camera Station 최신 버전에 대해 선호하는 설치 프로그램을 다운로드합니다.
 2. 다운로드한 파일을 두 번 클릭하고 **예** 버튼을 누르면 장치를 변경할 수 있습니다.
 3. 설정 도우미의 화면 지침을 따릅니다.

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Station 업그레이드

AXIS Camera Station 업그레이드

참고

- 현재 버전이 4.31.018보다 이전이면 데이터베이스가 버전 5.24 이후로 업그레이드되므로 먼저 버전 5.24로 업그레이드해야 합니다. 그런 다음 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
 - 현재 버전이 4.31.018 이상이면 최신 버전으로 직접 업그레이드할 수 있습니다.
 - 버전 5.45부터 이전 SDK 지원이 완전히 제거되었습니다. 이전 SDK를 사용한 통합의 경우 통합 공급자에게 업그레이드된 통합을 문의하십시오.
1. AXIS Camera Station Service Control에서 **Stop(중지)**을 클릭하여 서비스를 중지합니다.
 2. <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list>으로 이동하고 업그레이드할 버전을 다운로드하십시오.
 3. *설치 페이지* 3. 최신 버전을 설치하지 않을 경우, **Install current version(현재 버전 설치)**를 선택하십시오.

자세한 정보는 다음 파일을 참조하십시오.

- *AXIS Camera Station 5.13 마이그레이션 가이드*
- *AXIS Camera Station 5 마이그레이션 가이드*

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Station 이동

AXIS Camera Station 이동

AXIS Camera Station을 설치한 후 다른 서버로 이동하는 동시에 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

AXIS Camera Station 설치를 이동할 때 서버 이름, 프록시 설정, 데이터베이스 백업 폴더 및 포트를 포함하여 새 서버에서 동일한 서비스 제어 설정을 사용하는지 확인하십시오. 인증서가 필요한 경우 새 서버에서 활성화해야 합니다.

1. 새 서버에 AXIS Camera Station을 설치합니다. *설치 페이지* 3 항목을 참고하십시오.
 - 이전 서버의 버전이 4.31.018 이전인 경우 새 서버에 동일한 버전 또는 5.24 이전 버전만 설치할 수 있습니다. 먼저 데이터베이스를 버전 5.24로 업그레이드해야 하므로, 그리고 나서 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
 - 이전 서버의 버전이 4.31.018 이상이면 새 서버에 동일한 버전 또는 이후 버전을 설치할 수 있습니다.
2. 두 서버 모두에서 AXIS Camera Station Service Control로 이동하고 **Stop(중지)**을 클릭하여 서비스를 중지합니다.
3. 새 서버의 동일한 위치로 C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server의 주요 데이터베이스 파일을 이동합니다. *데이터베이스 파일*을 참조하십시오.
4. AXIS Camera Station Secure Entry를 사용하는 경우 **SecureEntry.db**(C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry 내)를 새 서버의 동일한 위치로 이동합니다.
5. 새 서버의 동일한 위치로 **Configuration>Storage>Management(구성>스토리지>관리)**에 지정된 녹화 위치의 녹화를 이동합니다.
6. 새 서버에서:
 - 6.1 AXIS Camera Station 서비스를 시작합니다.
 - 6.2 AXIS Camera Station 클라이언트를 시작합니다.
 - 6.3 현재 사용자 또는 다른 Windows 사용자를 사용하여 서버에 로그인하십시오.
 - 6.4 **Configuration>Devices>Management(구성>장치>관리)** 아래에 장치의 패스워드를 입력하십시오.
7. *AXIS License Portal*(*AXIS 라이선스 포털*)에서 새 라이선스를 등록하십시오. *시스템 간 라이선스 이동*을 참조하십시오.

AXIS Camera Station 5

도움이 더 필요하신가요?

도움이 더 필요하신가요?

유용한 링크

- [설치 매개변수 - Microsoft 설치 프로그램](#)
- [설치 스위치 - 실행 가능](#)
- [릴리스 정보](#)
- [사용자 설명서](#)
- [튜토리얼 영상](#)

연락처 지원

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.

