

AXIS Camera Station 5

설치 및 마이그레이션 가이드

AXIS Camera Station 5

개요

개요

설치 파일에는 클라이언트와 서버가 모두 포함됩니다. 클라이언트는 녹화 및 실시간 영상에 대한 접근 권한을 제공합니다. 서버는 시스템의 카메라, 비디오 엔코더 및 보조 장치와의 모든 통신을 처리합니다.

서버와 동일한 컴퓨터에 클라이언트를 설치할 수도 있고 별도의 컴퓨터에 설치할 수도 있습니다. 최적의 성능과 안정성을 위해 서버를 전용 컴퓨터에 설치하는 것이 좋습니다.

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Station 5 설치

AXIS Camera Station 5 설치

설치

AXIS Camera Station 5를 다운로드할 때 다음 설치 프로그램 중에서 선택할 수 있습니다.

- 전체 서버 및 클라이언트 설치를 위한 exe 파일. 설정 도우미를 사용하면 서버나 클라이언트 또는 둘 다를 선택할 수 있습니다.
- 전체 서버 및 클라이언트 설치를 위한 msi 파일
- 클라이언트 설치 전용 msi 파일

참고

- AXIS Camera Station 5를 설치하려는 컴퓨터에 대한 전체 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.
 - AXIS Camera Station 5를 최신 버전으로 업그레이드하면 백그라운드 서비스가 중지되며 업그레이드 중에 녹화가 진행되지 않습니다. 업그레이드 후 백그라운드 서비스가 다시 시작됩니다.
1. <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5>로 이동하여 My Axis 계정으로 로그인하고 최신 버전의 AXIS Camera Station에 대해 선호하는 설치 프로그램을 다운로드합니다.
 2. 다운로드한 파일을 두 번 클릭하고 **Yes(예)** 버튼을 누르면 장치를 변경할 수 있습니다.
 3. 설정 도우미의 화면 지침을 따릅니다.

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Station 업그레이드

AXIS Camera Station 업그레이드

참고

- 현재 버전이 4.31.018보다 이전이면 데이터베이스가 버전 5.24 이후로 업그레이드되므로 먼저 버전 5.24로 업그레이드해야 합니다. 그런 다음 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
- 현재 버전이 4.31.018 이상이면 최신 버전으로 직접 업그레이드할 수 있습니다.
- 버전 5.45부터 이전 SDK 지원이 완전히 제거되었습니다. 이전 SDK를 사용한 통합의 경우 통합 공급자에게 업그레이드된 통합을 문의하십시오.

1. AXIS Camera Station Service Control에서 **Stop(중지)**을 클릭하여 서비스를 중지합니다.
2. <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list>으로 이동하고 업그레이드할 버전을 다운로드하십시오.
3. . 최신 버전을 설치하지 않을 경우, **Install current version(현재 버전 설치)**를 선택합니다.

자세한 내용은 다음 파일을 참조하십시오.

- *AXIS Camera Station 5.13 마이그레이션 가이드*
- *AXIS Camera Station 5 마이그레이션 가이드*

AXIS Camera Station 5

도움이 더 필요하신가요?

도움이 더 필요하신가요?

유용한 링크

- *설치 매개변수 - AXIS Camera Station 5 Microsoft 설치 프로그램*
- *설치 스위치 - AXIS Camera Station 5 실행 가능*
- *AXIS Camera Station 5 릴리스 정보*
- *AXIS Camera Station 5 사용자 설명서*
- *AXIS Camera Station 5 튜토리얼 영상*

연락처 지원

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.

