

AXIS Camera Station 5

Průvodce instalací a migrací

AXIS Camera Station 5

Celkový přehled

Celkový přehled

Instalační soubor obsahuje klienta i server. Klient poskytuje přístup k záznamům a živému videu. Tento server řídí veškerou komunikaci s kamerami, video enkodéry a pomocnými zařízeními v systému.

Klienta můžete nainstalovat do stejného počítače jako server nebo do samostatných počítačů. V zájmu co nejlepšího výkonu a stability doporučujeme server nainstalovat na počítač vyhrazený pro tento účel.

AXIS Camera Station 5

Instalovat AXIS Camera Station 5

Instalovat AXIS Camera Station 5

Instalujte

Během stahování AXIS Camera Station 5 se můžete rozhodnout mezi těmito instalačními programy:

- Soubor EXE pro plnou instalaci serveru a klienta. Instalační asistent vám umožní zvolit si server, klienta nebo obojí.
- Soubor MSI pro plnou instalaci serveru a klienta.
- Soubor MSI pouze pro instalaci klienta.

Poznámka

- Ujistěte se, že na počítači, na němž chcete nainstalovat systém AXIS Camera Station 5, máte úplná práva správce.
 - Při aktualizaci systému AXIS Camera Station 5 na novější verzi bude služba na pozadí ukončena a během aktualizace nebude pořízen žádný záznam. Po aktualizaci se služba na pozadí znovu spustí.
1. Na stránce <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5> se přihlaste pomocí účtu MyAxis a stáhněte si preferovaný instalační program pro nejnovější verzi softwaru AXIS Camera Station.
 2. Klikněte dvakrát na stažený soubor a výběrem možnosti **Ano** potvrďte, že může software provádět změny vašeho zařízení.
 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce instalačního asistenta.

AXIS Camera Station 5

Upgradování systému AXIS Camera Station

Upgradování systému AXIS Camera Station

Poznámka

- Pokud je vaše aktuální verze starší než 4.31.018, musíte nejprve provést upgrade na verzi 5.24, protože databáze je aktualizována až po verzi 5.24. Poté můžete provést upgrade na nejnovější verzi.
- Je-li současná verze 4.31.018 nebo novější, můžete upgradovat přímo na nejnovější verzi.
- Podpora staré sady SDK je zcela odstraněna od verze 5.45. V případě integrací využívajících starou sadu SDK kontaktujte svého poskytovatele integrace a požádejte o aktualizaci integrace.

1. V nástroji AXIS Camera Station Service Control klikněte na možnost **Stop (Zastavit)** a službu zastavte.
2. Přejděte na adresu <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> a stáhněte si verzi, na kterou chcete upgradovat.
3. . V případě, že neinstalujete nejnovější verzi, vyberte možnost **Install current version (Instalovat aktuální verzi)**.

Více informací najdete v těchto souborech:

- *Migrační příručka k systému AXIS Camera Station 5.13*
- *Migrační příručka k systému AXIS Camera Station 5*

AXIS Camera Station 5

Přesunutí systému AXIS Camera Station

Přesunutí systému AXIS Camera Station

Systém AXIS Camera Station 5 můžete přesunout z jednoho serveru na jiný, pokud například potřebujete server upgradovat nebo vyměnit. K tomu potřebujete hesla ke všem zařízením a také další hesla používaná pro server SMTP, síťové úložiště, plánované exporty, zprávy o incidentech a účet My Axis pro zabezpečený vzdálený přístup.

1. Instalujte systém AXIS Camera Station 5 na nový server. Instrukce viz .
2. Spusťte systém AXIS Camera Station 5 a počkejte několik minut, než se spustí všechny komponenty. Ujistěte se, že se v nabídce **Configuration** (Konfigurace) zobrazují položky **Access Control**, **Smart search 2** a **System Health Monitoring** (Kontrola přístupu, Chytré vyhledávání 2 a Sledování stavu systému).
3. Přejděte do nástroje **AXIS Camera Station Service Control** a kliknutím na možnost **Stop** (Zastavit) službu zastavte.
4. Pokud je k dispozici starý server, postupujte podle těchto pokynů:
 - 4.1 Přejděte do nástroje **AXIS Camera Station Service Control** a kliknutím na možnost **Stop** (Zastavit) zastavte službu na starém serveru.
 - 4.2 Přesuňte hlavní soubory databáze ve složce `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` do stejného umístění na novém serveru. Podrobné informace o databázových souborech naleznete v části *Databázové soubory*.
 - 4.3 Pokud používáte funkci **AXIS Camera Station Secure Entry**, přesuňte soubor **SecureEntry.db** a složku **Cardholders photos** ve složce `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` do stejného umístění na novém serveru.
 - 4.4 Pokud používáte funkci **AXIS Smart Search**, přesuňte soubory **smartSearch.sqlite3** a **smartSearchTracks.sqlite3** ve složce `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` do stejného umístění na novém serveru.
 - 4.5 Pokud používáte funkci **AXIS System Health Monitoring**, přesuňte soubor **system-health-monitoring.sqlite3** ve složce `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoring` do stejného umístění na novém serveru.
 - 4.6 Pokud jsou vaše záznamy uloženy na starém serveru, přesuňte je z umístění záznamů zadaného v části **Configuration > Storage > Management** (Nastavení > Úložiště > Správa) do stejného umístění na novém serveru.
5. Pokud starý server není k dispozici, použijte nejnovější soubor zálohy systému (viz *Zálohování systému*) a postupujte podle následujících pokynů:
 - 5.1 Zkopírujte hlavní databázové soubory ze složky **ACS** do složky `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` na novém serveru. Podrobné informace o databázových souborech naleznete v části *Databázové soubory*.
 - 5.2 Pokud používáte funkci **AXIS Camera Station Secure Entry**, přesuňte soubor **SecureEntry.db** ve složce `Components\ACMSM` do složky `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` na novém serveru a soubory ve složce **Backup cardholder photos** do složky **Cardholder photos** na novém serveru.
 - 5.3 Pokud používáte funkci **AXIS Smart Search**, přesuňte složku **smartSearch-backup-xxxxx.sqlite3** ve složce `Components\smartsearch` do složky `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` na novém serveru a přejmenujte ji na **smartSearch.sqlite3**.
 - 5.4 Pokud používáte funkci **AXIS System Health Monitoring**, přesuňte soubor **system-health-monitoring.sqlite3** ve složce `Components\axissystemhealthmonitoring` do složky `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoring` na novém serveru.
6. Na novém serveru:

AXIS Camera Station 5

Přesunutí systému AXIS Camera Station

- 6.1 Znovu spusťte službu AXIS Camera Station.
- 6.2 Spusťte klienta AXIS Camera Station.
- 6.3 Přihlaste se k serveru.
- 6.4 Obnovení důležitých přihlašovacích údajů:
 - Znovu vytvořte certifikát **kořenové certifikační autority**. Pokyny naleznete v části *Vytvoření kořenové CA*.
 - Pokud jsou vaše záznamy na síťovém sdíleném disku, přejděte na **Configuration > Storage > Management** (Nastavení > Úložiště > Správa), vyberte síťový sdílený disk a klikněte na **Reconnect...** (Znovu připojit...). Ujistěte se, že cesta ke složce se záznamy zůstane pro nový server stejná, a znovu zadejte heslo.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že server nemá při spuštění přístup k záznamům, mohly být z databáze odstraněny. Chcete-li tento problém vyřešit, nahraďte znovu soubor `ACS_RECORDINGS.FDB`.

- Hesla pro zařízení zadejte v rámci nabídky **Configuration > Devices > Management** (Nastavení > Zařízení > Správa).
- 6.4 Obnovení volitelných přihlašovacích údajů:
 - Server SMTP s heslem: přejděte na nabídku **Configuration > Server > Settings** (Nastavení > Server > Nastavení), upravte server SMTP a znovu zadejte heslo.
 - Akce odeslání upozornění HTTP chráněné heslem: přejděte do nabídky **Configuration > Recordings and events > Action rules** (Nastavení > Záznamy a události > Pravidla akcí), upravte pravidla a znovu zadejte hesla.
 - Plánované exporty do síťové sdílené složky chráněné heslem: přejděte do nabídky **Configuration > Server > Scheduled export** (Nastavení > Server > Plánovaný export) a znovu zadejte heslo.
 - Zprávy o incidentu do síťové sdílené složky chráněné heslem: přejděte do nabídky **Konfigurace > Server > Hlášení incidentů** (Nastavení > Server > Zpráva o incidentu), znovu zadejte heslo a klikněte na **Apply** (Použít).
 - 6.5 Obnovení volitelných funkcí:
 - Zabezpečený vzdálený přístup Axis (SRA): přejděte do nabídky **Configuration > Connected services > Axis Secure Remote Access** (Nastavení > Připojené služby > Zabezpečený vzdálený přístup AXIS) a znovu zadejte přihlašovací údaje k účtu My Axis.
 - Zobrazení dekodéru: pro všechny dekodéry (AXIS T8705 nebo AXIS D1110) v systému znovu nastavte záběry, které se mají na dekodérech zobrazovat. Další informace naleznete v části *Více monitorů*.
 - Nastavení systému nošeného na těle: znovu vytvořte nový soubor připojení a znovu nastavte systém. Pokyny naleznete v *Nastavení systému Axis k nošení na těle*.

7. Zaregistrujte nové licence na *portálu AXIS License Portal*. Další informace naleznete v části *Přesun licencí mezi systémy*.

AXIS Camera Station 5

Potřebujete další pomoc?

Potřebujete další pomoc?

Užitečné odkazy

- *Parametry instalace – AXIS Camera Station 5 instalační program společnosti Microsoft*
- *Instalační přepínače – AXIS Camera Station 5 spustitelný soubor*
- *AXIS Camera Station 5 Poznámky k verzi*
- *AXIS Camera Station 5 Uživatelská příručka k systému*
- *AXIS Camera Station 5 Video tutoriály k systému*

Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na axis.com/support.

