

AXIS Camera Station 5

Celkový přehled

Instalační soubor obsahuje klienta i server. Klient poskytuje přístup k záznamům a živému videu. Tento server řídí veškerou komunikaci s kamerami, video enkodéry a pomocnými zařízeními v systému.

Klienta můžete nainstalovat do stejného počítače jako server nebo do samostatných počítačů. V zájmu co nejlepšího výkonu a stability doporučujeme server nainstalovat na počítač vyhrazený pro tento účel.

Instalovat AXIS Camera Station 5

Instalujte

Během stahování AXIS Camera Station 5 se můžete rozhodnout mezi těmito instalačními programy:

- Soubor EXE pro plnou instalaci serveru a klienta. Instalační asistent vám umožní zvolit si server, klienta nebo obojí.
- Soubor MSI pro plnou instalaci serveru a klienta.
- Soubor MSI pouze pro instalaci klienta.

Poznámka

- Ujistěte se, že na počítači, na němž chcete nainstalovat systém AXIS Camera Station 5, máte úplná práva správce.
 - Při aktualizaci systému AXIS Camera Station 5 na novější verzi bude služba na pozadí ukončena a během aktualizace nebude pořízen žádný záznam. Po aktualizaci se služba na pozadí znovu spustí.
1. Na stránce <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5> se přihlaste pomocí účtu MyAxis a stáhněte si preferovaný instalační program pro nejnovější verzi softwaru AXIS Camera Station.
 2. Klikněte dvakrát na stažený soubor a výběrem možnosti **Ano** potvrďte, že může software provádět změny vašeho zařízení.
 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce instalačního asistenta.

Aktualizace Axis Camera Station

Poznámka

- Pokud je vaše aktuální verze starší než 4.31.018, musíte nejprve provést upgrade na verzi 5.24, protože databáze je aktualizována až po verzi 5.24. Poté můžete provést upgrade na nejnovější verzi.
 - Je-li současná verze 4.31.018 nebo novější, můžete upgradovat přímo na nejnovější verzi.
 - Podpora staré sady SDK je zcela odstraněna od verze 5.45. V případě integrací využívajících starou sadu SDK kontaktujte svého poskytovatele integrace a požádejte o aktualizaci integrace.
1. V nástroji AXIS Camera Station Service Control klikněte na možnost **Stop (Zastavit)** a službu zastavte.
 2. Přejděte na adresu <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> a stáhněte si verzi, na kterou chcete upgradovat.
 3. *Instalovat AXIS Camera Station 5, on page 3.* V případě, že neinstalujete nejnovější verzi, vyberte možnost **Install current version (Instalovat aktuální verzi)**.

Více informací najdete v těchto souborech:

- *Migrační příručka k systému AXIS Camera Station 5.13*
- *Migrační příručka k systému AXIS Camera Station 5*

Upgradování systému AXIS Camera Station

Aplikace AXIS Camera Station 5 bude podporována do 30. září 2027, poté již nebude vyvíjena, udržována ani testována. Další informace naleznete v našich *Obecných zásadách a pokynech pro ukončené produkty*.

Informace o upgradu na AXIS Camera Station Pro naleznete v *Příručce pro instalaci a migraci systému AXIS Camera Station Pro*.

Pro řady AXIS S12, S11, S21 a S22: Po dobu životnosti hardwaru můžete upgradovat zdarma. Všechny zahrnuté a registrované licence budou upgradovány na doživotní licence vázané na hardware rekordérů.

Pro ostatní hardware a virtuální stroje: Bezplatně můžete upgradovat až do 1. března 2026. Systémové licence budou bez dalších nákladů upgradovány na pětileté předplatné.

Po 1. březnu je nutné použít licenci pro upgrade: **ACS Pro UPG E-LICENSE (03250-001)**.

Přesunutí systému AXIS Camera Station

Systém AXIS Camera Station 5 můžete přesunout z jednoho serveru na jiný, pokud například potřebujete server upgradovat nebo vyměnit. K tomu potřebujete hesla ke všem zařízením a také další hesla používaná pro server SMTP, síťové úložiště, plánované exporty, zprávy o incidentech a účet My Axis pro zabezpečený vzdálený přístup.

1. Instalujte systém AXIS Camera Station 5 na nový server. Instrukce viz *Instalovat AXIS Camera Station 5, on page 3*.
2. Spusťte systém AXIS Camera Station 5 a počkejte několik minut, než se spustí všechny komponenty. Ujistěte se, že se v nabídce **Configuration** (Konfigurace) zobrazují položky Access Control, Smart search 2 a System Health Monitoring (Kontrola přístupu, Chytré vyhledávání 2 a Sledování stavu systému).
3. Přejděte do nástroje AXIS Camera Station Service Control a kliknutím na možnost **Stop** (Zastavit) službu zastavte.
4. Pokud je k dispozici starý server, postupujte podle těchto pokynů:
 - 4.1. Přejděte do nástroje AXIS Camera Station Service Control a kliknutím na možnost **Stop** (Zastavit) zastavte službu na starém serveru.
 - 4.2. Přesuňte hlavní databázové soubory v adresáři `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Camera Station Server` do stejného umístění na novém serveru. Podrobné informace o databázových souborech naleznete v části *Databázové soubory*.
 - 4.3. Pokud používáte AXIS Camera Station Secure Entry, přesuňte soubor **SecureEntry.db** a složku Cardholder photos v adresáři `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` do stejného umístění na novém serveru.
 - 4.4. Pokud používáte Chytré vyhledávání AXIS, přesuňte soubory **smartSearch.sqlite3** a **smartSearchTracks.sqlite3** v adresáři `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` do stejného umístění na novém serveru.
 - 4.5. Pokud používáte službu AXIS System Health Monitoring, přesuňte soubor **system-health-monitoring.sqlite3** do adresáře `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoring` do stejného umístění na novém serveru.
 - 4.6. Pokud jsou vaše záznamy uloženy na starém serveru, přesuňte je z umístění záznamů zadaného v části **Configuration > Storage > Management** (Nastavení > Úložiště > Správa) do stejného umístění na novém serveru.
5. Pokud starý server není k dispozici, použijte nejnovější soubor zálohy systému (viz *Zálohování systému*) a postupujte podle následujících pokynů:
 - 5.1. Zkopírujte hlavní databázové soubory ze složky ACS do adresáře `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Camera Station Server` na novém serveru. Podrobné informace o databázových souborech naleznete v části *Databázové soubory*.
 - 5.2. Pokud používáte AXIS Camera Station Secure Entry, přesuňte soubor **SecureEntry.db** ve složce Components\ACMSM do adresáře `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` na novém serveru a soubory ve složce Backup cardholder photos do složky Cardholder photos na novém serveru.
 - 5.3. Pokud používáte Chytré vyhledávání AXIS, přesuňte soubor **smartSearch-backup-xxxxx.sqlite3** ve složce Components\smartsearch do adresáře `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` na novém serveru a přejmenujte jej na **smartSearch.sqlite3**.
 - 5.4. Pokud používáte službu AXIS System Health Monitoring, přesuňte soubor **system-health-monitoring.sqlite3** ve složce Components\axissystemhealthmonitoring do adresáře `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoring` na novém serveru.
6. Na novém serveru:
 - 6.1. Znovu spusťte službu AXIS Camera Station.

- 6.2. Spustíte klienta AXIS Camera Station.
- 6.3. Přihlaste se k serveru.
- 6.4. Obnovení důležitých přihlašovacích údajů:
 - Znovu vytvořte certifikát **kořenové certifikační autority**. Pokyny naleznete v části *Vytvoření kořenové CA*.
 - Pokud jsou vaše záznamy na síťovém sdíleném disku, přejděte na **Configuration > Storage > Management** (Nastavení > Úložiště > Správa), vyberte síťový sdílený disk a klikněte na **Reconnect...** (Znovu připojit...). Ujistěte se, že cesta ke složce se záznamy zůstane pro nový server stejná, a znovu zadejte heslo.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že server nemá při spuštění přístup k záznamům, mohly být z databáze odstraněny. Tento problém vyřešíte opětovným nahrazením souboru `ACS_RECORDINGS.FDB`.

- Hesla pro zařízení zadejte v rámci nabídky **Configuration > Devices > Management** (Nastavení > Zařízení > Správa).
- 6.1. Obnovení volitelných přihlašovacích údajů:
 - Server SMTP s heslem: přejděte na nabídku **Configuration > Server > Settings** (Nastavení > Server > Nastavení), upravte server SMTP a znovu zadejte heslo.
 - Akce odeslání upozornění HTTP chráněné heslem: přejděte do nabídky **Configuration > Recordings and events > Action rules** (Nastavení > Záznamy a události > Pravidla akcí), upravte pravidla a znovu zadejte hesla.
 - Plánované exporty do síťové sdílené složky chráněné heslem: přejděte do nabídky **Configuration > Server > Scheduled export** (Nastavení > Server > Plánovaný export) a znovu zadejte heslo.
 - Zprávy o incidentu do síťové sdílené složky chráněné heslem: přejděte do nabídky **Konfigurace > Server > Hlášení incidentů** (Nastavení > Server > Zpráva o incidentu), znovu zadejte heslo a klikněte na **Apply** (Použít).
 - 6.1. Obnovení volitelných funkcí:
 - Zabezpečený vzdálený přístup Axis (SRA): přejděte do nabídky **Configuration > Connected services > Axis Secure Remote Access** (Nastavení > Připojené služby > Zabezpečený vzdálený přístup AXIS) a znovu zadejte přihlašovací údaje k účtu My Axis.
 - Zobrazení dekodéru: pro všechny dekodéry (AXIS T8705 nebo AXIS D1110) v systému znovu nastavte záběry, které se mají na dekodérech zobrazovat. Další informace naleznete v části *Více monitorů*.
 - Nastavení systému nošeného na těle: znovu vytvořte nový soubor připojení a znovu nastavte systém. Pokyny naleznete v *Nastavení systému Axis k nošení na těle*.
 7. Zaregistrujte nové licence na *portálu AXIS License Portal*. Další informace naleznete v části *Přesun licencí mezi systémy*.

Potřebujete další pomoc?

Užitečné odkazy

- *Parametry instalace – AXIS Camera Station 5 instalační program společnosti Microsoft*
- *Instalační přepínače – AXIS Camera Station 5 spustitelný soubor*
- *AXIS Camera Station 5 Poznámky k verzi*
- *AXIS Camera Station 5 Uživatelská příručka k systému*
- *AXIS Camera Station 5 Video tutoriály k systému*

Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na axis.com/support.

T10133864_cs

2026-02 (M16.2)

© 2019 – 2026 Axis Communications AB