

AXIS Camera Station 5

Installations- und Migrationsanleitung

AXIS Camera Station 5

Überblick

Überblick

Die Installationsdatei enthält sowohl den Client als auch den Server. Der Client ermöglicht Zugriff auf Aufzeichnungen und Live-Video. Der Server ist für die Kommunikation mit den Kameras, Video-Encodern und Zusatzgeräten des Systems zuständig.

Der Client kann auf demselben Computer wie der Server oder auf anderen Computern installiert werden. Für beste Leistung und Stabilität des Systems empfehlen wir, den Server auf einem eigenen Computer zu installieren.

AXIS Camera Station 5

Installieren AXIS Camera Station 5

Installieren AXIS Camera Station 5

Installieren

Beim Herunterladen von AXIS Camera Station 5 stehen die folgenden Installer zur Auswahl:

- Eine .exe-Datei für die vollständige Installation auf Server und Client. Mit dem Setup-Assistenten können Sie zwischen Server, Client oder beidem wählen.
- Eine .msi-Datei für die vollständige Installation auf Server und Client.
- Eine .msi-Datei für die Installation ausschließlich auf dem Client.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie auf dem Computer, auf dem Sie AXIS Camera Station 5 installieren, über alle Administratorrechte verfügen.
 - Beim Aktualisieren von AXIS Camera Station 5 auf eine neuere Version wird der Hintergrunddienst gestoppt und es werden keine Aufzeichnungen angefertigt. Der Hintergrunddienst wird nach der Aktualisierung erneut gestartet.
1. Rufen Sie <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5> auf, melden Sie sich mit dem MyAxis-Konto an und laden Sie das von Ihnen bevorzugte Installationsprogramm für die aktuelle Version von AXIS Camera Station herunter.
 2. Um Änderungen am Gerät zuzulassen, die heruntergeladene Datei doppelklicken und dann Ja anklicken.
 3. Befolgen Sie die Anweisungen des Setup-Assistenten.

AXIS Camera Station 5

Aktualisierung der AXIS Camera Station

Aktualisierung der AXIS Camera Station

Hinweis

- Wenn Ihre aktuelle Version älter als 4.31.018, müssen Sie zuerst auf Version 5.24 aktualisieren, da die Datenbank nach Version 5.24 aktualisiert wird. Anschließend können Sie auf die neueste Version aktualisieren.
 - Wenn Sie derzeit Version 4.31.018 oder höher verwenden, können Sie direkt auf die neueste Version aktualisieren.
 - Seit Version 5.45 wird das veraltete SDK nicht mehr unterstützt. Wenden Sie sich für Integrationen in das veraltete SDK an Ihren Integrationsanbieter für eine aktualisierte Integration.
1. Klicken Sie in der Dienststeuerung von AXIS Camera Station auf **Anhalten**, um den Dienst anzuhalten.
 2. Gehen Sie auf <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> und laden Sie die Version herunter, auf die Sie aktualisieren möchten.
 3. . Wählen Sie **Aktuelle Version installieren**, wenn Sie nicht die neueste Version installieren.

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dateien:

- *Migrationsanleitung zu AXIS Camera Station 5.13*
- *Migrationsanleitung zu AXIS Camera Station 5*

AXIS Camera Station 5

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Benötigen Sie weitere Hilfe?

Hilfreiche Links

- *Installationsparameter – AXIS Camera Station 5 Microsoft Installer*
- *Installationsschalter – AXIS Camera Station 5 ausführbar*
- *AXIS Camera Station 5 Freigabemitteilungen*
- *AXIS Camera Station 5 Benutzerhandbuch*
- *AXIS Camera Station 5 Lernvideos*

Support kontaktieren

Weitere Hilfe erhalten Sie hier: axis.com/support.

