

Übersicht

Die Installationsdatei enthält sowohl den Client als auch den Server. Der Client ermöglicht Zugriff auf Aufzeichnungen und Live-Video. Der Server ist für die Kommunikation mit den Kameras, Video-Encodern und Zusatzgeräten des Systems zuständig.

Der Client kann auf demselben Computer wie der Server oder auf anderen Computern installiert werden. Für beste Leistung und Stabilität des Systems empfehlen wir, den Server auf einem eigenen Computer zu installieren.

Installieren AXIS Camera Station 5

Installation

Beim Herunterladen von AXIS Camera Station 5 stehen die folgenden Installer zur Auswahl:

Hinweis

Hinweis

Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Dateien:

Verschieben der AXIS Camera Station

Sie können Ihr AXIS Camera Station 5 System von einem Server auf einen anderen verschieben, wenn Sie den Server z. B. aktualisieren oder ersetzen müssen. Dazu benötigen Sie die Kennwörter für alle Geräte sowie alle zusätzlichen Kennwörter für SMTP-Server, Netzwerk-Speicher, geplante Exporte, Vorfallberichte und Ihr My Axis Konto für AXIS Secure Remote Access.

Hinweis

Da der Server beim Start nicht auf die Aufzeichnungen zugreifen kann, wurden sie möglicherweise aus der Datenbank gelöscht. Um dieses Problem zu beheben, ersetzen Sie `ACS_RECORDINGS.FDB` erneut.

Benötigen Sie Hilfe?

Nützliche Links

Support

Weitere Hilfe erhalten Sie hier: axis.com/support.