Descripción general

El archivo de instalación incluye el cliente y el servidor. El cliente proporciona acceso a las grabaciones y al vídeo en directo. El servidor gestiona toda la comunicación con las cámaras, los codificadores de vídeo y los dispositivos auxiliares del sistema.

Puede instalar el cliente en el mismo ordenador que el servidor o en ordenadores independientes. Le recomendamos que instale el servidor en un ordenador dedicado para obtener el mejor rendimiento y estabilidad.

Instalar AXIS Camera Station 5

Instalación

Si descarga, AXIS Camera Station 5 puede elegir entre estos instaladores:

Nota

Actualizar AXIS Camera Station

Nota

Para obtener más información, consulte los siguientes archivos:

Mover AXIS Camera Station

Puede mover su sistema AXIS Camera Station 5 de un servidor a otro si, por ejemplo, necesita actualizar o sustituir el servidor. Para ello, necesita las contraseñas de todos los dispositivos, así como las contraseñas adicionales utilizadas para el servidor SMTP, el almacenamiento de redes, las exportaciones programadas, los informes de incidencias y su cuenta My Axis para Acceso Remoto Seguro.

Nota

Dado que el servidor no puede acceder a las grabaciones al iniciarse, es posible que se hayan eliminado de la base de datos. Para resolver este problema, vuelva a sustituir `ACS_RECORDINGS.FDB`.

¿Necesita más ayuda?

Enlaces útiles

Contactar con la asistencia técnica

Si necesita más ayuda, vaya a *axis.com/support*.