Panoramica

Il file di installazione include sia il client che il server. Il client fornisce l'accesso alle registrazioni e ai video dal vivo. Il server gestisce tutte le comunicazioni con le telecamere, i video encoder e i dispositivi ausiliari nel sistema.

È possibile installare il client sullo stesso computer del server o su computer separati. Si consiglia di installare il server su un computer dedicato per ottimizzare le prestazioni e la stabilità.

Installa AXIS Camera Station 5

Installazione

Quando si esegue il download di AXIS Camera Station 5 si può scegliere tra questi programmi di installazione:

Nota

Nota

Per maggiori informazioni consultare i seguenti file:

Sposta AXIS Camera Station

È possibile spostare il sistema AXIS Camera Station 5 da un server a un altro se, ad esempio, è necessario aggiornare o sostituire il server. A tal fine, sono necessarie le password di tutti i dispositivi, nonché le password aggiuntive utilizzate per il server SMTP, l'archiviazione di rete, le esportazioni pianificate, i rapporti sugli incidenti e l'account My Axis per Secure Remote Access.

Nota

Poiché il server non può accedere alle registrazioni all'avvio, è possibile che siano state eliminate dal database. Per risolvere questo problema, sostituire nuovamente ACS_RECORDINGS.FDB.

Bisogno di assistenza?

Link utili

Contattare l'assistenza

Se serve ulteriore assistenza, andare su axis.com/support.