

AXIS Camera Station 5

インストールと移行ガイド

AXIS Camera Station 5

オーバービュー

オーバービュー

インストールファイルには、クライアントとサーバーの両方が含まれています。クライアントでは、録画およびライブビデオにアクセスできます。サーバーは、システム内のカメラ、ビデオエンコーダ、補助装置とのすべての通信を処理します。

クライアントは、サーバーと同じコンピューターまたは別のコンピューターにインストールできます。最高のパフォーマンスと安定性を確保するため、サーバーは、専用のコンピューターにインストールすることを推奨します。

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Station 5をインストール

AXIS Camera Station 5をインストール

インストール

AXIS Camera Station 5をダウンロードする際に、以下に示すインストーラーのいずれかを選択できます。

- サーバーとクライアントのフルインストール用のexeファイル。設定アシスタントでは、サーバーかクライアント、またはその両方を選択できます。
- サーバーとクライアントのフルインストール用のmsiファイル。
- クライアントインストール専用のmsiファイル。

注

- AXIS Camera Station 5をインストールするコンピューターに対して完全な管理者権限を持っていることを確認してください。
 - AXIS Camera Station 5を新しいバージョンにアップグレードすると、アップグレード中はバックグラウンドサービスが停止し、録画が行われません。アップグレード後、バックグラウンドサービスが再開されます。
1. <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5>を開き、お使いのMyAxisアカウントでサインインしてAXIS Camera Stationの最新バージョンに必要なインストーラーをダウンロードします。
 2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、[Yes (はい)] をクリックしてデバイスの変更を許可します。
 3. 設定アシスタントの画面に表示される手順に従います。

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Stationのアップグレード

AXIS Camera Stationのアップグレード

注

- 現在のバージョンが4.31.018以前の場合は、データベースがバージョン5.24以降にアップグレードされるため、まずバージョン5.24にアップグレードする必要があります。その後、最新のバージョンにアップグレードできます。
 - 現在のバージョンが4.31.018以降の場合、最新のバージョンに直接アップグレードできます。
 - バージョン5.45以降、古いSDKのサポートは完全に削除されています。古いSDKを使用している統合がある場合は、統合プロバイダーに連絡して、アップグレードされた統合を入手してください。
1. AXIS Camera Station Service Controlで、**[Stop (停止)]** をクリックしてサービスを停止します。
 2. <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list>に移動し、アップグレードするバージョンをダウンロードします。
 3. . 最新のバージョンをインストールしない場合は、**[Install current version (現在のバージョンをインストール)]** を選択します。

詳細については、以下のファイルをご参照ください。

- *AXIS Camera Station 5.13移行ガイド*
- *AXIS Camera Station 5移行ガイド*

AXIS Camera Station 5

さらに支援が必要ですか？

さらに支援が必要ですか？

参考リンク

- ・ [インストールパラメーター - AXIS Camera Station 5 Microsoftインストーラー](#)
- ・ [インストールスイッチ - AXIS Camera Station 5 実行可能ファイル](#)
- ・ [AXIS Camera Station 5リリースノート](#)
- ・ [AXIS Camera Station 5ユーザーマニュアル](#)
- ・ [AXIS Camera Station 5チュートリアルビデオ](#)

サポートに連絡する

さらにサポートが必要な場合は、axis.com/support/にアクセスしてください。

