

AXIS Camera Station 5

インストールと移行ガイド

AXIS Camera Station 5

概要

概要

インストールファイルには、クライアントとサーバーの両方が含まれています。クライアントでは、録画およびライブビデオにアクセスできます。サーバーは、システム内のカメラ、ビデオエンコーダ、補助装置とのすべての通信を処理します。

クライアントは、サーバーと同じコンピューターまたは別のコンピューターにインストールできます。最高のパフォーマンスと安定性を確保するため、サーバーは、専用のコンピューターにインストールすることを推奨します。

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Station 5をインストール

AXIS Camera Station 5をインストール

設置

AXIS Camera Station 5をダウンロードする際に、以下に示すインストーラーのいずれかを選択できます。

- サーバーとクライアントのフルインストール用のexeファイル。設定アシスタントでは、サーバーかクライアント、またはその両方を選択できます。
- サーバーとクライアントのフルインストール用のmsiファイル。
- クライアントインストール専用のmsiファイル。

注

- AXIS Camera Station 5をインストールするコンピューターに対して完全な管理者権限を持っていることを確認してください。
 - AXIS Camera Station 5を新しいバージョンにアップグレードすると、アップグレード中はバックグラウンドサービスが停止し、録画が行われません。アップグレード後、バックグラウンドサービスが再開されます。
1. <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5>を開き、お使いのMyAxisアカウントでサインインしてAXIS Camera Stationの最新バージョンに必要なインストーラーをダウンロードします。
 2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、**[Yes (はい)]** をクリックして装置の変更を許可します。
 3. 設定アシスタントの画面に表示される手順に従います。

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Stationのアップグレード

AXIS Camera Stationのアップグレード

注

- 現在のバージョンが4.31.018以前の場合は、データベースがバージョン5.24以降にアップグレードされるため、まずバージョン5.24にアップグレードする必要があります。その後、最新のバージョンにアップグレードできます。
 - 現在のバージョンが4.31.018以降の場合、最新のバージョンに直接アップグレードできます。
 - バージョン5.45以降、古いSDKのサポートは完全に削除されています。古いSDKを使用している統合がある場合は、統合プロバイダーに連絡して、アップグレードされた統合を入手してください。
1. AXIS Camera Station Service Controlで、**[Stop (停止)]** をクリックしてサービスを停止します。
 2. <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list>に移動し、アップグレードするバージョンをダウンロードします。
 3. 。最新のバージョンをインストールしない場合は、**[Install current version (現在のバージョンをインストール)]** を選択します。

詳細については、以下のファイルをご参照ください。

- *AXIS Camera Station 5.13移行ガイド*
- *AXIS Camera Station 5移行ガイド*

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Stationの移動

AXIS Camera Stationの移動

サーバーのアップグレードや交換などが必要な場合は、AXIS Camera Station 5システムを別のサーバーに移動することができます。これを行うには、すべての装置のパスワードに加えて、SMTPサーバー、ネットワークストレージ、スケジュールエクスポート、インシデントレポート、セキュアリモートアクセス用のMy Axisアカウントに使用されるその他のパスワードも必要です。

1. 新しいサーバーにAXIS Camera Station 5をインストールします。手順については、を参照してください。
2. AXIS Camera Station 5を起動し、すべてのコンポーネントが起動するまで数分間待ちます。アクセスコントロール、スマート検索2、システムヘルスマonitoringが **[Configuration (設定)]** メニューに表示されていることを確認します。
3. **[AXIS Camera Station Service Control (AXISカメラステーションサービスコントロール)]** へ移動し、**[Stop (停止)]** をクリックしてサービスを停止します。
4. 旧サーバーが利用可能な場合は、以下の手順に従います。
 - 4.1 **[AXIS Camera Station Service Control (AXISカメラステーションサービスコントロール)]** へ移動し、**[Stop (停止)]** をクリックして旧サーバーでサービスを停止します。
 - 4.2 C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Serverにあるメインデータベースファイルを、新しいサーバーの同じ場所に移動します。データベースファイルについて詳しくは、「データベースファイル」を参照してください。
 - 4.3 AXIS Camera Station Secure Entryを使用する場合は、C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entryにある **SecureEntry.db** と Cardholder photos フォルダを新しいサーバーの同じ場所に移動します。
 - 4.4 AXIS Smart Searchを使用する場合は、C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\dataにある **smartSearch.sqlite3** と **smartSearchT racks.sqlite3** を新しいサーバーの同じ場所に移動します。
 - 4.5 AXIS System Health Monitoring を使用する場合は、C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoringにある **system-health-monitoring.sqlite3** を新しいサーバーの同じ場所に移動します。
 - 4.6 録画が旧サーバーに保存されている場合は、**[Configuration (設定)] > [Storage (ストレージ)] > [Management (管理)]** で指定された録画先から新しいサーバーの同じ場所に移動します。
5. 旧サーバーが利用できない場合は、最新のシステムバックアップファイル(「システムバックアップ」を参照)を使用して、次の手順に従います。
 - 5.1 メインデータベースファイルをACSフォルダから新しいサーバーのC:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Serverにコピーします。データベースファイルについて詳しくは、「データベースファイル」を参照してください。
 - 5.2 AXIS Camera Station Secure Entryを使用する場合は、Components\ACMSMフォルダ内の **SecureEntry.db** を新しいサーバーのC:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entryに、Backup cardholder photosフォルダ内のファイルを新しいサーバーのCardholder photosフォルダに移動します。
 - 5.3 AXIS Smart Searchを使用する場合は、Components\smartsearchフォルダ内の **smartSearch-backup-xxxx.sqlite3** を新しいサーバーのC:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\dataに移動し、名前を **smartSearch.sqlite3** に変更します。
 - 5.4 AXIS System Health Monitoringを使用する場合は、Components\axissystemhealthmonitoringフォルダ内の **system-health-monitoring.sqlite3** を、新しいサーバーのC:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoringに移動します。

AXIS Camera Station 5

AXIS Camera Stationの移動

6. 新しいサーバーで:

- 6.1 AXIS Camera Stationサービスを起動します。
- 6.2 AXIS Camera Stationクライアントを起動します。
- 6.3 サーバーにログインします。
- 6.4 以下の手順に従って、重要な認証情報をリストアします。

- ルートCA証明書を再生成します。手順については、「ルートCAの生成」を参照してください。
- 録画がネットワーク共有上にある場合は、**[Configuration (設定)] > [Storage (ストレージ)] > [Management (管理)]** に移動し、ネットワーク共有を選択して**[Reconnect...(再接続)]** をクリックします。録画フォルダーへのパスが新しいサーバーと同じであることを確認し、パスワードを再入力します。

注

サーバーは起動時に録画にアクセスできないため、録画がデータベースから削除されている可能性があります。この問題を解決するには、ACS_RECORDINGS.FDBを再度置き換えます。

- **[Configuration (設定)] > [Devices (装置)] > [Management (管理)]** に移動して装置のパスワードを入力します。
- 6.4 以下の手順に従って、オプションの認証情報をリストアします。
 - パスワード付きSMTPサーバー: **[Configuration (設定)] > [Server (サーバー)] > [Settings (設定)]** に移動し、SMTPサーバーを編集してパスワードを再入力します。
 - パスワードで保護された [Send HTTP Notification (HTTP通知を送信)] アクション: **[Configuration (設定)] > [Recordings and events (録音とイベント)] > [Action rules (アクションルール)]** に移動し、ルールを編集してパスワードを再入力します。
 - パスワードで保護されたネットワーク共有へのエクスポートのスケジュール: **[Configuration (設定)] > [Server (サーバー)] > [Scheduled export (エクスポートのスケジュール)]** に移動し、パスワードを再入力します。
 - パスワードで保護されたネットワーク共有へのインシデントレポート: **[Configuration (設定)] > [Server (サーバー)] > [Incident report (インシデントレポート)]** に移動し、パスワードを再入力して、**[Apply (適用)]** をクリックします。

6.5 以下の手順に従って、オプション機能をリストアします。

- Axis Secure Remote Access (SRA): **[Configuration (設定)] > [Connected services (接続サービス)] > [Axis Secure Remote Access]** に移動し、My Axisアカウントの認証情報を再入力します。
- デコーダビュー: システム内の任意のデコーダ (AXIS T8705またはAXIS D1110) について、デコーダに表示するビューを再度設定します。詳しくは「複数のモニター」を参照してください。
- 装着式システムの設定: 新しい接続ファイルを再度作成し、システムを再度設定します。手順については、「Axis装着式システムの設定」を参照してください。

7. AXIS License Portalで新しいライセンスを登録します。詳しくは、「システム間でライセンスを移動する」を参照してください。

AXIS Camera Station 5

さらに支援が必要ですか？

さらに支援が必要ですか？

参考リンク

- ・ [インストールパラメーター - AXIS Camera Station 5 Microsoftインストーラー](#)
- ・ [インストールスイッチ - AXIS Camera Station 5 実行可能ファイル](#)
- ・ [AXIS Camera Station 5 リリースノート](#)
- ・ [AXIS Camera Station 5 ユーザーマニュアル](#)
- ・ [AXIS Camera Station 5 チュートリアルビデオ](#)

サポートに問い合わせる

さらにサポートが必要な場合は、axis.com/support/にアクセスしてください。

