

概要

インストールファイルには、クライアントとサーバーの両方が含まれています。クライアントでは、録画およびライブビデオにアクセスできます。サーバーは、システム内のカメラ、ビデオエンコーダ、補助装置とのすべての通信を処理します。

クライアントは、サーバーと同じコンピューターまたは別のコンピューターにインストールできます。最高のパフォーマンスと安定性を確保するため、サーバーは、専用のコンピューターにインストールすることを推奨します。

AXIS Camera Station 5をインストール

設置

AXIS Camera Station 5をダウンロードする際に、以下に示すインストーラーのいずれかを選択できます。

注

注

詳細については、以下のファイルをご参照ください。

AXIS Camera Stationのアップグレード

AXIS Camera Station 5のサポート期間は2027年9月30日までです。それ以降、開発、保守、テストは行われません。詳しくは、「生産終了製品に関する一般ポリシーガイドライン」を参照してください。

AXIS Camera Station Proへのアップグレード方法については、「AXIS Camera Station Pro - インストールと移行ガイド」を参照してください。

AXIS S12、S11、S21、S22シリーズ： ハードウェアのライフタイムを通じて無料でアップグレードできます。対象エリアおよび登録済みのライセンスはすべて、レコーダーハードウェアに紐づけられたライフタイムライセンスにアップグレードされます。

その他のハードウェアと仮想マシン： 2026年3月1日まで無料でアップグレードできます。インストールされたライセンスは、追加費用なしで5年間のサブスクリプションライセンスにアップグレードされます。

AxIS Camera Stationの移動

サーバーのアップグレードや交換などが必要な場合は、AxIS Camera Station 5システムを別のサーバーに移動することができます。これを行うには、すべての装置のパスワードに加えて、SMTPサーバー、ネットワークストレージ、スケジュールエクスポート、インシデントレポート、セキュアリモートアクセス用のMy Axisアカウントに使用されるその他のパスワードも必要です。

注

サーバーは起動時に録画にアクセスできないため、録画がデータベースから削除されている可能性があります。この問題を解決するには、もう一度ACS_RECORDINGS.FDBを置換してください。

さらに支援が必要ですか?

参考リンク

サポートに問い合わせる

さらにサポートが必要な場合は、axis.com/supportにアクセスしてください。