

AXIS Camera Station 5

概要

インストールファイルには、クライアントとサーバーの両方が含まれています。クライアントでは、録画およびライブビデオにアクセスできます。サーバーは、システム内のカメラ、ビデオエンコーダ、補助装置とのすべての通信を処理します。

クライアントは、サーバーと同じコンピューターまたは別のコンピューターにインストールできます。最高のパフォーマンスと安定性を確保するため、サーバーは、専用のコンピューターにインストールすることを推奨します。

AXIS Camera Station 5をインストール

設置

AXIS Camera Station 5をダウンロードする際に、以下に示すインストーラーのいずれかを選択できます。

- サーバーとクライアントのフルインストール用のexeファイル。設定アシスタントでは、サーバーかクライアント、またはその両方を選択できます。
- サーバーとクライアントのフルインストール用のmsiファイル。
- クライアントインストール専用のmsiファイル。

注

- AXIS Camera Station 5をインストールするコンピューターに対して完全な管理者権限を持っていることを確認してください。
 - AXIS Camera Station 5を新しいバージョンにアップグレードすると、アップグレード中はバックグラウンドサービスが停止し、録画が行われません。アップグレード後、バックグラウンドサービスが再開されます。
1. <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5>を開き、お使いのMyAxisアカウントでサインインしてAXIS Camera Stationの最新バージョンに必要なインストーラーをダウンロードします。
 2. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、**[Yes (はい)]** をクリックして装置の変更を許可します。
 3. 設定アシスタントの画面に表示される手順に従います。

Axis Camera Stationの更新

注

- 現在のバージョンが4.31.018以前の場合は、データベースがバージョン5.24以降にアップグレードされるため、まずバージョン5.24にアップグレードする必要があります。その後、最新のバージョンにアップグレードできます。
 - 現在のバージョンが4.31.018以降の場合、最新のバージョンに直接アップグレードできます。
 - バージョン5.45以降、古いSDKのサポートは完全に削除されています。古いSDKを使用している統合がある場合は、統合プロバイダーに連絡して、アップグレードされた統合を入手してください。
1. AXIS Camera Station Service Controlで、**[Stop (停止)]** をクリックしてサービスを停止します。
 2. <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list>に移動し、アップグレードするバージョンをダウンロードします。
 3. *AXIS Camera Station 5*をインストール, on page 3。最新のバージョンをインストールしない場合は、**[Install current version (現在のバージョンをインストール)]** を選択します。

詳細については、以下のファイルをご参照ください。

- *AXIS Camera Station 5.13移行ガイド*
- *AXIS Camera Station 5移行ガイド*

AXIS Camera Stationのアップグレード

AXIS Camera Station 5のサポート期間は2027年9月30日までです。それ以降、開発、保守、テストは行われません。詳しくは、「生産終了製品に関する一般ポリシーガイドライン」を参照してください。

AXIS Camera Station Proへのアップグレード方法については、「AXIS Camera Station Pro - インストールと移行ガイド」を参照してください。

AXIS S12、S11、S21、S22シリーズ：ハードウェアのライフタイムを通じて無料でアップグレードできます。対象エリアおよび登録済みのライセンスはすべて、レコーダーハードウェアに紐づけられたライフタイムライセンスにアップグレードされます。

その他のハードウェアと仮想マシン：2026年3月1日まで無料でアップグレードできます。インストールされたライセンスは、追加費用なしで5年間のサブスクリプションライセンスにアップグレードされます。

3月1日以降は、アップグレードライセンスACS Pro UPG E-LICENSE (03250-001)を使用する必要があります。

AXIS Camera Stationの移動

サーバーのアップグレードや交換などが必要な場合は、AXIS Camera Station 5システムを別のサーバーに移動することができます。これを行うには、すべての装置のパスワードに加えて、SMTPサーバー、ネットワークストレージ、スケジュールエクスポート、インシデントレポート、セキュアリモートアクセス用のMy Axisアカウントに使用されるその他のパスワードも必要です。

1. 新しいサーバーにAXIS Camera Station 5をインストールします。手順については、AXIS Camera Station 5をインストール, on page 3を参照してください。
2. AXIS Camera Station 5を起動し、すべてのコンポーネントが起動するまで数分間待ちます。アクセスコントロール、スマート検索 2、システムヘルスマonitoringが [Configuration (設定)] メニューに表示されていることを確認します。
3. [AXIS Camera Station Service Control (AXISカメラステーションサービスコントロール)] へ移動し、[Stop (停止)] をクリックしてサービスを停止します。
4. 旧サーバーが利用可能な場合は、以下の手順に従います。
 - 4.1. [AXIS Camera Station Service Control (AXISカメラステーションサービスコントロール)] へ移動し、[Stop (停止)] をクリックして旧サーバーでサービスを停止します。
 - 4.2. C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Camera Station Serverのメインデータベースファイルを新規サーバーの同じ場所に移動します。データベースファイルについては、「データベースファイル」を参照してください。
 - 4.3. AXIS Camera Station Secure Entryを使用する場合は、C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure EntryのSecureEntry.dbとCardholder photosフォルダーを新規サーバーの同じ場所に移動します。
 - 4.4. AXIS Smart Searchを使用する場合は、C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\dataのsmartSearch.sqlite3とsmartSearchTracks.sqlite3を新規サーバーの同じ場所に移動します。
 - 4.5. AXIS System Health Monitoringを使用する場合は、C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoringのsystem-health-monitoring.sqlite3を新規サーバーの同じ場所に移動します。
 - 4.6. 録画が旧サーバーに保存されている場合は、[Configuration (設定)] > [Storage (ストレージ)] > [Management (管理)] で指定された録画先から新しいサーバーの同じ場所に移動します。
5. 旧サーバーが利用できない場合は、最新のシステムバックアップファイル(「システムバックアップ」を参照)を使用して、次の手順に従います。
 - 5.1. ACSフォルダーのメインデータベースファイルを新規サーバーのC:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Camera Station Serverに移動します。データベースファイルについては、「データベースファイル」を参照してください。
 - 5.2. AXIS Camera Station Secure Entryを使用する場合は、Components\ACMSMフォルダーのSecureEntry.dbを新規サーバーのC:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entryに移動し、Backup cardholder photosフォルダーのファイルを新規サーバーのCardholder photosフォルダーに移動します。
 - 5.3. AXIS Smart Searchを使用する場合は、Components\smartsearchフォルダーのsmartSearch-backup-xxxxx.sqlite3を新規サーバーのC:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\dataに移動し、名前をsmartSearch.sqlite3に変更します。
 - 5.4. AXIS System Health Monitoringを使用する場合は、Components\axissystemhealthmonitoringフォルダーのsystem-health-monitoring.sqlite3を新規サーバーのC:\ProgramData\Axis Communications\Axis

Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoringに移動します。

6. 新しいサーバーで:
 - 6.1. AXIS Camera Stationサービスを起動します。
 - 6.2. AXIS Camera Stationクライアントを起動します。
 - 6.3. サーバーにログインします。
 - 6.4. 以下の手順に従って、重要な認証情報をリストアします。
 - ルートCA証明書を再生成します。手順については、「ルートCAの生成」を参照してください。
 - 録画がネットワーク共有上にある場合は、**[Configuration (設定)] > [Storage (ストレージ)] > [Management (管理)]**に移動し、ネットワーク共有を選択して**[Reconnect...(再接続)]**をクリックします。録画フォルダーへのパスが新しいサーバーと同じであることを確認し、パスワードを再入力します。

注

サーバーは起動時に録画にアクセスできないため、録画がデータベースから削除されている可能性があります。この問題を解決するには、もう一度ACS_RECORDINGS.FDBを置換してください。

- **[Configuration (設定)] > [Devices (装置)] > [Management (管理)]**に移動して装置のパスワードを入力します。
- 6.1. 以下の手順に従って、オプションの認証情報をリストアします。
 - パスワード付きSMTPサーバー: **[Configuration (設定)] > [Server (サーバー)] > [Settings (設定)]**に移動し、SMTPサーバーを編集してパスワードを再入力します。
 - パスワードで保護された [Send HTTP Notification (HTTP通知を送信)] アクション: **[Configuration (設定)] > [Recordings and events (録音とイベント)] > [Action rules (アクションルール)]**に移動し、ルールを編集してパスワードを再入力します。
 - パスワードで保護されたネットワーク共有へのエクスポートのスケジュール: **[Configuration (設定)] > [Server (サーバー)] > [Scheduled export (エクスポートのスケジュール)]**に移動し、パスワードを再入力します。
 - パスワードで保護されたネットワーク共有へのインシデントレポート: **[Configuration (設定)] > [Server (サーバー)] > [Incident report (インシデントレポート)]**に移動し、パスワードを再入力して、**[Apply (適用)]**をクリックします。
 - 6.1. 以下の手順に従って、オプション機能をリストアします。
 - Axis Secure Remote Access (SRA): **[Configuration (設定)] > [Connected services (接続サービス)] > [Axis Secure Remote Access]**に移動し、My Axisアカウントの認証情報を再入力します。
 - デコーダビュー: システム内の任意のデコーダ (AXIS T8705またはAXIS D1110) について、デコーダに表示するビューを再度設定します。詳しくは「複数のモニター」を参照してください。
 - 装着式システムの設定: 新しい接続ファイルを再度作成し、システムを再度設定します。手順については、「Axis装着式システムの設定」を参照してください。
7. *AXIS License Portal*で新しいライセンスを登録します。詳しくは、「システム間でライセンスを移動する」を参照してください。

さらに支援が必要ですか？

参考リンク

- [インストールパラメーター - AXIS Camera Station 5 Microsoftインストーラー](#)
- [インストールスイッチ - AXIS Camera Station 5 実行可能ファイル](#)
- [AXIS Camera Station 5 リリースノート](#)
- [AXIS Camera Station 5 ユーザーマニュアル](#)
- [AXIS Camera Station 5 チュートリアルビデオ](#)

サポートに問い合わせる

さらにサポートが必要な場合は、axis.com/supportにアクセスしてください。

T10133864_ja

2026-02 (M16.2)

© 2019 – 2026 Axis Communications AB