

개요

설치 파일에는 클라이언트와 서버가 모두 포함됩니다. 클라이언트는 녹화 및 실시간 영상에 대한 접근 권한을 제공합니다. 서버는 시스템의 카메라, 비디오 엔코더 및 보조 장치와의 모든 통신을 처리합니다.

서버와 동일한 컴퓨터에 클라이언트를 설치할 수도 있고 별도의 컴퓨터에 설치할 수도 있습니다. 최적의 성능과 안정성을 위해 서버를 전용 컴퓨터에 설치하는 것이 좋습니다.

AXIS Camera Station 5 설치

설치

AXIS Camera Station 5를 다운로드할 때 다음 설치 프로그램 중에서 선택할 수 있습니다.

비고

비고

자세한 정보는 다음 파일을 참조하십시오.

AXIS Camera Station 이동

예를 들어 서버를 업그레이드하거나 교체해야 하는 경우, AXIS Camera Station 5 시스템을 한 서버에서 다른 서버로 이동할 수 있습니다. 이를 완료하려면 모든 장치의 패스워드와 SMTP 서버, 네트워크 스토리지, 예약된 내보내기, 사고 보고서 및 Secure Remote Access를 위한 My Axis 계정에 사용되는 추가 패스워드가 필요합니다.

비고

서버가 시작 시 녹화물에 액세스할 수 없으므로, 녹화물이 데이터베이스에서 삭제되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 ACS_RECORDINGS.FDB 파일을 다시 교체합니다.

도움이 더 필요하십니까?

유용한 링크

지원 센터 문의

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.