

개요

설치 파일에는 클라이언트와 서버가 모두 포함됩니다. 클라이언트는 녹화 및 실시간 영상에 대한 접근 권한을 제공합니다. 서버는 시스템의 카메라, 비디오 엔코더 및 보조 장치와의 모든 통신을 처리합니다.

서버와 동일한 컴퓨터에 클라이언트를 설치할 수도 있고 별도의 컴퓨터에 설치할 수도 있습니다. 최적의 성능과 안정성을 위해 서버를 전용 컴퓨터에 설치하는 것이 좋습니다.

AXIS Camera Station 5를 다운로드할 때 다음 설치 프로그램 중에서 선택할 수 있습니다.

비고

비고

자세한 정보는 다음 파일을 참조하십시오.

AXIS Camera Station 업그레이드

AXIS Camera Station 5는 2027년 9월 30일까지 지원되며, 이후에는 더 이상 개발, 유지보수 또는 테스트가 이루어지지 않습니다. 자세한 내용은 [단종 제품에 대한 일반 정책 가이드라인](#)을 참조하십시오.

AXIS Camera Station Pro로 업그레이드하는 방법에 대한 정보는 [AXIS Camera Station Pro - 설치 및 마이그레이션 가이드](#)를 참조하십시오.

AXIS S12, S11, S21, S22 시리즈의 경우: 하드웨어 수명 기간 동안 무료 업그레이드가 가능합니다. 포함 및 등록된 라이선스는 모두 레코더 하드웨어에 연결된 영구 라이선스로 업그레이드됩니다.

기타 하드웨어 및 가상 머신의 경우: 2026년 3월 1일까지 무료로 업그레이드할 수 있습니다. 설치된 라이선스는 추가 비용 없이 5년 구독 라이선스로 업그레이드됩니다.

AXIS Camera Station 이동

예를 들어 서버를 업그레이드하거나 교체해야 하는 경우, AXIS Camera Station 5 시스템을 한 서버에서 다른 서버로 이동할 수 있습니다. 이를 완료하려면 모든 장치의 패스워드와 SMTP 서버, 네트워크 스토리지, 예약된 내보내기, 사고 보고서 및 Secure Remote Access를 위한 My Axis 계정에 사용되는 추가 패스워드가 필요합니다.

비고

서버가 시작 시 녹화물에 액세스할 수 없으므로, 녹화물이 데이터베이스에서 삭제되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 `ACS_RECORDINGS.FDB` 파일을 다시 교체합니다.

도움이 더 필요하십니까?

유용한 링크

지원 센터 문의

추가 도움이 필요하면 axis.com/support로 이동하십시오.