

Informacje ogólne

Plik instalacji zawiera zarówno klienta, jak i serwer. Klient umożliwia dostęp do nagrań i wideo na żywo. Serwer obsługuje komunikację z kamerami, wideoenkoderami i urządzeniami dodatkowymi w systemie.

Klienta można zainstalować na tym samym komputerze co serwer lub na oddzielnym komputerze. W celu uzyskania optymalnej wydajności i stabilności zalecamy instalację serwera na specjalnie do tego przeznaczonym komputerze.

Zainstaluj AXIS Camera Station 5

Instalacja

Podczas pobierania oprogramowania AXIS Camera Station 5 do wyboru są następujące instalatory:

Uwaga

Uwaga

Więcej informacji można znaleźć w następujących plikach:

Przenoszenie systemu AXIS Camera Station

System AXIS Camera Station 5 można przenieść z jednego serwera na inny, jeśli na przykład konieczna jest modernizacja lub wymiana serwera. W tym celu są potrzebne hasła do wszystkich urządzeń, a także ewentualne dodatkowe hasła używane na potrzeby serwera SMTP, sieciowej pamięci masowej, zaplanowanych operacji eksportu, raportów o incydentach i konta My Axis do bezpiecznego dostępu zdalnego.

Uwaga

Ponieważ serwer nie może uzyskać dostępu do nagrań podczas uruchamiania, mogły one zostać usunięte z bazy danych. Aby rozwiązać ten problem, zamień ponownie plik `ACS_RECORDINGS.FDB`.

Potrzebujesz więcej pomocy?

Przydatne łącza

Kontakt z pomocą techniczną

Aby uzyskać pomoc, przejdź na stronę axis.com/support.