

AXIS Camera Station 5

Prezentare generală

Fișierul de instalare include atât clientul, cât și serverul. Clientul oferă acces la înregistrări și la imagini video în direct. Serverul gestionează toate comunicațiile cu camerele, cu codoarele de imagine video și cu dispozitivele auxiliare din sistem.

Puteți instala clientul pe același computer ca și serverul sau pe computere separate. Vă recomandăm să instalați serverul pe un computer dedicat pentru cea mai bună performanță și stabilitate.

Instalare AXIS Camera Station 5

Instalare

Când descărcați AXIS Camera Station 5, puteți alege între aceste programe de instalare:

- Un fișier exe pentru o instalare completă pentru server și client. Asistentul de configurare vă permite să alegeți între server sau client sau ambele.
- Un fișier msi pentru o instalare completă pentru server și client.
- Un fișier msi numai pentru o instalare client.

note

- Asigurați-vă că aveți drepturi depline de administrator pe computerul pe care doriți să instalați AXIS Camera Station 5.
 - Când faceți upgrade AXIS Camera Station 5 la o versiune mai nouă, serviciul de fundal se oprește și nu se va efectua nicio înregistrare în timpul upgrade-ului. Serviciul de fundal pornește din nou după upgrade.
1. Mergeți la <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5>, autentificați-vă cu contul MyAxis și descărcați programul de instalare preferat pentru cea mai recentă versiune a AXIS Camera Station.
 2. Faceți dublu clic pe fișierul descărcat și faceți clic pe **Yes (Da)** pentru a-i permite acestuia să facă modificări pe dispozitivul dvs.
 3. Urmați instrucțiunile de pe ecran din asistentul de configurare.

Actualizarea Axis Camera Station

note

- Dacă versiunea curentă este anterioară versiunii 4.31.018, trebuie mai întâi să faceți upgrade la versiunea 5.24, deoarece baza de date este actualizată după versiunea 5.24. Apoi puteți face upgrade la cea mai recentă versiune.
 - Dacă versiunea dvs. curentă este 4.31.018 sau mai recentă, puteți face upgrade direct la cea mai recentă versiune.
 - Acceptarea SDK-ului vechi este eliminată complet începând cu versiunea 5.45. Pentru integrările care utilizează SDK-ul vechi, contactați furnizorul de integrare pentru o integrare actualizată.
1. În AXIS Camera Station Service Control (Control service stație camera AXIS) faceți clic pe **Stop** pentru a opri serviciul.
 2. Accesați <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> și descărcați versiunea la care doriți să faceți upgrade.
 3. *Instalare AXIS Camera Station 5, on page 3.* Selectați **Install current version** (Instalați versiunea curentă) dacă nu instalați cea mai recentă versiune.

Pentru mai multe informații, consultați următoarele fișiere:

- *Ghid de migrare AXIS Camera Station 5.13*
- *Ghid de migrare AXIS Camera Station 5*

Realizarea de upgrade la AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 5 va continua să beneficieze de asistență până în 30 septembrie 2027, după care nu va mai fi dezvoltată, întreținută sau testată. Pentru mai multe informații, consultați *General Policy Guidelines for Discontinued Products (Ghid privind politica generală pentru produsele scoase din uz)*.

Pentru informații despre cum să faceți upgrade la AXIS Camera Station Pro, consultați *AXIS Camera Station Pro – Installation and migration guide (AXIS Camera Station Pro – Ghid de instalare și migrare)*.

Pentru seriile AXIS S12, S11, S21 și S22: Puteți face upgrade gratuit pe întreaga durată de viață a hardware-ului. Toate licențele incluse și înregistrate vor fi actualizate la licențe pe viață legate de hardware-ul înregistratorului.

Pentru alte echipamente hardware și mașini virtuale: Puteți face upgrade gratuit până la 1 martie 2026. Licențele instalate vor fi actualizate la licențe cu abonament pe 5 ani fără costuri suplimentare.

După 1 martie, trebuie să utilizați licența de upgrade: **ACS Pro UPG E-LICENSE (03250-001)**.

Mutarea AXIS Camera Station

Puteți muta sistemul AXIS Camera Station 5 de la un server la altul dacă, de exemplu, trebuie să faceți upgrade sau să înlocuiți serverul. Pentru a face acest lucru, aveți nevoie de parolele pentru toate dispozitivele, precum și de toate parolele suplimentare utilizate pentru serverul SMTP, stocarea în rețea, exporturile programate, rapoartele de incidente și contul My Axis pentru accesul de la distanță securizat.

1. Instalați AXIS Camera Station 5 pe noul server. Pentru instrucțiuni, consultați *Instalare AXIS Camera Station 5, on page 3*.
2. Porniți AXIS Camera Station 5 și așteptați câteva minute pentru ca toate componentele să pornească. Asigurați-vă că Access Control (Control acces), Smart search 2 (Căutare inteligentă 2) și System Health Monitoring (Monitorizarea stării sistemului) apar în meniul **Configuration (Configurație)**.
3. Accesați AXIS Camera Station Service Control (Control service stație camera AXIS) și faceți clic pe **Stop** pentru a opri serviciul.
4. Dacă vechiul server este disponibil, urmați aceste instrucțiuni:
 - 4.1. Accesați AXIS Camera Station Service Control (Control service stație camera AXIS) și faceți clic pe **Stop** pentru a opri serviciul de pe vechiul server.
 - 4.2. Mutați fișierele bazei de date principale din `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Camera Station Server` în aceeași locație pe noul server. Pentru detalii cu privire la fișierele bazei de date, consultați *Database files (Fișierele bazei de date)*.
 - 4.3. Dacă utilizați AXIS Camera Station Secure Entry, mutați **SecureEntry.db** și folderul **Cardholder photos** din `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` în aceeași locație pe noul server.
 - 4.4. Dacă utilizați AXIS Smart Search (Căutare inteligentă AXIS), mutați **smartSearch.sqlite3** și **smartSearchTracks.sqlite3** în `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` în aceeași locație pe noul server.
 - 4.5. Dacă utilizați AXIS System Health Monitoring (Monitorizarea stării sistemului AXIS), mutați **system-health-monitoring.sqlite3** din `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoring` în aceeași locație pe noul server.
 - 4.6. Dacă înregistrările dvs. sunt stocate pe vechiul server, mutați-le din locația de înregistrare specificată la **Configuration (Configurație) > Storage (Stocare) > Management (Gestionare)** în aceeași locație pe noul server.
5. Dacă vechiul server nu este disponibil, utilizați cel mai recent fișier de backup al sistemului (consultați *System backup (Backup sistem)*) și urmați aceste instrucțiuni:
 - 5.1. Copiați fișierele bazei de date principale din folderul **ACS** în `C:\ProgramData\AXIS Communications\AXIS Camera Station Server` pe noul server. Pentru detalii cu privire la fișierele bazei de date, consultați *Database files (Fișierele bazei de date)*.
 - 5.2. Dacă utilizați AXIS Camera Station Secure Entry, mutați **SecureEntry.db** din folderul **Components\ACMSM** în `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` pe noul server, iar fișierele din folderul **Backup cardholder photos** în folderul **Cardholder photos** de pe noul server.
 - 5.3. Dacă utilizați AXIS Smart Search, mutați **smartSearch-backup-xxxxx.sqlite3** din folderul **Components\smartsearch** la `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` pe noul server și redenumiți-l **smartSearch.sqlite3**.
 - 5.4. Dacă utilizați AXIS System Health Monitoring (Monitorizarea stării sistemului AXIS), mutați **system-health-monitoring.sqlite3** din folderul **Components\axissystemhealthmonitoring** în `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoring` pe noul server.
6. Pe noul server:
 - 6.1. Porniți serviciul AXIS Camera Station.
 - 6.2. Porniți AXIS Camera Station client.

6.3. Conectați-vă la server.

6.4. Restaurarea acreditărilor importante:

- Regenerați certificatul **Root CA (CA de bază)**. Pentru instrucțiuni, consultați *Generate a root CA (Generați un CA de bază)*.
- Dacă înregistrările dvs. se află pe o rețea partajată, accesați **Configuration (Configurație) > Storage (Stocare) > Management (Gestionare)**, selectați rețeaua partajată și faceți clic pe **Reconnect...(Reconectare...)**. Asigurați-vă că calea către folderul cu înregistrări rămâne aceeași pentru noul server și introduceți din nou parola.

note

Deoarece serverul nu poate accesa înregistrările la pornire, este posibil ca acestea să fi fost șterse din baza de date. Pentru a rezolva această problemă, înlocuiți din nou `ACS_RECORDINGS.FDB`.

- Introduceți parolele pentru dispozitive în **Configuration (Configurație) > Devices (Dispozitive) > Management (Gestionare)**.

6.1. Restaurarea acreditărilor opționale:

- Serverul SMTP cu parolă: accesați **Configuration (Configurație) > Server > Settings (Setări)**, editați serverul SMTP și introduceți din nou parola.
- Acțiuni de trimitere de notificări HTTP protejate prin parolă: accesați **Configuration (Configurație) > Recordings and events (Înregistrări și evenimente) > Action rules (Reguli de acțiune)**, editați regulile și reintroduceți parolele.
- Exporturi programate către o rețea partajată protejată prin parolă: accesați **Configuration (Configurație) > Server > Scheduled export (Export programat)** și introduceți din nou parola.
- Rapoarte de incidente către o rețea partajată protejată prin parolă: accesați **Configuration (Configurație) > Server > Incident report (Raport de incident)**, reintroduceți parola și faceți clic pe **Apply (Aplicați)**.

6.1. Restaurarea funcțiilor opționale:

- Axis Secure Remote Access (SRA – Acces de la distanță securizat Axis): accesați **Configuration (Configurație) > Connected services (Servicii conectate) > Axis Secure Remote Access (Axis Secure Remote Access)** și reintroduceți acreditările contului My Axis.
- Vederi decodare: pentru toate decodoarele (AXIS T8705 sau AXIS D1110) din sistem, setați din nou vederile care urmează să fie afișate la decodare. Pentru mai multe informații, consultați *Multiple monitors (Monitoare multiple)*.
- Configurarea sistemului purtat pe corp: regenerați un nou fișier de conectare și configurați din nou sistemul. Pentru instrucțiuni, consultați *Set up an Axis body worn system (Configurarea unui sistem Axis purtat pe corp)*.

7. Înregistrați licențele noi în *AXIS License Portal (Portalul de licențe AXIS)*. Pentru mai multe informații, consultați *Move licenses between systems (Transferul licențelor între sisteme)*.

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Linkuri utile

- *Parametrii de instalare - AXIS Camera Station 5 Programul de instalare Microsoft*
- *Comutatoare de instalare - executabil AXIS Camera Station 5*
- *AXIS Camera Station 5 note de lansare*
- *AXIS Camera Station 5 manual de utilizare*
- *AXIS Camera Station 5 Materiale video tutoriale*

Contact Asistență

Dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar, accesați axis.com/support.

T10133864_ro

2026-02 (M16.2)

© 2019 – 2026 Axis Communications AB