

AXIS Camera Station 5

Руководство по установке и миграции

AXIS Camera Station 5

Общее представление

Общее представление

Установочный файл включает в себя как клиент, так и сервер. Клиент обеспечивает доступ к записям и живому видео. Сервер обрабатывает все данные, передаваемые с камер, видеокодеров и дополнительных устройств в системе.

Вы можете установить клиент на тот же компьютер, на котором установлен сервер, либо на отдельные компьютеры. Рекомендуется установить сервер на отдельный компьютер по соображениям производительности и стабильности.

AXIS Camera Station 5

Установить AXIS Camera Station 5

Установить AXIS Camera Station 5

Установка

При загрузке установочного файла AXIS Camera Station 5 вы можете выбрать один из следующих вариантов:

- Файл EXE, выполняющий полную установку сервера и клиента. Помощник установки, позволяющий устанавливать отдельно клиент, отдельно сервер или клиент и сервер.
- Файл MSI, выполняющий полную установку сервера и клиента.
- Файл MSI, выполняющий установку только клиента.

Примечание

- Убедитесь в том, что у вас есть полные права администратора на компьютере, на котором вы хотите установить AXIS Camera Station 5.
 - Во время обновления AXIS Camera Station 5 до новой версии фоновая служба приостанавливается и запись не выполняется. После обновления служба запускается вновь.
1. Перейдите на страницу <https://www.axis.com/products/axis-camera-station-5>, войдите в свою учетную запись MyAxis, и скачайте требуемый установщик последней версии AXIS Camera Station.
 2. Дважды щелкните скачанный файл и нажмите **Yes (Да)**, чтобы разрешить внесение изменений в устройство.
 3. Следуйте инструкциям помощника установки на экране.

AXIS Camera Station 5

Обновление AXIS Camera Station

Обновление AXIS Camera Station

Примечание

- Если вы используете версию ниже 4.31.018, сначала необходимо обновить ее до версии 5.24, поскольку после версии 5.24 база данных была модернизирована. Затем можно установить последнюю версию.
 - Если у вас установлена версия 4.31.018 или более поздняя, ее можно обновить непосредственно до самой последней версии.
 - Поддержка старого пакета SDK полностью отсутствует, начиная с версии 5.45. Для интеграции с использованием старого SDK обратитесь к поставщику услуг интеграции.
1. В разделе AXIS Camera Station Service Control (Управление службой AXIS Camera Station) нажмите **Stop (Стоп)**, чтобы остановить службу.
 2. Перейдите на страницу <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> и скачайте версию, до которой вы хотите обновить текущую версию.
 3. . Выберите **Install current version (Установить текущую версию)**, если вы не устанавливаете самую последнюю версию.

Дополнительную информацию см. в следующих документах:

- *Руководство по переносу AXIS Camera Station 5.13*
- *Руководство по переносу AXIS Camera Station 5*

AXIS Camera Station 5

Перенос AXIS Camera Station

Перенос AXIS Camera Station

Систему AXIS Camera Station 5 можно перенести на другой сервер (например, если нужно обновить или заменить сервер). Для этого понадобятся пароли для всех устройств, а также пароли для SMTP-сервера, сетевого накопителя, экспорта по расписанию, отчетов об инцидентах и учетной записи My Axis для Secure Remote Access.

1. Установите программное обеспечение AXIS Camera Station 5 на новом сервере. Указания о том, как это сделать, см. в разделе .
2. Запустите AXIS Camera Station 5 и подождите несколько минут, чтобы запустились все компоненты. Убедитесь, что в меню **Configuration (Конфигурация)** появились записи **Access Control**, **Smart search 2** и **System Health Monitoring**.
3. Перейдите к **AXIS Camera Station Service Control** и остановите службу, нажав **Stop (Остановить)**.
4. Если старый сервер доступен, выполните эти инструкции:
 - 4.1 Перейдите к **AXIS Camera Station Service Control** и остановите службу на старом сервере, нажав **Stop (Остановить)**.
 - 4.2 Перенесите файлы главной базы данных из папки `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` в такую же папку на новом сервере. Подробнее о файлах базы данных см. в разделе *Файлы базы данных*.
 - 4.3 Если вы используете **AXIS Camera Station Secure Entry**, перенесите файл `SecureEntry.db` и папку `Cardholder photos` из папки `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` в ту же самую папку на новом сервере.
 - 4.4 Если вы используете **AXIS Smart Search**, перенесите файлы `smartSearch.sqlite3` и `smartSearchTracks.sqlite3` из папки `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` в ту же самую папку на новом сервере.
 - 4.5 Если вы используете **AXIS System Health Monitoring**, перенесите файл `system-health-monitoring.sqlite3` из папки `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoring` в ту же самую папку на новом сервере.
 - 4.6 Если записи хранятся на старом сервере, переместите их из папки для записи, которая задана в меню **Configuration (Конфигурация) > Storage (Хранилище) > Management (Управление)**, в ту же самую папку на новом сервере.
5. Если старый сервер недоступен, используйте последний файл резервной копии системы (см. раздел *Резервное копирование системы*) и выполните эти инструкции:
 - 5.1 Скопируйте файлы главной базы данных из папки `ACS` в папку `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` на новом сервере. Подробнее о файлах базы данных см. в разделе *Файлы базы данных*.
 - 5.2 Если вы используете **AXIS Camera Station Secure Entry**, перенесите файл `SecureEntry.db` из папки `Components\ACMSM` в папку `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` на новом сервере, а файлы из папки `Backup cardholder photos` – в папку `Cardholder photos` на новом сервере.
 - 5.3 Если вы используете **AXIS Smart Search**, перенесите файл `smartSearch-backup-xxxxx.sqlite3` из папки `Components\smartsearch` в папку `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS Smart Search\data` на новом сервере и измените его имя на `smartSearch.sqlite3`.
 - 5.4 Если вы используете **AXIS System Health Monitoring**, перенесите файл `system-health-monitoring.sqlite3` из папки `Components\axissystemhealthmonitoring` в папку `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\AXIS System Health Monitoring` на новом сервере.
6. На новом сервере:

AXIS Camera Station 5

Перенос AXIS Camera Station

- 6.1 Запустите службу AXIS Camera Station.
- 6.2 Запустите клиент AXIS Camera Station.
- 6.3 Войдите на сервер.
- 6.4 Восстановите важные учетные данные:
 - Регенерируйте сертификат корневого ЦС. Инструкции см. в разделе *Генерация корневого ЦС*.
 - Если записи находятся на общем сетевом ресурсе, перейдите в меню **Конфигурация (Configuration) > Хранилище (Storage) > Управление (Management)**, выберите сетевой ресурс и нажмите **Reconnect (Подключиться)**. Используйте на новом сервере тот же путь к папке с записями и еще раз введите пароль.

Примечание

Поскольку в момент запуска сервер не имеет доступа к записям, возможно, они были удалены из базы данных. Чтобы устранить эту проблему, снова замените файл `ACS_RECORDINGS.FDB`.

- Введите пароли для устройств в меню **Configuration (Конфигурация) > Devices (Устройства) > Management (Управление)**.
- 6.4 Восстановите дополнительные учетные данные:
 - SMTP-сервер с паролем: перейдите в меню **Configuration (Конфигурация) > Server (Сервер) > Settings (Настройки)**, измените SMTP-сервер и снова введите пароль.
 - Действия Send HTTP Notification (Отправить HTTP-уведомление) с защитой паролем: перейдите в меню **Configuration (Конфигурация) > Recordings and events (Записи и события) > Action rules (Правила действий)**, измените правила и снова введите пароли.
 - Запланированный экспорт на защищенный паролем общий сетевой ресурс: перейдите в меню **Configuration (Конфигурация) > Server (Сервер) > Scheduled export (Запланированный экспорт)** и снова введите пароль.
 - Отчеты об инцидентах на защищенный паролем общий сетевой ресурс: перейдите в меню **Configuration (Конфигурация) > Server (Сервер) > Incident report (Отчет об инцидентах)**, снова введите пароль и нажмите **Apply (Применить)**.
 - 6.5 Восстановите дополнительные функции:
 - Axis Secure Remote Access (SRA): перейдите в меню **Configuration (Конфигурация) > Connected services (Подключенные службы) > Axis Secure Remote Access** и снова введите учетные данные для учетной записи My Axis.
 - Представления декодеров: для всех декодеров (AXIS T8705 или AXIS D1110) в системе заново настройте представления, которые будут на них отображаться. Дополнительные сведения см. в разделе *Несколько мониторов*.
 - Конфигурация натальной системы: сгенерируйте новый файл подключения и заново настройте систему. См. инструкции в разделе *Настройка натальной системы Axis*.
7. Зарегистрируйте новые лицензии на портале *AXIS License Portal*. Дополнительные сведения см. в разделе *Перемещение лицензий между системами*.

AXIS Camera Station 5

Нужна дополнительная помощь?

Нужна дополнительная помощь?

Полезные ссылки

- *Параметры установки – AXIS Camera Station 5 Microsoft Installer*
- *Переключатели установки – AXIS Camera Station 5 исполняемый файл*
- *AXIS Camera Station 5 Заметки о выпуске*
- *AXIS Camera Station 5 руководство пользователя*
- *AXIS Camera Station 5 Видеоруководства*

Связаться со службой поддержки

Если вам нужна дополнительная помощь, перейдите на страницу axis.com/support.

