

AXIS Case Insight System Integrator Guide

Руководство пользователя

AXIS Case Insight System Integrator Guide

Руководство системного интегратора

Руководство системного интегратора

В данном руководстве описываются основные шаги настройки решения AXIS Case Insight для его использования вашим заказчиком. К основным шагам относятся: активация учетной записи, приглашение заказчика присоединиться и интеграция с натальной системой.

AXIS Case Insight System Integrator Guide

Начало работы

Начало работы

Получив по электронной почте приглашение присоединиться к AXIS Case Insight в качестве системного интегратора, выполните указанные ниже действия, чтобы подготовить решение для заказчика:

1. В сообщении электронной почты нажмите **Activate account** (Активировать учетную запись).
2. Выполните вход в AXIS Case Insight, используя учетные данные, предоставленные в сообщении электронной почты.
3. Перейдите к пункту **Configurations (Конфигурации) > Account information (Сведения об учетной записи)**.
4. Убедитесь, что контактная информация совпадает с информацией, предоставленной заказчиком.
5. *Интеграция с натальной системой Axis на стр. 3.*
6. При необходимости *Добавить пользователей на стр. 4, Добавление камер на стр. 5 и Назначение камер на стр. 5* в AXIS Body Worn Manager.
7. Создайте учетную запись администратора для системного администратора заказчика.
 - 7.1 Перейдите к пункту **Configurations (Конфигурации) > Users (Пользователи)**.
 - 7.2 Нажмите **Create user (Создать пользователя)**.
 - 7.3 Введите информацию о пользователе.
 - 7.4 Нажмите **+**, чтобы добавить новую группу.
 - 7.5 Выберите **Account administrators (Администраторы учетных записей)**.
 - 7.6 Нажмите **Add (Добавить)**. Новый администратор получит по электронной почте приглашение присоединиться к AXIS Case Insight.
8. При необходимости для заказчика можно настроить подразделения, группы пользователей, другие учетные записи пользователей, категории и т. д. Дополнительную информацию см. в разделе *Настройка учетной записи*.
9. Деактивируйте свою учетную запись системного интегратора. После этого вы больше не сможете получить доступ к AXIS Case Insight, если только системный администратор заказчика не активирует вашу учетную запись повторно.
 - 9.1 Перейдите к пункту **Configurations (Конфигурации) > Users (Пользователи)**.
 - 9.2 Найдите свою учетную запись системного интегратора.
 - 9.3 Установите для статуса значение **Inactive (Неактивно)**.
10. Выйдите из AXIS Case Insight.

Интеграция с натальной системой Axis

Интеграция с натальной системой Axis позволяет организациям безопасно передавать видеозаписи из натальной системы Axis.

AXIS Case Insight System Integrator Guide

Начало работы

Примечание.

Чтобы подключиться к AXIS Case Insight, выполните следующие действия:

- В натальной системе Axis должна быть установлена прошивка 10.2.0.3 или более поздней версии.
- Натальной системе Axis необходим доступ к следующим конечным точкам:
 - *.clearance.network
 - *.genetecloud.com
 - *.blob.core.windows.net
 - *.blob.core.usgovcloudapi.net



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162005_ru

Интеграция AXIS Case Insight с натальной системой Axis

1. В AXIS Case Insight перейдите к пункту Configurations (Конфигурации) > Integrations (Интеграция).
2. В разделе Create an integration (Создать интеграцию) нажмите Axis body worn system (Нательная система Axis).
3. Введите имя своей нательной системы и нажмите Create (Создать).
4. Нажмите Download configuration (Скачать конфигурацию), чтобы скачать файл подключения (*.json) для своей нательной системы Axis.
5. Установите нательную систему Axis.
6. В мастере настройки AXIS Body Worn Manager на шаге Content destination (Место назначения содержимого) загрузите файл подключения.
7. Завершите настройку нательной системы.

Добавить пользователей

Чтобы создать пользователя нательной системы в AXIS Case Insight, создайте нового пользователя в AXIS Body Worn Manager и введите действительный адрес электронной почты для пользователя камеры в поле AXIS Case Insight username (Имя пользователя AXIS Case Insight).

При этом в AXIS Case Insight будет создан пользователь-гость и записи, сделанные пользователем камеры, будут связаны с пользователем-гостем в AXIS Case Insight.

AXIS Case Insight System Integrator Guide

Начало работы



Для просмотра видео откройте веб-версию данного документа.

www.axis.com/products/online-manual/70670#t10162004_ru

Поиск связи между пользователем натальной системы и записью в AXIS Case Insight

Примечание.

- Если в AXIS Case Insight уже используется тот же адрес электронной почты, его нельзя будет использовать повторно.
- У пользователя-гостя нет доступа к любым материалам доказательств в AXIS Case Insight. Инструкции по настройке доступа для пользователей см. в разделе *Изменение прав доступа пользователей на стр. 5*.

Дополнительную информацию о добавлении пользователей в натальную систему см. в разделе *Создание пользователя*.

Изменение прав доступа пользователей

Чтобы предоставить пользователю камеры персональный доступ к AXIS Case Insight, выполните следующие действия:

1. Войдите в ПО AXIS Case Insight с учетной записью администратора
2. Перейдите к пункту **Configurations (Конфигурации) > Users (Пользователи)**.
3. Найдите пользователя камеры путем поиска по адресу электронной почты.
4. Измените тип пользователя с **Guest (Гость)** на **Regular (Обычный)**.

Чтобы ограничить доступ пользователя камеры к доказательствам, собранным пользователем камеры, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел **Configurations (Конфигурации) > Security Policies (Политики безопасности)**.
2. В меню **Access evidence uploaded from devices (Доступ к доказательствам, загруженным с устройств)** выберите необходимый **Permission level on evidences (Уровень разрешений для доказательств)** для политики **Allow officers to access evidence uploaded from devices assigned to them (Разрешить офицерам доступ к доказательствам, загруженным с устройств, назначенных им)**.

Добавление камер

Установите новую натальную камеру на док-станцию и добавьте ее в AXIS Body Worn Manager. В результате будет создана соответствующая камера и активирована лицензия в AXIS Case Insight.

Дополнительную информацию о добавлении камер в натальную систему см. в разделе *Добавление камер*.

Назначение камер

В AXIS Body Worn Manager назначьте камеру пользователю камеры вручную или с помощью функции самоназначения.

После загрузки записи с камеры соответствующая камера будет назначена соответствующему пользователю-гостю в AXIS Case Insight.

Дополнительные инструкции о назначении камер в натальной системе см. в разделе *Назначение камер*.

AXIS Case Insight System Integrator Guide

Обслуживание

Обслуживание

Важно!

Иницируйте все действия по обслуживанию натальной системы, такие как сброс параметров системы или удаление камеры, только из AXIS Body Worn Manager.

AXIS Case Insight System Integrator Guide

Руководство пользователя AXIS Case Insight

Руководство пользователя AXIS Case Insight

Информацию о том, как использовать AXIS Case Insight, см. в *Справке AXIS Case Insight*.

