


AXIS D6210 Air Quality Sensor

目录

解决方案概述	3
.....	3
安装	4
配置设备	5
关于设备	5
设置事件规则	5
发出警报时录制视频	5
发生报警时，通过 MQTT 激活频闪警报器	5
发生报警时，空气质量传感器上的状态 LED 闪烁	7
设备首次运行时的校准	7
网页界面	8
仪表板	8
设置	10
统计数据	11
下载传感器数据	11
规格	12
产品概述	12
AXIS D6210	12
LED 指示灯	12
连接器	12
网络连接器	12
故障排查	13
技术问题、线索和解决方案	13
联系支持人员	13

解决方案概述



- 1 PoE 输入
- 2 PoE 输出
- 3 主机设备

安装

重要

- 与有重要通风口或污染源的区域保持至少 1.5 米（4.9 英尺）的距离。其中包括通风口、门、窗、烹饪区域等。
- 将设备安装在空气流通的位置。
- 为了有效侦测电子烟或香烟烟雾，请将设备安装在离地面 2.4–2.7 米（7.9–8.9 英尺）高的吊顶上。
- 为有效监测空气质量和环境，请将设备安装在距离地面 0.9–1.8 米（3.0–5.9 英尺）的高度。

有关详细安装说明，请参阅安装指南。

配置设备

关于设备

当您将设备连接到支持的主机设备时，主机设备网页上将出现 **Air quality monitor（空气质量监视器）** 选项卡设置。

您可通过主机设备网页管理本手册中描述的设置。

设置事件规则

若要了解更多信息，请查看我们的指南 [事件规则入门](#)。

发出警报时录制视频

下面的示例说明了如何设置摄像机，以便在空气质量传感器侦测到电子烟烟雾时将视频录制到 SD 卡上。

1. 在摄像机的网页中，转到 **Settings（设置） > System（系统） > Storage（存储）**，检查 SD 卡是否已装入。
2. 转到 **设置 > 系统 > 事件**，然后添加规则。输入以下信息：
 - **名称**：为规则键入一个名称。
 - **条件**：**Air quality monitor（空气质量监视器） > Vaping or smoking detected（侦测到电子烟或香烟烟雾）**。
 - **Action（响应）**：**Recordings（录像） > Record video（录制视频）**。
 - **Storage（存储）**：**SD card（SD 卡）**。请确保 SD 卡已安装。
 - **摄像机**：选择摄像机视点区域。
 - **流配置文件**：选择流配置文件或创建流配置文件。
 - **Prebuffer（预缓冲）和 Postbuffer（后缓冲）**：设置所需值。
3. 单击 **Save（保存）**。

发生报警时，通过 MQTT 激活频闪警报器

此示例说明了如何通过 MQTT 将摄像机连接到频闪警报器，并在与摄像机连接的空气质量传感器侦测到温度超出预设范围时，激活频闪警报器中相应模式。

重要

确认当设备与频闪警报器连接时，使用的是 PoE 4 类电源。

在您开始之前：

- 在频闪警报器中创建一个配置文件。
- 设置 MQTT 代理并获取代理的 IP 地址、用户名和密码。
- 在摄像机中设置 AXIS Air Quality Monitor。

在摄像机中设置 MQTT 客户端：

1. 在摄像机的网页中，转到 **System（系统） > MQTT > MQTT client（MQTT 客户端） > Broker（代理）**，然后输入以下信息：
 - **主机**：代理 IP 地址
 - **客户端 ID**：例如，摄像机 1
 - **协议**：代理设置为的协议
 - **端口**：代理使用的端口号
 - **代理用户名和密码**

2. 单击**保存并连接**。

在摄像机中创建用于 MQTT 发布的规则：

1. 转到**系统 > 事件 > 规则**，然后添加一个规则。
2. 输入以下信息：
 - 名称：温度超出范围
 - 条件：Air quality monitor (空气质量监视器) > Air quality outside acceptable range (空气质量超出可接受范围)
 - 传感器：温度
 - 响应：MQTT > Send MQTT publish message (发送MQTT发布消息)
 - 主题：温度超出范围
 - 有效负载：打开
 - QoS:0, 1 或 2
3. 单击 **Save (保存)**。

设置温度范围

- 在摄像机的网页中，转到 **Air quality monitor (空气质量监视器) > Settings (设置)**。输入 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)** 数据 来设置温度范围。

在频闪警报器中设置 MQTT 客户端：

1. 在频闪警报器的网页中，转到**System (系统) > MQTT > MQTT client (MQTT 客户端) > Broker (代理)**，然后输入以下信息：
 - 主机：代理 IP 地址
 - 客户端 ID:警报声 1
 - 协议：代理设置为的协议
 - 端口：代理使用的端口号
 - 用户名和密码
2. 单击**保存并连接**。
3. 转到 **MQTT 订阅**并添加订阅。
输入以下信息：
 - 订阅筛选器：温度超出范围
 - 订阅类型：有状态
 - QoS:0, 1 或 2
4. 单击 **Save (保存)**。

在频闪警报器中创建 MQTT 订阅规则：

1. 转到**系统 > 事件 > 规则**，然后添加一个规则。
2. 输入以下信息：
 - 名称：温度超出范围
 - 条件：MQTT > Stateful (有状态)
 - 订阅筛选器：温度超出范围
 - 有效负载：打开
 - 操作：灯光和警报声 > 在规则处于活动状态时运行灯光和警报声配置文件
 - 配置文件：选择要激活的配置文件。
3. 单击 **Save (保存)**。

发生报警时，空气质量传感器上的状态 LED 闪烁

本示例说明了如何在 CO2 过高时闪烁空气质量传感器上的状态 LED。

创建规则

1. 在摄像机的网页中，转到 **Events (事件) > Rules (规则) > Add a rule (添加规则)**，以创建规则。
2. 输入以下信息：
 - **名称**：为规则键入一个名称。
 - **条件**：Air quality monitor (空气质量监视器) > Air quality outside acceptable range (空气质量超出可接受范围)
 - **Sensors (传感器)**：CO2
 - **Actions (响应)**：闪烁 I/O 接口状态 LED 指示灯
 - **颜色**：红色
 - **持续时间**
3. 单击 **Save (保存)**。

设置 CO2 报警范围

1. 在摄像机的网页中，转到 **Air quality monitor (空气质量监视器) > Settings (设置) > CO2**。
2. 输入 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)** 数据来设置 CO2 范围。

设备首次运行时的校准

注意

- AQI (空气质量指数) 在设备首次运行时需要 12 小时才能发挥作用。在获得足够的数据之前，AQI 将一直显示 **Calculating (计算中)**。
- 设备首次运行时，需要 2 天才能达到 CO2 的完整测量精度。
- 设备运行一小时后，即可获得完全的 VOC 精确度。
- 设备运行6个小时后，即可获得完全的 NOx 精确度。

网页界面

仪表板

实时传感器数据

显示传感器的实时数据。

注意

- AQI（空气质量指数）在设备首次运行时需要 12 小时才能发挥作用。在获得足够的数据之前，AQI 将一直显示 **Calculating（计算中）**。
- 设备首次运行时，需要 2 天才能达到 CO₂ 的完整测量精度。
- 设备运行一小时后，即可获得完全的 VOC 精确度。
- 设备运行6个小时后，即可获得完全的 NO_x 精确度。



单击可设置显示面板的名称。

温度：查看来自空气质量传感器的实时温度。

湿度：查看来自空气质量传感器的实时湿度。

CO2：查看实时二氧化碳。

CO2 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–1000)：良好。**数据理想。
- **橙色 (1001–2000)：对敏感人群不利。**敏感人群的健康可能会受到影响。普通公众受到影响的可能性较小。
- **红色 (2001–5000)：不健康。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **紫色 (5001–40000)：非常不健康。**紧急状况的健康警告。所有人都很有可能受到影响。

NOx：查看实时的一氧化氮和二氧化氮浓度。

NOx 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–30)：良好。**数据理想。
- **黄色 (31–150)：轻度。**数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说，可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (151–300)：对敏感人群不利。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (301–500)：不健康。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。

PM 1.0：查看实时颗粒物 1.0。

PM 2.5：查看实时颗粒物 2.5。

PM 2.5 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–9)：良好。**数据理想。
- **黄色 (9.1–35.4)：轻度。**数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说，可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (35.5–55.4)：对敏感人群不利。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (55.5–125.4)：不健康。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **紫色 (125.5–225.4)：非常不健康。**紧急状况的健康警告。所有人都很有可能受到影响。
- **褐红色 (225.5–1000)：危险。**紧急情况。所有人都很有可能受到影响。

PM 4.0：查看实时颗粒物 4.0。

PM 10.0：查看实时颗粒物 10.0。

PM 10.0 状态栏的颜色含义如下：

- **绿色 (0–54)：良好。**数据理想。
- **黄色 (55–154)：轻度。**数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说，可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (155–254)：对敏感人群不利。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (255–354)：不健康。**每个人都可能开始受到健康影响；敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **紫色 (355–424)：非常不健康。**紧急状况的健康警告。所有人都很有可能受到影响。

- **褐红色 (425–1000): 危险。**紧急情况。所有人都很有可能受到影响。

Vaping/Smoking (电子烟/香烟) : 查看是否侦测到电子烟/香烟烟雾。

“电子烟/香烟”状态栏的颜色含义如下:

- **绿色: 未侦测到。**未侦测到可疑的电子烟/香烟吸食活动。
- **红色: 侦测到。**侦测到可疑的电子烟/香烟吸食活动。

VOC: 查看挥发性有机化合物指数。

VOC 状态栏的颜色含义如下:

- **绿色 (0–100): 良好。**数据理想。
- **黄色 (101–300): 轻度。**数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说, 可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (301–400): 对敏感人群不利。**每个人都可能开始受到健康影响; 敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (401–500): 不健康。**每个人都可能开始受到健康影响; 敏感人群可能会受到更严重的健康影响。

AQI: 查看空气质量指数。

空气质量指数状态栏的颜色含义如下:

- **绿色 (0–50): 良好。**数据理想。
- **黄色 (51–100): 轻度。**数据可以接受。对于少数异常敏感的人来说, 可能会有轻度的健康影响。
- **橙色 (101–150): 对敏感人群不利。**每个人都可能开始受到健康影响; 敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **红色 (151–200): 不健康。**每个人都可能开始受到健康影响; 敏感人群可能会受到更严重的健康影响。
- **紫色 (201–300): 非常不健康。**紧急状况的健康警告。所有人都很有可能受到影响。
- **褐红色 (301–500): 危险。**紧急情况。所有人都很有可能受到影响。

设置

阈值

设置空气质量传感器数据。

温度: 在 -10 至 45 范围内, 设置温度 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

湿度: 在 0 至 100 的范围内, 设置湿度 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

CO2: 在 0 至 40000 的范围内, 设置二氧化碳 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

NOx: 在 0 至 500 的范围内, 设置一氧化氮和二氧化氮 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

PM1.0: 在 0 至 1000 的范围内, 设置颗粒物 1.0 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

PM2.5: 在 0 至 1000 的范围内, 设置颗粒物 2.5 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

PM4.0: 在 0 至 1000 的范围内, 设置颗粒物 4.0 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

PM10.0: 在 0 至 1000 的范围内, 设置颗粒物 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

VOC: 在 0 至 500 的范围内, 设置挥发性有机化合物指数 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

AQI: 在 0 至 500 范围内, 设置空气质量指数 **MIN (最小值)** 和 **MAX (最大值)**。

温度单元

Show temperature in (温度显示单位) : Celsius (摄氏度) 或 Fahrenheit (华氏度)

电子烟烟雾侦测灵敏度

设置电子烟烟雾侦测灵敏度。

Low sensitivity (低灵敏度)、High sensitivity (高灵敏度) : 使用滑块调整低灵敏度和高灵敏度之间的差。

统计数据

传感器数据统计

您可以查看传感器数据，或者将为期达 90 天的传感器数据统计下载到文件中，以便在 Microsoft® Excel 等应用程序中使用。文件格式为 CSV。

Select source (选择来源) : 选择供查看或下载的来源。

From (从) 和 To (至) : 选择要查看或下载的那些日期。您可以查看或下载为期达 90 天的数据。

Download (下载) : 从下拉菜单中选择 Download selected sensor data (下载选择的传感器数据) 或 Download all sensor data (下载所有传感器数据)。

下载传感器数据

您可以将为期达 90 天的传感器数据统计下载到文件中，以便在 Microsoft® Excel 等应用程序中使用。文件格式为 CSV。


1. 在主机设备网页上，转到 Air quality monitor (空气质量监视器) > Statistics (统计) > Sensor Data Statistics (传感器数据统计)。
2. 在 Select source (选择来源) 列表中，选择下载来源。
3. 在 From (从) 和 To (至) 列表中，选择要下载的那些日期。您可以下载为期达 90 天的数据。
4. 单击 Download (下载)，从下拉菜单中选择 Download selected sensor data (下载选择的传感器数据) 或 Download all sensor data (下载所有传感器数据)。

文件将下载到您的下载文件夹。下载可能需要一段时间，具体取决于文件大小。

规格

产品概述

AXIS D6210



- 1 安装支架
- 2 状态LED
- 3 PoE 输入
- 4 PoE 输出

LED 指示灯

状态 LED	指示
熄灭	连接和正常工作。
绿色	启动完成后，将稳定显示绿色 10 秒，以表示正常工作。
淡黄色	在启动期间稳定。在设备软件升级过程中闪烁。
橙色/红色	如果网络连接不可用或丢失，则呈橙色/红色闪烁。
红色	红色闪烁表示设备软件升级失败。

连接器

网络连接器

输入：采用以太网供电 (PoE) 的 RJ45 以太网连接器。

输出：采用以太网供电 (PoE) 的 RJ45 以太网连接器。

故障排查

技术问题、线索和解决方案

如果您无法在此处找到您要寻找的信息，请尝试在 axis.com/support 上的故障排除部分查找

主机设备网页上未会显示 Air quality monitor（空气质量监视器）选项卡

网页未更新。	刷新浏览器窗口。如果不能解决，请清除浏览器缓存。
主机设备固件版本错误。	确保主机设备上安装了新版固件。有关如何检查主机设备固件版本的信息，请参见主机设备的用户手册。
网络连接不可用。	检查产品上的 LED 指示灯，并与 上的 LED 指示灯表进行比较。
输入和输出网络电缆连接到了错误的接头。	交换输入和输出网络电缆。
主机设备不兼容。	转到设备的产品页面，查看主机设备是否兼容。

显示 Air quality monitor（空气质量监视器）选项卡，但空气质量传感器不工作

主机设备已与空气质量传感器断开连接。	重新连接主机设备和空气质量传感器，并刷新主机设备的网页。
--------------------	------------------------------

主机设备与产品连接后不能启动

硬件问题	请联系 Axis 支持部门。
网络连接不可用。	检查产品上的 LED 指示灯，并与 上的 LED 指示灯表进行比较。
输入和输出网络电缆连接到了错误的接头。	交换输入和输出网络电缆。

联系支持人员

如果您需要更多帮助，请转到 axis.com/support。

T10225114_zh

2025-08 (M5.2)

© 2025 Axis Communications AB