

## **Funcionalidad de altavoz AXIS para Singlewire InformaCast®**

# Funcionalidad de altavoz AXIS para Singlewire InformaCast®

## Índice

---

Acerca de la aplicación .....	3
Agregue su dispositivo en AXIS Device Manager .....	4
Contraseñas seguras .....	4
Instale y obtenga la licencia de toda la aplicación .....	5
Edite el archivo .csv .....	5
Agregue la aplicación al dispositivo .....	5
Contacto con asistencia técnica .....	7

# Funcionalidad de altavoz AXIS para Singlewire InformaCast®

## Acerca de la aplicación

---

### Acerca de la aplicación



Singlewire InformaCast® es una plataforma única que le permite enviar mensajes de emergencia y otras comunicaciones con la tecnología que su organización ya tiene instalada, incluidos los altavoces de red Axis. El sistema de notificación masiva InformaCast proporciona alertas sonoras intrusivas y que llaman la atención en todas sus instalaciones. La funcionalidad de altavoz AXIS para Singlewire InformaCast le permite conectar sus dispositivos Axis a su infraestructura Singlewire InformaCast. La aplicación se puede utilizar en los altavoces de red de Axis después de adquirir una licencia e instalar la aplicación a través de AXIS Device Manager.

# Funcionalidad de altavoz AXIS para Singlewire InformaCast®

## Agregue su dispositivo en AXIS Device Manager

---

### Agregue su dispositivo en AXIS Device Manager

1. Ejecute el Cliente de AXIS Device Manager.
  - Para descargar e instalar AXIS Device Manager, vaya a [axis.com/products/axis-device-manager](https://axis.com/products/axis-device-manager).
2. Cuando se inicia AXIS Device Manager, busca automáticamente los dispositivos.
  - 2.1 Para buscar manualmente, haga clic en  .
  - 2.2 Si no se encuentra ningún dispositivo, realice una inspección de la configuración de su red.
  - 2.3 Si la aplicación le informa de que algunos dispositivos tienen firmware antiguo, haga clic en el enlace para actualizar al firmware más reciente.
  - 2.4 Seleccione los dispositivos que desee agregar, haga clic en **Next (Siguiente)** y, a continuación, en **Finish (Finalizar)**.
3. Establezca una contraseña para los dispositivos:
  - 3.1 Seleccione todos los dispositivos y haga clic en  .
  - 3.2 Introduzca nombre de usuario y contraseña y haga clic en **OK (ACEPTAR)**.

### Contraseñas seguras

#### Importante

Los dispositivos de Axis envían la contraseña definida inicialmente en texto abierto a través de la red. Para proteger su dispositivo tras el primer inicio de sesión, configure una conexión HTTPS segura y cifrada y, a continuación, cambie la contraseña.

La contraseña del dispositivo es la principal protección para sus datos y servicios. Los dispositivos de Axis no imponen una política de contraseñas ya que pueden utilizarse en distintos tipos de instalaciones.

Para proteger sus datos le recomendamos encarecidamente que:


- Utilice una contraseña con al menos 8 caracteres, creada preferiblemente con un generador de contraseñas.
- No exponga la contraseña.
- Cambie la contraseña a intervalos periódicos y al menos una vez al año.

# Funcionalidad de altavoz AXIS para Singlewire InformaCast®

## Instale y obtenga la licencia de toda la aplicación

---

### Instale y obtenga la licencia de toda la aplicación

1. En AXIS Device Manager, haga clic en  para crear un informe del sistema.
2. Abra el .csv en un programa que no sea Microsoft® Excel®.
3. *Edite el archivo .csv en la página 5.*
4. Vaya a registro de claves de licencia para generar claves a partir del código de licencia. Vaya a [axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch](https://axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch).
5. Cargue el archivo .csv desde AXIS Device Manager.  
El sistema genera claves de licencia que puede descargar.
6. Para descargar las claves de licencia, haga clic en **Download the result as zip (Descargar el resultado como zip)**.
7. Extraiga el archivo .zip.
8. Descargue AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast para su dispositivo desde [axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast](https://axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast).
9. *Agregue la aplicación al dispositivo en la página 5.*
10. Vaya al portal InformaCast para controlar que se han añadido los dispositivos.

### Edite el archivo .csv

1. Elimine todos los datos excepto la dirección MAC de los dispositivos para los que desea obtener licencia.
2. Introduzca "código" y "dispositivo" en la primera fila. El formato debe ser `code,device`.
3. Introduzca el código de licencia y la dirección MAC en las filas siguientes. El formato debe ser `license code,MAC address`.

#### Nota

Hay una dirección MAC en cada fila del documento.


#### Ejemplo:

fila 1: `code,device`

fila 2: `ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL6MN,ABC0123DEFA4`

fila 3: `ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL67M,ABC123DE4FAB`


### Agregue la aplicación al dispositivo

1. Seleccione sus dispositivos.
2. Haga clic en .
3. Haga clic en **Browse (Examinar)** para buscar y seleccionar la aplicación descargada.
4. Haga clic en **Next (Siguiete)**.
5. Cuando se le pida instalar la aplicación, seleccione **Yes (Sí)** y haga clic en **Next (Siguiete)**.

# Funcionalidad de altavoz AXIS para Singlewire InformaCast®

## Instale y obtenga la licencia de toda la aplicación

---

6. Haga clic en **Browse (Examinar)** para encontrar el archivo de la clave de licencia. Seleccione los archivos de la clave de licencia para los dispositivos seleccionados. La dirección MAC conectada está en el nombre del archivo.
7. Haga clic en **Next (Siguiete)** y en **Finish (Finalizar)**.
8. En la interfaz web del dispositivo, vaya a  **Apps (Aplicaciones)** para iniciar la aplicación.
9. Vuelva a hacerlo si desea configurar otros modelos de dispositivos.

# Funcionalidad de altavoz AXIS para Singlewire InformaCast®

## Contacto con asistencia técnica

---

### Contacto con asistencia técnica

Si necesita más ayuda, vaya a [axis.com/support](https://axis.com/support).

