

Fonctionnalité AXIS Speaker pour Singlewire InformaCast®

Fonctionnalité AXIS Speaker pour Singlewire InformaCast®

Table des matières

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| À propos de l'application | 3 |
| Ajouter votre périphérique dans AXIS Device Manager | 4 |
| Mots de passe sécurisés | 4 |
| Installer et obtenir une licence pour l'ensemble de l'application | 5 |
| Modifier le fichier .csv | 5 |
| Ajouter l'application au périphérique | 5 |
| Contacteur l'assistance | 7 |

Fonctionnalité AXIS Speaker pour Singlewire InformaCast®

À propos de l'application

À propos de l'application

Singlewire InformaCast® est une plate-forme unique qui permet d'envoyer des messages d'urgence et d'autres communications avec la technologie de votre organisation déjà en place, y compris les haut-parleurs réseau Axis. Le système de notification de masse InformaCast fournit des alertes audio contre les intrusions et qui attirent l'attention dans l'ensemble de votre site. La fonctionnalité de haut-parleur AXIS pour Singlewire InformaCast vous permet de connecter vos périphériques Axis à votre infrastructure Singlewire InformaCast. L'application peut être utilisée sur les haut-parleurs réseau Axis après l'achat d'une licence et l'installation de l'application via AXIS Device Manager.

Fonctionnalité AXIS Speaker pour Singlewire InformaCast®

Ajouter votre périphérique dans AXIS Device Manager

Ajouter votre périphérique dans AXIS Device Manager

1. Exécutez le client AXIS Device Manager :
 - Pour télécharger et installer AXIS Device Manager, allez dans axis.com/products/axis-device-manager.
2. Au démarrage d'AXIS Device Manager, la recherche de périphériques est automatique.
 - 2.1 Pour effectuer une recherche manuelle, cliquez sur .
 - 2.2 Si aucun périphérique n'est trouvé, lancez un contrôle de votre configuration réseau.
 - 2.3 Si l'application vous informe que certains périphériques sont dotés d'un ancien firmware, cliquez sur le lien pour mettre à niveau vers le firmware le plus récent.
 - 2.4 Sélectionnez les appareils que vous souhaitez ajouter, cliquez sur **Next (Suivant)**, puis sur **Finish (Terminer)**.
3. Définissez un mot de passe pour les périphériques :
 - 3.1 Sélectionnez tous vos périphériques et cliquez sur .
 - 3.2 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur **OK**.

Mots de passe sécurisés

Important

Les périphériques Axis envoient le mot de passe initial en texte clair sur le réseau. Pour protéger votre appareil après la première connexion, configurez une connexion HTTPS sécurisée et cryptée, puis modifiez le mot de passe.

Le mot de passe de l'appareil est la principale protection de vos données et services. Les périphériques Axis n'imposent pas de stratégie de mot de passe, car ils peuvent être utilisés dans différents types d'installations.

Pour protéger vos données, nous vous recommandons vivement de respecter les consignes suivantes :

- Utilisez un mot de passe comportant au moins 8 caractères, de préférence créé par un générateur de mots de passe.
- Prenez garde à ce que le mot de passe ne soit dévoilé à personne.
- Changez le mot de passe à intervalles réguliers, au moins une fois par an.

Fonctionnalité AXIS Speaker pour Singlewire InformaCast®

Installer et obtenir une licence pour l'ensemble de l'application

Installer et obtenir une licence pour l'ensemble de l'application

1. Dans AXIS Device Manager, cliquez sur  pour créer un rapport système.
2. Ouvrez le fichier .csv dans un programme autre que Microsoft® Excel®.
3. *Modifier le fichier .csv à la page 5.*
4. Accédez à l'enregistrement de la clé de licence pour générer des clés à partir du code de licence. Allez dans axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch.
5. Chargez le fichier .csv d'AXIS Device Manager.
Le système génère des clés de licence que vous pouvez télécharger.
6. Pour télécharger les clés de licence, cliquez sur **Télécharger le résultat zippé**.
7. Décompressez le fichier .zip.
8. Téléchargez la fonctionnalité de haut-parleur AXIS pour Singlewire InformaCast pour votre appareil depuis axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast.
9. *Ajouter l'application au périphérique à la page 5.*
10. Accédez au portail InformaCast pour contrôler que les périphériques ont été ajoutés.

Modifier le fichier .csv

1. Supprimez toutes les données à l'exception de l'adresse MAC sur les périphériques pour lesquels vous souhaitez obtenir une licence.
2. Saisissez « code » et « périphérique » sur la première ligne. Le format doit correspondre à `code,périphérique`.
3. Saisissez le code de licence et l'adresse MAC sur les lignes suivantes. Le format doit correspondre à `code de licence,adresse MAC`.

Remarque

Une adresse MAC figure sur chaque ligne du document.

Exemple:

ligne 1 : `code,périphérique`

ligne 2 : `ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL6MN,ABC0123DEFA4`

ligne 3 : `ABC1D-23EFG-H4IJ5-KL67M,ABC123DE4FAB`

Ajouter l'application au périphérique

1. Sélectionnez vos périphériques.
2. Cliquez sur .
3. Cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour trouver et sélectionner l'application téléchargée.
4. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
5. Lorsqu'il vous est demandé d'installer l'application, sélectionnez **Yes (Oui)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.

Fonctionnalité AXIS Speaker pour Singlewire InformaCast®

Installer et obtenir une licence pour l'ensemble de l'application

6. Cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour rechercher le fichier de clé de licence. Sélectionnez les fichiers de clés de licence pour les périphériques sélectionnés. L'adresse MAC connectée figure dans le nom du fichier.
7. Cliquez sur **Next (Suivant)** et sur **Finish (Terminer)**.
8. Dans l'interface Web du périphérique, accédez aux  **Apps** pour démarrer l'application.
9. Recommencez si vous souhaitez configurer d'autres modèles de périphériques.

Fonctionnalité AXIS Speaker pour Singlewire InformaCast®

Contacteur l'assistance

Contacteur l'assistance

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, accédez à axis.com/support.

