

## **AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®**

**사용자 설명서**

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## 목차

---

애플리케이션 정보 .....	3
AXIS Device Manager에 장치 추가 .....	4
안전한 패스워드 .....	4
모든 애플리케이션 설치 및 라이선스 부여 .....	5
.csv 파일 편집 .....	5
장치에 애플리케이션 추가 .....	5
연락처 지원 .....	7

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## 애플리케이션 정보

---

### 애플리케이션 정보



Singlewire InformaCast®는 Axis 네트워크 스피커를 포함해 조직이 이미 보유하고 있는 기술을 사용하여 긴급 메시지 및 기타 통신을 보낼 수 있는 단일 플랫폼입니다. InformaCast 대량 알림 시스템은 시설 전체에 들리고 주목을 끄는 오디오 경고를 전달합니다. AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast를 사용하면 Axis 장치를 Singlewire InformaCast 인프라에 연결할 수 있습니다. 라이선스를 구매하고 AXIS Device Manager를 통해 애플리케이션을 설치한 후 Axis 네트워크 스피커에서 애플리케이션을 사용할 수 있습니다.

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## AXIS Device Manager에 장치 추가

---

### AXIS Device Manager에 장치 추가

1. AXIS Device Manager Client를 실행합니다.
  - AXIS Device Manager를 다운로드 및 설치하려면 [axis.com/products/axis-device-manager](http://axis.com/products/axis-device-manager)로 이동합니다.
2. AXIS Device Manager가 시작되면 자동으로 장치를 검색합니다.
  - 2.1 수동으로 검색하려면  을 클릭합니다.
  - 2.2 장치가 발견되지 않으면 네트워크 구성을 검사합니다.
  - 2.3 애플리케이션에서 일부 장치에 오래된 펌웨어가 있다는 메시지가 표시되면 링크를 클릭하여 최신 펌웨어로 업그레이드합니다.
  - 2.4 추가할 장치를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭한 다음 **Finish(마침)**를 클릭합니다.
3. 장치에 대해 패스워드가 설정되어 있습니다.
  - 3.1 모든 장치를 선택하고  을 클릭합니다.
  - 3.2 사용자 이름과 패스워드를 입력하고 **OK(확인)**를 클릭합니다.

### 안전한 패스워드

#### 중요 사항

Axis 장치가 초기에 설정된 패스워드를 평문 형식으로 네트워크를 통해 전송합니다. 처음 로그인한 후 장치를 보호하려면 안전하고 암호화된 HTTPS 연결을 설정한 다음 패스워드를 변경합니다.

장치 패스워드는 데이터 및 서비스에 대한 기본 보호입니다. Axis 장치는 다양한 설치 유형에 사용될 수 있으므로 해당 장치에는 패스워드 정책을 적용하지 않습니다.


데이터 보호를 위해 적극 권장되는 작업은 다음과 같습니다.

- 최소 8자 이상의 패스워드를 사용합니다. 패스워드 생성기로 패스워드를 생성하는 것이 더 좋습니다.
- 패스워드를 노출하지 않습니다.
- 최소 일 년에 한 번 이상 반복되는 간격으로 패스워드를 변경합니다.

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## 모든 애플리케이션 설치 및 라이선스 부여

### 모든 애플리케이션 설치 및 라이선스 부여

1. AXIS Device Manager에서  을 클릭하여 시스템 보고서를 생성합니다.
2. Microsoft® Excel® 이외의 프로그램에서 .csv를 엽니다.
3. .
4. 라이선스 키 등록으로 이동하여 라이선스 코드에서 키를 생성합니다.  
[axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch](https://axis.com/support/license-key-registration#/registration/batch)로 이동합니다.
5. AXIS Device Manager에서 .csv 파일을 업로드합니다.  
시스템은 다운로드할 수 있는 라이선스 키를 생성합니다.
6. 라이선스 키를 다운로드하려면 **Download the result as zip(결과를 zip으로 다운로드)**을 클릭합니다.
7. .zip 파일을 추출합니다.
8. [axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast](https://axis.com/products/axis-speaker-functionality-for-singlewire-informacast)에서 장치에 맞는 AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast를 다운로드합니다.
9. .
10. InformaCast 포털로 이동하여 장치가 추가되었는지 제어합니다.

### .csv 파일 편집

1. 라이선스를 부여할 장치에서 MAC 주소를 제외한 모든 데이터를 제거합니다.
2. 첫 번째 행에 'code'와 'device'를 입력합니다. 형식은 `code,device`여야 합니다.
3. 다음 행에 라이선스 코드와 MAC 주소를 입력합니다. 형식은 `license code,MAC address`여야 합니다.

#### 참고

문서의 각 행에는 하나의 MAC 주소가 있습니다.


#### 예시:

1행: `code,device`

2행: `ABC1D-23EFG-H4U5-KL6MN,ABC0123DEFA4`

3행: `ABC1D-23EFG-H4U5-KL67M,ABC123DE4FAB`

### 장치에 애플리케이션 추가


1. 장치를 선택합니다.
2.  을 클릭합니다.
3. **Browse(찾아보기)**를 클릭하여 다운로드한 애플리케이션을 찾아 선택합니다.
4. **Next(다음)**를 클릭합니다.
5. 애플리케이션을 설치할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 **Yes(예)**를 선택하고 **Next(다음)**를 클릭합니다.
6. **Browse(찾아보기)**를 클릭하여 라이선스 키 파일을 찾습니다. 선택한 장치의 라이선스 키 파일을 선택합니다. 연결된 MAC 주소는 파일 이름에 있습니다.

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## 모든 애플리케이션 설치 및 라이선스 부여

---

7. **Next(다음)**를 클릭한 다음 **Finish(마침)**를 클릭합니다.

8. 장치 웹 인터페이스에서  **Apps(앱)**로 이동하여 애플리케이션을 시작합니다.

9. 다른 장치 모델을 설정하려면 다시 실행합니다.

# AXIS Speaker Functionality for Singlewire InformaCast®

## 연락처 지원

---

### 연락처 지원

추가 도움이 필요하면 [axis.com/support](https://axis.com/support)로 이동하십시오.

