


AXIS TU8011 4-port PoE Extender

Manual do usuário




AXIS TU8011 4-port PoE Extender

Opções de saída de energia

Opções de saída de energia



90W



AXIS TU8011 4-port PoE Extender

Solução de problemas

Solução de problemas

LED indicators (Indicadores LED)

| POWER ON STATUS (Estado de ativação) | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Color (Cor) | State (Estado) | Indication (Indicação) |
| Verde | Aceso | O conversor de energia interno está ativado e pronto para aplicar energia às portas de saída |
| Verde | Piscando | O conversor de energia interno está em condições de carga de luz |

| LINK (Vincular): velocidade de vinculação | | |
|---|----------------|---|
| Color (Cor) | State (Estado) | Indication (Indicação) |
| Âmbar | Aceso | Velocidade de vinculação de 100M/1.000M |
| Âmbar | Desativada | Velocidade de vinculação de 10M |

| ACT (Agir): atividade | | |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|
| Color (Cor) | State (Estado) | Indication (Indicação) |
| Verde | Aceso/piscando | Transmissão de dados em andamento |

| PoE PSE POWER IN (Alimentação PoE PSE) | | |
|--|----------------|---|
| Color (Cor) | State (Estado) | Indication (Indicação) |
| Verde | Aceso | Power over Ethernet (PoE) 802.3bt Tipo 4 Classe 8 equipamento de fonte de alimentação conectado |

| PoE STATUS (Estado do PoE) | | |
|----------------------------|----------------|---|
| Color (Cor) | State (Estado) | Indication (Indicação) |
| Verde | Aceso | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at PD válido detectado |
| Verde | Piscando | Em espera |
| Vermelho | Aceso | Sobrecarga/excesso de corrente detectado |
| Vermelho | Piscando | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/at PD inválido detectado |

AXIS TU8011 4-port PoE Extender

Solução de problemas

Problemas técnicos, dicas e soluções

Problemas ao ligar a câmera

| | |
|-----------------------------|--|
| Problema de compatibilidade | Verifique se a câmera é compatível com o extensor de PoE. Para obter uma lista de produtos compatíveis, consulte a página do produto do extensor de PoE em <i>axis.com</i> |
| Protocolo LLDP | Desative o LLDP. Na interface Web da câmera, acesse System > Plain config (Sistema > Configuração simples) , selecione o grupo de Network (Rede) e limpe LLDP Send Max PoE (LLDP Enviar máx. PoE) . |

