

Soluzioni Axis Body Cam

Soluzioni Axis Body Cam

AXIS W800 System Controller

AXIS TW1200 Mini Bullet Sensor

Soluzioni Axis Body Cam

Indice

Questa è la soluzione indossabile Axis	4
Novità dell'ultima versione	5
Impostazioni preliminari	6
Installazione del sistema	6
Accedere per la prima volta ad AXIS Body Worn Manager.	7
Destinazioni contenuto	9
Aggiungi telecamere	10
Aggiunta di utenti	10
Assegnare gli utenti alle telecamere	11
Profili telecamera	13
Configurazione del sistema	19
Aprire AXIS Body Worn Manager	19
Estensione del sistema	19
Configurare il backup del sistema	20
Video in diretta su AXIS Body Worn Live	21
Attivazione automatica della registrazione	21
Registrazione posizione	23
Limita accesso alle registrazioni	23
Risparmiare batteria con la modalità standby	24
Mostrare o nascondere la sovrapposizione del logo Axis	24
Estensioni cloud	24
Proteggere il sistema	26
Video con firma	26
Certificati	26
Gestisci gli utenti	29
Rimuovere un utente	29
Esportazione di utenti	29
Monitoraggio del sistema	30
Dashboard	30
Esegui il download del report d'utilizzo della telecamera	34
Monitora spazio d'archiviazione sul controller di sistema	34
Controllare per quanto tempo una telecamera è stata disinserita	34
Panoramica delle telecamere con certificati scaduti	35
Trovare telecamere che appartengono a un altro sistema	35
Configurazione delle notifiche e-mail	35
Manutenzione del sistema	37
Modifica della password	37
Aggiungi un account	37
Scarica report di sistema	37
Trasferimento di una telecamera a un altro sistema indossabile	37
Modifica file di connessione	38
Rimuovere un hardware dal sistema	38
Sostituire hardware di sistema	40
Ripristino del sistema o dell'hardware	40
Rimozione di apparecchiature abbinata	41
Ripristinare sistema	41
Recupera registrazioni da una telecamera guasta	43
Recupero delle registrazioni dal controller di sistema	44
Regolare data e ora	45
Software del dispositivo	46
Unità di controllo del sistema	48
Panoramica dei prodotti	48
Utilizzo quotidiano	49
Body Cam Axis	51
Trovare informazioni su una telecamera	51
Segnalibri	51
AXIS Body Worn Assistant	52
Abbinare un utente della telecamera ad AXIS Body Worn Assistant	52
Rimuovere abbinamento esistente	53
Collegare AXIS Body Worn Assistant a una telecamera indossabile	53
Guida per l'utente AXIS Body Worn Assistant	53

Soluzioni Axis Body Cam


Indice

AXIS Body Worn TV Dashboard	55
Risoluzione dei problemi	56
Problemi tecnici, indicazioni e soluzioni	56
Procedure generali di risoluzione dei problemi	61
Bisogno di assistenza?	61

Soluzioni Axis Body Cam

Questa è la soluzione indossabile Axis

Questa è la soluzione indossabile Axis



La soluzione indossabile Axis

- 1 Soluzione indossabile
- 2 Sistema indossabile
- 3 Destinazione dei contenuti
- 4 AXIS Body Worn Assistant
- 5 AXIS Body Worn Live
- 6 Body Cam
- 7 Stazione di ricarica
- 8 Unità di controllo del sistema
- 9 Rete
- 10 AXIS Body Worn Manager

Soluzioni Axis Body Cam

Questa è la soluzione indossabile Axis

- 11 *Lettore RFID (facoltativo)*
- 12 *AXIS Body Worn Manager Pro*
- 13 *AXIS Body Worn TV Dashboard*

La soluzione indossabile Axis (1) – consiste in uno o più sistemi indossabili Axis (2) connessi a una destinazione di contenuto (3). Il sistema indossabile funziona unicamente quando è collegato a una destinazione di contenuto.

Il sistema indossabile Axis (2) – consiste di telecamere indossabili Axis (6), docking station Axis (7), controller di sistema Axis (8) e AXIS Body Worn Manager (10).

AXIS Body Worn Manager (10) – è l'applicazione web con la quale è possibile configurare e gestire il sistema indossabile.

AXIS Body Worn Manager Pro (12) – è l'applicazione che consente di gestire in modo centralizzato diversi sistemi body cam. Per ulteriori informazioni, vedere la *pagina del prodotto AXIS Body Worn Manager Pro*.

AXIS Body Worn Assistant (4) – è un'applicazione per i dispositivi mobili che si collega direttamente alla telecamera indossabile e, ad esempio, consente di visualizzare i video registrati. Per ulteriori informazioni, vedere *AXIS Body Worn Assistant a pagina 52*.

AXIS Body Worn Live (5) – è una soluzione che consente agli utenti della telecamera di trasmettere i video in diretta tramite Wi-Fi® o reti mobili. Per ulteriori informazioni, vedere la *pagina del prodotto AXIS Body Worn Live*. Per accedere alla versione cloud del sistema, fare clic *qui*.

Un lettore RFID facoltativo (11) – si può collegare al controller di sistema. Consente all'utente della telecamera di auto-assegnarsi qualsiasi telecamera indossabile disponibile utilizzando il tag di auto-assegnazione.

Quando si posiziona una telecamera nella docking station, la docking station ne carica la batteria e la telecamera si collega al sistema. Il controller del sistema trasferisce quindi facilmente tutti i dati dalla telecamera alla destinazione del contenuto desiderata. Il controller del sistema mantiene inoltre le telecamere aggiornate con il software del dispositivo e le impostazioni più recenti e monitora l'integrità della soluzione Body Cam Axis.

Il sistema è supportato da diversi tipi di destinazioni di contenuto come i sistemi di gestione delle prove (EMS), i sistemi di gestione video (VMS) e i server multimediali. È possibile utilizzare l'API di integrazione Body Cam per integrarsi con qualsiasi VMS o EMS di terze parti. Visitare axis.com/developer-community/body-worn-integration per unirsi alla comunità degli sviluppatori Axis e accedere alla documentazione dell'API di integrazione Body Cam.

Novità dell'ultima versione

Supporto per AXIS Body Worn Live self-hosted

AXIS Body Worn Live Self-hosted è ora disponibile. Si tratta di una variante dell'esistente AXIS Body Worn Live che viene gestita localmente o nel proprio ambiente informatico. Per ulteriori informazioni, vedere la *AXIS Body Worn Live*.

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

Impostazioni preliminari

Per impostare il sistema Body Cam è necessario seguire i passaggi seguenti:

1. *Installazione del sistema a pagina 6*
2. *Accedere per la prima volta ad AXIS Body Worn Manager. a pagina 7*
3. *Collegarsi a una destinazione dei contenuti. Vedere *Destinazioni contenuto a pagina 9.**
4. *Aggiungi telecamere a pagina 10*
5. *Aggiunta di utenti a pagina 10*
6. *Assegnare gli utenti alle telecamere a pagina 11.*
7. *Modifica un profilo telecamera a pagina 14*



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

help.axis.com/?&pid=58704&tsection=this-is-the-axis-body-worn-solution

Introduzione alla soluzione indossabile Axis

Installazione del sistema

Nota

Questi componenti hardware sono necessari per installare un sistema indossabile:

- Controller di sistema
- Una o più docking station
- Telecamera/e indossabile/i
- Un computer
- Cavi di rete
- Lettore RFID opzionale per l'auto-assegnazione della telecamera.
- Si consiglia un gruppo di continuità (UPS) per evitare arresti di sistema non previsti.

1. Collegare il controller di sistema alla rete.
2. Collegare le docking station alle porte **Docking stations (Docking station)** sul controller di sistema. Installazione delle stazioni di ricarica:
 - orizzontalmente
 - in uno spazio con una buona ventilazione e circolazione dell'aria
 - non alla luce diretta del sole

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

3. Facoltativamente, collegare il lettore RFID al connettore USB del controller di sistema.
4. Collegare un computer alla stessa rete del controller di sistema.
5. Accendere i dispositivi.
6. Inserire le telecamere nelle docking station.
7. Continuare in *Accedere per la prima volta ad AXIS Body Worn Manager. a pagina 7*.

Accedere per la prima volta ad AXIS Body Worn Manager.

Nota

- Prima di iniziare, assicurarsi di avere:
 - l'ultima versione del software del dispositivo disponibile. È possibile scaricarla dal sito *axis.com*. Per accedere al software del dispositivo è necessario disporre di un account My Axis.
 - file di connessione per destinazione contenuto disponibile, vedere *Destinazioni contenuto*.
1. Trovare il controller di sistema sulla rete:
 - 1.1 andare a *axis.com/support/software* e scaricare AXIS IP Utility.
 - 1.2 Avviare AXIS IP Utility.
 - 1.3 Usa il numero di serie per trovare il controller di sistema nella lista. Puoi trovare il numero di serie nella parte inferiore del controller di sistema o sull'etichetta della confezione del controller di sistema.
 - 1.4 Accedere all'unità di controllo degli accessi dall'elenco dei risultati della ricerca. AXIS Body Worn Manager si apre nel browser.
 2. Seguire l'assistente alla configurazione:
 - 2.1 Per impostare un sistema nuovo, selezionare **Create a new system (Crea un nuovo sistema)**.
Per aggiungere altri controller di sistema al proprio sistema esistente, selezionare **Extend an existing system (Estendere un sistema esistente)** e seguire le istruzioni riportate in *Estensione del sistema a pagina 19*.
 - 2.2 Selezionare la modalità **Standard** se si desidera impostare un sistema normale. Selezionare la modalità **Evaluation (Prova)** per provare la soluzione. Per ulteriori informazioni sulla modalità di prova, vedere *Modalità di prova a pagina 8*.
 - 2.3 Creare un account amministratore. Il nome utente dell'amministratore è `root`.
 - 2.4 Installare l'ultima versione del software del dispositivo. È possibile scaricare il software del dispositivo dal sito *axis.com*. Supportiamo diverse tracce AXIS OS per il sistema Body Cam. Ciò consente di scegliere la traccia più adatta al proprio sistema, se si desiderano tutte le funzionalità più recenti della **traccia attiva** o se si dà priorità alla stabilità delle **tracce di supporto a lungo termine (LTS)**. Per ulteriori informazioni, vedere *Software del dispositivo a pagina 46*.
 - 2.5 Assegnare un nome al proprio sistema Body Cam. Ciò semplifica l'identificazione nella destinazione dei contenuti e nei diversi servizi cloud e nella ricezione delle notifiche e-mail su eventi di sistema critici. È possibile modificare il nome del sistema in **Settings (Impostazioni)**.
 - 2.6 Configurazione delle impostazioni di rete.
 - 2.7 Collegare il sistema a una destinazione dei contenuti utilizzando un file di collegamento. La destinazione del contenuto è la posizione dove le registrazioni e i metadati sono conservati e gestiti. Il sistema indossabile è bloccato su una destinazione del contenuto una volta connesso ad essa. Per passare a un'altra destinazione del contenuto, è necessario prima ripristinare il sistema indossabile. Per ulteriori informazioni, vedere *Destinazioni contenuto a pagina 9*.

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

- 2.8 La **Passphrase per il Super amministratore** garantisce una maggiore sicurezza per il sistema indossabile. Le azioni critiche del sistema, ad esempio il ripristino del sistema, richiedono la verifica con la passphrase del Super amministratore. Inoltre, occorre ristabilire il collegamento tra il sistema Body Cam e le telecamere in modalità di sicurezza. Non è possibile modificare la passphrase.
 - 2.9 La **chiave di ripristino del sistema** è un'importante funzionalità di sicurezza. Il sistema Body Cam richiede una chiave di ripristino del sistema per determinate operazioni. Queste operazioni includono, ad esempio, il ripristino del collegamento tra il sistema Body Cam e le telecamere esistenti, dopo aver sostituito un controller di sistema che si è guastato. Scarica la chiave di ripristino del sistema nel computer e conservala in un'ubicazione sicura.
 - 2.10 Selezionare la frequenza della linea di alimentazione utilizzata nella regione. Con la frequenza corretta, si verifica il minor sfarfallio dell'immagine. Le regioni americane utilizzano generalmente una frequenza di 60 Hz. Il resto del mondo utilizza una frequenza di 50 Hz. Se non si è sicuri della frequenza della linea di alimentazione della regione, verificare con le autorità locali.
 - 2.11 È possibile assegnare le telecamere agli utenti in due modi. Con l'assegnazione **Fixed (Fissa)** di una telecamera, ogni utente viene assegnato manualmente a una telecamera specifica. Con **Self-assign (Auto-assegnazione)**, l'utente della telecamera appoggia un tag di auto-assegnazione su un lettore RFID collegato al sistema per raccogliere qualsiasi telecamera disponibile. Non è possibile passare da **Fixed (Fisso)** a **Self-assign (Auto-assegnazione)** senza ripristinare il sistema. Con **Self-assign (Auto-assegnazione)** puoi eseguire l'assegnazione locale o globale degli utenti alle telecamere nel sistema. Questa opzione è a disposizione in **Settings (Impostazioni)** quando avrai completato questa impostazione. Per ulteriori informazioni, vedere *Assegnare gli utenti alle telecamere a pagina 11*.
3. Impostazione di data e ora corrette. L'impostazione corretta dell'ora è fondamentale per diversi motivi, vedere *Regolare data e ora a pagina 45*.

Password sicure

Importante

I dispositivi Axis inviano la password inizialmente impostata in chiaro tramite la rete. Per proteggere il dispositivo dopo il primo accesso, impostare una connessione HTTPS sicura e crittografata e quindi cambiare la password.

La password del dispositivo è il sistema di protezione principale dei dati e dei servizi. I dispositivi Axis non impongono criteri relativi alla password poiché i dispositivi potrebbero essere utilizzati in vari tipi di installazioni.

Per proteggere i dati consigliamo vivamente di:

- Utilizzare una password con almeno 8 caratteri, creata preferibilmente da un generatore di password.
- Non mostrare la password.
- Cambiare la password a intervalli regolari, almeno una volta all'anno.

Modalità di prova

Importante

Non è possibile modificare un sistema in modalità di prova in modalità standard.

Se si desidera provare la soluzione body cam, si può scegliere di impostare il sistema in modalità di prova. Come nella modalità standard, tutte le comunicazioni tra le telecamere, i controller di sistema e la destinazione dei contenuti sono crittografate. In modalità di prova:

- è possibile resettare facilmente il sistema, anche se nel sistema sono ancora presenti telecamere o controller di sistema dell'estensione, o se ci sono registrazioni che non sono state trasferite alla destinazione del contenuto.

Se nel sistema sono presenti telecamere non collegate alla docking station, viene visualizzato un avviso quando si tenta di ripristinare il sistema. Quando si resetta il sistema, le telecamere non collegate alla docking station non vengono resettate, ma devono essere resettate singolarmente.

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

- è possibile ripristinare una telecamera in qualsiasi momento, indipendentemente dal fatto che sia collegata alla docking station. Le registrazioni che non sono state trasferite vengono eliminate. Se si vuole riportare nel sistema una telecamera che è stata resettata, è necessario prima rimuoverla. Vedere *Forza rimozione telecamera a pagina 39*.
- esiste un utente demo per AXIS Body Worn Manager con un nome utente (demo) e una password (demo) preconfigurati. Non si può eliminare l'account demo. Con l'account demo è possibile accedere al sistema anche se si perde la password dell'account amministratore. Consente di eseguire il backup e il ripristino del sistema, di rimuovere l'hardware e di recuperare le registrazioni che non è stato possibile trasferire nella destinazione del contenuto.

Per resettare le body cam AXIS W100 o AXIS W101:

1. Premere due volte contemporaneamente i pulsanti di funzione e di registrazione per verificare che la telecamera sia in modalità di prova.
Se la telecamera è in modalità di prova, tutti i LED lampeggiano color ambra.
2. Entro 7 secondi, premere due volte il pulsante di registrazione per resettare la telecamera.

Per resettare le body cam AXIS W102, AXIS W120 o AXIS W110:

1. Premere due volte il pulsante di alimentazione per verificare che la telecamera sia in modalità di prova.
Se la telecamera è in modalità di prova, il display di AXIS W102 e AXIS W120 visualizza il testo `Evaluation mode` (Modalità di prova). Su AXIS W110, tutti i LED lampeggiano in ambra.
2. Entro 7 secondi, premere di nuovo due volte il pulsante di alimentazione per resettare la telecamera.

Destinazioni contenuto

La destinazione del contenuto conserva e gestisce le registrazioni e i metadati. Una destinazione del contenuto è ad esempio un EMS (sistema di gestione delle prove), un VMS (Video Management System) o un server multimediale. La soluzione indossabile Axis supporta diverse destinazioni di contenuti.

Tutte le destinazioni di contenuto richiedono un file di connessione da integrare con il sistema indossabile Axis. Il file di connessione viene generato nella destinazione del contenuto. Per informazioni su come generare il file di connessione, controlla la guida per l'utente nella destinazione del contenuto.

La connessione con la destinazione del contenuto richiede inoltre che la comunicazione di rete funzioni correttamente. Ciò può includere la configurazione di proxy, firewall e anti-virus.

Importante

L'ora e il fuso orario del sistema indossabile devono sempre corrispondere all'ora e al fuso orario della destinazione del contenuto. Vedere *Regolare data e ora a pagina 45*.

Collegamento ad AXIS Camera Station Pro

Per informazioni su come integrare un sistema indossabile Axis con AXIS Camera Station Pro, vedere la *Guida per gli integratori di sistema AXIS Camera Station Pro*.

Collegamento ad AXIS Camera Station 5

Per informazioni su come integrare un sistema indossabile Axis con AXIS Camera Station 5, vedere la *Guida per gli integratori di sistema AXIS Camera Station 5*.

Collegamento ad AXIS Case Insight

Per ricevere supporto nell'integrazione di un sistema indossabile Axis con AXIS Case Insight, vedere la *Guida per gli integratori di sistema AXIS Case Insight*.

Integrazione con applicazioni di terze parti

Vai a *Integrazione di dispositivi indossabili Genetec*, per assistenza su come eseguire l'integrazione con Genetec Security Center e *AXIS Optimizer Body Worn Extension* per assistenza su come eseguire l'integrazione con Milestone XProtect®.

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

Nota


- Il sistema indossabile inserisce le modifiche nella destinazione del contenuto, ad esempio quando si aggiunge, stacca o modifica un utente o quando si modifica il nome di una telecamera. Questo tipo di comunicazione è unidirezionale, ovvero la destinazione del contenuto non invia le modifiche corrispondenti al sistema indossabile.
- È necessario collegarsi a una destinazione del contenuto prima di poter utilizzare il sistema indossabile.
- Si consiglia di eliminare il file di connessione dal computer quando avrai eseguito la connessione alla destinazione del contenuto.
- Il sistema indossabile è bloccato su una destinazione del contenuto una volta connesso ad essa. Per passare a un'altra destinazione del contenuto, è necessario prima ripristinare il sistema indossabile.
- Mai rimuovere o reimpostare la destinazione del contenuto prima del ripristino del sistema indossabile. Effettuare sempre prima il ripristino del sistema indossabile. Eseguire prima la rimozione o il ripristino della destinazione del contenuto può far sì che le registrazioni rimangano sulle telecamere o nei controller di sistema, il che impedirebbe di ripristinare il sistema indossabile. Si tratta di una funzionalità di sicurezza che garantisce il caricamento di tutte le prove nella destinazione del contenuto.

Associazione delle registrazioni ad un utente in AXIS Case Insight

Una registrazione trasferita a AXIS Case Insight è stata associata a un utente. L'utente di AXIS Case Insight corrisponde alla persona che indossa la telecamera, l'utente della telecamera. L'associazione semplifica la ricerca e la raccolta delle registrazioni effettuate da una persona specifica, ad esempio durante la creazione di un caso.

Consultare *Creazione di un utente a pagina 10* per informazioni su come associare le registrazioni a un utente in AXIS Case Insight.

Aggiungi telecamere

1. Inserire le telecamere che si desidera aggiungere al sistema nella docking station. I LED della telecamera lampeggeranno in giallo.
2. Andare in **Cameras (Telecamere)** .
3. Nell'elenco delle telecamere, fare clic su **New (Nuovo)**.
4. Nell'elenco **Add cameras (Aggiungi telecamere)**, selezionare le telecamere che si desidera aggiungere e fare clic su **Add (Aggiungi)**.



Quando viene aggiunta una telecamera, il suo stato cambia da **Adding (Aggiunta in corso)** a **Docked (Ancorata)** o **Charging (In carica)**. L'operazione può richiedere un paio di minuti.

Aggiunta di utenti

Un utente della telecamera nel sistema è il collegamento tra una registrazione e la persona che utilizza una telecamera indossabile. Per aggiungere gli utenti delle telecamere, è possibile crearli direttamente nel sistema o importarli da un file.

- *Creazione di un utente a pagina 10*
- *Importazione utenti a pagina 11*

Creazione di un utente

1. Andare in **Users (Utenti)** .
2. Per aggiungere un nuovo utente, fare clic su .
3. Immettere le informazioni utente:

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

- 3.1 Nome dell'utente (si può visualizzare nella sovrapposizione testo).
- 3.2 ID univoco dell'utente nell'organizzazione (si può visualizzare nella sovrapposizione testo).
- 3.3 Il nome utente di AXIS Case Insight può essere inserito in via facoltativa.

Nota

- Solo se si utilizza AXIS Case Insight questa opzione è disponibile.
- Se si inserisce l'indirizzo e-mail di un utente in qualità di nome utente, si crea un utente ospite corrispondente su AXIS Case Insight. Tale utente ospite non può accedere a nessuna prova registrata nel sistema. Su AXIS Case Insight vengono gestiti i diritti di accesso per l'utente.
- Il nome utente di un utente già esistente non può essere modificato. Per eseguire tali operazioni, si deve rimuovere e riaggiungere l'utente.

- 3.4 Scegliere un Camera profile (Profilo telecamera)

4. Fare clic su **Add user (Aggiungi utente)**.



Importazione utenti

Il sistema indossabile consente di importare i dati di utenti della telecamera da un file UTF-8 CSV (delimitato da virgole). Questo è il modo più efficiente per aggiungere nuovi utenti, nonché aggiornare nomi utente e profili della telecamera per gli utenti della telecamera esistenti con un ID utente.

Puoi anche includere RFID per ogni utente. Questo vuol dire che, se stai usando l'auto-assegnazione della telecamera, puoi associare i tag RFID a tutti gli utenti in contemporanea invece di associare ogni tag di auto-assegnazione individualmente.

Se hai già utenti nel sistema che vuoi aggiornare prima dell'importazione, vedi *Esportazione di utenti a pagina 29*.

Per importare utenti della telecamera:

1. Andare in **Users (Utenti)** .
2. Aprire il menu contestuale  e fare clic su **Importa utenti**.
3. Scaricare il **CSV template (modello CSV)**, che mostra il formato corretto per gli utenti, gli ID utente e gli RFID.
4. Immettere gli utenti e gli ID utente nel file CSV.
5. Fare clic su **Select CSV file (Seleziona file CSV)** e seleziona il file creato.
6. Risolvi eventuali conflitti visualizzati nella finestra di stato e quindi fai clic su **Import (Importa)**.

Assegnare gli utenti alle telecamere

Nota

- Una telecamera non funziona se non le viene assegnato un utente. I LED della telecamera lampeggiano in rosso quando la si scollega dalla docking station, per indicare che un utente deve essere assegnato alla telecamera prima dell'uso.
- Si può assegnare un utente solo a una telecamera che supporta tutte le funzionalità del profilo telecamera dell'utente.

Esistono due modi per assegnare gli utenti alle telecamere:

- *Assegnazione fissa telecamera a pagina 12*
- *Auto-assegnazione della telecamera a pagina 12*

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari


Assegnazione fissa telecamera

L'amministratore del sistema indossabile assegna l'utente di telecamera a una telecamera specifica. L'utente della telecamera utilizza sempre la stessa telecamera indossabile. Vedere *Assegnare un utente a una specifica telecamera*

Assegnare un utente a una specifica telecamera

Nota

L'assegnazione della telecamera fissa è selezionata nella configurazione guidata del sistema. Per passare all'assegnazione automatica della telecamera è necessario un ripristino del sistema.

1. Andare in **Cameras (Telecamere)** .
2. Apri la telecamera a cui desideri assegnare un utente.
3. Selezionare un utente nell'elenco a discesa **Assigned user (Utente assegnato)**.

Auto-assegnazione della telecamera

Nota

Solamente le telecamere che hanno almeno il 60% di batteria e il 60% di spazio di archiviazione sono a disposizione per l'auto-assegnazione.

L'utente della telecamera appoggia un tag di auto-assegnazione su un lettore RFID collegato al sistema. Il sistema assegna quindi all'utente una telecamera disponibile. I LED della telecamera assegnata automaticamente lampeggiano in verde per indicare che l'utente può sbloccare la telecamera.

Per alcuni sistemi indossabili, l'hardware è installato in posizioni diverse, mentre per gli altri, l'intero sistema è ubicato nella stessa stanza. Puoi decidere di auto-assegnare a livello globale ogni telecamera disponibile in tutto il sistema indossabile o di auto-assegnare localmente una telecamera presso la stessa posizione del lettore di schede:

Auto-assegnazione globale - Con il tag RFID, l'utente si assegna autonomamente qualsiasi telecamera disponibile. Usa l'auto-assegnazione globale quando ogni telecamera e controller di sistema si trova nella stessa stanza.

Auto-assegnazione locale - Con il tag RFID, l'utente si assegna autonomamente una telecamera presso il punto in cui si trova il lettore di schede. L'auto-assegnazione locale permette lo stesso all'utente di eseguire il docking della telecamera in qualsiasi ubicazione nel sistema. Usa l'auto-assegnazione locale quando telecamere e controller di sistema sono distribuiti in varie ubicazioni.

Per l'impostazione dell'auto-assegnazione della telecamera, vedere *Impostazione dell'auto-assegnazione della telecamera*.

Impostazione dell'auto-assegnazione della telecamera



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.

help.axis.com/?&tpiald=58704&tsection=set-up-self-assign-camera-assignment

Impostazione dell'auto-assegnazione della telecamera

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

Nota

- L'auto-assegnazione della telecamera è selezionata nella procedura guidata di configurazione del sistema. Passare all'assegnazione fissa della telecamera necessita di un ripristino del sistema.
- Il lettore RFID richiesto per questa impostazione è **External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB)**. Esistono due modelli di questo lettore. Il nome del modello è stampato sull'etichetta del dispositivo:
 - **TWN4 Multitech** è supportata da tutte le versioni software del dispositivo.
 - **TWN4 Multitech 2 LF HF** richiede la versione software del dispositivo 10.12 o successiva.
- È possibile configurare il lettore RFID. Per istruzioni, vedere *questo documento*.



Per impostare l'auto-assegnazione della telecamera:

1. Collegare il controller di sistema al lettore RFID. Attendere circa 15 secondi che il LED del lettore si accenda di luce verde. Il lettore ora dispone del software del dispositivo corretto ed è pronto per l'uso.
2. Per associare ogni etichetta RFID singolarmente, continuare con il passaggio successivo.

In alternativa, per associare contemporaneamente gli RFID esistenti a tutti gli utenti, consultare *Importazione utenti a pagina 11*.
3. Scollegare il lettore RFID dal controller di sistema.
4. Collegare lo stesso lettore RFID al computer che si utilizza per accedere ad AXIS Body Worn Manager.

Nota

L'impostazione tramite soluzioni desktop remoto non è supportata. Il lettore RFID deve essere connesso direttamente al computer che si utilizza per accedere ad AXIS Body Worn Manager.

5. Su AXIS Body Worn Manager, andare in **Users (Utenti)** .
6. Selezionare l'utente a cui si desidera abbinare il tag di auto-assegnazione.
7. Fare clic su  per associare una nuova apparecchiatura.
8. Fare clic su **Pair (Abbina)** (Tag di auto-assegnazione).
9. Appoggiare il tag di auto-assegnazione sul lettore RFID per registrarlo. Continuare a toccare fino a quando tutti i punti nell'interfaccia utente non diventano gialli.

Nota

Ripeti le operazioni di accoppiamento descritte nei punti da 6 a 9.

10. Scollegare il lettore RFID dal computer.
11. Collegare lo stesso lettore RFID al controller di sistema.

Ora l'utente della telecamera può utilizzare il tag per l'auto-assegnazione di una telecamera indossabile.



Profili telecamera

Utilizzare i profili della telecamera per applicare le stesse impostazioni della telecamera a un gruppo di utenti. È possibile, ad esempio, creare profili diversi per i turni diurni e notturni. Ai nuovi utenti viene assegnato un profilo predefinito della telecamera.

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

Modifica un profilo telecamera

1. Andare su Camera profiles (Profili telecamera)  e selezionare uno dei profili telecamera preconfigurati dal menu a discesa.
2. Fai clic su  per modificare il profilo della telecamera selezionato.
3. Modificare il **Name (Nome)** del profilo della telecamera.
4. Immetti una **Description (Descrizione)** per il profilo della telecamera.
5. Seleziona le telecamere che vuoi rendere disponibili per l'assegnazione agli utenti con questo profilo di telecamera.
6. Fare clic su **Fatto**.
7. Espandi i dispositivi nell'elenco per modificare le impostazioni. Per una descrizione delle diverse impostazioni, vedere *Impostazioni di profilo telecamera a pagina 14*.






Impostazioni di profilo telecamera

AXIS Body Worn Camera

Il supporto per le funzionalità e le impostazioni descritte in questa sezione varia da un modello di telecamera all'altro. Questa icona







indica che la funzione o l'impostazione è disponibile solo per certi modelli di telecamera.

Video	Qualità d'immagine	<ul style="list-style-type: none">• 720p • 720p alta qualità • 1080p. Per AXIS W100 e AXIS W101 il pre-buffer è limitato a un massimo di 90 secondi.• 1080p alta qualità . Per AXIS W100 e AXIS W101 il pre-buffer è limitato a un massimo di 60 secondi. <p>Le impostazioni high (alte) impiegano una compressione minore ed incrementano la nitidezza, comportando una velocità in bit più elevata. Queste impostazioni sono idonee per la registrazione basata sugli incidenti.</p>
	 Stabilizzatore elettronico dell'immagine	Riduce al minimo gli effetti di scuotimenti e vibrazioni e fa sì che l'immagine sia più scorrevole e stabile.
	Correzione dell'effetto barile 	l'effetto barile è un effetto dell'obiettivo che fa visualizzare l'immagine curvata e piegata verso l'esterno. Con Barrel distortion correction (Correzione dell'effetto barile) si ottiene un'immagine più dritta.



Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

<p>Audio</p>	<p>Comprende l'audio nella registrazione.</p>	
	<p>Ottimizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Default (Predefinita) - Audio amplificato, adatto alla maggior parte degli ambienti. • Post-processing (Post-elaborazione) - Audio non elaborato (senza controllo automatico del guadagno o riduzione del rumore) in stereo. Adatto alle applicazioni di post-elaborazione quando si desidera applicare i propri algoritmi di elaborazione del segnale offline o si richiede un audio non ottimizzato in alcun modo. Il risultato è un volume dell'audio molto più basso rispetto all'ottimizzazione predefinita. • Voice (Voce)  : isola le voci nella registrazione filtrando l'audio ambiente monotono.
<p> Standby mode (Modalità in standby)</p>	<p>Mette la telecamera in modalità risparmio energetico mentre non esegue la registrazione. Questo estende il tempo di funzionamento. Non combinabile con il pre-buffer.</p>	
<p>Pre-buffer</p>	<p>Aggiunge il tempo di registrazione prima dell'inizio della registrazione per assicurare che l'intero evento venga acquisito.</p>	
	<p>Lunghezza</p>	<p>Lunghezza del prebuffer: 15, 30, 60, 90 o 120 secondi. Per AXIS W100 e AXIS W101 l'opzione 120 secondi è disponibile solo con la qualità di immagine 720p.</p>
	<p>Audio</p>	<p>Include l'audio nel pre-buffer.</p>
<p>Post-buffer</p>	<p>Continua a registrare dopo che l'utente della telecamera ha interrotto la registrazione. La telecamera continua a indicare che la registrazione è stata arrestata. L'audio è incluso nel post-buffer se attivato in Audio.</p>	
	<p>Lunghezza</p>	<p>Lunghezza del post-buffer: 10, 30 o 60 secondi.</p>
<p> Location Assisted GNSS (effemeridi) abilitato</p>	<p>Esegue la memorizzazione della posizione geografica della telecamera in qualità di coordinate. Precisione inferiore in ambienti interni rispetto a quelli esterni. Riduce il tempo di funzionamento.</p>	
	<p>Modalità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Start and end (Inizio e fine): registra la posizione geografica della telecamera quando inizia e finisce una registrazione. • Track (Traccia)  : registra continuamente la posizione geografica della telecamera durante l'intera registrazione. La modalità




Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

		Traccia è disponibile solo se supportata dalla destinazione contenuto.
Sovrapposizione	Le sovrapposizioni testo sono sovrappresse sul flusso video. Si usano per mettere a disposizione informazioni supplementari nelle registrazioni.	
	Nome utente	Mostra il nome immesso al momento della creazione dell'utente della telecamera.
	ID utente	Mostra l'ID utente immesso al momento della creazione dell'utente della telecamera.
	Posizione 	Mostra la posizione geografica attuale della telecamera in qualità di coordinate. Necessita che Location (Posizione) sia attivo.
Attivazione registrazione	Pulsante di registrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Single press (Pressione singola): comincia la registrazione quando l'utente preme il pulsante una volta. • Double press (Doppia pressione): comincia la registrazione quando l'utente preme il pulsante due volte. Tale impostazione è applicabile anche ad AXIS TW1201 Mini Cube Sensor se è connesso alla telecamera.
	Registra sempre	Inizia a registrare quando l'utente della telecamera disinserisce la telecamera dalla docking station e continua a registrare fino a quando non viene nuovamente inserita nella docking station. L'utente della telecamera non può utilizzare il pulsante di registrazione per interrompere la registrazione. Se l'utente spegne la telecamera, la registrazione si arresta. Quando si accende la telecamera, la registrazione viene avviata automaticamente. Il pulsante di registrazione può comunque essere utilizzato per creare segnalibri o interrompere un flusso dal vivo.
	Rilevamento cadute	Avvia una registrazione quando la telecamera rileva una caduta.
	Broadcast wireless signal (Segnale wireless di trasmissione)	Fa in modo che le altre telecamere nelle vicinanze inizino a registrare quando questa telecamera inizia a registrare. Nelle altre telecamere deve essere attivata Receive wireless broadcast (Ricevi trasmissione wireless).
	Potenza del segnale 	Regola la portata del segnale di trasmissione wireless. Le distanze indicate si riferiscono a spazi aperti, all'esterno e senza ostacoli. <ul style="list-style-type: none"> • Alta: Fino a 100 metri (328 piedi).



Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

		<ul style="list-style-type: none"> • Media: Fino a 75 metri (246 piedi). • Bassa: Fino a 35 metri (115 piedi).
	Receive wireless broadcast (Ricevi trasmissione wireless)	Avvia la registrazione su questa telecamera quando una telecamera vicina trasmette un segnale di registrazione.
Feedback	Indicatore di registrazione frontale 	Lo stato dell'indicatore durante la registrazione della telecamera: <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna • Fisso • Memoria Quando AXIS TW1201 Mini Cube Sensor è collegato, il comportamento di indicatore viene applicato all'indicatore di registrazione anteriore del sensore.
	Avviso	Fornisce il feedback della telecamera attraverso: <ul style="list-style-type: none"> • Vibrazione • Potenza • Suono e vibrazione • Voce  • Voice and vibration (Voce e vibrazione) 
	Il promemoria periodico quando si registra è attivo	La telecamera vibra a intervalli regolari nel corso della registrazione. Questo viene utilizzato come promemoria e come conferma della registrazione da parte della telecamera. È adatto principalmente per la registrazione basata su incidenti. Selezionare un intervallo preferito per il promemoria periodico.
	Periodic reminder when recording is off (Promemoria periodico quando si registra è disattivato)	La telecamera vibra e suona a intervalli regolari quando la registrazione è disattivata. Questa opzione è particolarmente adatta per la registrazione continua poiché ricorda all'utente di iniziare nuovamente la registrazione, ad esempio dopo una pausa. Selezionare un intervallo preferito per il promemoria periodico. Attivare Escalating (Riassegnazione) per aumentare gradualmente la frequenza dei promemoria.
	Low battery warning (Avviso batteria scarica)	La telecamera mette a disposizione un feedback quando restano meno di 0,5 ore di autonomia. <ul style="list-style-type: none"> • Once (Una volta): La telecamera vibra e emette un segnale acustico una volta. • Periodic (Periodico): La telecamera emette un segnale acustico e vibrazioni una volta ogni due minuti.

Soluzioni Axis Body Cam

Impostazioni preliminari

		<ul style="list-style-type: none"> • Periodic reinforced (Periodico rinforzato): La telecamera emette un segnale acustico e vibrazioni tre volte al minuto.
Accesso alla funzione telecamera	Consenti modalità silenziosa 	Rende possibile all'utente della telecamera di disattivare il display, l'indicatore di registrazione anteriore e gli avvisi.
	Consenti disattivazione del microfono	Permette all'utente della telecamera la disattivazione della registrazione audio.
AXIS TW1201 Mini Cube Sensor 	Disable main camera recording button (Disabilita il pulsante di registrazione della telecamera principale)	Disabilita il pulsante di registrazione della telecamera indossabile principale (utilizzato per avviare e interrompere le registrazioni) quando il sensore mini cube viene collegato. Selezionare questa opzione se si desidera utilizzare solo il pulsante di registrazione sul sensore mini cube.
	Ruota immagine di 180 gradi	La possibilità di rotazione dell'immagine mette a disposizione più flessibilità di montaggio per il sensore mini cube.

AXIS Body Worn Assistant

Consenti accesso alle registrazioni	Scegliere se l'utente della telecamera è autorizzato a visualizzare le registrazioni in AXIS Body Worn Assistant o meno.
Consentire la modifica della rete wireless	Scegliere se l'utente della telecamera è autorizzato a modificare la rete wireless in AXIS Body Worn Assistant. Se l'utente modifica la rete in AXIS Body Worn Assistant, questa viene aggiornata anche in AXIS Body Worn Manager.

AXIS Body Worn Live

Visibile unicamente dopo aver connesso il sistema indossabile ad AXIS Body Worn Live.

Streaming	Scegliere se all'utente della telecamera è permesso eseguire lo streaming su AXIS Body Worn Live o no. Per maggiori informazioni, consultare <i>Abilitazione del flusso dal vivo</i> nel manuale per l'utente di AXIS Body Worn Live Cloud.
-----------	---

Connessione wireless

Rete Wi-Fi	Assegnare una rete Wi-Fi da utilizzare per trasmettere video e audio in streaming ad AXIS Body Worn Live.
------------	---

Soluzioni Axis Body Cam

Configurazione del sistema

Configurazione del sistema

Aprire AXIS Body Worn Manager

1. Aprire un browser ed inserire il nome di host o l'indirizzo IP del controller di sistema.
Se non si conosce l'indirizzo IP, vedere *Accedere per la prima volta ad AXIS Body Worn Manager. a pagina 7*.
2. Inserire nome utente e password amministratore.
AXIS Body Worn Manager si apre nel browser.

Nota

Il nome utente dell'account amministratore predefinito è `root`.

Estensione del sistema

È possibile ampliare il sistema aggiungendo altri controller di sistema. Con ulteriori controller di sistema, è possibile aggiungere al sistema fino a 1000 telecamere. I controller di sistema d'estensione diventano istanze del sistema esistente. Tutte le impostazioni vengono trasferite dal sistema ai controller di sistema d'estensione. L'utente gestisce gli utenti e le telecamere aggiunti al controller di sistema d'estensione tramite AXIS Body Worn Manager.

1. Collegare il nuovo controller di sistema alla stessa rete del sistema indossabile esistente.
2. Accedere al nuovo controller di sistema, vedere *Accedere per la prima volta ad AXIS Body Worn Manager.*
3. Selezionare **Extend an existing system (Estendi un sistema esistente)**.
4. Creare una password dell'amministratore e fare clic su **Okay (OK)**.
5. Digitare l'indirizzo IP del controller di sistema su cui è stato creato il sistema indossabile, quindi fare clic su **Connect (Connetti)**.

Nota


Se il controller di sistema dell'estensione dispone di una versione software del dispositivo più recente rispetto al sistema esistente, viene chiesto di aggiornare il sistema esistente o di eseguire il downgrade del dispositivo di controllo del sistema di estensione.

6. Aggiungere il nuovo controller di sistema al sistema indossabile, vedere *Aggiungere il controller del sistema*.

Nota

- I sistemi distribuiti necessitano di connessioni di rete stabili. Una connessione di cattiva qualità può ad es. impedire agli utenti di autoassegnarsi le telecamere.
- Il sistema indossabile supporta un fuso orario. La data e l'ora delle registrazioni sono le stesse a prescindere dal fuso orario in cui si trovano il dispositivo di controllo del sistema d'estensione e le telecamere.



Aggiungere il controller del sistema

1. Installare il controller del sistema nuovo, vedere *Estensione del sistema*
2. Andare in **System controllers (controller sistema)** .
3. Nell'elenco controller di sistema, fare clic su **New (Nuovo)**.
4. Nell'elenco **Add system controllers (Aggiungi controller di sistema)** selezionare il/i controller di sistema che si desidera aggiungere e fare clic su **Add (Aggiungi)**.

Per accedere al nuovo controller di sistema:


Soluzioni Axis Body Cam

Configurazione del sistema

1. Andare in **System controllers (controller sistema)** .
2. Aprire il controller di sistema dell'estensione a cui si desidera accedere.
3. Aprire il menu contestuale .
4. Fare clic su **Open (Apri)**.


Configurare il backup del sistema


Il backup del sistema salva tutte le impostazioni in un controller di sistema di estensione. Consente di ripristinare il sistema indossabile in caso di malfunzionamento del controller di sistema sul quale è stato creato inizialmente. Il backup include tutti gli utenti, i profili della telecamera, l'assegnazione della telecamera e le impostazioni di sistema. Il backup viene aggiornato automaticamente ogni 24 ore. Il backup del sistema è disponibile per sistemi con più controller di sistema.



Backup e ripristino del sistema indossabile Axis

Per configurare il backup del sistema:

1. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **System (Sistema)** > **System backup (Backup di sistema)**.
2. Fare clic sul pulsante **Configure (Configura)**.
3. Selezionare **System controller backup (Backup controller di sistema)**.
4. Scegli su quale controller di sistema di estensione vuoi eseguire il salvataggio del backup.
5. Fare clic su **Salva**.

Puoi fare il backup manuale del sistema in ogni momento invece di attendere quello pianificato. Così potrai avere la certezza di poter salvare tutti i dati e le impostazioni su richiesta. Per eseguire il backup manuale, andare in **Settings (Impostazioni)**  > **System (Sistema)** > **System backup (Backup di sistema)** e fare clic su **Backup now (Esegui subito il backup)**.

Nota

- Il backup non include alcuna prova registrata.
- Si consiglia di etichettare fisicamente il controller del sistema di backup. In questo modo sarà possibile identificarlo nel caso di malfunzionamento del controller di sistema, su cui è stato creato inizialmente il sistema.
- Il backup necessita di un sistema indossabile con molteplici controller di sistema.

Per ripristinare un sistema, vedere *Ripristinare un sistema con più di un controller di sistema a pagina 42*.


Soluzioni Axis Body Cam


Configurazione del sistema

È possibile ricevere una notifica di sistema se il backup del sistema non riesce a eseguire la sincronizzazione. Vedere *Configurazione delle notifiche e-mail a pagina 35*.

Video in diretta su AXIS Body Worn Live

Con AXIS Body Worn Live, gli utenti della body cam possono trasmettere video e audio in diretta su reti Wi-Fi® o su reti mobili. Esistono due opzioni di hosting:

 **Hosting Axis** - nel cloud di Axis. *Manuale per l'utente*

 **Hosting autonomo** - gestito dall'utente. *Manuale per l'utente*

Attivazione automatica della registrazione


In combinazione con il pre-buffer, l'attivazione automatica della registrazione garantisce che l'intero incidente sia acquisito senza la necessità da parte dell'utente della telecamera di avviare manualmente una registrazione. È possibile configurare le telecamere in modo che inizino a registrare automaticamente utilizzando:

- *Rilevamento cadute a pagina 21*
- *Rilevamento estrazione dell'arma a pagina 21*
- *Trasmissione wireless a pagina 22*

Rilevamento cadute

Il rilevamento delle cadute attiva automaticamente la registrazione video quando cade la persona che indossa la telecamera. In combinazione con il pre-buffer, questa funzione garantisce che l'intero incidente sia acquisito senza attivazione manuale.

Per attivare il rilevamento delle cadute:

1. Andare in **Camera profiles (Profili telecamera)** .
2. Aprire il profilo telecamera che si desidera modificare.
3. Attivare il **Fall detection (Rilevamento delle cadute)**.

Rilevamento estrazione dell'arma

Un sensore fondina rileva l'estrazione dell'arma per attivare automaticamente una registrazione video. In combinazione con il pre-buffer, questa funzione garantisce che l'intero incidente sia acquisito senza attivazione manuale. Questa funzione richiede l'associazione dell'utente della telecamera a un sensore fondina *Yardarm*.



Per guardare questo video, andare alla versione web di questo documento.



help.axis.com/?Etpiald=58704&tsection=unholster-detection

Impostare un sensore fondina per la telecamera indossabile

Soluzioni Axis Body Cam

Configurazione del sistema

Per abilitare il rilevamento fondina:

1. Assicurarsi che il sensore fondina non sia collegato al suo alimentatore.
2. Andare in **Users (Utenti)**  e selezionare l'utente con cui si desidera associare il sensore fondina.
3. Fare clic su  per associare una nuova apparecchiatura.
4. Fare clic su **Pair (Abbina)** (sensore fondina).
5. Inserire la telecamera nella docking station (eseguire una delle seguenti procedure, in base al metodo di assegnazione della telecamera):
 - **Assegnazione fissa telecamera:** inserire la telecamera assegnata all'utente del dispositivo indossabile a cui si desidera associare il sensore fondina.
 - **Auto-assegnazione della telecamera:** Assicurarsi che una telecamera sia inserita nella docking station.
6. Inserisci il numero di serie di 6 caratteri che si trova sul sensore fondina.
7. Estrarre la telecamera dalla docking station (eseguire una delle seguenti procedure, in base al metodo di assegnazione della telecamera):
 - **Assegnazione fissa telecamera:** Estrarre la telecamera e attendere che si avvii. Il LED di stato si illumina di verde.
 - **Auto-assegnazione della telecamera:** auto-assegnarsi una telecamera, estrarla e attendere l'avvio. Il LED di stato si illumina di verde.
8. Collegare l'alimentazione al sensore fondina.
9. Per AXIS W120, l'icona del sensore fondina si illumina di bianco per mostrare che l'associazione è iniziata. Per gli altri modelli di telecamera, il LED di connettività Wi-Fi® lampeggia in giallo. Attendere che l'icona o il LED si illumini di verde ad indicare un'associazione riuscita (può richiedere fino a 20 secondi). L'icona o il LED si illumina in rosso se l'associazione non è riuscita.
10. Scollega l'alimentazione dal sensore fondina.
11. Installa il sensore fondina ed estrai l'arma dalla fondina per assicurarti che l'associazione sia riuscita correttamente. Il LED di registrazione sulla telecamera dovrebbe illuminarsi di rosso.
12. Inserire la telecamera nella docking station.

Dopo aver completato l'associazione, controllare lo stato dell'associazione per il sensore fondina in **Paired equipment (Attrezzatura accoppiata)**. Lo stato verde mostra che l'accoppiamento è registrato nel sistema indossabile.

Per collegare la telecamera a un sensore fondina nell'uso quotidiano, sganciare la telecamera e assicurarsi che sia nel raggio d'azione del sensore della fondina entro 10 minuti dallo sgancio. In circostanze normali l'intervallo è di 5-10 m (16-33 piedi).

Trasmissione wireless

La trasmissione wireless permette alle telecamere l'attivazione della registrazione in altre telecamere dello stesso sistema indossabile e nelle vicinanze.

Quando una telecamera inizia a registrare, trasmette un segnale wireless ad altre telecamere nelle vicinanze. La trasmissione dura 10 secondi. Anche le telecamere che ricevono la trasmissione iniziano a registrare in automatico.

Nota

La possibilità di rilevare segnali wireless dipende molto dall'ambiente circostante.

1. Andare in **Camera profiles (Profili telecamera)** .

Soluzioni Axis Body Cam

Configurazione del sistema

2. Aprire il profilo telecamera che si desidera modificare.
3. Per fare in modo che la telecamera trasmetti ad altre telecamere, attivare **Broadcast wireless signal (Trasmissione segnale wireless)**.
4. Per configurare la portata del segnale, regolarla in **Signal strength (Intensità del segnale)**.
5. Per avviare la registrazione della telecamera quando riceve una trasmissione wireless da un'altra telecamera, attivare **Receive wireless broadcast (Ricevi trasmissione wireless)**.


Registrazione posizione

Nota


Solo determinati modelli di telecamera supportano tale funzione.

Puoi eseguire la registrazione della posizione geografica della telecamera. I dati di posizione registrati permettono alle destinazioni del contenuto di mostrare il movimento della telecamera come traccia o come un'unica posizione su una mappa. Questa informazione si può poi usare per identificare dove ha avuto luogo un incidente e per ottenere un'idea più precisa dell'intero corso degli eventi. La funzione ha due modalità:

Inizio e fine – registra la posizione geografica della telecamera quando e dove inizia e finisce una registrazione.

Traccia  – Registra continuamente la posizione geografica della telecamera durante l'intera registrazione compreso il pre-buffer. La modalità Traccia è disponibile solo se supportata dalla destinazione contenuto.

Per includere la posizione geografica nelle registrazioni:

1. Andare in **Camera profiles (Profili telecamera)** .
2. Selezionare una telecamera.
3. Estendere il modello di telecamera per la quale si desidera includere la posizione geografica nelle registrazioni.
4. Attiva **Location (Posizione)**.
5. Selezionare una **Mode (Modalità)**.

Nota

- Posizione usa satelliti (GNSS) per ottenere la posizione della telecamera se usata all'esterno. Quando Cloud Extensions è attivo, Assisted GNSS (effemeridi) migliora le prestazioni di individuazione della posizione e riduce il tempo necessario per ottenere il primo fix satellitare.
- Diverse destinazioni del contenuto possono presentare o utilizzare i dati di posizione in modi diversi. Ad esempio, possono essere utilizzati per la ricerca di registrazioni o essere visualizzati in una mappa o fungere da segnalibro per una registrazione.
- La funzione posizione è solo per l'uso in ambienti esterni. Raccomandiamo di disattivarla per uso interno.
- La funzione posizione incrementa il consumo della batteria.


Puoi anche includere la posizione continuamente aggiornata per una registrazione come sovrapposizione testo nel video. Per eseguirne l'attivazione, andare su **Overlay (Sovrapposizione testo)** nel profilo della telecamera e attivare **Position (Posizione)**.

Limita accesso alle registrazioni

L'impostazione **Allow access to recordings (Consenti accesso alle registrazioni)** consente di decidere se l'utente della telecamera può visualizzare le registrazioni su AXIS Body Worn Assistant o no. È possibile attivarla o disattivarla nel profilo della telecamera. Per disattivare l'accesso alle registrazioni:

Soluzioni Axis Body Cam

Configurazione del sistema


1. Andare in **Camera profiles (Profili telecamera)**  .
2. Apri il profilo da modificare.
3. Deseleziona **Allow access to recordings (Consenti accesso alle registrazioni)**.

Risparmiare batteria con la modalità standby

Importante

Non è possibile utilizzare il pre-buffer in combinazione con la modalità standby.


Per risparmiare batteria, la telecamera può entrare in modalità standby quando non sta registrando. Per configurarla:

1. Andare in **Camera profiles (Profili telecamera)**  .
2. Apri il profilo da modificare.
3. Attivare la **Standby mode (Modalità in standby)**.

Quando si utilizza la modalità standby, la telecamera impiega circa un secondo per avviare la registrazione quando si preme il pulsante di registrazione.

Mostrare o nascondere la sovrapposizione del logo Axis

Per impostazione predefinita, il logo Axis è integrato nelle registrazioni come sovrapposizione testo. Per nascondere o mostrare la

sovrapposizione, andare in **Settings (Impostazioni)**  **> Camera (Telecamera) > Logo in video overlay (Logo in sovrapposizione nel video)** e disattivare o attivare **Show Axis logo in video overlay (Mostra logo Axis in sovrapposizione testo)**.

Estensioni cloud

Il sistema indossabile è dotato di una serie di caratteristiche standard fuori dagli schemi. Le estensioni cloud sono un insieme di funzionalità supplementari basate su cloud.

Le estensioni cloud disponibili sono:

Assisted GNSS (effemeridi) – Migliora le prestazioni dei dati di ubicazione e consente di diminuire il tempo necessario per ottenere la prima correzione.


Notifiche e-mail – Le notifiche consentono di ridurre il tempo impiegato per il monitoraggio dell'integrità del sistema. Per ulteriori informazioni, vedere *Configurazione delle notifiche e-mail a pagina 35*.

Aggiornamento software dispositivo assistito – Permette di eseguire l'installazione della versione software del dispositivo più recente senza effettuare il download manualmente sul computer. Inoltre, mostra le novità di un aggiornamento direttamente in AXIS Body Worn Manager, prima dell'installazione. Si può scegliere di ricevere notifiche e-mail quando è disponibile una nuova versione.

Nota

- Quando saranno state attivate le estensioni cloud, non sarà possibile disattivarle senza resettare il sistema indossabile.
- Per attivare le estensioni cloud, il sistema deve avere accesso ai nomi host nella tabella seguente.

Per attivare le estensioni cloud:

1. Andare in **Add-on services (Servizi aggiuntivi)**  **> Cloud**.

Soluzioni Axis Body Cam

Configurazione del sistema

2. Fare clic su **Turn on (Attiva)**.
3. Fare clic su **Continue (Continua)** per confermare.

Questi sono i nomi host a cui il sistema indossabile deve avere accesso durante l'impostazione e quando si utilizzano le estensioni cloud:

Dominio	Informazioni
*.bodyworn.axis.com	API specifiche per i sistemi indossabili.
*.bodyworn.axis.cloud	API specifiche per i sistemi indossabili.
*.axis.com	API Axis comuni.
axisbws-prod.azure-devices.net	Comunicazione dell'applicazione tra i dispositivi e il cloud.

Per un elenco dei nomi host necessari per AXIS Body Worn Live Cloud, vedere il *manuale per l'utente di AXIS Body Worn Live Cloud*.

Soluzioni Axis Body Cam

Proteggere il sistema


Proteggere il sistema

Video con firma

Video con firma aggiunge una checksum crittografica in ogni fotogramma video, che viene poi firmata dall'ID del dispositivo Axis. Ciò consente di risalire alla telecamera da cui proviene il video, in modo da verificare che la registrazione non sia stata manomessa dopo aver lasciato la telecamera, senza provare la catena di custodia del file video. Puoi verificare i file video usando AXIS File Player, vedi *Verifica l'autenticità della tua registrazione a pagina 26*.

Vai ad axis.com per scoprire se la tua telecamera supporta Video firmato.

Per abilitare il video firmato:

1. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **Camera (Telecamera)** > **Signed video (Video firmato)**.
2. Attiva **Signed video (Video firmato)**.

Nota

Questa funzionalità è disponibile se supportata dalla destinazione del contenuto.

Verifica l'autenticità della tua registrazione

Nota

Per la verifica dell'autenticità della registrazione, Video firmato deve essere attivo quando il video è registrato, vedi *Video con firma a pagina 26*.

1. Esporta la registrazione che vuoi verificare.
2. Usa AXIS File Player (*fai clic per scaricare*) per la riproduzione della registrazione.



indica che la registrazione non è stata manomessa.

Nota

Per mostrare i metadati, fai clic con il pulsante destro del mouse sul video e seleziona **Show digital signature (Mostra firma digitale)**.


Certificati

È possibile utilizzare i certificati per l'autenticazione dei dispositivi in rete e abilitare la navigazione web crittografata tramite HTTPS. Si consiglia di utilizzare HTTPS per connettersi in modo sicuro al sistema Body Cam. Vedere *Consenti solo HTTPS a pagina 27*.

Per collegare il sistema indossabile in sicurezza:


1. *Crea una richiesta di firma certificato*
2. Utilizzare l'autorità di certificazione per firmare la richiesta di firma del certificato (CSR).
3. *Installazione certificato*

Crea una richiesta di firma certificato

1. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **Security (Sicurezza)** > **Certificates (Certificati)**.
2. Fare clic su **Aggiungi**.
3. Seleziona **Create self-signed certificate (Crea certificato autofirmato)** e fai clic su **Next (Avanti)**.

Soluzioni Axis Body Cam

Proteggere il sistema

4. Immettere i valori in **Create self-signed certificate (Crea certificato autofirmato)** e fare clic su **Create (Crea)**.
5. Aprire il menu contestuale  accanto al nuovo certificato.
6. Fare clic su **Create signing request (Crea richiesta di firma)**.
7. In **Create certificate signing request (Crea richiesta di firma del certificato)**, fare clic su **Create (Crea)**.
8. Nella finestra di dialogo **Signing request (Richiesta di firma)**, copiare l'intero testo e incollarlo in un file con estensione `.csr`.



Nota

In alternativa, è possibile creare una richiesta di firma per il certificato **Default (self-signed) (Predefinito (autofirmato))**.



Installazione certificato

Nota

Il certificato installato prende il nome dal file `.crt` caricato, senza il suffisso. Questo nome deve essere univoco.

1. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **Security (Sicurezza)** > **Certificates (Certificati)**.
2. Fare clic su **Aggiungi**.
3. Selezionare **Upload a CA certificate (Carica un certificato CA)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
4. Fare clic su **Select file (Seleziona file)** e individuare il certificato firmato con il nome file `<filename>.crt`.
5. fare clic su **Install (Installa)**.
6. Aprire il menu contestuale  accanto al certificato.
7. Fare clic su **Activate (Attiva)**.

Imposta 802.1x


1. Connetti il sistema indossabile a una rete senza 802.1x.
2. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **Security (Sicurezza)** > **IEEE 802.1x**.
3. Fai clic su **Show certificate settings (Mostra impostazioni certificato)**.
4. Fare clic su  e creare un nuovo certificato o installarne uno esistente.
5. In **802.1x** seleziona il certificato installato.
6. Immetti **EAP identity (Identità EAP)**.
7. Seleziona **Use IEEE 802.1x (Usa IEEE 802.1x)**.
8. Fare clic su **Salva**.
9. La pagina mostra **Connecting... (Connessione in corso...)**
10. Connetti il sistema indossabile alla tua rete abilitata per 802.1x.

Consenti solo HTTPS

Si consiglia di utilizzare solo HTTPS per collegarsi in sicurezza al sistema indossabile.



Soluzioni Axis Body Cam

Proteggere il sistema

1. Andare in Settings (Impostazioni)  > Security (Sicurezza) > HTTP and HTTPS (HTTP e HTTPS).
2. Nel menu a discesa Allow access through (Consenti l'accesso tramite) seleziona HTTPS only (Solo HTTPS).
3. Fare clic su Set (Imposta).

Gestisci gli utenti

Rimuovere un utente

1. Andare in Users (Utenti) .
2. Fare clic sull'utente che si desidera eliminare.
3. Aprire il menu contestuale .
4. Fare clic su **Remove (Rimuovi)**.



Importante

Non rimuovere mai gli utenti delle telecamere dalla destinazione del contenuto. Utilizzare sempre AXIS Body Worn Manager per rimuovere gli utenti.

Esportazione di utenti

È possibile esportare i dati per tutti gli utenti della telecamera in un file CSV. Questo può risultare utile quando si devono apportare modifiche al sistema che ne impongono un ripristino, ma vuoi conservare lo stesso tutti i dati utente. Dopo aver ripristinato il sistema e aver apportato tutte le modifiche, ti basterà reimportare i dati utente nel sistema, vedere *Importazione utenti a pagina 11*.

Per esportare gli utenti della telecamera:


- Andare in Users (Utenti) .
- Aprire il menu contestuale .
- Fai clic su **Export users (Esporta utenti)**.

Soluzioni Axis Body Cam

Monitoraggio del sistema


Monitoraggio del sistema

Dashboard

Il Dashboard  fornisce una panoramica dei dispositivi e dell'integrità del sistema. Inoltre, evidenzia tutti i problemi che richiedono attenzione. Se si verificano problemi, la pagina fornisce un accesso semplice e una guida per la risoluzione del problema.

Un dispositivo può avere più di un problema simultaneamente. Passare il cursore del mouse sulle icone per maggiori dettagli.

Avvisi telecamera

Avviso	Che cosa significa	Cosa fare
Il certificato sta per scadere	Se la telecamera non è inserita nella docking station, il certificato della telecamera scade tra meno di una settimana. Una telecamera con un certificato scaduto entra in modalità sicura la volta successiva che viene inserita nella docking station.	Inserire la telecamera nella docking station.
Inserita nella docking station con batteria scarica	La telecamera si è arrestata a causa dell'ultima sessione della batteria vuota	Fare clic sulla telecamera e andare alla scheda Battery health (Integrità batteria) . Per un'indicazione sullo stato della batteria, controllare quante volte la telecamera si è arrestata negli ultimi 30 giorni e quante ore è stata utilizzata nell'ultima sessione. Per disattivare questo avviso, andare in Settings (Impostazioni)  > Camera (Telecamera) > Display battery warning (Visualizza avviso batteria) .
Problema di inserimento nella docking station	La telecamera non si collega correttamente all'alloggiamento della docking station.	Provare a eseguire le operazioni seguenti nell'ordine indicato: <ol style="list-style-type: none">1. Rimuovere e inserire la telecamera correttamente. Se l'avviso rimane, procedere al passaggio successivo.2. Pulire i connettori sulla telecamera e i pogo pin nella docking station, vedere Cleaning (Pulizia) nel manuale per l'utente della telecamera all'indirizzo help.axis.com. Se l'avviso non scompare quando si collega la telecamera, continuare con il passaggio successivo.3. Inserire la telecamera in un altro docking bay, dove l'avviso non viene visualizzato dalle altre telecamere. Se l'avviso scompare, l'alloggiamento di ancoraggio originale è guasto e la docking station deve essere sostituita. Se l'avviso permane, la telecamera

Soluzioni Axis Body Cam

Monitoraggio del sistema


		è difettosa e deve essere sostituita.
Software del dispositivo incompatibile	La telecamera è una telecamera ospite di un altro sistema, anch'essa gestita tramite AXIS Body Worn Manager Pro. La telecamera ha una versione del software del dispositivo più vecchia.	Agganciare la telecamera nel sistema home in cui è stata aggiunta originariamente.
In modalità sicura	Il certificato della telecamera non è valido e, per motivi di sicurezza, è entrata in modalità sicura.	Per ristabilire la connessione tra la telecamera e il sistema, fare clic sulla telecamera e seguire le istruzioni a schermo. Vedere <i>Consenti telecamere di nuovo nel sistema a pagina 43</i> .
Malfunzionamento	La telecamera non funziona.	Sostituire la telecamera.
Impossibile eseguire la ricarica	La telecamera non si carica quando è inserita.	Provare a eseguire le operazioni seguenti nell'ordine indicato: <ol style="list-style-type: none">1. Rimuovere e inserire la telecamera correttamente. Se l'avviso rimane, procedere al passaggio successivo.2. Pulire i connettori sulla telecamera e i pogo pin nella docking station, vedere Cleaning (Pulizia) nel manuale per l'utente della telecamera all'indirizzo help.axis.com. Se l'avviso non scompare quando si collega la telecamera, continuare con il passaggio successivo.3. Inserire la telecamera in un altro docking bay, dove l'avviso non viene visualizzato dalle altre telecamere. Se l'avviso scompare, l'alloggiamento di ancoraggio originale è guasto e la docking station deve essere sostituita. Se l'avviso permane, la telecamera è difettosa e deve essere sostituita.
Telecamera sconosciuta	Nei sistemi non collegati ad AXIS Body Worn Manager Pro: la telecamera appartiene a un altro sistema. Nei sistemi collegati ad AXIS Body Worn Manager Pro: la telecamera appartiene a un sistema esterno al gruppo di sistemi gestiti tramite AXIS Body Worn Manager Pro.	Per iniziare a utilizzare la telecamera in questo sistema: <ol style="list-style-type: none">1. Inserire la telecamera nel proprio sistema originario/home.2. Rimuovere la telecamera dal sistema originario/home, vedere <i>Rimuovere una telecamera a pagina 38</i>.3. Scollegare la telecamera dal sistema originario/home e collegarla al nuovo sistema.4. Aggiungere la telecamera al sistema nuovo, vedere <i>Aggiungi telecamere a pagina 10</i>.

Soluzioni Axis Body Cam

Monitoraggio del sistema


	<p>Nei sistemi collegati ad AXIS Body Worn Manager Pro: la telecamera è ospite di un altro sistema, anch'esso gestito tramite AXIS Body Worn Manager Pro. Il certificato della telecamera non è valido.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agganciare la telecamera nel rispettivo sistema home in cui era stata aggiunta in origine. 2. Nel sistema home, fare clic su una telecamera e seguire le istruzioni visualizzate. Vedere <i>Consenti telecamere di nuovo nel sistema a pagina 43</i>.
--	---	---

Stati del dispositivo di controllo del sistema

Stato	Che cosa significa	Cosa fare
<p>La connessione alla [destinazione del contenuto] non è riuscita</p>	<p>La destinazione del contenuto non è accessibile.</p>	<p>Provare a eseguire la procedura seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la destinazione del contenuto sia in funzione. • Verificare la connessione di rete alla destinazione del contenuto. • Controllare quali porte devono essere aperte nella documentazione per l'utente della destinazione del contenuto. Assicurarsi che queste porte siano aperte.
<p>Problema di connessione alla porta [x] della docking station</p>  <p style="text-align: center;"><i>Numeri di porta</i></p>	<p>La velocità del collegamento tra il dispositivo di controllo del sistema e la docking station è bassa. Ciò può causare problemi durante l'offload delle registrazioni.</p>	<p>Provare a eseguire le operazioni seguenti nell'ordine indicato:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare e ricollegare l'alimentazione alla docking station. Se il messaggio rimane, procedere al passaggio successivo. 2. Assicurarsi che i cavi di rete tra la docking station e il controller di sistema siano correttamente collegati. Se il messaggio rimane, procedere al passaggio successivo. 3. Sostituire il cavo di rete tra la docking station e il controller di sistema. Se il messaggio scompare, il cavo è guasto e deve essere sostituito. Se il messaggio rimane, procedere al passaggio successivo. 4. Collegare una docking station funzionante alla stessa porta della docking station sul controller di sistema. Se il messaggio scompare, la docking station originale è guasta e dovrebbe essere sostituita. Se il messaggio rimane, procedere al passaggio successivo. 5. Riavviare il controller di sistema. Se il messaggio permane, il dispositivo di controllo del sistema è

Soluzioni Axis Body Cam

Monitoraggio del sistema

		difettoso e deve essere sostituito.
Malfunzionamento	il controller di sistema è malfunzionante.	Provare a eseguire la procedura seguente: <ul style="list-style-type: none">• Riavviare il controller di sistema. Se il messaggio permane, sostituire il controller di sistema.
Problemi durante il trasferimento delle registrazioni	Si sono verificati problemi durante il tentativo di trasferire le registrazioni alla destinazione del contenuto.	<ol style="list-style-type: none">1. Provare a eseguire la procedura seguente:<ul style="list-style-type: none">- Verificare la connessione di rete alla destinazione del contenuto.- Verificare di disporre di licenze sufficienti nella destinazione dei contenuti.- Verificare che nessun utente della telecamera sia assente nella destinazione del contenuto.- Verificare che la data e l'ora nella destinazione del contenuto siano sincronizzate con quella del sistema indossabile.2. Dopo aver risolto uno dei problemi precedenti, accedere a System controllers (Controller di sistema) , fare clic sul controller di sistema e su Retry transfer (Riprova trasferimento). Non riavviare il controller di sistema. Se il messaggio rimane, scaricare le registrazioni. Vedere <i>Recupero delle registrazioni dal controller di sistema a pagina 44</i> .
Impossibile trasferire le registrazioni	Non è stato possibile trasferire le registrazioni alla destinazione del contenuto.	Eseguire il download delle registrazioni. Vedere <i>Recupero delle registrazioni dal controller di sistema a pagina 44</i> .

Soluzioni Axis Body Cam



Monitoraggio del sistema

Spazio di archiviazione quasi pieno	Lo spazio di archiviazione è quasi esaurito.	Provare a eseguire la procedura seguente: <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che la destinazione del contenuto sia in funzione.• Verificare la connessione di rete alla destinazione del contenuto.• Assicurarsi che le registrazioni siano trasferite normalmente alla destinazione del contenuto.• Verificare di disporre di licenze sufficienti nella destinazione dei contenuti.• Verificare che la data e l'ora nella destinazione del contenuto siano sincronizzate con quella del sistema indossabile.
Archiviazione completa	Il dispositivo di archiviazione è pieno.	
Non disponibile	Il controller di sistema non è disponibile.	Provare a eseguire la procedura seguente: <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il controller di sistema sia acceso.• Controllare la connessione di rete al dispositivo di controllo di sistema.

Esegui il download del report d'utilizzo della telecamera

Il rapporto sull'utilizzo della telecamera mostra le informazioni sul modo in cui ogni utente ha utilizzato la telecamera assegnata negli ultimi 30 giorni. Questo comprende, ad esempio, l'avvio e l'arresto della registrazione, l'inserimento e scollegamento nella docking station, l'accensione e lo spegnimento e il silenziamento dell'audio.

Per scaricare il rapporto di utilizzo della telecamera in formato .csv procedere come segue:


1. Andare in Users (Utenti) .
2. Aprire il menu contestuale .
3. Fai clic su Camera usage report (Report d'utilizzo della telecamera).
4. Fai clic su Download (Esegui il download).

Monitora spazio d'archiviazione sul controller di sistema

In AXIS Body Worn Manager è possibile monitorare la quantità di memoria di archiviazione utilizzata e riservata da ciascun controller di sistema. Il monitoraggio dello spazio d'archiviazione permette di identificare potenziali problemi di trasferimento dei file.

Spazio di archiviazione utilizzato – Lo spazio di archiviazione nel controller di sistema si usa come buffer quando le registrazioni sono trasferite da una telecamera alla destinazione del contenuto. Un costante livello elevato di spazio di archiviazione utilizzato può indicare un errore di trasferimento.

Spazio di archiviazione riservato – Quando una telecamera è inserita, riserva la memoria necessaria per scaricare il proprio contenuto sul controller di sistema. Quando tutte le registrazioni vengono trasferite sulla destinazione del contenuto, la riserva viene rimossa. Un eventuale spazio di archiviazione riservato residuo può indicare un errore di trasferimento.


Per visualizzare le informazioni relative all'archiviazione, andare in System controllers (Controller di sistema)  e fare clic sul controller di sistema di interesse.

Soluzioni Axis Body Cam

Monitoraggio del sistema

Controllare per quanto tempo una telecamera è stata disinserita


In AXIS Body Worn Manager è possibile controllare per quanto tempo una telecamera è stata disinserita. Questo può, ad esempio, indicare che una telecamera è stata persa o necessita di un aggiornamento del software del dispositivo.

Per controllare per quanto tempo una telecamera è stata scollegata dalla docking station, andare in **Cameras (Telecamere)**  e fare clic sulla telecamera di interesse.

Panoramica delle telecamere con certificati scaduti

Quando una telecamera non è collegata alla docking station per 8-12 settimane, il certificato alla fine scade e la telecamera entra in modalità protetta. Un certificato scaduto potrebbe indicare che la telecamera è stata smarrita.

Per elencare tutte le telecamere con certificati scaduti:

1. Andare in **Cameras (Telecamere)** .
2. Fare click su **Filter (Filtro)** e selezionare **Undocked (Non ancorata)**.


Le telecamere con avviso **Certificate expired (Certificato scaduto)** sono ordinate in base al tempo per cui non sono state inserite nella docking station.

Per consentire alle telecamere con certificati scaduti di essere di nuovo inserite nel sistema, vedere *Consenti telecamere di nuovo nel sistema a pagina 43*.

Trovare telecamere che appartengono a un altro sistema

Se si utilizza AXIS Body Worn Manager Pro per gestire diversi sistemi Body Cam, gli utenti possono collegare le proprie telecamere in uno qualsiasi dei sistemi di gestione. Il sistema in cui originariamente è stata aggiunta la telecamera è il sistema home. Le telecamere collegate a un altro sistema vengono visualizzate come telecamere ospiti in quel sistema.

Per trovare tutte le telecamere ospiti di un sistema:


1. Andare in **Cameras (Telecamere)** .
2. Fare click su **Filter (Filtro)** e selezionare **Guest (Ospite)**.

Configurazione delle notifiche e-mail

È possibile configurare il sistema indossabile affinché invii delle notifiche e-mail sui seguenti eventi:

- È stata perduta la connessione alla destinazione del contenuto
- È stata perduta la connessione al controller di sistema d'estensione
- Scarso spazio d'archiviazione sul controller di sistema
- Sincronizzazione del backup di sistema non riuscita
- Nuova versione di AXIS OS disponibile
- Connessione alle estensioni cloud persa

Per attivare le notifiche di sistema:

1. Andare in **Add-on services (Servizi aggiuntivi)**  > **Cloud** > **Cloud extensions (Estensioni cloud)** > **Email notifications (Notifiche e-mail)**.

Soluzioni Axis Body Cam

Monitoraggio del sistema

2. Inserire l'indirizzo e-mail.
3. Fare clic su **Set (Imposta)**.

Per interrompere la ricezione delle notifiche, rimuovere l'indirizzo e-mail e fare clic su **Set (Imposta)**.

Nota

- La funzionalità di Notifiche e-mail richiede l'accesso alle estensioni Cloud.
- Per inviare notifiche e-mail a più persone, utilizzare una mailing list.

Soluzioni Axis Body Cam



Manutenzione del sistema

Manutenzione del sistema

Importante



Avviare sempre tutta la manutenzione del sistema indossabile, ad esempio il ripristino del sistema o la rimozione di una telecamera, da AXIS Body Worn Manager.

Modifica della password

1. Andare in Settings (Impostazioni)  > System (Sistema) > Accounts (Account).
2. Aprire il menu contestuale  dell'account che si desidera modificare.
3. Fare clic su Edit (Modifica).
4. Immettere la password attuale e la nuova password. La password attuale è necessaria solo se stai cambiando l'account root.
5. Fare clic su Salva.


Aggiungi un account

Per aggiungere un utente aggiuntivo per AXIS Body Worn Manager:

1. Andare in Settings (Impostazioni)  > System (Sistema) > Accounts (Account).
2. Fare clic su  Add account (Aggiungi account).
3. Seleziona un ruolo. Gli amministratori hanno accesso completo a tutte le impostazioni. I visualizzatori non possono modificare le impostazioni.
4. Inserire un nome utente e una password.
5. Fare clic su Salva.

Scarica report di sistema

È possibile scaricare un report di sistema dal sistema indossabile. L'assistenza Axis utilizza il report di sistema per la risoluzione dei problemi.

1. Andare in Settings (Impostazioni)  > Maintenance (Manutenzione) > System report (Report di sistema).
2. Fare clic su System report (Report di sistema).
3. Inviare il file all'assistenza Axis.

Nota

- Un rapporto di sistema include tutti i controller di sistema e le telecamere che sono o sono state collegate ad esso. Gli ultimi registri di una telecamera sono inclusi dopo l'inserimento nella docking station.
- Un report del sistema viene generato quando lo scarichi e in automatico una volta al giorno. Viene conservato nel sistema per sette giorni e poi sostituito da uno nuovo.

Trasferimento di una telecamera a un altro sistema indossabile



Per utilizzare una telecamera indossabile in un altro sistema, è necessario rimuovere prima la telecamera dal sistema corrente. In seguito è possibile aggiungere la telecamera al nuovo sistema.

Per trasferire una telecamera a un altro sistema indossabile:

1. Rimuovere la telecamera dal sistema corrente, vedere *Rimuovere una telecamera a pagina 38*.
2. Seguire le istruzioni in *Aggiungi telecamere* per aggiungere la telecamera al nuovo sistema.

Modifica file di connessione

Se si perde la connessione con la destinazione del contenuto, è possibile sostituire il file di connessione attuale con uno nuovo. Ciò accade quando la destinazione del contenuto riceve un nuovo indirizzo IP o quando si modificano alcune configurazioni nella destinazione del contenuto.

1. Andare in **Settings (Impostazioni)** .
2. Fai clic su  in **Configuration (Configurazione)** per la propria destinazione del contenuto.
3. Caricare il nuovo file di connessione.
4. Fare clic su **Salva**.

Nota

Se vuoi passare a una destinazione di contenuto diversa, devi reimpostare il sistema, consulta *Reset di sistema a pagina 41*.



Rimuovere un hardware dal sistema

Rimuovere una telecamera

Nota

Puoi rimuovere una telecamera sia quando è inserita nella docking station sia quando è in uso. Se scegli di rimuovere la telecamera quando è in uso, tutti i contenuti vengono trasferiti e la telecamera viene rimossa dopo l'inserimento. Al termine del trasferimento del contenuto, la telecamera viene reimpostata ai valori predefiniti di fabbrica con il software del dispositivo più recente caricato.

Per rimuovere una telecamera dal sistema indossabile:

1. Andare in **Cameras (Telecamere)** .
2. Aprire la telecamera che si desidera rimuovere.
3. Aprire il menu contestuale  e fare clic su **Remove (Rimuovi)**.
4. Fare clic su **Remove (Rimuovi)**.

Importante

Non rimuovere mai le telecamere indossabili dalla destinazione del contenuto. Utilizzare sempre AXIS Body Worn Manager per rimuovere le telecamere.



Se la telecamera viene persa o danneggiata dopo la riparazione, consultare *Forza rimozione telecamera a pagina 39*.

Soluzioni Axis Body Cam

Manutenzione del sistema

Forza rimozione telecamera

Se la telecamera viene persa o danneggiata dopo la riparazione, è possibile forzare la rimozione di una telecamera dal sistema indossabile. Questa opzione è disponibile solo quando la telecamera è **Undocked (Non ancorata)**. Per forzare la rimozione di questo dispositivo è necessario l'accesso al livello di sicurezza più elevato nel sistema indossabile, consentito impiegando la passphrase per il super amministratore. Per forzare la rimozione di una telecamera:



- Andare in **Cameras (Telecamere)** .
- Aprire la telecamera che si desidera rimuovere.
- Aprire il menu contestuale  e fare clic su **Remove (Rimuovi)**.
- Fare clic su **Remove (Rimuovi)**.
- Inserisci la passphrase per il Super amministratore.
- Fare clic su **Force remove (Forza rimozione)**.

Rimuovere un controller di sistema d'estensione

Nota

- Rimuovere sempre il controller del sistema di estensione dal sistema in AXIS Body Worn Manager prima di scollegarlo fisicamente.
- Quando si rimuove un controller di sistema dal sistema indossabile, tutti i contenuti vengono trasferiti alla destinazione del contenuto e il controller di sistema viene ripristinato ai valori predefiniti di fabbrica.

Per rimuovere un controller di sistema d'estensione dal sistema indossabile:

1. Andare in **System controllers (controller sistema)** .
2. Fare clic sul controller di sistema che si desidera rimuovere.
3. Aprire il menu contestuale  e fare clic su **Remove (Rimuovi)**.
4. Fare clic su **Remove (Rimuovi)**.


Se il controller di sistema viene perso o danneggiato dopo la riparazione, consultare *Rimozione forzata di un controller di sistema d'estensione a pagina 39*.

Rimozione forzata di un controller di sistema d'estensione

Importante

Non è mai possibile utilizzare il nuovo un controller di sistema di estensione rimosso forzatamente.

È possibile forzare la rimozione di un controller di sistema di estensione dal sistema indossabile se è perso o danneggiato dopo la riparazione. Questa opzione è disponibile solo quando il controller di sistema di estensione è in stato **Unavailable (Non disponibile)**. Per la rimozione forzata di un controller di sistema di estensione serve l'accesso al livello di sicurezza più elevato nel sistema indossabile, consentito impiegando la passphrase per il super amministratore. Per la rimozione forzata di un controller di sistema d'estensione:

- Per rimuovere il controller di sistema di estensione di cui si desidera forzare la rimozione, vedere *Rimuovere un controller di sistema d'estensione a pagina 39*. Se il controller di sistema di estensione è nello stato **Unavailable (Non disponibile)**, rimane nell'elenco dei dispositivi ma è in grigio.
- Aprire il controller di sistema di estensione di cui forzare nuovamente la rimozione.
- Aprire il menu contestuale  e fare clic su **Remove (Rimuovi)**.

Soluzioni Axis Body Cam

Manutenzione del sistema

- Inserisci la passphrase per il Super amministratore.
- Fare clic su Force remove (Forza rimozione).

Sostituire hardware di sistema

È possibile sostituire le telecamere e i controller di sistema nel sistema indossabile.

Sostituzione di una telecamera

1. Inserire nella docking station la telecamera che si desidera sostituire.
2. Aprire AXIS Body Worn Manager e attendere che la telecamera smetta lo scaricamento.
3. Rimuovere la telecamera dal sistema, vedere *Rimuovere una telecamera*.
4. Disinserire la telecamera dalla docking station.
5. Aggiungere la nuova telecamera al sistema, vedere *Aggiungi telecamere*.

Sostituisci controller di sistema d'estensione

Per sostituire un controller di sistema che fa parte del sistema indossabile esteso:

1. rimuovere il vecchio controller di sistema, vedere *Rimuovere un controller di sistema d'estensione*.
2. Aggiungere il nuovo controller di sistema, vedere *Aggiungere il controller del sistema*.

Sostituire controller di sistema

Se il controller di sistema su cui è stato creato il sistema è guasto, potrebbe essere necessario sostituire il controller di sistema e ripristinare il sistema, vedere *Ripristino di un sistema con un singolo controller di sistema*.

Ripristino del sistema o dell'hardware

È possibile ripristinare i valori predefiniti di fabbrica delle telecamere, dei controller di sistema o dell'intero sistema indossabile.


Ripristino telecamera

Per ripristinare i valori predefiniti di fabbrica di una telecamera, rimuoverla dal sistema indossabile, vedere *Rimuovere una telecamera*.

Ripristino controller di sistema d'estensione

È possibile ripristinare un controller di sistema d'estensione ai valori predefiniti di fabbrica rimuovendolo dal sistema indossabile, vedere *Rimuovere un controller di sistema d'estensione*.

Se non è possibile accedere al sistema indossabile tramite AXIS Body Worn Manager, è possibile reimpostare ogni controller del sistema di estensione accedendo ad essi separatamente:

1. Accedere al nuovo controller del sistema di estensione.
2. Aprire il menu contestuale  .
3. Fare clic su Reset system controller (Ripristino controller di sistema)

Nota

Impossibile ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica del controller di sistema dell'estensione di backup.

Soluzioni Axis Body Cam


Manutenzione del sistema

Reset di sistema


Importante

- Mai rimuovere o reimpostare la destinazione del contenuto prima del ripristino del sistema indossabile. Effettuare sempre prima il ripristino del sistema indossabile. Eseguire prima la rimozione o il ripristino della destinazione del contenuto può far sì che le registrazioni rimangano sulle telecamere o nei controller di sistema, il che impedirebbe di ripristinare il sistema indossabile. Si tratta di una funzionalità di sicurezza che garantisce il caricamento di tutte le prove nella destinazione del contenuto.
- Non rimuovere mai le telecamere o gli utenti nella destinazione del contenuto prima che siano rimossi in AXIS Body Worn Manager.

Per ripristinare i valori predefiniti di fabbrica dell'intero sistema indossabile:

1. Rimuovere tutte le telecamere, vedere *Rimuovere una telecamera*.
2. Se possibile, disabilitare le telecamere corrispondenti nella destinazione del contenuto.
3. Rimuovere tutti i controller di sistema d'estensione, vedere *Rimuovere un controller di sistema d'estensione*.
4. Andare in Settings (Impostazioni)  > Maintenance (Manutenzione) > System reset (Ripristino del sistema) e fare clic su Reset system (Ripristina sistema).

Rimozione di apparecchiature abbinate

1. Andare in Users (Utenti) .
2. Fare clic sull'utente dal quale si desidera rimuovere un abbinamento.
3. Individuare l'attrezzatura che si desidera rimuovere e aprire il menu contestuale.
4. Fare clic su Remove (Rimuovi).

Nota

Quando un abbinamento tra un utente della telecamera e AXIS Body Worn Assistant viene rimosso dal sistema indossabile, rimane comunque in AXIS Body Worn Assistant. Per sostituire l'abbinamento esistente in AXIS Body Worn Assistant, vedere *Rimuovere abbinamento esistente*.


Ripristinare sistema

In caso di malfunzionamento del dispositivo di controllo del sistema sul quale è stato creato inizialmente, è possibile ripristinare un sistema. Il ripristino di un sistema con più di un controller di sistema è diverso dal ripristino di un sistema con un singolo controller di sistema:

Più di un controller di sistema – Consente di ripristinare il sistema, inclusi tutti gli utenti, i profili della telecamera, l'assegnazione della telecamera e le impostazioni di sistema. Quando si ripristina il sistema da un backup salvato su un controller di sistema di estensione, diventa il controller di sistema in cui si accede ad AXIS Body Worn Manager. Il ripristino del sistema richiede circa lo stesso tempo necessario per riavviare il sistema. Per informazioni su come ripristinare il sistema, consultare *Ripristinare un sistema con più di un controller di sistema a pagina 42*.


Singolo controller di sistema – Ti consente di sostituire il controller di sistema e ristabilire la connessione tra il sistema indossabile e le telecamere esistenti. Per ripristinare il sistema, è necessaria la chiave Ripristino sistema più recente, vedere *Scarica la Chiave di ripristino sistema*. Per informazioni su come ripristinare il sistema, consultare *Ripristino di un sistema con un singolo controller di sistema*.

Ripristinare un sistema con più di un controller di sistema



Per poter ripristinare il sistema indossabile, è necessario aver prima configurato il backup del sistema. Per le istruzioni, vedere *Configurare il backup del sistema a pagina 20*.

Per ripristinare il sistema indossabile:

1. Accedere al controller del sistema di estensione contenente il backup del sistema (immettere l'indirizzo IP del controller di sistema in un browser Web).
2. Aprire il menu contestuale  .
3. Fare clic su **Restore system (Ripristina sistema)**.
4. Inserisci la passphrase per il Super amministratore.
5. Fare clic su **Restore (Ripristina)**.
6. Ristabilisce la connessione tra il sistema ripristinato e i controller del sistema di estensione esistenti.
 - 6.1 Reimpostare tutti i controller di sistema d'estensione, vedere *Ripristino controller di sistema d'estensione a pagina 40*.
 - 6.2 Configurare tutti i controller di sistema d'estensione, vedere *Estensione del sistema a pagina 19*.
7. Ristabilire la connessione tra il sistema indossabile e le telecamere esistenti, vedere *Consenti telecamere di nuovo nel sistema a pagina 43*.

Importante

Non dimenticare di riconfigurare il backup al termine del ripristino del sistema. Il precedente controller del sistema di backup è ora quello dove si accede a AXIS Body Worn Manager. È inoltre necessario sostituire il controller di sistema malfunzionante con uno nuovo.

Ripristino di un sistema con un singolo controller di sistema

1. Installare il nuovo controller di sistema.
2. Accedere al nuovo controller di sistema, vedere *Accedere per la prima volta ad AXIS Body Worn Manager..*
3. Fare clic su **Restore (Ripristina)**.
4. Crea un account amministratore e fare clic su **Next (Avanti)**.
5. Accedi usando le credenziali dell'account amministratore. Il tuo nome utente è `root`.
6. Installare il software del dispositivo più recente e fare clic su **Next (Avanti)**.

Soluzioni Axis Body Cam

Manutenzione del sistema

7. Fai clic su **Select System restore key** (Scegli la Chiave di ripristino sistema), poi individua e apri la Chiave di ripristino sistema scaricata precedentemente.
8. Immetti la Passphrase per il Super amministratore e fai clic su **Next** (Avanti).
9. Completare l'impostazione del sistema.
10. *Consenti telecamere di nuovo nel sistema.*

Importante


- Ripristinare un sistema con un solo controller di sistema significa ristabilire la connessione tra il sistema indossabile e le telecamere esistenti. Non ripristina le configurazioni di sistema, come gli utenti, i profili delle telecamere, la destinazione del contenuto e così via.
- È possibile ripristinare un sistema solo se si dispone della chiave di ripristino del sistema. Potrebbe non essere possibile scaricare una chiave di ripristino del sistema se ha un guasto. Si consiglia di scaricare la chiave di ripristino del sistema durante l'installazione iniziale del sistema e di conservarla in un luogo sicuro.

Scarica la Chiave di ripristino sistema

Esistono due modi per scaricare la chiave di ripristino del sistema:

- la chiave viene generata e scaricata durante l'impostazione del sistema.
- È inoltre possibile scaricare una chiave di ripristino del sistema in qualsiasi momento in AXIS Body Worn Manager

Per scaricare la chiave di ripristino del sistema in AXIS Body Worn Manager:

1. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **Maintenance (Manutenzione)** > **System restore key (Chiave di ripristino sistema)**.
2. Fare clic su **System restore key (Chiave di ripristino sistema)**.
3. Immettere la passphrase di Super amministratore creata nell'impostazione del sistema.
4. Fare clic su **Download (Scarica)** e conservare la chiave di ripristino del sistema in un'ubicazione sicura.

Importante


- La chiave di ripristino del sistema è protetta da passphrase.
- Conservare sempre la chiave di ripristino del sistema e la passphrase di Super amministratore più sicuro.

Consenti telecamere di nuovo nel sistema

Per motivi di sicurezza, una telecamera disinserita per otto settimane entra in modalità provvisoria.

Puoi reinserire nel sistema una telecamera in modalità provvisoria. Per fare ciò, serve l'accesso al livello di sicurezza più elevato nel sistema indossabile, consentito impiegando la passphrase per il super amministratore.

Per permettere a una telecamera di stabilire ancora una volta la connessione al sistema indossabile:

1. Andare in **Dashboard** .
2. Aprire la telecamera con l'avviso **In safe mode (In modalità provvisoria)**.
3. Se ci sono molteplici telecamere in modalità provvisoria, seleziona quelle che vuoi ammettere.
4. Fare clic su **Next** (Avanti).
5. Inserisci la passphrase per il Super amministratore.
6. Fai clic su **Allow cameras (Permetti telecamere)**.


Recupera registrazioni da una telecamera guasta

Se una telecamera viene rotta o distrutta, ma l'archiviazione interna non è danneggiata, è possibile recuperare le registrazioni utilizzando un lettore di schede e un'altra telecamera dello stesso modello.

Importante

Se la telecamera rotta è una AXIS W110 o se occorre aiuto per recuperare le proprie registrazioni, contattare l'assistenza Axis.

Prerequisiti:

- Una telecamera sostitutiva dello stesso modello di quella rotta. Se la telecamera sostitutiva è già stata aggiunta al sistema, prima di iniziare, è necessario rimuovere l'assegnazione ed eliminarla dal sistema.
 - Un lettore di schede microSD USB, ad esempio SanDisk® MobileMate® USB 3.0 microSD™.
1. Effettuare la rimozione forzata della telecamera rotta dal sistema Body Cam. Vedere *Forza rimozione telecamera a pagina 39*.
 2. Utilizzare un cacciavite T6 per aprire la telecamera rotta.
 3. Rimuovere il tappo di gomma davanti al supporto della scheda di memoria. Quindi tirare il supporto leggermente in avanti, sollevarlo e rimuovere delicatamente la scheda microSD dalla telecamera rotta.
 4. Inserire la telecamera sostitutiva in una docking station collegata al sistema Body Cam.
 5. Inserire la scheda microSD nel lettore di schede.
 6. Inserire il lettore di schede nel connettore USB del controller di sistema in cui è collegata la telecamera sostitutiva.
Recuperare una sola scheda microSD alla volta sullo stesso controller di sistema.
 7. Andare in **Cameras (Telecamere)**  e fare clic su **Recover (Recupera)**.
 8. Selezionare il numero di serie della telecamera rotta dall'elenco e fare clic su **Next (Avanti)**.
 9. Selezionare la telecamera sostitutiva e fare clic su **Recover (Recupera)**.
 10. Immettere la passphrase per il Super amministratore e fare clic su **Confirm (Conferma)**.

La telecamera sostitutiva entra nello stato **Recovering (Recupero in corso)**. Può rimanere in questo stato fino a 30 minuti. La telecamera si riavvia e inizia a caricare le unità di registrazione nella destinazione del contenuto. Al termine del processo, è possibile assegnare un utente alla telecamera, che è pronta per l'uso.

Per vedere le registrazioni recuperate, fare clic su una telecamera sostitutiva e controllare l'elenco delle registrazioni. Le registrazioni recuperate mostrano il numero di serie della telecamera guasta.

Importante

Se occorre ripetere la procedura, prima rimuovere il lettore di schede dal controller di sistema.

Recupero delle registrazioni dal controller di sistema

Generalmente, le destinazioni dei contenuti accettano registrazioni da utenti e telecamere che sono stati rimossi dalla destinazione dei contenuti. Se tuttavia questa operazione non è supportata e si rimuovono gli utenti o le telecamere nella destinazione dei contenuti invece che in AXIS Body Worn Manager, è possibile che le registrazioni non siano trasferite dal controller di sistema. Per recuperare le registrazioni che non è stato possibile trasferire, sono disponibili due opzioni:

- Se la destinazione dei contenuti lo consente, trasferire le registrazioni in un'area separata, lo spazio di archiviazione dei contenuti rifiutati, nella destinazione dei contenuti. Per le istruzioni, vedere *Trasferimento delle registrazioni allo spazio di archiviazione dei contenuti rifiutati a pagina 45*.

Soluzioni Axis Body Cam


Manutenzione del sistema

- Scaricare le registrazioni su un dispositivo di archiviazione USB. Per le istruzioni, vedere *Scaricare le registrazioni su un dispositivo di archiviazione USB a pagina 45*.

Trasferimento delle registrazioni allo spazio di archiviazione dei contenuti rifiutati

Nota

- L'archiviazione dei contenuti rifiutati è supportata da AXIS Camera Station Pro 6.6 o versione successiva. Per ulteriori informazioni, vedere il manuale per l'utente *AXIS Camera Station Pro user manual*.
- Per trasferire le registrazioni nello spazio di archiviazione dei contenuti rifiutati è necessario un accesso al livello di sicurezza più elevato nel sistema Body Cam, possibile usando la passphrase del super amministratore.


1. Andare in **System controllers (controller sistema)** .
2. Apri il controller di sistema interessato.
3. Fare clic su **Transfer to rejected content storage (Trasferisci nello spazio di archiviazione dei contenuti rifiutati)**.
4. Inserisci la passphrase per il Super amministratore.

Scaricare le registrazioni su un dispositivo di archiviazione USB

Nota

- Per scaricare le registrazioni in un dispositivo di archiviazione USB è necessario un accesso al livello di sicurezza più elevato nel sistema Body Cam, possibile usando la passphrase del super amministratore.
- Il dispositivo di archiviazione USB deve essere formattato con il file system exFAT. Deve contenere solo la partizione exFAT e nessun'altra partizione o file system.
- Il connettore USB può fornire un massimo di 500 mA.

Per scaricare le registrazioni su un dispositivo di archiviazione USB:

1. Andare in **System controllers (controller sistema)** .
2. Apri il controller di sistema interessato.
3. Fai clic su **Download recordings (Esegui il download delle registrazioni)**.
4. Inserire un dispositivo di archiviazione USB formattato con file system exFAT nel controller di sistema interessato.
5. Inserisci la passphrase per il Super amministratore.
6. Immetti una passphrase di crittografia per le registrazioni.
7. Fai clic su **Download (Esegui il download)**.

Nota

Consigliamo l'uso di *7-Zip*, che supporta gli archivi con crittografia AES-256, per l'estrazione delle registrazioni scaricate. La tua applicazione zip predefinita potrebbe non offrire il supporto per gli archivi del sistema indossabile.

Regolare data e ora

Tutte le telecamere indossabili nel sistema riportano la stessa data e ora del sistema. Per impostazione predefinita, la data e l'ora sono sincronizzate con un server NTP fornito da DHCP.


Soluzioni Axis Body Cam

Manutenzione del sistema

Importante

- Si consiglia di sincronizzare la data e l'ora del sistema con un server NTP, poiché assicura un'ora di sistema accurata.
- L'ora e il fuso orario del sistema indossabile devono sempre corrispondere all'ora e al fuso orario della destinazione del contenuto.
- Se l'orario impostato nel sistema indossabile non è corretto, la differenza di orario potrebbe impedire al GPS di fornire i dati di ubicazione nella registrazione.
- Un'ora di sistema corretta è fondamentale quando si utilizzano le registrazioni come materiale di prova.

Per modificare le impostazioni di data e ora:

1. *Aprire AXIS Body Worn Manager a pagina 19*
2. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **System (Sistema)** > **Date and Time (Data e ora)**.


Software del dispositivo

AXIS OS è il sistema operativo dei dispositivi edge di Axis, compreso AXIS Body Worn Manager.

Supportiamo diverse tracce AXIS OS per il sistema Body Cam. Ciò consente di scegliere la traccia più adatta al proprio sistema, se si desiderano tutte le funzionalità più recenti della traccia **attiva** o se si dà priorità alla stabilità della **traccia di supporto a lungo termine (LTS)**. Tramite l'aggiornamento del software del dispositivo assistito si riceveranno notifiche ogni volta che c'è una nuova versione nella traccia scelta.

Nota

Per utilizzare l'aggiornamento del software del dispositivo assistito, è necessario prima attivare le estensioni cloud, consultare *Estensioni cloud a pagina 24*.

Per scegliere una traccia AXIS OS, andare in **Settings (Impostazioni)**  > **Maintenance (Manutenzione)** > **Device software (Software del dispositivo)** e fare clic su **Change track (Modifica traccia)**.

Per consigli sulla traccia più adatta al proprio sistema, vedere *AXIS OS lifecycle management (Gestione del ciclo di vita AXIS OS)*.


Aggiornamento de software del dispositivo

Il sistema Body Cam rileva le nuove versioni del software del dispositivo quando vengono rilasciate. Viene visualizzata una notifica nell'AXIS Body Worn Manager.


Nota

Per il rilevamento automatico delle nuove versioni del software del dispositivo occorrono estensioni cloud e che il sistema possa accedere a `*.bodyworn.axis.cloud`.

Per installare l'ultima versione del software del dispositivo:

1. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **Maintenance (Manutenzione)** > **Device software (Software del dispositivo)**.
2. Fare clic su **Aggiorna**.

Se non si hanno le estensioni cloud o si vuole specificare un'altra versione del software del dispositivo invece della più recente:

1. Andare in **Settings (Impostazioni)**  > **Maintenance (Manutenzione)** > **Device software (Software del dispositivo)**.
2. Fare clic su **Choose file (Scegli file)** per selezionare un file del software del dispositivo sul proprio computer.
3. Fare clic su **Upload and install (Carica e installa)**.

Soluzioni Axis Body Cam

Manutenzione del sistema

L'aggiornamento del software del dispositivo ha effetto immediato. Tutti i controller di sistema nel sistema vengono aggiornati. Una volta completato l'aggiornamento, il sistema si riavvia. Le telecamere in uso vengono aggiornate al collegamento successivo.

Nota

È possibile scaricare il software del dispositivo da *axis.com*.

Downgrade del software del dispositivo

Nota


Il downgrade a una versione software del dispositivo precedente rispetto a quella attualmente installata richiede un ripristino del sistema.

Per eseguire il downgrade del sistema Body Cam a una versione precedente del software del dispositivo:

1. *Reset di sistema a pagina 41.*
2. Creare un nuovo sistema Body Cam e installare la versione del software del dispositivo da utilizzare.

Report della versione del software del dispositivo

Nel report della versione del software del dispositivo, viene mostrata la versione del software del dispositivo attuale di tutte le telecamere e dei controller di sistema che appartengono al sistema Body Cam in questo momento. È possibile scegliere di ottenere informazioni sulle versioni precedenti per tutti i dispositivi, compresi quelli che non sono più parte del sistema. In questo modo è possibile garantire la tracciabilità e ottenere una panoramica cronologica del sistema. Consente agli amministratori di sistema di tenere traccia dello stato di un dispositivo per l'intera durata del suo utilizzo.

È possibile scaricare il report della versione del software del dispositivo in **Settings (Impostazioni)**  **> Maintenance (Manutenzione) > Device software (Software del dispositivo).**

Soluzioni Axis Body Cam

Unità di controllo del sistema


Unità di controllo del sistema

Il controller di sistema è il punto di integrazione e gestione centrale della soluzione indossabile. Controlla che la prova sia trasferita dalla telecamera indossabile alla destinazione dei contenuti.

Nota

Il controller di sistema non funge da dispositivo di archiviazione. Lo spazio di archiviazione nel controller di sistema si usa come buffer quando il contenuto si trasferisce da una telecamera alla destinazione del contenuto. Il sistema indossabile funziona solo se collegato a una destinazione di contenuto in cui si archiviano le registrazioni.

Panoramica dei prodotti



Numero	Nome	Descrizione
1	LED di stato	Verde: il controller di sistema è pronto per l'uso. Giallo: avviso archiviazione. Meno dell'8% di spazio di archiviazione residuo. Rosso: avviso generale. Connessione con destinazione del contenuto non riuscita o errore di archiviazione.
2	Tasto di accensione	Vedere <i>Utilizzo quotidiano a pagina 49</i> .
3	LED archiviazione	Verde: standby Verde lampeggiante: accesso allo spazio di archiviazione Rosso: Errore dispositivo di archiviazione
4	Connettore USB	

Soluzioni Axis Body Cam

Unità di controllo del sistema




- 1 Connettore di alimentazione
- 2 Porte della docking station (da sinistra a destra: 5, 4, 3, 2, 1)
- 3 Connettore di rete

Utilizzo quotidiano

Vorrei...	Azione	Informazioni
Accendere il controller di sistema	Premere il pulsante di accensione.	Il LED di stato diventa giallo. Il LED di stato diventa verde quando il controller di sistema è pronto per l'uso.

Soluzioni Axis Body Cam

Unità di controllo del sistema

Spegnere il controller di sistema	Tenere premuto il pulsante di accensione finché il LED di stato non diventa giallo.	Lo spegnimento inizia quando il LED di stato diventa giallo. Il controller di sistema è spento quando il LED di stato si disattiva.
Riavvia da remoto un controller di sistema d'estensione	<ol style="list-style-type: none">1. Andare in System controllers (controller sistema) .2. Aprire il controller di sistema dell'estensione che si desidera riavviare.3. Aprire il menu contestuale.4. Fare clic su Restart (Riavvio).	Riavviare un controller di sistema arresta tutti i processi in corso e lo rende temporaneamente inaccessibile.

Soluzioni Axis Body Cam




Body Cam Axis

Body Cam Axis

Per informazioni in merito all'utilizzo quotidiano e alla risoluzione dei problemi delle telecamere indossabili, vedere il manuale per l'utente di ciascun modello di telecamera:

- *AXIS W100 Body Worn Camera*
- *AXIS W101 Body Worn Camera*
- *AXIS W102 Body Worn Camera*
- *AXIS W110 Body Worn Camera*
- *AXIS W120 Body Worn Camera*

Trovare informazioni su una telecamera

1. Andare in **Cameras (Telecamere)** .
2. Aprire la telecamera che si sta cercando.
3. La scheda **Overview (Panoramica)** mostra informazioni generali sulla telecamera, ad esempio:
 - **Utente assegnato:** l'utente che viene assegnato alla telecamera se il sistema utilizza l'assegnazione di una telecamera fissa.
 - **Numero di serie:** il numero di serie della telecamera.
 - **IMEI**  : acronimo di International Mobile Equipment Identity.
 - **Stato:** lo stato attuale della telecamera. Se la telecamera è inserita nella docking station, è possibile vedere a quale dispositivo di controllo è fissata. Se la telecamera è disinserita dalla docking station, è possibile vedere per quanto tempo è stata disinserita.
 - **Scheda SIM**  : informazioni sul PIN. Se la scheda SIM è bloccata, è possibile inserire il PIN per sbloccarla.
 - Un elenco delle registrazioni e la rispettiva posizione in questo momento: nella telecamera, nel controller di sistema o nella destinazione dei contenuti.

Segnalibri

I segnalibri in una registrazione agevolano la successiva ricerca delle informazioni più pertinenti. I segnalibri sono mostrati sulla cronologia nel lettore video AXIS Body Worn Assistant, che permette il passaggio da un punto all'altro. I segnalibri sono parte dei metadati della registrazione e dunque si possono usare in modo analogo nella destinazione del contenuto.

Per la creazione di un segnalibro, premi una volta il pulsante di registrazione sulla telecamera indossabile durante la registrazione.

Nota

Questa funzionalità è disponibile se supportata dalla destinazione del contenuto.

Soluzioni Axis Body Cam

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant

AXIS Body Worn Assistant è un'applicazione per dispositivi mobili che consente di:

- visualizzare video registrati
- visualizzare video in diretta
- visualizzare dati posizione per una registrazione
- categorizzare e aggiungere la descrizione al video registrato se supportato dalla destinazione del contenuto
- controllare i livelli di batteria e di spazio di archiviazione della telecamera indossabile.
- accedere alla guida per l'utente, inclusa la Daily Use Guide
- visualizzare segnalibri

Puoi scaricare AXIS Body Worn Assistant per Android e iOS, rispettivamente su Google Play e App Store.

Nota

- Impossibile salvare il video registrato sul dispositivo mobile.
- La filigrana visiva nell'immagine è visibile solo quando si visualizza il video su AXIS Body Worn Assistant. Lo scopo della filigrana visiva è impedire a chiunque di diffondere video in una maniera che impedisca di rintracciarne l'origine.
- È possibile visualizzare le registrazioni in AXIS Body Worn Assistant fino al momento in cui inserisce la telecamera nella docking station. Dopo l'inserimento nella docking station, il dispositivo di controllo del sistema trasferisce le registrazioni alla destinazione del contenuto e svuota la telecamera.

Abbinare un utente della telecamera ad AXIS Body Worn Assistant

Per cominciare ad usare AXIS Body Worn Assistant, bisogna associare l'utente della telecamera ad AXIS Body Worn Assistant. Generare un QR Code® un codice PIN in AXIS Body Worn Manager, quindi eseguire la scansione e immetterli in AXIS Body Worn Assistant. Il risultato è un accoppiamento sicuro.



AXIS Body Worn Manager offre due modi per abbinare un utente della telecamera a un dispositivo mobile:

Abbinamento locale – È possibile accedere alla telecamera e al dispositivo mobile dell'utente del sistema indossabile.

Abbinamento remoto – Non è possibile accedere alla telecamera indossabile dell'utente e al dispositivo mobile. L'utente della telecamera riceve una richiesta di abbinamento per e-mail.

Nota


Per completare l'abbinamento, la telecamera da abbinare deve essere assegnata all'utente della telecamera.

1. Andare in **Users (Utenti)** .
2. Fare clic sull'utente che si desidera abbinare al dispositivo mobile.
3. Fare clic su  per avviare l'abbinamento.
4. Nell'opzione AXIS Body Worn Assistant, fare clic su **Pair (Abbina)**.
5. Selezionare **Local pairing (Abbinamento locale)** o **Remote pairing (Abbinamento remoto)** e fare clic su **Next (Avanti)**.
6. Se il dispositivo mobile è già stato accoppiato con uno o più utenti:
 - 6.1 In AXIS Body Worn Assistant, toccare **More (Altro)**.

Soluzioni Axis Body Cam

AXIS Body Worn Assistant

6.2 Toccare **Paired users (Utenti associati)**

6.3 Toccare  .

7. Seguire le istruzioni sullo schermo in AXIS Body Worn Manager e in AXIS Body Worn Assistant.

Nota

- Il codice QR® e il codice PIN sono validi per 24 ore. È possibile individuarli facendo clic sull'utente in AXIS Body Worn Manager, aprire il menu contestuale dell'attrezzatura abbinata e fare clic su **Details (Dettagli)**.
- È necessario inserire il codice PIN in AXIS Body Worn Assistant entro 5 minuti dopo aver rimosso la telecamera indossabile dalla docking station.
- È possibile associare un dispositivo mobile a diversi utenti della telecamera.
- AXIS Body Worn Assistant è associato agli utenti della telecamera. Questo vuol dire che si può connettere qualsiasi telecamera a AXIS Body Worn Assistant una volta che essa è stata assegnata all'utente associato.
- L'abbinamento scade se non si connette AXIS Body Worn Assistant alla telecamera per otto settimane. Per rieseguire la connessione, rimuovi l'abbinamento precedente e creane uno nuovo seguendo le istruzioni in questa sezione.

Rimuovere abbinamento esistente

1. Rimuovere l'accoppiamento esistente in AXIS Body Worn Manager, consultare *Rimozione di apparecchiature abbinata*.
2. Apri AXIS Body Worn Assistant e toccare **More (Altro)**.
3. Toccare **Paired users (Utenti associati)**
4. Toccare l'utente per il quale si desidera rimuovere l'accoppiamento.
5. Toccare **Delete (Elimina)**.
6. Confermare che si desidera rimuovere l'accoppiamento esistente.

Collegare AXIS Body Worn Assistant a una telecamera indossabile

Nota

Prima di collegare AXIS Body Worn Assistant alla telecamera indossabile per la prima volta, l'amministratore del sistema indossabile deve abbinare l'utente della telecamera ad AXIS Body Worn Assistant sul dispositivo mobile.


1. Aprire AXIS Body Worn Assistant sul dispositivo mobile.
2. Se il dispositivo mobile è abbinato a più utenti di una telecamera, selezionare l'utente a cui connettersi dall'elenco.
3. Toccare **Connect (Connetti)**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate.

Guida per l'utente AXIS Body Worn Assistant

Vorrei...	Azione necessaria
Salta avanti o indietro di un fotogramma	Toccare due volte il lato destro del video per andare avanti di un fotogramma. Toccare due volte il lato sinistro del video per tornare indietro di un fotogramma.
Guarda il video registrato al rallentatore	Tieni premuto qualsiasi punto del video.

Soluzioni Axis Body Cam

AXIS Body Worn Assistant

Guarda il video registrato	Apri Recordings (Registrazioni) . Per visualizzare le nuove registrazioni, potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per aggiornare la visualizzazione.
Guarda il video in diretta dalla telecamera	Apri Live view (Visualizzazione in diretta) .
Controllare il livello di batteria e di spazio di archiviazione della telecamera	Aprire Telecamera .
Aggiungere una categoria a un video registrato	Aprire il video che si desidera classificare. Selezionare una delle categorie predefinite. Per ulteriori informazioni, vedere <i>Categoria e note a pagina 54</i> .
Aggiungere note a un video registrato	Aprire il video a cui si desidera aggiungere le note. Aggiungere le note. Le note vengono salvate quando si lascia la visualizzazione Information (Informazioni) . Per ulteriori informazioni, vedere <i>Categoria e note a pagina 54</i> .
Passaggio a una diversa rete Wi-Fi	<ol style="list-style-type: none">1. Aprire Telecamera.2. Toccare l'icona a penna .3. Immettere il nome e la password della rete Wi-Fi e toccare OK. <p>Nota</p> <p>Quando si aggiunge una rete Wi-Fi in questo modo, qualsiasi rete aggiunta al profilo della telecamera o direttamente all'utente in AXIS Body Worn Manager viene sovrascritta.</p>

Categoria e note

Le categorie e le note contengono informazioni aggiuntive su una registrazione. Queste informazioni possono, ad esempio, aiutare gli investigatori o i sistemi di gestione delle prove quando lavorano a un caso o gestiscono dei file. È possibile aggiungere una categoria e note a una registrazione utilizzando **AXIS Body Worn Assistant** finché la registrazione si trova sulla telecamera.

Nota

Queste funzionalità sono disponibili se supportate dalla destinazione del contenuto.

Soluzioni Axis Body Cam

AXIS Body Worn TV Dashboard

AXIS Body Worn TV Dashboard

AXIS Body Worn TV Dashboard è una app Android TV che mostra lo stato in tempo reale delle telecamere del sistema Body Cam. Installazione dell'app su un televisore nella stanza in cui gli utenti ritirano e restituiscono le telecamere, per fornire loro informazioni utili e immediate. L'app mostra:

- Telecamere collegate e scollegate.
- Livello della batteria della telecamera.
- Telecamere con errori o avvisi.
- Per quanto tempo una telecamera è stata scollegata.

Nota

Non è possibile visualizzare il livello della batteria delle body cam AXIS W100.

È possibile personalizzare l'app, ad esempio, per mostrare o nascondere i nomi degli utenti, mostrare avvisi per le telecamere che sono rimaste scollegate per più di un turno di lavoro o evidenziare quando lo stato delle telecamere cambia da collegato a scollegato e viceversa.

Requisiti

- Un account utente con ruolo visualizzatore per l'accesso all'app. Per creare un account, vedere *Aggiungi un account a pagina 37*.
- Un dispositivo Android TV.
- Accesso a Internet per scaricare l'applicazione. Gli aggiornamenti richiedono anche l'accesso a Internet. L'accesso a Internet non è necessario per eseguire l'app.
- Per eseguire l'app, il dispositivo TV deve trovarsi sulla stessa rete del controller di sistema.

Ulteriori informazioni su AXIS Body Worn TV Dashboard sono disponibili all'indirizzo axis.com.

Soluzioni Axis Body Cam

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi

Problemi tecnici, indicazioni e soluzioni

	Rilascia	Causa	Soluzione
Generale	Non è possibile rimuovere la telecamera.	Un controller del sistema di estensione è stato scollegato fisicamente dal sistema prima di essere rimosso in AXIS Body Worn Manager. Ciò impedisce al sistema di verificare lo stato del trasferimento.	Per assicurarsi che tutto il contenuto sia stato trasferito alla destinazione del contenuto, rimuovere il controller del sistema di estensione in AXIS Body Worn Manager prima di rimuoverlo fisicamente dal sistema. Poi puoi rimuovere la telecamera.
	Lo stato della telecamera è In safe mode (In modalità provvisoria) .	Se una telecamera rimane disinserita per otto settimane, per ragioni di sicurezza, entra in modalità provvisoria.	Vedere <i>Consenti telecamere di nuovo nel sistema a pagina 43</i> .
	La telecamera non viene scoperta dal sistema e non viene visualizzata in AXIS Body Worn Manager.	La docking station è collegata al controller di sistema tramite un router o uno switch.	Abilitare IPv6 nella rete.
Stazione di ricarica	Il LED della docking station non si accende.	La docking station non dispone di alimentazione.	Collegare la docking station all'alimentazione. Le docking station non possono essere alimentate tramite PoE.
	La telecamera non si ricarica. La telecamera non scarica i file.	La telecamera non è inserita correttamente nella docking station oppure si è verificato un errore con la docking station.	Provare a eseguire le operazioni seguenti nell'ordine indicato: <ol style="list-style-type: none">1. Rimuovere e inserire la telecamera correttamente.2. Pulire i connettori della telecamera e i pogo pin nell'alloggiamento di ancoraggio. Per le istruzioni, vedere Cleaning (Pulizia) nel manuale per l'utente della telecamera all'indirizzo help.axis.com.3. Inserire la telecamera in un altro alloggiamento della docking station, dove le altre telecamere non riscontrano questo problema. Se la telecamera inizia a caricare

Soluzioni Axis Body Cam

Risoluzione dei problemi

	Rilascia	Causa	Soluzione
			o scaricare file, la docking station originale è difettosa e la docking station deve essere sostituita.
Unità di controllo del sistema	Impossibile trovare il controller di sistema in AXIS IP Utility.	Si sta utilizzando una versione precedente di AXIS IP Utility.	Eseguire l'aggiornamento ad AXIS IP Utility versione 4.14 o successiva.
		Il controller di sistema è disattivato.	Collegare il controller di sistema all'alimentatore.
		Il controller di sistema non è connesso correttamente alla rete.	Collegare il controller di sistema alla rete.
	Connessione al dispositivo di controllo di sistema d'estensione perduta permanentemente.	Il dispositivo di controllo di sistema d'estensione non è stato connesso al sistema per oltre otto settimane, risultando in certificati scaduti.	Rivolgersi all'assistenza Axis.
Destinazione dei contenuti	Le registrazioni non vengono visualizzate nella destinazione del contenuto.	La destinazione del contenuto non è disponibile.	Controllare lo stato della destinazione del contenuto nella <i>Dashboard a pagina 30</i> in AXIS Body Worn Manager.
		Molti scaricamenti simultanei influiscono sulla velocità di trasferimento.	Aprire il dispositivo in AXIS Body Worn Manager per controllare lo stato di trasferimento. Attendere il trasferimento delle registrazioni. La cronologia dello stato di trasferimento viene visualizzata per tre giorni dopo il completamento del trasferimento.
		La telecamera è stata disinserita prima del completamento del trasferimento della registrazione.	Aprire il dispositivo in AXIS Body Worn Manager per controllare lo stato di trasferimento. Inserire la telecamera e attendere il trasferimento di tutte le registrazioni. La cronologia dello stato di trasferimento viene visualizzata per tre giorni dopo il completamento del trasferimento.
		L'ora nel sistema indossabile non coincide con l'ora della destinazione del contenuto.	Assicurarsi che l'ora nel sistema indossabile e nella destinazione del contenuto coincidano.
		La connessione tra la telecamera e la docking station è di cattiva qualità. La telecamera non è inserita in	Controllare che tutti i connettori siano puliti, vedere Cleaning (Pulizia) nel manuale per l'utente

Soluzioni Axis Body Cam

Risoluzione dei problemi

	Rilascia	Causa	Soluzione
		modo corretto nella docking station. I connettori di docking sono sporchi o consumati.	della telecamera all'indirizzo help.axis.com .
		Licenze esaurite.	Controllare le licenze e acquistare licenze aggiuntive se necessario.
	Le registrazioni hanno la risoluzione errata.	L'impostazione della risoluzione dell'immagine in AXIS Body Worn Manager non è corretta.	Andare nel profilo della telecamera in AXIS Body Worn Manager e impostare la corretta risoluzione dell'immagine.
	La registrazione è stata eliminata.	Il tempo di conservazione della destinazione del contenuto è breve. Ad esempio puoi: Se il tempo di conservazione nella destinazione del contenuto è 7 giorni e la registrazione sulla telecamera è vecchia di 8 giorni al momento dell'inserimento nella docking station, la registrazione verrà eliminata quando raggiungerà la destinazione del contenuto.	Modificare il tempo di conservazione della destinazione del contenuto impostando un valore superiore.
	La registrazione viene trasferita dalla telecamera al controller di sistema, ma non dal controller di sistema alla destinazione del contenuto.	La telecamera è stata rimossa dalla destinazione del contenuto.	Rinominare l'utente a cui è assegnata la telecamera e riavviare il controller di sistema.
		Generalmente, le destinazioni dei contenuti accettano registrazioni da utenti e telecamere che sono stati rimossi dalla destinazione dei contenuti. Se tuttavia questa operazione non è supportata e si rimuovono gli utenti o le telecamere nella destinazione dei contenuti invece che in AXIS Body Worn Manager, è possibile che le registrazioni non siano trasferite dal controller di sistema.	Vedere <i>Recupero delle registrazioni dal controller di sistema a pagina 44</i> .
		L'ora nel sistema indossabile non coincide con l'ora della destinazione del contenuto.	Assicurarsi che l'ora nel sistema indossabile e nella destinazione del contenuto coincidano.
		Ci è voluto troppo tempo per scaricare le registrazioni dalla telecamera al controller di sistema perché la connessione tra la telecamera e la docking station è di cattiva qualità. La telecamera non è inserita in modo corretto nella docking station. I connettori di docking sono sporchi o consumati. I	Controllare che tutti i connettori siano puliti, vedere Cleaning (Pulizia) nel manuale per l'utente della telecamera all'indirizzo help.axis.com .

Soluzioni Axis Body Cam

Risoluzione dei problemi

	Rilascia	Causa	Soluzione
		pogo pin nella docking bay sono sporchi o consumati.	
	Viene persa la connessione tra il sistema indossabile e la destinazione del contenuto.	Sono state modificate certe configurazioni, come l'indirizzo IP della destinazione del contenuto.	<i>Modifica file di connessione a pagina 38</i>
AXIS Body Worn Assistant	Impossibile completare l'abbinamento.	La portata wireless tra il dispositivo mobile e la telecamera indossabile è limitata.	Tenere il dispositivo mobile e la telecamera indossabile più vicini.
	Impossibile collegarsi alla telecamera indossabile.		
	Impossibile usare Live view (Visualizzazione in diretta).		
	Impossibile visualizzare l'ID utente completo nella filigrana visiva.	Nella filigrana visiva vengono visualizzati solo i primi 12 caratteri dell'ID utente.	Se l'ID utente è più lungo di 12 caratteri, si consiglia di includere all'inizio la parte più unica.
	Impossibile collegarsi alla telecamera indossabile.	L'abbinamento è scaduto o è stato rimosso dal sistema indossabile.	Contattare l'amministratore del sistema e richiedere un nuovo abbinamento. Una volta ricevute le informazioni necessarie, apri l'app e segui le istruzioni su <i>Rimuovere abbinamento esistente a pagina 53</i> .
Lettore RFID	Il LED sul lettore non diventa verde quando lo si collega al controller di sistema.	Si sta utilizzando un lettore RFID che non è supportato dal sistema indossabile.	Utilizzare External RFID Card Reader 125kHz + 13.56MHz with NFC (USB).
	Quando l'utente tocca il tag RFID sul lettore (usando l'assegnazione automatica), non gli viene assegnata alcuna telecamera.	<p>I motivi possono essere diversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'utente è già assegnato a una telecamera disinserita dalla docking station. • Al momento non esiste una telecamera pronta per l'uso. Una telecamera è pronta per l'uso quando ha spazio di archiviazione e batteria a sufficienza e ha la stessa versione di AXIS OS del resto del sistema. • Il tag RFID non è registrato nel sistema. 	<ul style="list-style-type: none"> • Inserire la telecamera nella docking station assegnata. • Attendere che una telecamera sia pronta per l'uso. • Registrare il tag RFID nel sistema.

Soluzioni Axis Body Cam

Risoluzione dei problemi

	Rilascia	Causa	Soluzione
Video	Nessun dato sulla posizione nella sovrapposizione di testo.	I dati sulla posizione sono disattivati.	Attivare i dati sulla posizione nel profilo della telecamera.
		Nessun segnale GPS all'inizio della registrazione.	-
	Nessun ID utente nella sovrapposizione di testo.	L'utente della telecamera non ha ID utente.	Aggiungere un ID utente all'utente della telecamera.
	Il video pre-buffer non è completo. Il tempo pre-buffer è più breve rispetto a quanto configurato in AXIS Body Worn Manager.	La registrazione è iniziata subito dopo l'accensione della telecamera o subito dopo la fine della registrazione precedente.	-
		La registrazione è stata avviata direttamente dopo la fine della registrazione precedente.	-
		Per AXIS W100 e AXIS W101, quando si utilizza la risoluzione massima 1080p in scene molto complesse con molto movimento o in condizioni di bassa luminosità, la memoria prebuffer può riempirsi.	-
	L'immagine appare appannata.	L'obiettivo è sporco.	Pulire l'obiettivo, vedere Cleaning (Pulizia) nel manuale per l'utente della telecamera all'indirizzo help.axis.com
		C'è ancora la pellicola protettiva sul vetro dell'obiettivo.	Rimuovi la pellicola protettiva.
	Niente audio nelle registrazioni.	L'audio è disattivato nel profilo della telecamera.	Controllare che l'audio sia attivo nel profilo della telecamera in AXIS Body Worn Manager.
	Non vengono registrati i dati di posizione.	Il tempo necessario per ricevere la prima posizione GPS dopo l'avvio della telecamera dipende dall'ambiente esterno. Ad esempio, gli edifici alti e l'umidità nell'ambiente possono aumentare il tempo necessario per ottenere la prima posizione GPS.	-
			I dati di posizione sono disattivati nel profilo della telecamera.
		L'ora del sistema indossabile è errata.	Impostare un'ora di sistema corretta. Vedere <i>Regolare data e ora a pagina 45</i> .

Soluzioni Axis Body Cam

Risoluzione dei problemi

	Rilascia	Causa	Soluzione
Sensore fondina	La registrazione non inizia durante l'estrazione dell'arma.	Il sensore fondina non è collegato alla telecamera.	Se si collega la telecamera al sensore fondina, assicurarsi che sia nel raggio d'azione della fotocamera entro 10 minuti dalla rimozione della telecamera. In circostanze normali l'intervallo è di 5-10 m (16-33 piedi).
		Il sensore fondina non è calibrato.	Calibrare il sensore fondina. Vedere la <i>pagina di supporto Yardarm</i> per saperne di più.
	Il sensore fondina non si associa o non si connette alla telecamera.	L'applicazione mobile Holster Aware Setup è connessa al sensore della fondina.	Chiudere l'applicazione mobile Holster Aware Setup e riavviare il processo di associazione.

Procedure generali di risoluzione dei problemi

Se non sei sicuro di quale sia la causa del problema con il sistema indossabile, una delle seguenti azioni può aiutare:

Telecamera

1. Riavviare la telecamera indossabile.
 - Se la telecamera è inserita nella docking station, staccare telecamera e reinserirla.
 - Se la telecamera non è inserita nella docking station, utilizzare il pulsante di accensione per spegnerla, quindi riaccenderla.
2. Aggiornare la body cam con la versione software del dispositivo più recente, vedere *Aggiornamento de software del dispositivo*.
3. Inserire la telecamera nella docking station e rimuoverla dal sistema tramite AXIS Body Worn Manager. Ciò reimposta i valori predefiniti di fabbrica della telecamera. Aggiungere di nuovo la telecamera al sistema. Vedere *Ripristino telecamera*.

Unità di controllo del sistema

1. Riavviare il controller di sistema, vedere *Unità di controllo del sistema*. I registri e le registrazioni rimangono intatti sul dispositivo di archiviazione del controller del sistema durante il riavvio.
2. Aggiornare il controller del sistema con la versione software del dispositivo più recente, vedere *Aggiornamento de software del dispositivo*.
3. Reimpostare il controller del sistema d'estensione sui valori predefiniti di fabbrica (ciò non si applica al controller del sistema sul quale è stato inizialmente creato il sistema Body Cam), utilizzando uno dei seguenti metodi:
 - Si consiglia di reimpostare il controller di sistema d'estensione da AXIS Body Worn Manager, vedere *Ripristino controller di sistema d'estensione*.
 - Quando il metodo precedente non è possibile, accedere al controller di sistema d'estensione e fare clic su **Reset system controller (Resetta controller di sistema)**.
4. Ripristinare i valori predefiniti di fabbrica del sistema indossabile, vedere *Reset di sistema*.

Per maggiori informazioni su come riconoscere i potenziali problemi, consultare anche *Monitora spazio d'archiviazione sul controller di sistema a pagina 34* e *Controllare per quanto tempo una telecamera è stata disinserita a pagina 34* per ulteriori informazioni.

Soluzioni Axis Body Cam

Risoluzione dei problemi

Bisogno di assistenza?

Contattare l'assistenza

Se serve ulteriore assistenza, andare su axis.com/support.

Condivisione dei dati con Axis

Raccogliamo dati anonimi sulle prestazioni dei nostri dispositivi e su come gli utenti interagiscono con essi. In questo modo possiamo migliorare i nostri dispositivi e l'esperienza degli utenti. Non vengono raccolti dati personali. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla nostra *Informativa sulla privacy*.

Per modificare le impostazioni della privacy, andare in **Settings (Impostazioni)**  **> System (Sistema) > Privacy**.

