

**AXIS W10x Body Worn Camera**


**AXIS W100 Body Worn Camera**

**AXIS W101 Body Worn Camera 穿戴式摄像机**



## 安讯士穿戴式解决方案

有关完整穿戴式解决方案的信息，请参见 [安讯士穿戴式解决方案用户手册](#)。

产品概述



- 1 电源按钮
- 2 前置录制指示器
- 3 显示屏
- 4 顶部按钮
- 5 功能按钮
- 6 摄像机镜头
- 7 录制按钮
- 8 USB 连接器
- 9 Microphone (2x)



数量	LED 名称	显示反馈
1	插接 LED	绿色：摄像机可以使用（电池已充电、文件已传输、软件已更新）。 闪烁琥珀色：电池充电、文件传输、软件更新（任一组合）正在进行中。
2	录制 LED	红色：录像
3	状态LED	绿色：待机，可随时使用


		<p>闪烁绿色：剩余电池（红色电池 LED）或存储（红色存储 LED）少于 0.5 小时</p> <p>琥珀色：不能录制（存储已满、存储错误、软件错误或其他操作错误）</p>
4	电池 LED	<p>绿色：&gt;剩余1小时</p> <p>琥珀色：剩余0.5–1小时</p> <p>红色：剩余0–0.5小时</p>
5	存储 LED	<p>绿色：&gt;剩余1小时的录制</p> <p>琥珀色：剩余0.5–1小时的录制</p> <p>红色：剩余0–0.5小时的录制</p>
6	麦克风 LED	如果您关闭麦克风，则亮起
7	Wi-Fi® 连接 LED	<p>亮绿色灯：与 AXIS Body Worn Assistant 或手枪皮套传感器配对。</p> <p>闪烁琥珀色：配对/连接</p> <p>亮红色灯：配对/连接失败</p>
8	传感器摄像机 LED	<p>绿色：已连接传感器摄像机</p> <p>闪烁琥珀色：将传感器摄像机连接到 Body Worn 摄像机时，可在摄像机源之间进行切换。录制已禁用。</p> <p>红色：传感器摄像机出错</p>

日常使用

我想要...	操作	信息
打开摄像机	按下 <b>电源按钮</b> 。	基座和 LED 状态指示灯呈闪烁琥珀色，直到摄像机可以使用。然后，状态 LED 状态指示灯变为绿色。这需要至多 30 秒。
关闭我的摄像机	按下 <b>电源按钮</b> 至少 5 秒。	摄像机震动并发出蜂鸣音。
开始录制	按下 <b>录制按钮</b> 一次。 1	录制开始时，摄像机震动、发出蜂鸣音，且前方录制指示器打开。 1
停止录制	按下 <b>录制按钮</b> 至少 3 秒。	录制停止时，摄像机震动并发出蜂鸣音。
启动直播流	双击 <b>功能按钮</b> 。	有关详细信息，请参见 <i>AXIS Body Worn Live 用户手册</i> 。
停止直播流	按下 <b>录制按钮</b> 至少 3 秒。	
创建书签	录制时按下 <b>录制按钮</b> 。	摄像机震动并发出蜂鸣音。  如果您正在使用的内容目标支持此功能，则此功能可用。更多信息请参见 <i>书签</i> 。
关闭麦克风（默认情况下为音频打开）	按下 <b>功能按钮</b> 至少 3 秒。	麦克风 LED 开。
打开麦克风	按下 <b>功能按钮</b> 至少 3 秒。	麦克风 LED 关闭
打开静默模式	按下 <b>顶部按钮</b> 至少 3 秒。	关闭显示器、前方录制指示器、蜂鸣音和振动。
关闭静默模式	按下 <b>顶部按钮</b> 至少 3 秒。	打开显示器、前方录制指示器、蜂鸣音和振动。
检查剩余电池容量	按下 <b>顶部按钮</b> 并检查显示器上的电池状态。	绿色：>剩余1小时 琥珀色：剩余0.5–1小时 红色：剩余0–0.5小时
检查剩余存储容量	按下 <b>顶部按钮</b> 并检查显示器上的存储状态。	绿色：>剩余1小时的录制 琥珀色：剩余0.5–1小时的录制 红色：剩余0–0.5小时的录制

从**摄像机的支持页面**下载**每日使用指南**并进行打印，以帮助摄像机用户进行日常工作。

1. 在 *AXIS Body Worn Manager* 中可配置。



日常使用指南

## 开始班次

我们建议您在开始倒班前检查几件事情：

- 在移除摄像机之前，请确保基座 LED 指示灯呈绿色。绿灯表示电池已充电，文件已全部传输，并且软件已更新到新版本。
- 如果您使用自动摄像机分配，轻击 RFID 阅读器上的自分配标签。自分配的摄像机上的 LED 指示灯都闪烁绿色，表示可以移除。您必须在单击“自分配”标签后的 15 秒钟内移除摄像机。同一时间仅能有一个用户可以自分配摄像机。
- 如果要将摄像机连接到手枪皮套传感器，请确保在移除摄像机后的 10 分钟内传感器处于摄像机范围内。正常情况下范围为 5–10 米（16–33 英尺）。
- 当您移除摄像机时，它将重新启动。这大约需要长达 40 秒时间，之后摄像机便可使用。
- 使用干燥的无腐蚀性布清洁镜头视窗。有关清洁建议的信息，请参见。
- 也可使用 AXIS Body Worn Assistant 中的实时视图来检查您的摄像机图像，确保它正常工作，并且摄像机方向正常。有关详细信息，请参阅穿戴式摄像机解决方案手册中的 *AXIS Body Worn Assistant*。

## 结束一个班次

### 重要

结束一个班次后，始终插接穿戴式摄像机。这可确保：

- 摄像机电池在下一班次之前先充电
- 内容均上传至系统控制器
- 摄像机的软件是新版
- 用户配置和摄像机设置与系统同步
- 当您对摄像机进行插接时，它将重新启动。为确保摄像机正确插接，请再等待 10 秒钟，让显示屏重新亮起。
- 耗尽的电池充满电所需的时间取决于充电的环境温度。请查看数据表以获取详细信息。
- 上载录制视频的时间各不相同。例如，录制 12 小时的视频可能需要大约 30 分钟的时间来上传至系统控制器，具体取决于视频录制的比特率。

## 电池健康状况

为了在整个产品生命周期内确保优质电池容量，请在正常使用时遵循这些建议。

### 注意

- 请始终在产品数据表中指定的工作温度范围内使用摄像机。如果您在指定温度范围之外使用摄像机，会损坏电池。
- 请始终在产品数据表中指定的充电温度范围内为摄像机充电。如果您在指定温度范围之外为摄像机充电，会损坏电池。
- 请勿将摄像机留在汽车中。停靠汽车内的温度可能会超过指定的温度范围。
- 尽可能快地为因电池低电量已关闭的摄像机充电。电池长时间放电，会缩短预期电池寿命。
- 摄像机充电时间请勿超过 45 天。这样会缩短预期的电池寿命。

为了在整个产品生命周期内确保优质电池容量，请在存储时遵循这些建议。

### 注意

- 存储摄像机之前，请通过 AXIS Body Worn Manager 从穿戴式系统中移除摄像机。当您从系统上移除摄像机时，摄像机将进入运输模式，从而确保电池电量良好。
- 请始终在产品数据表中指定的存储温度范围内存储摄像机。短期储存（少于 3 个月）和长期储存（超过 3 个月）的建议温度不同。如果在指定温度范围之外存储摄像机，会损坏电池。
- 在电池充满电的情况下，请勿存储摄像机。这样会缩短预期的电池寿命。
- 不要在耗尽的电池上存储摄像机。这样会缩短预期的电池寿命。
- 如果您存储摄像机时间超过 3 个月，请每 3 个月充电一次。
- 请勿将摄像机存储在潮湿环境中。这样可能会增加电池的放电率。
- 每年应至少使用摄像机一次，让电池放电再重新充电。这可以帮助激活电池，恢复电池能量。

要了解有关电池状况的更多信息，请转到 [axis.com/learning/white-papers](https://axis.com/learning/white-papers) 并搜索 Body Worn 摄像机中的电池状况。

## 更换电池

您可以使用 AXIS TW1906 Battery Kit 5P 来更换穿戴式摄像机电池。更换电池前，请阅读 [AXIS TW1906 Battery Kit 5P 支持页面上的安装指南](#)。



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

### 重要

- 更换电池时，请采取预防措施以避免静电放电 (ESD) 事件。
- 在 3 年保修期内，请勿更换 3.7 V ID1058 电池。在 3 年保修期内，由安讯士（或代表安讯士的 RMA 合作伙伴）以外的其他方更换电池将使主产品的保修失效。有关服务事项，请联系 Axis 支持部门或经销商。

## 正在清除

### 清洁摄像机

- 使用非腐蚀性、无溶剂的中性肥皂或洗涤剂加水。
- 使用微纤维软布或湿润的非腐蚀性海绵。
- 用软布擦干，以避免留下水渍。

### 注意

- 切勿使用强力洗涤剂，如汽油、笨或丙酮，以避免材质损耗。
- 切勿使用磨料来清洁摄像机。
- 请勿对插接接头使用洗涤剂和水，因为这会导致腐蚀和不良连接。

### 对摄像机进行消毒

- 在摄像机的外表面使用含有高达 50% 异丙醇的消毒产品。
- 使用微纤维软布或非腐蚀性海绵。

### 清洁基座

要清洁基座的外部，请执行以下操作：

- 使用非腐蚀性、无溶剂的中性肥皂或洗涤剂加水。
- 使用微纤维软布或湿润的非腐蚀性海绵。
- 用软布擦干，以避免留下水渍。

要清洁基座内部，请执行以下操作：

- 使用用于电子设备的罐装空气清除在 pogo 针脚之间和周围的灰尘。
- 使用干布小心清洁 pogo 针脚。
- 清洁后，确保各 pogo 针脚都恢复到其上方的位置。

### 注意

- 切勿使用强力洗涤剂，如汽油、笨或丙酮，以避免材质损耗。
- 切勿使用磨料来清洁基座。
- 切勿将水和洗涤剂用于基座的 pogo 针脚内，因为这会导致腐蚀和连接不良。

### 给摄像机充电

要为穿戴式摄像机充电，请始终使用：

- 兼容的 Axis 基座
- 5 V DC 输出移动电话充电器
- 5 V DC 输出移动电源

### 工作时间

工作时间取决于您使用穿戴式摄像机的方式。工作时间的限制因素包括电池容量和存储空间。它们分别受功耗和录制比特率的影响。

### 注意

如果周围的充电温度高于 35 ° C ( 95 ° F ) ，则电池电量仅能充达全容量的 70% ，结果是工作时间会明显缩短。

提高功耗的因素包括：

**位置数据** – 摄像机定位系统打开时。

**无线连接** – 当您使用 AXIS Body Worn Live、AXIS Body Worn Assistant 或打开广播时。

**传感器摄像机** – 当您传感器摄像机连接到 Body Worn 摄像机时。

**室外使用** – 当您在室外使用摄像机时，LED 显示屏会增加亮度，从而提高功耗。

**温度** – + 25 ° C ( 77 ° F ) 是理想工作温度。在高于或低于此温度的环境下使用摄像机会影响电池容量。



**移动** – 增加场景中的移动或摄像机移动。摄像机处理器使用与场景中的移动相关的电源。

**图像分辨率** – 高分辨率录制。

**桶形畸变纠正** – 当图像质量设置为720p并打开桶形畸变纠正时。

提高录制比特率的因素有：

**移动** – 增加场景中的移动或摄像机移动。

**图像分辨率** – 高分辨率录制。



**灯光** – 低照度会增加图像噪声。

**场景复杂性** – 具有很少的物体和颜色的场景（例如，典型办公室）会导致比更复杂的场景更低的比特率。




## 故障排除



### 摄像机错误反馈

使用穿戴式摄像机反馈来识别不同的错误。下表显示了不同的摄像机行为、它们的含义以及如何解决问题。

行为	这意味着什么	要做什么
摄像机插接后全部 LED 均关闭	未向摄像机分配用户。	<ul style="list-style-type: none"> <li>如果您使用固定摄像机分配，请将用户分配给摄像机，请参阅 <a href="#">将用户分配给摄像机</a>。</li> <li>如果您使用的是自分配摄像机分配，这意味着摄像机已准备就绪，可以进行自分配。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>无反馈</li> <li>摄像机不能启动</li> </ul>	摄像机处于运输模式 <sup>2</sup>	将摄像机添加到 Body Worn 系统中，请参见 <a href="#">添加摄像机</a> 。
	摄像机电池已用完。	对摄像机充电，请参见 <a href="#">为摄像机充电</a> 。 如果不起作用： <ol style="list-style-type: none"> <li>按住摄像机上的电源按钮 4 秒钟。</li> <li>将摄像机插接，并等到充电为止。</li> <li>移除摄像机，等待其重启。</li> </ol> 如果您没有基座： <ol style="list-style-type: none"> <li>按住摄像机上的电源按钮 4 秒钟。</li> <li>使用 USB 充电器为摄像机充电。请参见 <a href="#">为摄像机充电</a>。</li> </ol>
	摄像机处于静默模式，关闭了显示屏。	按下顶部按钮 2 秒，请参见 <a href="#">重置摄像机</a> 。
 <ul style="list-style-type: none"> <li>LED：操作状态琥珀色</li> <li>哔声：2短、1长</li> <li>嗡嗡声：2短、1长</li> </ul>	无法录制，软件错误或其他操作错误。	尝试 <a href="#">一般故障排查步骤</a> 。如果问题仍然存在，请尝试 <a href="http://axis.com/support">axis.com/support</a> 。
 <ul style="list-style-type: none"> <li>LED：传感器摄像机红色，操作状态绿色</li> <li>哔声：1短</li> </ul>	故障传感器摄像机或穿戴式摄像机。	断开传感器摄像机的连接，消除穿戴式摄像机错误。按顶部按钮。如果传感器摄像机 LED 仍然呈红色，则 Body Worn 摄像机出现了问题。如果传感器摄像机 LED 熄灭，则传感器摄像机存在问题。尝试更换传感器摄像机。

2. 在被插入基座并添加到穿戴式系统之前，穿戴式摄像机处于运输模式。运输模式是一种用于运输和存储的省电模式。

行为	这意味着什么	要做什么
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 嗡嗡声：1短</li> </ul>		
 <p>LED：均闪烁琥珀色</p>	摄像机未添加到穿戴式系统中。	将摄像机添加到 Body Worn 系统中，请参见添加摄像机。
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED：均闪烁红色</li> <li>• 哔声：2 x 3</li> <li>• 嗡嗡声：2 x 3</li> </ul>	用户未分配给摄像机。	插接摄像机并为其分配用户，请参阅分配用户至摄像机。
 <p>LED：插接状态闪烁琥珀色</p>	一般性错误。	尝试一般故障排查步骤。如果问题仍然存在，请尝试 <a href="http://axis.com/support">axis.com/support</a> 。
 <p>LED：插接状态闪烁琥珀色，存储红色</p>	将内容上载至系统控制器时出错。	检查穿戴式摄像机和基座之间的连接。检查基座和系统控制器之间的连接。要确保系统控制器正常，请参见仪表板。

行为	这意味着什么	要做什么
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: 插接状态闪烁琥珀色, 电池红色</li> <li>• 哔声: 连续</li> </ul>	<p>电池未在充电。</p>	<p>尝试一般故障排查步骤。如果问题仍然存在, 请尝试 <a href="http://axis.com/support">axis.com/support</a>。</p>
 <ul style="list-style-type: none"> <li>• LED: 操作状态呈绿色闪烁, 电池红色</li> <li>• 哔声: 每隔一分钟 1 次 (定期), 或每分钟 3 次 (定期强化)</li> <li>• 嗡嗡声: 每隔一分钟 1 次 (定期), 或每分钟 3 次 (定期强化)</li> </ul>	<p>电池即将耗尽。</p>	<p>仅当摄像机配置文件设置低电量警告设置为定期或定期强化。</p> <p>摄像机需要充电。</p> <p>如果将摄像机放在基座中, 请确保其已正确插接。</p>

### 摄像机损坏

如果摄像机损坏, 但内部存储未损坏, 则可以恢复记录。有关说明, 请参阅 *Recover recordings from a broken camera* (从损坏的摄像机中恢复记录)。



T10200216\_zh

2025-03 (M5.2)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB