

目錄

解	解 決 方案 總覽	
開	開始使用	
	在網路上尋找裝置	
	開啟設備的網頁介面	
	建立管理 員帳戶	
	安全密碼	
	確認沒有人竄改設備軟體	Ę
	網頁介面概觀	E
設	设定您的 設備	
網	罔頁 介面	
	狀態	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	裝 置	
	周邊設備	
	應 用程式	
	系統	
	維護	
深	采入 瞭 解	
	網 路安全	
規	見格	
	產品總覽	
	LED 指示 燈	
	按 鈕	
	接頭	
故	友障排除	3-
	重設為出廠預設設定	
	AXIS 作 業 系統選項	
	檢 查目前的 AXIS 作 業 系統版本	
	升級 AXIS 作業系統	
	技 術問題、線 索和解 決 方式	
	聯絡支援人員	

解決方案總覽

解決方案總覽



網路門禁控制器可以輕鬆連接到您現有的 IP 網路。每個網路門禁控制器最多可供電和控制 8 台讀卡機。

開始使用

開始使用

在網路上尋找裝置

若要在網路上尋找 Axis 設備,並在 Windows® 中為其指派 IP 位址,請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager。這兩個應用程式都可從 axis.com/support 免費下載。

如需有關如何尋找和指派 IP 位址的詳細資訊,請前往如何指派 IP 位址以及存取您的設備。

瀏覽器支援

您可以透過下列瀏覽器使用設備:

	Chrome™	Firefox®	Edge TM	Safari®
Windows®	建議	建議	V	
macOS®	建議	建議	V	V
Linux®	建議	建議	V	
其他作業系統	V	V	V	✓*

*若要在 iOS 15 或 iPadOS 15 中使用 AXIS OS 網頁介面,請前往 [Settings (設定) > Safari > Advanced (進階) > Experimental Features (實驗功能)],並停用 [NSURLSession Websocket]。

如需更多關於建議使用的瀏覽器資訊,請前往AXIS OS 入口網站。

開啟設備的網頁介面

- 開啟瀏覽器,然後輸入 Axis 設備的 IP位址或主機名稱。
 如果您不知道 IP 位址,請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager,在網路上尋找設備。
- 請鍵入使用者名稱和密碼。如果是第一次存取設備,必須建立管理員帳戶。請參考 建立管理員
 帳戶 4。

有關設備網頁介面中的所有控制項和選項的說明,請參閱網頁介面 7。

建立管理員帳戶

首次登入設備必須建立管理員帳戶。

- 1. 請輸入使用者名稱。
- 2. 請輸入密碼。請參考 安全密碼 4。
- 3. 重新輸入密碼。
- 4. 接受授權合約。
- 5. 按一下新增帳戶。

重要

設備沒有預設帳戶。如果您遺失了管理員帳戶的密碼,則必須重設設備。請參考 *重設為出廠 預設設定 31*。

開始使用

安全密碼

重要

Axis 設備會以純文字格式透過網路傳送最初設定的密碼。若要在初次登入後保護您的設備,請設定 安全且加密的 HTTPS 連線,然後變更密碼。

設備密碼是您的資料和服務的主要保**護機**制。Axis **裝**置不會強制實施密碼原則,因為它們可能在各種 類型的安裝中使用。

為了保護您的資料,我們強烈建議您採取以下措施:

- 使用至少包含 8 個字元的密碼,最好是由密碼產生器所建立。
- 不要洩露密碼。
- 定期變更密碼,至少一年變更一次。

確認沒有人竄改設備軟體

若要確保設備有其原始 AXIS 作業系統, 或要在安全攻擊後完全控制設備:

- 重設為出廠預設設定。請參考 重設為出廠預設設定 31。
 重設後,安全開機可保證回復設備的狀態。
- 2. 對裝置進行設定和安裝。

網頁介面概觀

這段影片為您提供設備網頁介面的概觀。



設定您的設備

設定您的設備

有關設備的設定方式,請參閱 AXIS Camera Station 使用手冊或第三方解決方案。

附註

AXIS Door Controller Extension ACAP 已預先安裝在系統上。需要授權才能使用它。

網頁介面

網頁介面

在網頁瀏覽器中輸入該設備的 IP 位址,就可連上該設備的網頁介面。

附註

對本節中所述功能及設定的支援會因裝置不同而有所不同。此圖示 → 表示該功能或設定 僅適用於部分設備。
示 顯示或隱藏主功能表。 → 存取版本須知。 → 存取產品說明。 → 變更語言。 ● 設定淺色
或深色主題。 ● → 使用者功能表包含:
● → 使用者功能表包含:
● → 使用者相關資訊。
● → Change account (變更帳戶): 登出目前帳戶並登入新帳戶。
● → Log out (登出): 從目前帳戶登出。
・ → Arange 和書個人瀏覽器資料。
● [Feedback] (意見反應): 分享任何意見反應,以協助我們改善使用者體驗。
● [Legal] (法律資訊): 檢視有關 Cookie 和授權的資訊。
● 調於: 查看設備資訊,包括 AXIS 作業系統版本和序號。

狀態

門戶連接

門戶: 顯示相連門戶的狀態。

設備資訊

顯示該設備的 AXIS 作業系統版本和序號等資訊。

升級 AXIS 作業系統:升級您的設備軟體。前往可用來進行升級的 [維護] 頁面。

時間同步狀態

顯示 NTP 同步資訊,包括裝置是否與 NTP 伺服器同步以及下次同步前的剩餘時間。

NTP 設定:檢視和更新 NTP 設定。前往可變更 NTP 設定的 [Time and location (時間和地點)] 頁面。

安全

顯示已**啟用設備**的存取類型、正在使用的加密協議以及是否允許未簽署的應用程式。設定建議依 據 AXIS 操作系統強化指南。

[強化指南]: 連結至 AXIS OS 強化指南,以深入了解 Axis 設備上的網路安全和最佳實踐。

網頁介面

已連接的用戶端

顯示連線數和已連線的用戶端數。

[檢視詳細資訊]**:檢視並**更新已連接用戶端的清單。此清單顯示每個連接的 IP 位址、通訊協定、 連接埠、**狀態**和 PID/流程。

裝置

警報



周邊設備

讀卡機

┿ 新增讀卡機:按一下新增讀卡機。[名稱]:輸入讀卡機名稱。讀卡機:從下拉式選單選擇讀卡機。 [IP 位址]:輸入讀卡機主機的 IP 位址。使用者名稱:輸入讀卡機的使用者名稱。Password (密碼): 輸入讀卡機的密碼。忽略伺服器憑證驗證:開啟即可略過驗證。

無線鎖

您需要授權才能使用此功能。

連接通訊集線器:	按一下可	連接無線鎖。
----------	------	--------

升級讀卡機

升級讀卡機:按一下即可將讀卡機升級到新的 AXIS 作業系統版本。該功能只能在支援的讀卡機上 線時才能升級。

網頁介面

應用程式

Add app (新增應用程式): 安裝新增應用程式。搜尋更多應用程式: 尋找更多要安裝的應用程
式。您將進入 Axis 應用程式的概觀頁面。Allow unsigned apps (允許未簽署的應用程式)
允許安裝未簽署的應用程式。Allow root-privileged apps (允許 root 特權應用程式) ・ 開啟以允許
│ │ 具有 root 權限的應用程式對設備的完整存取。
如果同 時執行數個應 用程式,設備的效能可能會受到影響。
 使用應用程式名稱旁邊的開關啟動或停止應用程式。開啟:存取該應用程式的設定。可用的設定會根
 據應用程式而定。部分應用程式無任何設定。 內容功能表可以包含以下一個或多個選項: [開放原始碼授權]:檢視有關應用程式中使用的開放原始碼授權的資訊。 [應用程式記錄]:檢視應用程式事件記錄。當您聯絡支援人員時,此記錄會很有幫助。 [用金鑰啟用授權]:如果應用程式需要授權,您需要啟用授權。如果您的設備無法網際網路存取,請使用此選項。
如果您沒有授權金鑰,請前往 <i>axis.com/products/analytics</i> 。您需要授權代碼和 Axis 產品 序號才可產生授權金鑰。 • [自動啟用授權] · 如果應用程式需要授權。您需要啟用授權。如果您的設備可以存取網際網
路,請使用此選項。您需要授權代碼,才可以啟用授權。 • 停用授權:停用授權以將其替換為其他授權,例如,當您從試用授權變更為完整授權時。如 果您停用授權,也會將該授權從裝置中移除。
• 刪除:從裝置永久刪除應用程式。如果您不先停用授權,授權仍會繼續啟用。

系統

時間和地點

日期和時間

時間格式取決於網路瀏覽器的語言設定。

附註

我們建議您將該設備的日期和時間與 NTP 伺服器同步。

]安全 NTP 金 鑰 建置
上。使用兩台 NTP 伺服器
更新時間前,其應等候
· · · · · · · · · ·
更新時間前,其應等候
K器的 NTP 伺服器同步。
更新時間前,其應等候
•史新 時間 前,其應等候

網頁介面



裝置位置

翰入裝置的所在位置。您的影像管理系統可以根**據這項資訊,將裝**置放於地圖上。



網路

IPv4

自動指派 IPv4: 選取以允許網路路由器自動為裝置指派 IP 位址。我們建議適用大多數網路的自動 IP (DHCP)。[IP 位址]:輸入設備的唯一 IP 位址。您可以在隔離的網路內任意指派固定 IP 位址,但每個位 址都必須是唯一的。為了避免發生衝突,建議您在指派固定 IP 位址之前先聯絡網路管理員。[子網路遮 罩]:請輸入子網路遮罩定義局部區域網路內的位址。局部區域網路以外的任何位址都會經過路由 器。路由器:輸入預設路由器 (閘道)的 IP 位址,此路由器用於連接與不同網路及網路區段連接的設 備。如果 DHCP 無法使用,則以固定 IP 位址為備援:如果 DHCP 無法使用且無法自動指派 IP 位址, 請選取是否要新增固定 IP 位址以用作備援。 附註 如果 DHCP 無法使用且設備使用固定位址備援,則固定位址將設定為有限範圍。

IPv6

自動指派 IPv6: 選取以開啟 IPv6, 以及允許網路路由器自動為設備指派 IP 位址。

主機名稱

自動分配主機名稱: 選取才能讓網路路由器自動為設備指派主機名稱。[主機名稱]: 手動輸入主機名 稱,當成是存取設備的替代方式。伺服器報告和系統記錄使用主機名稱。允許的字元有 A-Z、a-z、 0-9 和 -。啟用動態 DNS 更新: 允許您的裝置在 IP 位址變更時自動更新其網域名稱伺服器記錄。註 冊 DNS 名稱:輸入指向您裝置的 IP 位址的唯一網域名稱。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。 TTL:存活時間 (TTL) 設定 DNS 記錄在需要更新之前保持有效的時間。

DNS 伺服器

網頁介面

自動指派 DNS: 選取以允許 DHCP 伺服器自動將搜尋網域和 DNS 伺服器位址指派給設備。我們建議 適用大多數網路的自動 DNS (DHCP)。搜尋網域:使用不完整的主機名稱時,請按一下[新增搜尋網 域],並輸入要在其中搜尋該設備所用主機名稱的網域。DNS 伺服器:點選[新增 DNS 伺服器],並輸 入 DNS 伺服器的 IP 位址。此選項可在您的網路上將主機名稱轉譯成 IP 位址。

HTTP 和 HTTPS

HTTPS 是一種通訊協定,可為使用者的頁面要求例外網頁伺服器傳回的頁面提供加密。加密的資訊交換 使用保證伺服器真確性的 HTTPS 憑證進行管制。

若要在裝置上使用 HTTPS,您必須安裝 HTTPS 憑證。前往 [系統 > 安全性] 以建立並安裝憑證。

允許存取方式 · 選取允許使用者連線至設備所透過的方法是 HTTP、HTTPS 還是 HTTP 與 HTTPS 通 訊協定。 附註

如果透過 HTTPS 檢視加密的網頁,則可能會發生效能下降的情況,尤其是在您第一次要求頁面 時,更明顯。

HTTP 連接埠:輸入要使用的 HTTP 連接埠。該設備允許連接埠 80 或 1024-65535 範圍內的任何連接 埠。如果以管理員身分登入,您還可以輸入任何在 1-1023 範圍內的連接埠。如果您使用此範圍內的 連接埠,就會收到警告。HTTPS 連接埠:輸入要使用的 HTTPS 連接埠。該設備允許連接埠 443 或 1024-65535 範圍內的任何連接埠。如果以管理員身分登入,您還可以輸入任何在 1-1023 範圍內的連 接埠。如果您使用此範圍內的連接埠,就會收到警告。憑證:選取憑證來為設備啟用 HTTPS。

網路發現協定

Bonjour[®]: 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。[Bonjour 名稱]: 輸入可在網路上看到的易記名稱。預 設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。UPnP®: 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。[UPnP 名稱]: 輸入可 在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。[WS-發現] 啟用此選項可允許在網路上 自動搜尋。[LLDP和 CDP]: 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。關閉 LLDP和 CDP 可能會影響 PoE 功率交涉。若要解決 PoE 功率交涉的任何問題,請將 PoE 交換器配置為僅用於硬體 PoE 功率交涉。

全域代理伺服器

附註

[Http 代理伺服器]: 根據允許的格式指定全域代理伺服器或 IP 位址。[Https 代理伺服器]: 根據 允許的格式指定全域代理伺服器或 IP 位址。 http 和 https 代理伺服器允许的格式.

- http(s)://host:port
- http(s)://user@host:port
- http(s)://user:pass@host:port

重新**啟動設備,以應**用全域代理伺服器設定。

沒有代理伺服器:使用沒有代理伺服器繞過全域代理伺服器。輸入清單中的選項之一,或輸入多個 選項, 以逗號分隔的選項.

- 保留空白 ٠
- 指定 IP 位址 •
- •
- 指定 IF 应短 指定 CIDR 格式的 IP 位址 指定網域名稱,例如: www.<domain name>.com 指定特定網域中的所有子網域,例如 .<domain name>.com

網頁介面

單鍵雲端連線

單鍵雲端連線 (O3C) 與 O3C 服務一起提供輕鬆且安全的網際網路連線,讓您可以從任何位置存取即時和錄影的影像。如需詳細資訊,請參閱 axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services。



SNMP

簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 允許遠端管理網路裝置。

SNMP: 選取要使用的 SNMP 版本。

	• v1 和 v2c.
	——讀取群體 · 輸入唯讀存取所有支援之 SNMP 物件的群體名稱。預設值為 public。
	- 寫入群體, 輸入對所有支援的 SNMP 物件 (唯讀物件除外) 有讀取或寫入存取權限
	的并需之种。有野伯为 write.
	至管理系统 左侧百个市山、杨可以設定 SNIMP v1 和 v2c 的投降 加里尔墨西
	- 这相区进;制入旨连问旅命的に以北线主機有併。
	- 上行建稿: 在黑稿做补行发发得上行时,曾达放陷就息。
附註	
	開啟 SNMP v1 和 v2c 設陷時,您會啟用所有的 Axis Video MIB 設陷。如需詳細資訊,請參
	閱 AXIS OS 入口網站 > SNMP。
	* VO: JINIF VO 定丈头主的成本,提供加值和女主省辆。石女医用 JINIF VO, 在暖心取用 UTTDC 用为应用到店金活出 UTTDC 值洋 "是市可以说各主然后撤估——它方面主加应估
	111173,因为省啊到时首边爬111173 度达。但也可以进去不能仅推到一刀行取不加省的 CNMDyd 发动。她里达用CNMDyd。你可以透過CNMDyd 修可 应 用程子说会到吃
	SINIVIE VIX V2C 設陷。如未使用 SINIVIE V3,您可以透過 SINIVIE V3 管理應用住式設定設備。
	- Innual」版厂的资源:制入石為Innual_之版厂的SNMP 资源。5年27年期 Innes
	也傳达铅嗝,但个建識這像做。SNUMP V3 铅嘴哇可說是一次,且取好不住 HITPS Burting,這句虛實之後,會理想任許了王賢二,世世王之記自會理,做以有
	风出时起走。就走省嗨人俊,省嗨慵怛沉个冉溆示。右安冉次設定留嗨,您必須
	將 發直里說四出 敞 預說說定。

網頁介面

安全

憑證 **憑證會用來驗證網**路上的裝置。裝置支援兩種類型的憑證: 用戶端/伺服器憑證驗證設備的身分識別,可以自行簽署,或由憑證機構 (CA) 發出。自行簽 署的憑證提供的保護有限,可以暫時在取得憑證機構發行的憑證之前使用。 您可以使用 CA 憑證來驗證對等憑證,例如當裝置連線至受 IEEE 802.1X 保護的網路時,確認 驗證伺服器的身分識別是否有效。裝置有數個預先安裝的 CA 憑證。 支援以下格式: 憑證格式: .PEM、.CER 和 .PFX 私人金鑰格式: PKCS#1 與 PKCS#12 重要 如果將裝置重設為出廠預設設定,則會刪除所有憑證。任何預先安裝的 CA 憑證都將會重新安裝。 Add certificate (新增憑證),按一下可新增憑證。 More (更多) 照示更多要填寫或選取的欄位。 [安全金鑰儲存區]: 選取使用 [安全元件] 或者 [信任的平台模組 2.0] 以安全地儲存私密金鑰。有關選取哪個私密金鑰的更多資訊,請前往 help.axis.com/en-us/axis-os#cryptographic-support_o • [金鑰類型]. 從下拉式清單中選取預設或不同的加密演算法以保護憑證。 內容功能表包含: • 憑證資訊:檢視已安裝之憑證的屬性。 • [刪除憑證]:刪除憑證。 • [建立憑證簽署要求]:建立憑證簽署要求,以傳送至註冊機構申請數位身分識別憑證。 Secure keystore (安全金鑰儲存區) 0 : [安全元件 (CC EAL6+)]: 選取使用安全元件作為安全金鑰儲存區。 [信任的平台模組 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 等級 2)]: 選取使用 TPM 2.0 作為安全金鑰 • 儲存區。

[網路存取控制和加密]

IEEE 802.1×IEEE 802.1× 是一種連接埠型網路存取控制 (Network Admission Control) 的 IEEE 標準,為 有線及無線網路裝置提供安全驗證。IEEE 802.1x 以 EAP (可延伸的驗證通訊協定)為架構基礎。若 有線及無線網路裝置提供安全驗證。IEEE 802.1x以EAP(可延伸的驗證通訊協定)為架構基礎。若 要存取受 IEEE 802.1x 保護的網路,網路設備必須對本身進行驗證。驗證是由驗證伺服器(通常為 RADIUS 伺服器,例如,FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server)執行。IEEE 802.1AE MACsecIEEE 802.1AE MACsec 是一項針對媒體存取控制(MAC)安全性的 IEEE 標準,它定義了媒體存 取獨立通訊協定的非連線型資料機密性和完整性。憑證不使用 CA 憑證進行設定時,伺服器憑證驗證會 遭停用,無論裝置連接到哪個網路,裝置都會嘗試自行驗證。使用憑證時,在 Axis 的實作中,設備和 驗證伺服器使用 EAP-TLS (可延伸的驗證通訊協定 - 傳輸層安全性),透過數位憑證自行驗證。若要允 許該設備透過憑證存取受保護的網路,您必須在該設備上安裝已簽署的用戶端憑證。[驗證方法]:選取 用於驗證的 EAP 類型,用戶端憑證,選取用戶端憑證以使用 IEEE 802.1x。驗證伺服器使用 愚容 用於驗證的 EAP 類型。用戶端憑證:選取用戶端憑證以使用 IEEE 802.1x。驗證伺服器使用憑證驗證用 戶端的身分識別。[CA 憑證]:選取 CA 憑證以驗證伺服器的身分識別。未選取任何憑證時,無論連接 到哪個網路,裝置都會嘗試自行驗證。EAP 身分識別:輸入與用戶端憑證相關聯的使用者身分識別。 [EAPOL 版本]:選取網路交換器所使用的 EAPOL 版本。[使用 IEEE 802.14] 共可使用意能認定 作為驗證方法時,才可使用這些設定. 通訊協定。只有當您使用 IEEE 802.1x PE

- 本1時網路交換器使用的標籤。

只有當您使用 IEEE 802.1ae MACsec (靜態 CAK/預先共用金鑰) 作為驗證方法時,才可使用這些設定:

網頁介面

[金鑰協定連接關聯金鑰名稱]:輸入連接關聯名稱 (CKN)。它必須是 2 到 64 (能被 2 整除)的十六進位字元。CKN 必須在連接關聯中手動設定,並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。
[金鑰協定連接關聯金鑰]:輸入連接關聯金鑰 (CAK)。它的長度應是 32 或 64 個十六進位字元。CAK 必須在連接關聯中手動設定,並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。

防止暴力破解

封鎖:開啟以阻擋暴力破解攻擊。暴力破解攻擊使用試誤法來猜測登入資訊或加密金鑰。封鎖期間: 輸入阻擋暴力破解攻擊的秒數。封鎖條件:輸入開始封鎖前每秒允許的驗證失敗次數。您在頁面層 級和裝置層級上都可以設定允許的失敗次數。

防火牆

[啟用]: 開啟防火牆。 [預設政策]:選取防火牆的預設狀態。 • [允許:] 允許與設備的所有連接。該選項是預設的。 • [拒絕:] 拒絕與設備的所有連接。 若要對預設原則設定例外,您可以建立允許或拒絕從特定位址、通訊協定和連接埠連接到設備的規則。 • Address (位址):輸入您想要允許或拒絕存取之 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式的位址。 • 通訊協定:選取您想要允許或拒絕存取的通訊協定。 • Port (連接埠):輸入您想要允許或拒絕存取的連接埠號碼。您可以新增1到 65535 之間的 連接埠號碼 应策:選取規則的原則。 +按一下以建立其他規則。 「新增規則:] 按一下以新增您定義的規則。 [以秒為單位的時間:]設定測試規則的時間限制。預設時間限制設定為 300 秒。若要立即啟 用規則,請將時間設定為 0 秒。 [確認規則]:確認規則及其時間限制。如果您設定的時間限制超過 1 秒,則該規則將在這段 時間內依別。如果您已能可測設定為 0,這些規則將立即啟用。 ٠ [待處理規則]: 您尚未確認的最新已測試規則概觀。 附註 有時間限制的規則將顯示在 [作用中規則] 下,直到顯示的計時器結束或您確認為止。如果未進 行確認,一旦定時器結束,它們就會顯示在 [待定規則] 下,並且防火牆將恢復為先前定義的設 定。如果確認規則,它們將取代目前作用中規則。 [確認規則]:按一下以啟用待處理規則。[作用中規則]:您目前在設備上執行之規則的概觀 • 按 Ó 下以刪除作用中規則。 按一下以刪除所有規則,包括待定規則和作用中規則。

自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證

若要在設備上安裝 Axis 的測試軟體或其他自訂軟體,您需要自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證。該憑證 會確認此軟體是否由設備擁有者和 Axis 核准。軟體僅可在以其唯一序號和晶片 ID 識別的特定設備上執 行。由於 Axis 持有簽署憑證的金鑰,因此僅可由 Axis 建立自訂簽署的 Axis 作業系統憑證。[安裝]:按 一下以安裝憑證。安裝軟體之前需要先安裝憑證。 • [刪除憑證]:刪除憑證。

網頁介面

帳戶

帳戶



SSH 帳戶



[虛擬主機]



OpenID 設定

重要

如果您無法使用 OpenID 登入,請使用您在設定 OpenID 以登入時所使用的 Digest 或 Basic 認證。

用戶端 ID:輸入 OpenID 使用者名稱。[撥出 Proxy]:輸入 OpenID 連接的 proxy 位址以使用 proxy 伺服器。[管理者申請]:輸入管理者角色的值。[提供者 URL]:輸入 API 端點驗證的網頁連結。格式應為 https://[insert URL]/.well-known/openid-configuration[操作者申請]:輸入操作者角色的值。[需要申請]:輸入權杖中應包含的資料。[觀看者申請]:輸入觀看者角色的值。[遠端使用者]:輸入值以識別遠端使用者。這有助於在設備的網頁介面中顯示目前使用者。[範圍]:可以作為權杖一部分的可選範圍。[用戶端秘密]:輸入 OpenID 密碼 [儲存]:按一下以儲存 OpenID 值。[啟用 OpenID]:開啟以關閉目前連接並允許從提供者 URL 進行設備驗證。

網頁介面

MQTT

MQTT (訊息佇列遙測傳輸) 是物聯網 (IoT) 的標準傳訊通訊協定。這旨在簡化 IoT 整合,並廣泛用於各種行業,以較少程式碼量和最低網路頻寬來連接遠端裝置。Axis 設備軟體中的 MQTT 用戶端可以簡化設備中所產生資料及事件與本身並非影像管理軟體 (VMS) 之系統的整合。將裝置設定為 MQTT 用戶端。MQTT 通訊是以用戶端與中介者這兩個實體為基礎所建構。用戶端可以發送和接收訊息。中介者則 負責在用戶端之間配發訊息。您可以在 AXIS OS 入口網站中深入了解 MQTT。

ALPN

ALPN 是 TLS/SSL 擴充功能,允許在用戶端與伺服器之間連接的交握階段中選取應用程式通訊協定。這 用於透過其他通訊協定 (例如 HTTP) 所用的同一個連接埠來啟用 MQTT 流量。在某些情況下,可能沒有 開放供 MQTT 通訊使用的專用通訊埠。在這種情況下,解決方案是使用 ALPN 交涉,將 MQTT 用作防 火牆所允許之標準連接埠上的應用程式通訊協定。

MQTT 客戶



MQTT 發佈

使用預設主題字首: 選取使用預設主題字首,此字首是在 MQTT 用戶端索引標籤的設備主題字首中定 義。包括主題名稱: 選取包括在 MQTT 主題中描述條件的主題。包括主題命名空間: 選取以便包括在
MQTT 主題中的 ONVIF 主題命名空間。包括序號: 選取在 MQTT 承載中包括設備的序號。 condition (新增條件): 按一下可新增條件。保留: 定義要傳送為保留的 MQTT 訊息。 ● 無: 傳送所有訊息為不保留。 ● 屬性: 僅傳送狀態訊息為保留。 ● 全部: 傳送具狀態和無狀態訊息,並且皆予以保留。 QoS: 選取 MQTT 發佈所需的服務品質等級。

網頁介面

MQTT 訂閱



配件

I/O埠

使用數位輸入連接可在開路和閉路之間切換的外部裝置,例如: PIR 感應器、門或窗磁簧感應器和玻 璃破裂**偵測**器。

使用數位輸出連接外接裝置,例如繼電器和 LED。您可以透過 VAPIX® 應用程式開發介面或網頁介面 來啟動連接的設備。



記錄檔

報表和紀錄

報告 ●	檢視裝置伺服器報告:在快顯視窗中檢視有關產品狀態的資訊。存取記錄會自動包含在伺
•	服器報告中。 [下載設備伺服器報告]:它會建立一個 zip 檔案,其中包含 UTF-8 格式的完整伺服器報告文 字檔,以及目前即時影像畫面的快照。當聯絡支援人員時,一定要附上伺服器報告 zip 檔。
●	下載當機報告:下載封存檔,其中包含有關伺服器狀態的詳細資訊。當機報告包含了伺服 器報告中的資訊以及詳細的偵錯資訊。此報告可能會包含敏感性資訊,例如網路追蹤。產 生報告可能需要幾分鐘的時間。
□L ¥水 1田 ●	[View the system log] (檢視系統記錄):按一下可顯示有關系統事件的資訊,例如設備啟動、 警告和重大訊息。
•	最這存取記錄:按一下可顯示所有嘗試存取設備但卻失敗的狀況,例如:當使用錯誤的 登入密碼時。

網路追蹤

網頁介面

重要

網路追**蹤檔**案可能包含機密資訊,例如憑證或密碼。

網路追蹤檔案可以記錄網路上的活動,協助您針對問題進行疑難排解。追蹤時間:選取追蹤持續期間(秒或分鐘),然後按一下[下載]。

遠端系統日誌

Syslog 是訊息記錄的標準。它允許分離產生訊息的軟體、儲存軟體的系統,以及報告及分析訊息的軟體。每則訊息皆標記有設施代碼,以指示產生訊息的軟體類型,並為訊息指派嚴重性級別。



維護

[重新啟動]: 重新啟動設備。這不會影響目前的任何設定。執行中的應用程式會自動重新啟動。還原: 將*大多數*設定回復成出廠預設值。之後您必須重新設定設備和應用程式、重新安裝未預先安裝的任何 應用程式,以及重新建立任何事件和預設點。 重要 **還**原後**僅會儲**存的設定是: 開機通訊協定 (DHCP 或靜態) • 固定 IP 位址 • 預設路由器 • 子網路遮罩 • 802.1X 設定 • O3C 設定 • DNS 伺服器 IP 位址 出廠預設值 :將*所有*設定回復成出廠預設值。之後您必須重設 IP 位址,以便存取設備。 附註 所有 Axis 設備軟體皆經過數位簽署,以確保您僅將經過驗證的軟體安裝於設備上。這會進一步提高 Axis 裝置的整體最低網路安全等級。如需詳細資訊,請參閱 axis.com 上的「"Axis Edge Vault」白皮書。 AXIS 作業系統升級:升級到新的 AXIS 作業系統版本。新發行版本可能會包含改良功能、錯誤修正和全新功能。我們建議您永遠都使用最新的 AXIS 作業系統版本。若要下載最新版本,請前 往 axis.com/support。 升級時,您可以在三個選項之間進行選擇:

網頁介面

深入瞭解

深入瞭解

網路安全

如需有關網路安全的產品特定資訊,請參閱產品的型錄,網址為 axis.com。

如需有關 AXIS OS 中網路安全的詳細資訊,請閱讀 AXIS OS 強化指南。

Axis 安全通知服務

Axis 提供通知服務,其中包含有關 Axis 設備的漏洞和其他安全相關事項的資訊。若要接收通知,您可以訂閱 axis.com/security-notification-service。

安全漏洞管理

為了最大限度地降低客戶的暴露風險, Axis 作為常見漏洞和暴露 (CVE) 編號機構 (CNA),遵循產業標準 來管理和回應我們的設備、軟體和服務中發現的漏洞。有關 Axis 漏洞管理策略、如何通報漏洞、已揭露 的漏洞以及相應的安全建議的更多資訊,請參閱 axis.com/vulnerability-management。

Axis 設備的安全操作

具有出廠預設設定的 Axis 設備已預先設定了安全的預設保護機制。我們建議在安裝設備時使用 更多的安全設定。若要了解有關 Axis 強化指南和其他網路安全相關文件的更多資訊,請前往 *axis.com/support/cybersecurity/resources*。

規格

產品總覽

- *控制按鈕* 1
- 2 *防竄改/警報*
- 2 3 4 5 LED **輔**助連接器
- **輸**出**連**接器
- 6 輸入連接器
- 7 繼電器接頭
- 8 電源接頭 (DC IN)
- 9 繼電器跳線
- 10 接地位置
- 11 網路接頭
- 12 電源接頭 (DC IN 門戶 1-4)
- 13 讀卡機接頭
- 14 門組接頭
- 15 AUX 繼電器接頭

LED 指示**燈**

LED	彩色	指示
狀態	綠 色	綠燈 常亮表示正常操作。
(STAT)	黃 色	在 啟動和還原設定時 保持常亮。
	紅色	緩慢閃爍 表示升級失敗。
網路	綠 色	常亮表示已 連線 到 100 MBit/s 網路。閃爍表示有網路活動。
(NET)	黃 色	常亮表示已 連線 到 10 MBit/s 網路。閃爍表示有網路活動。
	熄 滅	無網路連線。
電源	綠 色	正常運作。
(PVR)	黃 色	升 級韌體時綠 色/琥珀色交替 閃爍 。
繼電器	綠 色	繼電器啟動。(*)
(RELAY)	熄 滅	繼電器未啟用。
	-	
LED門戶 1-4	彩色	指示
狀態	綠 色	離線時閃爍 (亮1秒, 熄1秒)。
(STAT)	綠 色	在線時閃爍 (亮 200 毫秒, 熄 2 秒)。
	紅 色	升級設備軟體時綠色/紅色閃爍。
電 源 (PWR)	綠 色	正常運作。
RS485 過電 流 (OC READER)	紅色	任何 RS485 連接埠上的過電流或低電壓故障。
必要思想要达	红色	イロ機電器連接住と的過電法式低電電振路

超電器適電流 (OC RELAY)	私色	任何經電器連接埠上的適電流或低電壓政障。
繼電器	綠 色	繼電器啟動。(*)
(RELAY)	熄 滅	繼電器未啟用。
AUX 繼電器	綠 色	繼電器啟動。(*)
(KELAY)	熄 滅	繼電器未啟用。

(*) COM 連到 NO 時繼電器啟動。

按**鈕**

控制按鈕

控制按**鈕**用於:

• 將產品重設為出廠預設設定。請參考 重設為出廠預設設定 31。

接頭

網路接頭

支援增強型乙太網路供電 (PoE+) 的 RJ45 乙太網路連接器。

UL: 乙太網路供電 (PoE) 應透過乙太網路 IEEE 802.3af/802.3, Type 1 Class 3 或 PoE+ IEEE 802.3, Type 2 Class 4 功率受限注入器提供 44–57 V DC, 15.4 W/30 W。PoE 已通過 UL 對 AXIS 30 W 中跨器的評估。

電源選項

若要為設備供電,您需要連接以下連接器:

- 1. PoE 或 DC IN。請參閱 電源優先順序 23。
- 2. DC IN 門戶 1-4

電源優先順序

- 若在供電給設備前已同時連接 PoE 和 DC IN, 則採用 PoE 供電。
- PoE 和 DC IN 均已連接,並且 PoE 目前正在供電。當 PoE 中斷時,設備會使用 DC IN 供電,無需重新啟動。
- PoE 和 DC IN 均已連接,並且 DC IN 目前正在供電。當 DC IN 中斷時,設備會重新啟動並使用 PoE 供電。
- 若在啟動時使用 DC IN 並在該設備啟動後連接 PoE,則使用 DC IN 供電。
- 若在啟動時使用 PoE 並在該設備啟動後連接 DC IN, 則使用 PoE 供電。

電源接頭

兩個 2 針接線端子,用於 DC 電源輸入。請參考 電源選項 23。

使用符合安全額外低電壓 (SELV) 的限功率電源 (LPS),可以是額定輸出功率限制在 ≤100 W 或額定輸出 電流限制在 ≤5 A 的電源。

	ð
1	2

DC IN

選用,為設備供電。您可以改用 PoE。請參考 電源優先順序 23。

功能	針腳	附註	規格
DC 接地 (GND)	1		0 V DC
DC 輸入	2	不使用乙太網路供電時 為裝置供電。 注意:此針腳只能當做 電源輸入使用。	12 V DC,最大 36 W

DC IN 門戶 1-4

必要,為設備供電。

規格

功能	針腳	附註	規格
DC 接地 (GND)	1		0 V DC
DC 輸入	2	必要 ,為設備供電 。 注意:此針腳只能當做 電源輸入使用。	12 V DC,最大100 W

UL: DC 電源根據使用場合,由 UL 294、UL 603 或 UL 2610 所列電源供應器以適當額定值供電。

讀卡機接頭

四個4針接線端子支援 OSDP 傳輸協定, 用於與讀卡機通訊。

它可以連接最多 8 個 OSDP 讀卡機或含配件的 Wlegand 讀卡機 (AXIS TA1101-B Wiegand 至多點傳輸 OSDP 轉換器)。保留 12 V DC 的 2 A 電流給連接到門戶 1-4 的讀卡機。

	Ī	ð	ð
1	2	3	4

為一個 OSDP 讀卡機設定

功能	針腳	附註	規格
DC 接地 (GND)	1		0 V DC
DC 輸 出(+12 V)	2	為讀卡機供電 。	12 V DC,所有讀卡機 連接器合計 2 A 電流。
А	3	半 雙 工	
В	4	半 雙 工	

為兩個 OSDP 讀卡機設定 (多點通訊)

功能	針腳	附註	規格
DC 接地 (GND)	1		0 V DC
DC 輸 出(+12 V)	2	為兩個讀卡機供電。	12 V DC,所有讀卡機 連接器合計 2 A 電流。
А	3	半 雙 工	
В	4	半雙工	

重要

• 當讀卡機由控制器供電時,如果滿足以下佈線要求,則合格的電纜長度可達 200 公尺 (656 英呎): AWG 22–14。僅驗證適用於 Axis 讀卡機。

• 當讀卡機不由控制器供電時,如果滿足以下佈線要求,則用於讀卡機資料的合格電纜長度可達 1000 公尺 (3280.8 英呎): 1 條雙絞線,AWG 26–14。僅驗證適用於 Axis 讀卡機。

輸入連接器

一個8針接線端子

1 2 3 4 5 6 7 8

功能	針腳	附註	規格
DC 接地 (GND)	1, 3, 5, 7		0 V DC
輸入	2, 4, 6	數位輸入 – 連接到接腳 1 以啟用, 或浮接 (不連 接) 以停用。 可以監控。請參考 受監 控的輸入 30。	0–30 V DC
+12 V DC	8		最大 190 mA

輸出連接器

一個4針接線端子

功能	針腳	規格
DC 接地 (GND)	1	0 V DC
輸出	2,3,4	漏 極開 路,0–30 V DC,最大 100 mA

門組接頭

四組用於門戶監控設備的5針接線端子(數位輸入)。

門禁監控器支援使用線路終端電阻器進行監控。如果連接中斷,則觸發警報。若要使用受監督的輸入, 請安裝線路終端電阻器。使用受監控輸入的連接圖。請參閱 30。

1 2 3 4 5

功能	針腳	附註	規格
DC 接地 (GND)	1, 3		0 V DC
輸入	2, 4	用於 與門禁監視 器通訊。 數位輸入監督式輸入:分別連到PIN1或3 啟 動,浮接(不連線)停用。	0 到最大 30 V DC
+12 V DC	5	為門戶感應 器等設備供電。	所有 門組 接頭合計 400 mA

重要

若符合 AWG 24-14 佈線要求,則合格的電纜長度可達 200 公尺 (656 英呎)。

繼電器接頭

一個 C 型繼電器的一組 4 針腳接線端子,可用於 (例如) 控制門鎖或介面。

	đ	đ	ð
1	2	3	4

功能	針腳	附註	規格
DC 接地 (GND)	1		0 V DC
NO	2	常開。 用於連接繼電器設備。 在 NO 和 DC 接地之間 連接故障安全鎖。 若不使用跳線,則繼電 器需與電路其他部分電 氣分離。	最大電流 = 2A 最大 電壓 = 30 V DC
СОМ	3	通用	
NC	4	常閉。 用於連接繼電器設備。 在NC和DC接地之間 連上故障安全鎖。 若不使用跳線,則繼電 器需與電路其他部分電 氣分離。	

繼電器電源跳線

裝上繼電器電源跳線時,跳線會將 12 V DC 或 24 V DC 連接至繼電器 COM 針腳。

這可用於連接 GND 與 NO 之間或 GND 與 NC 針腳之間的鎖。

電源	最大功率,於12VDC	最大功率,於24VDC
DC IN	1900 mA	1000 mA
PoE	150 mA	50 mA
PoE+	920 mA	420 mA

注意

如果門鎖無極性,建議您加裝一個外接續流二極體。

門戶繼電器接頭

C型繼電器的四組4針接線端子,可用於(例如)控制門鎖或大門介面。

功能	針腳	附註	規格
DC 接地 (GND)	1		0 V DC
NO	2	常開。 用於連接繼電器設備。 在 NO 和 DC 接地之間 連接故障安全鎖。 若不使用跳線,則繼電 器需與電路其他部分電 氣分離。	最大電流 = 4A 最大電壓 = 30 V DC
COM	3	通用	
NC	4	常閉。 用於連接繼電器設備。 在NC和DC接地之間 連上故障安全鎖。 若不使用跳線,則繼電 器需與電路其他部分電 氣分離。	

繼電器電源跳線

裝上繼電器電源跳線時,跳線會將 12 V DC 或 24 V DC 連接至繼電器 COM 針腳。

這可用於連接 GND 與 NO 之間或 GND 與 NC 針腳之間的鎖。

電源	最大功率,於12VDC	最大功率,於24 V DC
COM 所有 門戶繼電 器接頭合計 46 W	所有 門戶繼電 器接頭合計 3.8 A	所有 門戶繼電 器接頭合計 1.5 A

注意

如果門鎖無極性,建議您加裝一個外接續流二極體。

AUX 繼電器接頭

C型繼電器的四組3針接線端子,可用於(例如)控制門鎖或大門介面。

規格

功能	針腳	附註	規格
NO	1	常開。 用於連接繼電器設備。 在NO和DC接地之間 連接故障安全鎖。 若不使用跳線,則繼電 器需與電路其他部分電 氣分離。	最大電流 = 2A 最大電壓 = 30 V DC
СОМ	2	通用	
NC	3	常閉。 用於連接繼電器設備。 在 NC 和 DC 接地之間 連上故障安全鎖。 若不使用跳線,則繼電 器需與電路其他部分電 氣分離。	

注意

如果門鎖無極性,建議您加裝一個外接續流二極體。

輔助連接器

將輔助連接器搭配外部裝置結合位移偵測、事件觸發和警報通知等功能使用。除了 0 V DC 參考點和電源 (DC 輸出) 以外,輔助連接器也會提供介面來連接:

數位輸入 – 用於連接可在開路和閉路之間切換的設備,例如 PIR 感應器、門/窗磁簧感應器和玻璃破 裂**偵測**器。

受監控的輸入 - 能夠偵測數位輸入上的防竄改功能。

數位輸出 – 用於連接繼電器和 LED 等外接裝置,所連裝置可經 VAPIX® 應用程式開發介面或產品 網頁啟動。

4 針接線端子

F	ð	ð	ð
1	2	3	4

功能	針腳	附註	規格
DC 接地	1		0 V DC
DC 輸出	2	可用於電源輔助設備。 注意:此接腳只能當做電源輸出使用。	12 V DC 最大 負載 = 總計 250 mA

可設定 (輸入 或輸出)	3–4	數位輸入或受監控的輸入 — 連接到針腳 1 以啟用, 或浮接 (不連接) 以停用。若要使用受監督的輸入, 請安裝線路終端電阻器。有關如何連接電阻器的資 訊,請參閱連接圖。	0 到最大 30 V DC
		數位輸出 – 作用中時,內部會連接到針腳1(DC接地),非作用中時為浮接(不連接)。若配備感電負載(如繼電器),需與負載並聯一個二極體,以防電壓 瞬變。若使用內部12 V DC輸出(PIN 2),I/O能驅動12 V DC、50 mA(最大總和)的外接負載。如果 將漏極開路連接與外部電源供應器搭配使用,則每個 I/O可以管理 0-30 V DC、100 mA的DC電源。	0 到最大 30 V DC,漏 極開 路,100 mA

- 1 DC 接地 2 DC 輸出 12 V 3 I/O 設定為輸入 4 I/O 設定為輸出

防竄改/警報連接器

用於外部設備的兩個2針腳接線端子,例如:玻璃破碎偵測器或火災偵測器。

UL: 接頭未經 UL 防盜火警用評估。

功能	針腳	附註	規格
DC 接地	1		0 V DC
被竄改	2	數位輸入 – 連接到接腳 1 以啟用,或浮接 (不連接) 以停用。 可以監控。請參考 <i>受監控的輸入 30</i> 。	0 到最大 30 V DC

規格

功能	針腳	附註	規格
DC 接地	1		0 V DC
警報	2	數 位輸入 – 連接到接腳 1 以啟用,或浮接 (不連接) 以停用。 可以監控。請參考 <i>受監控的輸入 30</i> 。	0 到最大 30 V DC

受監控的輸入

若要使用受監控的輸入,請根據下圖安裝線路終端電阻器。

第一並聯連接

電阻值必須為 4.7 kΩ 和 22 kΩ。

第一串聯連接

電阻值必須相同,可能的值為 1 k Ω 、2.2 k Ω 、4.7 k Ω 和 10 k Ω 。

附註

建議使用雙絞線和屏蔽線。將屏蔽裝置連接至0VDC。

狀態	說明
開啟	受 監 控的 開關為開啟 模式。
已結案	受 監 控的開關為已關閉模式。
短路	I/O 纜線 至接地短路。
切斷	I/O 纜線 已切 斷並 保持開路,沒有通往接地的電 流路徑。

故障排除

故障排除

重設為出廠預設設定

重要

當重設為出廠預設設定時應特別謹慎。**這種處**理方式**會將**包括 IP 位址在內的所有設定都還原 為出廠預設值。

若要將產品重設為出廠預設設定:

- 1. 將產品斷電。
- 2. 按住控制按钮,同時重新接通電源。請參考 產品總覽 21。
- 3. 繼續按住控制按鈕 25 秒, 直到狀態 LED 指示燈第二次變成琥珀色。
- 4. 放開控制按鈕。當狀態LED指示燈轉變成綠色時,即完成重設程序。如果網路中沒有可用的 DHCP伺服器,設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址:
 - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備:從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
 - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備: 192.168.0.90/24

5. 使用安**裝與**管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼,並存取產品。

您還可以透過設備的網頁介面將參數重設為出廠預設值。前往[維護]>[出廠預設值],並按一下[預設]。

AXIS 作業系統選項

Axis 根據主動式常規或長期支援 (LTS) 常規提供設備軟體管理。屬於主動式常規者意味著可以持續存取所 有最新的產品功能,而 LTS 常規會提供固定平台,定期發佈主要著重於錯誤修正和安全性更新的韌體。

如果想要存取最新功能,或是您使用 Axis 端對端系統產品系列時,建議主動式常規提供的 AXIS 作業系統。如果您使用不會持續依據最新主動式常規進行驗證的第三方整合,則建議使用 LTS 常規。使用 LTS 時,這些產品可以在不引入任何重大功能變更或影響任何現有整合的情況下維護網路安全。如需 Axis 設備軟體策略的詳細資訊,請前往 axis.com/support/device-software。

檢查目前的 AXIS 作業系統版本

我們設備的功能取決於 AXIS 作業系統。對問題進行故障排除時,建議您先從檢查目前 AXIS 作業系統版本開始著手。最新版本可能包含解決特定問題的修正檔案。

若要檢查目前的 AXIS 作業系統版本:

- 1. 前往設備的網頁介面 > [狀態]。
- 2. 請參閱 [設備資訊] 下的 AXIS 作業系統版本。

升級 AXIS 作業系統

重要

- 升級設備軟體時,系統會儲存預先設定和自訂的設定(假如新的 AXIS 作業系統中提供這些功能),但 Axis Communications AB 不做此保證。
- 請確保該設備在升級過程中持續連接電源。

故障排除

附註

使用主動式常規的最新 AXIS 作業系統升級設備時,該產品會獲得最新的可用功能。在升級之前,請務必閱讀每個新版本所提供的升級指示和版本資訊。若要尋找最新的 AXIS 作業系統版本和版本資訊,請前往 axis.com/support/device-software。

附註

由於使用者、群組、認證及其他資料的資料庫會在 AXIS 作業系統升級後更新,因此初次啟動可能 需要幾分鐘才能完成。所需時間取決於資料量。

- 1. 將 AXIS 作業系統檔案下載至電腦,請前往 axis.com/support/device-software 免費下載。
- 2. 以管理員身分登入裝置。
- 3. 前往 [維護 > AXIS 作業系統升級],並按一下 [升級]。

升級完成後,產品會自動重新啟動。

4. 重新啟動產品後,清除網頁瀏覽器的快取。

技術問題、線索和解決方式

如果在這裡找不到您要的內容,請嘗試 axis.com/support 中的疑難排解區段。

升級 AXIS 作業系統時發生問題

AXIS 作業系統升級失 敗	如果升級失敗,則設備會重新載入之前的版本。最常見的原因是上傳了錯 誤的 AXIS 作業系統檔案。請檢查 AXIS 作業系統檔案名稱是否與您的設備 相對應,然後重試。
升級 AXIS 作業系統後 發生問題	如果您在升 級 後遇到 問題,請從 [維護] 頁面回復之前安裝的版本。

設定 IP 位址時發生問題

設備 位在不同的子 網	如果設備所使用的 IP 位址及用來存取設備的電腦的 IP 位址位在不同的子網路
路上	上,您將無法設定 IP 位址。請與您的網路管理員聯繫,以取得 IP 位址。
另一 個設備 正在使用 此 IP 位址	中斷 Axis 裝置與網路的連接。執行 ping 命令 (在命令/DOS 視窗中, 輸入 ping 和設備的 IP 位址): 如果您收到:來自 <ip 位址=""> 的回覆:位元組=32;時間=10這表示網路上可能有另一個設備正在使用此 IP 位址。請向網路管理員索取新的 IP 位址,然後重新安裝裝置。</ip> 如果您收到:要求逾時,這表示此 IP 位址可供 Axis 設備使用。請檢查所有接線,然後重新安裝裝置。
IP 位址可能 與 相同子	在 DHCP 伺服器設定動態位址之前會使用 Axis 裝置中的固定 IP 位址。這表
網路上的另一個設備	示,如果另一個裝置也使用同一個預設的固定 IP 位址,則存取該裝置可
發生衝突	能會發生問題。

無法從瀏覽器存取設備

無法登入

啟用 HTTPS 時,請確定嘗試登入時使用的是正確的通訊協定 (HTTP 或 HTTPS)。您可能需要在瀏覽器的網址欄位中手動輸入 http 或 https。如果 遺失 root 帳戶的密碼,則必須將設備重設為出廠預設設定。請參考 重設 為出廠預設設定 31。

故障排除

從 DHCP 伺服器取得的 IP 位址是動態的,而且可能會變更。如果 IP 位址 已變更,請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager,在網路上尋找設 備。使用裝置的型號或序號來識別裝置,如果已設定 DNS 名稱,則使用該 名稱來識別。如有需要,可以手動指派固定 IP 位址。如需相關指示,請前 往 axis.com/support。 DHCP 已變更 IP 位址

使用 IEEE 802.1X 時的 **憑證錯誤** 若要讓驗證正常運作, Axis 裝置中的日期和時間設定必須與 NTP 伺服器 同步。前往 [系統 > 日期和時間]。

設備可在本機加以存取,但無法從外部存取

若要從外部存取設備,建議您使用下列其中一個適用於 Windows[®] 的應用程式: • AXIS Camera Station Edge: 免費,非常適合有基本監控需求的小型系統。 • AXIS Camera Station 5:有 30 天免費試用版,非常適合中小型系統使用。 • AXIS Camera Station Pro:有 90 天免費試用版,非常適合中小型系統使用。 如需相關指示和下載,請前往 axis.com/vms。

無法透過連接埠 8883 與基於 SSL 的 MQTT 連接

防火 牆會 封鎖使用 連	在某些情况下,伺服器/中介者可能無法為 MQTT 通訊提供特定連接埠。仍然
接埠 8883 的流量,因	可以透過 HTTP/HTTPS 流量通常使用的運接埠來使用 MQTT。
其 認為這種 流量不安	• 如果伺服器/中介者支援 WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS) (通
全。	常在 連 接埠 443 上),請改用此通 訊協 定。請洽詢伺服器/中介者提供
	者,以了解是否支援 WS/WSS,以及所需使用的連接埠和基本路徑。
	• 如果伺服器/中介者支援 ALPN,可以透過開放的連接埠 (例如 443)
	交涉使用 MQTT。 請諮詢 伺服器/中介者提供者,以了解是否支援
	ALPN,以及所需使用的 ALPN 通 訊協 定和 連 接埠。

聯絡支援人員

如需更多協助,請前往 axis.com/support。

使用手冊
AXIS A1710-B Network Door Controller
© Axis Communications AB, 2024

版本 M1.11 日期: 十一月 2024 零件**編號** T10217727