

安装

安装



设备的安装视频

接线

根据表格将线缆从读卡器连接至门禁控制器。

AXIS A4020-E AXIS A4120-E	AXIS A1001	其他 Axis 门禁控制器
В	А	В
A	В	А
+	12 V	12 V
-	-	-

配置设备

配置设备

该设备可作为标准的 OSDP 读卡器使用。您可以访问特定的功能并更改 AXIS Camera Station Secure Entry 中的设置。以下是如何通过 AXIS Camera Station Secure Entry 配置设备的示例。

加密通信

OSDP 安全通道

AXIS Camera Station Secure Entry 支持 OSDP(开放式监控设备协议)安全通道,以在控制器和 AXIS 读卡器之间启用线路加密。

要为整个系统打开 OSDP 安全通道,请执行以下操作:

- 1. 转到配置 > 访问控制 > 加密通信。
- 2. 指定您的主加密密钥,然后单击确定。要更改主加密密钥,单击 🖍 。
- 3. 打开 OSDP 安全通道。只有设置了主加密密钥之后,此选项才可用。
- 4. 默认情况下, OSDP 安全通道密钥由主加密密钥生成。手动设置 OSDP 安全通道密钥:
 - 4.1 在 OSDP 安全通道下,单击 🖍 。
 - 4.2 清除使用主加密密钥生成 OSDP 安全通道密钥。
 - 4.3 键入 OSDP 安全通道密钥, 然后单击确定。

要打开或关闭特定读卡器的 OSDP 安全通道,请参见*门和区域*。

故障排查

故障排查

重置为出厂默认设置

重置为出厂默认设置会将全部设置重置为出厂默认值。



- 1. 从背板上拆下设备。此操作会断开设备电源。
- 2. 从背板上移除接头。
- 通过将接线板连接到设备中的引脚重新连接电源时,使用钝器按住控制按钮。请参见 产品概述
 5。重新连接电源时,您会听到一次短声鸣叫。它指示控制按钮已按下。
- 4. 按住控制按钮几秒。
- 5. 松开控制按钮。您将听到指示设备已重置为出厂默认设置的鸣叫。
- 6. 将端子块放在其背板中的位置。
- 7. 将设备挂载在背板上, 然后慢慢关闭单元。

规格

规格

产品概述



读卡器指示条

行为	状态
闪烁的红色	正在等待控制器连接

拨码开关

拨码开关	默认设置	功能
1	关闭	OSDP 地址:
2	关闭	关闭 + 关闭 = 0° 关闭 + 打开 = 1 打开 + 关闭 = 2 打开 + 打开 = 3
3	关闭	RS485 终止,关闭 = 主动
4	关闭	_
5	关闭	_

规格

6	关闭	安全模式
* 如果交换机 1 和 2 均设置为关闭	,则您可以使用命令 osdp_COMSET	来更改地址。

按钮

控制按钮

控制按钮用于:

• 将产品恢复至出厂默认设置。请参见重置为出厂默认设置 4。

波特率

默认波特率为 9600。要进行更改,请使用命令 osdp_COMSET。

用户手册	
AXIS A4020-E Reader	
© Axis Communications AB, 2021 – 2023	