

目錄

女骏	3
開始使用	4
在網路上尋找裝置	4
開啟設備的網頁 介面	4
設定您的 設備	5
設定 IP 位址	5
升級設備韌體	5
上傳 CA 和使用者憑證	5
網頁介面	7
儀表板	7
	7
	8
系統	8
故障排除	12
故障排除 * 重設為出廠預設設定 *	12 12
故障排除	12 12 12
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體	12 12 12 12
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體 技術問題、線索和解決方式	12 12 12 12 13
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體 近術問題、線索和解決方式 效能考量	12 12 12 12 13 13
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體 近前問題、線索和解決方式 效能考量 聯絡支援人員	12 12 12 13 13
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體 近術問題、線索和解決方式 效能考量 聯絡支援人員 	12 12 12 13 13 13
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體 	12 12 12 13 13 13 14
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體 	12 12 12 13 13 13 14 14
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體 	12 12 12 13 13 13 14 15
故障排除 重設為出廠預設設定 檢查目前的韌體版本 升級韌體 	12 12 12 13 13 13 14 15 15 15

安裝

安裝

以下影片是顯示如何安裝 AXIS A4612 網路藍牙讀卡機的範例。

如需所有安裝情境的完整說明和重要的安全資訊,請參閱在 axis.com/products/axis-a4612/support上的 安裝指南。



開始使用

開始使用

在網路上尋找裝置

若要在網路上尋找 Axis 設備,並在 Windows® 中為其指派 IP 位址,請使用 AXIS IP Utility。應用程式 都可從 axis.com/support 免費下載。

附註

執行 AXIS IP Utility 的電腦必須與 AXIS 設備位於同一網段 (實體子網路)。

1. 將電源和網路連接至 AXIS 設備。

2. 啟動 AXIS IP Utility。網路上的所有可用設備都會自動顯示在清單中。

3. 若要從瀏覽器存取設備,請點兩下清單中的名稱。

瀏覽器支援

您可以透過下列瀏覽器使用設備:

	Chrome™	Firefox®	Edge™	Safari®
Windows®	建議	建議	V	
macOS®	建議	建議	\checkmark	\checkmark
Linux®	建議	建議	\checkmark	
其他作 業 系統	V	V	\checkmark	✓*

開啟設備的網頁介面

1. **開啟瀏覽器,**然後輸入 Axis 設備的 IP位址或主機名稱。

如果您不知道 IP 位址,請使用 AXIS IP Utility,在網路上尋找設備。

输入預設使用者名稱 admin 和密碼 pass。如果您是第一次存取設備,則必須變更密碼。請參閱。
 有關設備網頁介面中的所有控制項和選項的說明,請參閱。

設定您的設備

設定您的設備

本設備可作為開箱即用的標準藍牙讀卡機。本節介紹安裝人員在完成硬體安裝後啟動並運行產品 所需執行的所有重要設定。

設定 IP 位址

設備已連接到 LAN,並且必須分配有效的 IP 位址或從 LAN DCHP 伺服器取得 IP 位址。在網頁介 面中設定 IP 位址和 DHCP。

若要手動設定 IP 位址:

- 1. 前往 System (系統) > Network connection (網路連接) > Basic configuration (基本設定)
- 2. 在 IP 位址設定下, 開啟使用 DHCP 伺服器, 自動從 LAN DHCP 伺服器取得 IP 位址。
- 3. 輸入 IP 位址、網路遮罩和預設閘道。
- 4. 開啟始終使用手動 DNS 設定,以使用手動 DNS 設定。
- 5. 輸入主 DNS 和輔助 DNS。
- 6. 輸入主機名稱和供應商類別識別碼來識別設備。
- 7. 選擇所需連接埠模式的選項。

若要尋找您目前的 IP 位址:

附註

- 重新啟動設備後,設定保持不變。
- LED 指示燈位於設備背面。
- 打開設備並按住控制按鈕約 15 秒,直到 LED 指示燈同時變為紅色和綠色,您會聽到一聲 短促的蜂鳴聲。請參閱。
- 2. 放開控制按鈕,設備會透過揚聲器播報目前的 IP 位址。

升級設備韌體

我們建議您在首次登入設備時升級設備韌體。從 axis.com/support 下載適合您設備的最新版本。若要上傳新版本:

- 1. 前往 System (系統) > Maintenance (維護)。
- 2. 按一下 Firmware upload (韌體上傳), 上傳您下載的韌體版本。
- 3. 按一下 [上傳]。

附註

上傳完成後設備會重新啟動,以完成升級。

設定您的設備

上傳 CA 和使用者憑證

附註

- 憑證 ID 的長度不應超過 40 個字元,並且應僅包含小寫字母、大寫字母、數字以及 _ 和 字元。
- 如果私有 RSA 金鑰長度超過 2048 位元的憑證被拒絕,則會顯示下列訊息:

「設備不接受私有金鑰檔案/密碼! 」

• 對於根據橢圓曲線的憑證,僅使用 secp256r1(也稱為 prime256v1 和 NIST P-256)和 secp384r1 (也稱為 NIST P-384)曲線。

若要上傳 CA 憑證:

1. 前往System (系統) > Certificates (憑證) > CA Certificates (CA 憑證)。

2. 按一下 十 可上傳憑證。

- 3. 輸入憑證 ID。
- 4. 按一下 Select file (選擇檔案),以上傳 CA 憑證。
- 5. 按一下 [上傳]。

若要上傳使用者憑證:

- 1. 前往System (系統) > Certificates (憑證) > User Certificates (使用者憑證)。
- 2. 按一下 十 可上傳憑證或私有金鑰。
- 3. 輸入憑證 ID。
- 4. 按一下 Select file (選擇檔案)可上傳使用者憑證和私有金鑰。
- 5. 如果您上傳私有金鑰,請輸入預設金鑰密碼(如果有的話)。
- 6. 按一下 [上傳]。

網頁介面

網頁介面

在網頁瀏覽器中輸入該設備的 IP 位址,就可連上該設備的網頁介面。

附註

您需要在門禁控制器的網路介面中連接讀卡機。請參閱門禁控制器的使用手冊。



儀表板

▲ 找到:播放有助於找出藍牙喇叭的聲音。 ● 內容功能表包含: ● 重新命名設備:更改設備名稱。
 Serial Number (序號): 設備序號。 韌體版本: 設備目前運行的軟體版本。 MAC 位址: 設備唯一識別符號。 運行時間: 顯示設備已工作多長時間。 硬體版本: 設備目前運行的硬體版本。 電源: 當前電源。
模組:按一下可前往 Modules (模組),您可以在其中查看並更新卡片和藍牙讀卡機的模組資訊。

模組

13.56 MHz 讀卡機

 內容功能表包含:
 • 模組資訊:顯示藍牙讀卡機名稱、模組類型、板類型、組件版本、應用程式版本和引導程 序版本。
 • 找到:按一下可搜尋已連接的模組。
 模組名稱:輸入輸入和輸出規格的模組名稱。分許的卡片類型:選擇讀卡機應接受的卡片類型。

網頁介面

藍牙

• 內容功能表句令,
• 侯祖貞凯: 顯小監才讀下舔石柵、侯祖類空、似類空、祖忤版本、應用性氏版本和引导性
序版本。
• 找到:按一下可搜尋已連接的模組。
模組名稱,輸入輸入和輸出規格的模組名稱。[信號強度],選擇藍牙模組與手機通訊的距離。啟動身分
• App 内按一下: 選擇可在使用者點擊于磯上執行的應用桂式圖示時啟用身分驗證。
• 崩設備互動,選擇可在使田老觸控雷突式觸控控鈕時的田身分驗證,請參問
天夜雨之到:四年了在夜川有两江电台以两江风虹水和月月月晚。

自定

訊號量

訊號量是指門禁系統內存在某種形式的通**訊時設備發**出的聲音級別,例如設備在讀卡或授予存取權 限時發出的蜂鳴聲。

按鍵蜂鳴聲音量:設定蜂鳴聲的音量。警告音音量:設定設備運作狀態切換(例如從開機狀態切換到 連接線連接狀態)時發出警告和訊號的音量。

背光

背光照亮讀卡機指示燈條、LED 指示燈和觸控按鈕。

LED 訊號強度:設定 LED 的亮度等級。已啟用背光:開啟可啟用背光。強度:設定背光強度等級。

系統

系統儀表板

• /	周路設定:顯	示 設備 上目前配:	置的設定。	這包括 IP 位址	、 網 路遮罩、	預設閘道、	主 DNS
7	和輔助 DNS。						
• [日期和時間]	:顯示設備上的目	目前日期和	時間。			
網路設定:	按一下 →	可更新 網 路設定。	帶 您前往	網路連線頁面,	您可以在其可	中編輯網路設	定。日期
和時間: 打	安一下 🔶 可]	更新日期和 時間 。	帶 您前往	日期和 時間頁 面	,您可以在其	も中 編輯 日期 [;]	和時間。

網路連線

本地網路

該設備可以透過乙太網路連接線連接到區域網路。

基本設定

使用 DHCP 伺服器:開啟可自動從 LAN DHCP 伺服器取得 IP 位址。我們建議適用大多數網路的自動 DNS (DHCP)。[IP 位址]:輸入設備的唯一 IP 位址。您可以在隔離的網路內任意指派固定 IP 位址,但每個位址都必須是唯一的。為了避免發生衝突,建議您在指派固定 IP 位址之前先聯絡網路管理員。網路遮罩:請輸入網路遮罩定義局部區域網路內的位址。預設閘道:輸入預設閘道的位址,該閘道提供與 LAN 外設備的通訊。 • 目前 IP 位址設定:顯示您目前在設備上的 IP 位址設定。

網頁介面

DNS 設定

始終使用手動 DNS 設定:開啟可手動設定 DNS 設定。主 DNS:輸入用於將網域名稱轉換為 IP 位址的 主 DNS 伺服器位址。恢復出廠設定後,主 DNS 值為 8.8.8.8。輔助 DNS:輸入輔助 DNS 伺服器位 址,作為主 DNS 無法存取時的替代位址。恢復出廠設定後,輔助 DNS 值為 8.8.4.4。 • 目前 DNS 設定:顯示您目前在設備上的 DNS 設定。

進階設定

[主機名稱]:輸入 IP 網路識別。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。供應商類別識別碼:輸入 DHCP 選項 60 的供應商類別識別碼作為字串。所需連接埠模式:選擇首選網路介面連接埠模式:自動或半雙 工 - 10 mbps。如果所使用的網路佈線對於 100 mbps 流量不可靠,則可能需要較低的 10 mbps 位元 率。目前連接埠狀態:顯示目前網路介面連接埠狀態(半雙工或全雙工 - 10 mbps 或 100 mbps)。

網頁伺服器

您可以在標準網頁瀏覽器中設定您的設備,並存取整合式網路伺服器。HTTPS 傳輸協定協定支援 設備和網頁瀏覽器之間的安全通訊。

HTTP 連接埠:輸入要使用的 HTTP 連接埠。HTTPS 連接埠:輸入要使用的 HTTPS 連接埠。允許的最低 TLS 版本:選擇最低的 TLS 版本來連接到設備。HTTPS 使用者憑證:選擇 HTTP 伺服器的使用者 憑證和私有金鑰。如果沒有選擇,設備將使用自我簽署的憑證。啟用遠端存取:開啟可允許從 LAN 外 IP 位址遠端存取影像對講機網頁伺服器。

日期和時間

附註

我們建議您將設備的日期和時間與 NTP 伺服器同步。

日期和時間

與瀏覽器同步:按一下可將設備上的時間與電腦上的時間同步。使用來自 NTP 或網際網路的時間:開啟可將設備上的時間與 NTP 伺服器或網際網路同步。NTP 伺服器位址:輸入用於時間同步的 NTP 伺服器位址。

手動設定:

手動選擇:為您的設備選擇時區。自訂規則:輸入時間的顯示格式。

慿證

憑證會用來驗證網路上的裝置。該設備支援以下憑證和私有金鑰格式:

- PEM
- CER
- PFX
- DER

[CA 憑證]: 您可以使用 CA 憑證來驗證節點憑證。當設備連接到網路時, 它會驗證身分驗證伺服 器的身分。

網頁介面

重要

Г

如果將裝置重設為出廠預設設定,則會刪除所有憑證。

[CA 憑證]:選擇用於設備身分驗證的憑證。[🕇	上傳]:按一下可上傳 CA 憑證並輸入憑證 ID。
搜尋:輸入憑證 ID,以在 CA 憑證清單中查找。 下可杳看憑證資訊。	■ :按一下可從設備中刪除憑證。 🛈 :按一

使用者**憑證:** 使用者**憑證驗**可證使用者的身分。它可以自我簽署,或由**憑證機構** (CA) 發出。自我簽署的 憑證提供有限的保護,您可以在獲得 CA 頒發的憑證之前使用。

使用者憑證:選擇用於身分驗證的憑證和私有金鑰。 ╋ 上傳]:按一下可上傳使用者憑證和私有金	1
鑰,如果有則輸入金鑰密碼。搜尋:輸入憑證 ID,以在使用者憑證清單中查找。 ■ :按一下可從記	л Х
備中刪除憑證。 🚺 : 按一下可查看憑證資訊。	

診斷

診斷日誌有助於識別並解決報告的問題。您可以使用診斷來捕捉診斷日誌,以供後續下載和技術支援。

 Ping:若要傳送測試資料到 IP 位址:

 •按一下 Ping

 •輸入 IP 位址或 URL。

 •按一下 Ping。

 關閉:按一下可關閉對話框。

診斷包

診斷包是一個 ZIP 檔案,其中包括網路封包和 syslog 訊息。它包含有關設備、其設定、網路流量、當機 日誌和記憶體統計資訊的資訊。它還顯示設備捕捉的網路資料封包數量和 syslog 訊息的大小。

重新啟動捕捉:按一下可重新啟動數據包捕捉。下載:按一下可將診斷包下載為檔案。

設備上的網路數據包捕捉

下載,按一下可下載捕捉的網路封包。開始:按一下開始捕捉網路上傳入和傳出的封包。 附註

當按一下開始後,先前捕捉的封包**將會**被刪除。

[停止]:按一下停止捕捉網路上傳入和傳出的封包。

Syslog 捕捉: Syslog 是訊息記錄的標準。它允許分離產生訊息的軟體、儲存軟體的系統,以及報告及分 析訊息的軟體。每則訊息皆標記有設施代碼,以指示產生訊息的軟體類型,並為訊息指派嚴重性級別。

網頁介面

▲ 內容功能表包含: ● 刪除捕捉的訊息:按一下可刪除 syslog 訊息。 下載:按一下可下載 syslog 訊息。開始:按一下可開始捕捉資料。[停止]:按一下可停止捕捉資料。

網路封包捕捉下載

如此一來,您可以捕捉設備網路介面上傳入和傳出的封包並將其下載到您的電腦。

開始:按一下可開始捕捉資料。捕捉時間:設定捕捉的持續時間。[停止]:按一下可停止捕捉資料。

將 syslog 傳送到遠端伺服器:使用切換按鈕,以啟用或停用 syslog。這允許您將 syslog 訊息傳送到 syslog 伺服器,以進行記錄保存和進一步的設備分析。伺服器位址:輸入執行 syslog 應用程式的伺服 器 IP 或 MAC 位址。嚴重性等級:選擇觸發時要發送的訊息嚴重性。

維護

設定



<mark>韌體:顯示設備</mark>上目前正在<mark>執</mark>行的軟體版本的概述、設備可用的最低軟體版本、引導程序版本、軟體建 置類型、建置日期和時間。

韌體上傳:按一下可上傳軟體檔案並升級設備軟體。

故障排除

故障排除

重設為出廠預設設定

附註

- 重設為出廠預設值會將所有設定變更回出廠預設值。
- LED 指示燈位於設備背面。
- 1. 打開您的設備。
- 2. 按住按鈕約 24 秒, 直到紅色和綠色 LED 指示燈亮起並熄滅。
- 附註

您將聽到一聲蜂鳴聲、兩聲蜂鳴聲、三聲蜂鳴聲,然後是四聲不同間隔的蜂鳴聲。

- 3. 第四聲蜂鳴聲後放開控制鈕。流程已完成,產品已重設為出廠預設值。
- 4. 使用安**裝與**管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼,並存取產品。

axis.com/support上的支援頁面中有提供安裝與管理軟體工具。

您還可以透過設備的網頁介面將參數重設為出廠預設值。前往 System (系統) > Maintenance (維護) >

,然後按一下 Reset to factory defaults (重設為出廠預設設定)。

檢查目前的韌體版本

<mark>設備韌體決</mark>定了<mark>設備</mark>功能。**對問題進**行故障排除時,建議您先**從檢**查目前<mark>韌體</mark>版本開始著手。最新版本 可能包含解<mark>決</mark>特定問題的修正檔案。

若要檢查目前的韌體版本:

- 1. 前往設備的網頁介面 > 儀表板。
- 2. 在 AXIS A4612 下, 查看 韌體 版本。

升級韌體

重要

- 升級設備軟體時,系統會儲存預先設定和自訂的設定(假如新的韌體版本中提供這些功能),但 Axis Communications AB 不做此保證。
- 請確保該設備在升級過程中持續連接電源。

附註

當您使用最新**韌體**版本升**級設備時,產品將獲**得最新的可用功能。在升級之前,請務必閱讀 每個新版本所提供的升級指示和版本資訊。若要尋找最新的韌體版本和版本資訊,請前往 axis.com/support/device-software。

- 1. 將韌體檔案下載至電腦,請前往 axis.com/support/device-software 免費下載。
- 2. 以管理員身分登入裝置。
- 3. 前往System (系統) > Maintenance (維護),並按一下Firmware upload (韌體上傳)。
- 4. 選擇韌體檔案並按一下 Upload (上傳)。

故障排除

升級完成後,產品會自動重新啟動。

技術問題、線索和解決方式

如果在這裡找不到您要的內容,請嘗試 axis.com/support 中的疑難排解區段。

設定 IP 位址時發生問題

設備 位在不同的子 網	如果設備所使用的 IP 位址及用來存取設備的電腦的 IP 位址位在不同的子網路
路上	上,您將無法設定 IP 位址。請與您的網路管理員聯繫,以取得 IP 位址。
另一 個設備 正在使用 此 IP 位址	中斷 Axis 裝置與網路的連接。執行 ping 命令 (在命令/DOS 視窗中, 輸入 ping 和設備的 IP 位址): 如果您收到:來自 <ip位址>的回覆:位元組=32;時間=10這表示網路上可能有另一個設備正在使用此 IP 位址。請向網路管理員索取新的 IP 位址,然後重新安裝裝置。</ip位址> 如果您收到:要求逾時,這表示此 IP 位址可供 Axis 設備使用。請檢查所有接線,然後重新安裝裝置。

無法從瀏覽器存取**設備**

無 法登入	啟用 HTTPS 時,請確定嘗試登入時使用的是正確的通訊協定 (HTTP 或 HTTPS)。您可能需要在瀏覽器的網址欄位中手動輸入 http 或 https。如果遺 失 root 帳戶的密碼,則必須將設備重設為出廠預設設定。請參考
DHCP 已變更 IP 位址	從 DHCP 伺服器取得的 IP 位址是動態的,而且可能會變更。如果 IP 位址已變 更,請使用 AXIS IP Utility 在網路上尋找設備。使用裝置的型號或序號來識別 裝置,如果已設定 DNS 名稱,則使用該名稱來識別。
憑證警告 NET::ERR_CERT_AUT- HORITY_INVALID	 憑證警告是作業系統設備的標準程序。按一下Advanced (進階),然後按一下Proceed to *IP address* (unsafe) (前往至*IP 位址*(不安全)),以訪問設備登入網頁。有幾個選項: 使用不同的瀏覽器或設備。 按一下憑證警告頁面上的任意位置並輸入 thisisunsafe。 進入網頁後,前往 System (系統) > Maintenance (維護) > Firmware upload (韌體上傳),以更新至最新的設備軟體。

效能考量

以下是最重要的考量因素:

• 由於基礎設施不佳而導致的網路密集使用會影響頻寬。

聯絡支援人員

如需更多協助,請前往 axis.com/support。

見格		
規格		
產品總覽		
		D
12345 6	78	9
 繼電器連接線 輸入連接線1 輸入連接線2 外部電源 主動輸出 網路連接器(PoE) 控制按鈕 防竄改開關 電容式觸控按鍵 讀 卡機指示燈條 		

讀卡機指示燈條

狀態	指示
白色	連線 和正常操作。

規格

綠色	閃爍 表示有效身分 驗證 。
紅色	閃爍 表示 無 效身分 驗證 。

附註

若要設定背光和亮度**級別,請參閱**。

按鈕

控制按鈕

控制按**鈕**用於:

- 將產品重設為出廠預設設定。請參考
- 正在重新啟動設備。按住按鈕不超過1秒鐘即可重新啟動設備。
- 尋找目前 IP 位址。請參閱。
- 切換到靜態 IP 位址 (192.168.1.100):
 - 按住按鈕約 15 秒, 直到 LED 指示燈同時變為紅色和綠色, 並且聽到一聲蜂鳴聲。
 - 在紅色 LED 熄滅後,聽到兩聲蜂鳴聲後放開按鈕。
- 切換到 DHCP 伺服器:
 - 按住按鈕 15 秒, 直到 LED 指示燈同時變為紅色和綠色, 並且聽到一聲蜂鳴聲。
 - 按住按鈕3秒鐘,同時紅色 LED 會熄滅,您會聽到兩聲蜂鳴聲。
 - 綠色 LED 熄滅後放開按鈕,紅色 LED 會再次亮起,您會聽到三聲蜂鳴聲。

電容式觸控按鍵

電容式觸控按鈕可對進入和退出請求進行藍牙身分驗證。使用者可以按下按**鈕來啟動**身分驗證。您需要 在設備網頁上設定此按鈕,請參閱。

網路線

主動輸出

主動輸出連接器用於連接關鍵設備,例如火災偵測器、警報器、鎖或安全繼電器。

功能	彩色	規格
DC +	白色	8 至 12 V DC,最大 600 mA
DC -	紫	

外部電源

本設備具有連接外部電源的連接線。

規格

功能	彩色	規格
DC +	紅色 +	12 V DC,最大 12.0 W
DC -	黑色 –	

輸入連接線

輸入連接線用於連接外部輸入設備,同時使設備控制面板與輸入設備之間能夠進行良好的通訊。本設備 有 2 個輸入連接器,輸入 1 和輸入 2,可用於連接門位置感應器和 REX 按鈕。

功能	連 接線	彩色	規格
DC +	輸入 1	粉色 +藍色 -	30 到 +30 V DC
DC –	輸 入 2	橙色 + 綠 色 –	

網路接頭

支援乙太網路供電 (PoE) 的 RJ45 乙太網路連接器。

電源優先順序

此設備可由 PoE 或 DC 輸入供電。請參閱。

- 當 PoE 和 DC 同時連接時,採用 DC 供電。
- PoE 和 DC 均已連接,並且 DC 目前正在供電。當 DC 中斷時,該設備會使用 PoE 供電。
- 當在啟動時使用 PoE 並且在該設備啟動後連接 DC 時,使用 DC 供電。

繼電器連接線

用於管理門禁鎖和感應器的繼電器連接線。

功能	彩色	附註	規格
NO	黃 色	通常,打開用於故障安全 鎖 。	
СОМ	灰色	通用	最大 1 A 30 V DC
NC	褐色	通常,關閉用於故障安全 鎖 。	

清潔設備

清潔設備

附註

- 刺激性化學物質可能會損壞設備。請勿使用窗戶清潔劑或丙酮等化學物質來清潔設備。
- 避免在陽光直射或高溫下清潔,因為這樣會造成污漬。
- 1. 使用一罐壓縮空氣移除設備上的灰塵和鬆散污垢。
- 2. 必要時,使用以溫水沾濕的超細纖維軟布清潔設備。
- 3. 為避免出現污漬,請使用乾淨的非研磨性布擦乾設備。

商標歸屬

商標歸屬

Bluetooth® 文字標記和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標, Axis Communications AB 對此類商 標的任何使用均已獲得許可。其他商標和商品名稱均為其各自所有者的商標和商品名稱。

使用手冊 AXIS A4612 Network Bluetooth® Reader © Axis Communications AB, 2024 版本 M1.25 日期: 十月 2024 零件**編號** T10207283