

Manuale dell'utente

Indice

Panoramica delle soluzioni	3 3
Considerazioni	4
Prima di iniziare	5
Impostare l'applicazione	5
Configurare l'applicazione	6
Imposta regole per eventi	6
Per saperne di più	9
Classificazione audio	9
Controllo della privacy	9
Integrazione	10
Impostare gli allarmi in AXIS Camera Station	10

Panoramica delle soluzioni

Panoramica delle soluzioni



Informazioni sull'applicazione

AXIS Audio Analytics rileva aumenti improvvisi del volume sonoro e tipi specifici di suoni quali urla o grida entro la portata del dispositivo dov'è installato. Puoi configurare questi rilevamenti in modo che attivino una risposta, come registrare video, riprodurre un messaggio audio o inviare avvisi al personale di sicurezza.

Considerazioni

Considerazioni

Tenere conto di quello che segue quando si configura un dispositivo che userà AXIS Audio Analytics:

- L'applicazione è ottimizzata ai fini del rilevamento dei suoni a una distanza massima di 10 m dal dispositivo su cui è installata.
- Un livello di rumore di fondo alto in ambienti caratterizzati da folle e traffico intenso può incidere sulle prestazioni.
- Evitare di collocare il microfono accanto a una fonte di rumore diretto, come una ventola.

Per considerazioni specifiche relative al dispositivo, consulta il manuale per l'utente del tuo prodotto su .

Prima di iniziare

Prima di iniziare

Impostare l'applicazione

- 1. Eseguire l'accesso all'interfaccia del dispositivo in qualità di amministratore e andare a Analytics (Analisi) > Audio analytics (Analisi audio).
- 2. Eseguire l'attivazione di Adaptive audio detection (Rilevamento di suoni adattivo) se si vuole che il dispositivo esegua il monitoraggio del livello sonoro nelle immediate vicinanze e rilevi improvvisi incrementi del volume dell'audio.
 - 2.1 In Adaptive audio detection (Rilevamento di suoni adattivo) > Advanced settings (Impostazioni avanzate), si può spostare il cursore Threshold (Soglia) per incrementare o ridurre la soglia di rilevamento. Solo i suoni al di sopra della soglia attivano un rilevamento.
 - 2.2 In Adaptive audio detection (Rilevamento di suoni adattivo) > Test alarms allarmi (Testare allarmi), fare clic su Test per attivare un rilevamento. usare questa opzione per verificare se le regole per gli eventi sono state impostate nel modo giusto.

Nota

Il cursore Threshold (Soglia) permette di regolare quanto deve essere significativo un aumento di volume sonoro per attivare un rilevamento. Eseguire la regolazione del cursore a seconda di dov'è installato il dispositivo e di cosa è destinato a rilevare.

- 3. Eseguire l'attivazione di Audio classification (Classificazione audio) se si vogliono rilevare tipi specifici di suoni, come urla o grida, nelle immediate vicinanze del dispositivo.
 - 3.1 In Audio classification (Classificazione audio) > Advanced settings (Impostazioni avanzate), scegliere che tipi di suoni si desidera che il dispositivo rilevi.
 - 3.2 In Audio classification (Classificazione audio) > Test alarms (Testare allarmi), selezionare un'opzione dall'elenco a discesa e fare clic su Test per l'attivazione di un rilevamento. usare questa opzione per verificare se le regole per gli eventi sono state impostate nel modo giusto.

Nota

Rilevamento di suoni adattivo e Classificazione audio funzionano indipendentemente l'uno dall'altro. Se serve solo una delle due funzioni, si può lasciare l'altra disattivata.

Configurare l'applicazione

Configurare l'applicazione

Imposta regole per eventi

Consulta la nostra guida Introduzione alle regole per gli eventi per ottenere maggiori informazioni.

Registrare video quando un rilevamento è attivato da un suono

Questo esempio spiega come configurare il dispositivo Axis per registrare video su una scheda di memoria non appena un suono attiva un rilevamento.

- 1. Nell'interfaccia Web del dispositivo, andare su Analytics > Audio analytics (Analisi > Analisi audio) e verificare che Adaptive audio detection (Rilevamento di suoni adattivo) sia attivo.
- 2. Per verificare che la scheda di memoria sia montata, andare a System > Storage (Sistema > Archiviazione).
- 3. Andare a System > Events (Sistema > Eventi) e aggiungere una regola.
- 4. Immettere un nome per la regola.
- 5. Nella lista di condizioni, in Audio analytics (Analisi audio), selezionare Audio level above threshold (Livello audio al di sopra della soglia).
- 6. Nell'elenco delle azioni, in Recordings (Registrazioni), selezionare Record video (Registrazione video).
- 7. Dall'elenco delle opzioni di archiviazione, selezionare SD-DISK.
- 8. Selezionare una Camera (Telecamera) e un Stream profile (Profilo di streaming).
- 9. Se si desidera avviare la registrazione prima che il suono sia rilevato, inserire un tempo Prebuffer (Pre-buffer).
- 10. Fare clic su Salva.
- Per il test della regola, andare ad Analytics > Audio analytics (Analisi > Analisi audio). In Adaptive audio detection > Advanced settings (Rilevamento di suoni adattivo > Impostazioni avanzate), fare clic su Test alarms (Test allarmi) per la generazione di un falso evento di rilevamento.

Attivazione di una sirena stroboscopica quando un suono attiva un rilevamento

Si può usare una sirena stroboscopica Axis per informare gli intrusi che l'area è sotto sorveglianza.

Questo esempio illustra come si attiva un profilo nella sirena stroboscopica ogni volta che AXIS Audio Analytics rileva un incremento improvviso del volume dell'audio.

Operazioni preliminari:

- Crea un nuovo utente con il ruolo Operatore o Amministratore nella sirena stroboscopica.
- Creare un profilo nella sirena stroboscopica chiamato: "Profilo sirena stroboscopica".
- Nell'interfaccia Web del dispositivo, andare su Analytics > Audio analytics (Analisi > Analisi audio) e verificare che Adaptive audio detection (Rilevamento di suoni adattivo) sia attivo.

Crea un destinatario nella telecamera:

- 1. Nell'interfaccia del dispositivo della telecamera, vai a System > Events > Recipients (Sistema > Eventi > Destinatari) e aggiungi un destinatario.
- 2. Immettere le seguenti informazioni:
 - Nome: Sirena stroboscopica

Configurare l'applicazione

- Tipo: HTTP
- URL: http://<IPaddress>/axis-cgi/siren_and_light.cgi

Sostituire l'<indirizzolP> con l'indirizzo della sirena stroboscopica.

- Il nome Account (Utente) e la password dell'utente della sirena stroboscopica appena creato.
- 3. Fare clic su Test (Verifica) per assicurarsi che tutti i dati siano validi.
- 4. Fare clic su Salva.

Creare due regole nella telecamera:

- 1. Andare a Rules (Regole) ed eseguire l'aggiunta di una regola per l'attivazione della sirena stroboscopica una volta che AXIS Audio Analytics ha eseguito un rilevamento.
- 2. Immettere le seguenti informazioni:
 - Nome: Attivazione della sirena stroboscopica in concomitanza con il rilevamento
 - Condition (Condizione): Audio analytics > Audio level above threshold (Analisi audio > Livello audio al di sopra della soglia)
 - Action (Azione): Notifications > Send notification through HTTP (Notifiche > Invia notifica tramite HTTP)
 - Recipient (Destinatario): Strobe siren (Sirena stroboscopica).

Le informazioni devono essere le stesse immesse in precedenza in Events > Recipients > Name (Eventi > Destinatari > Nome).

- Method (Metodo): Post (Post)
- Body (Corpo):

```
{ "apiVersion": "1.0", "method": "start", "params": {
"profile" : "Strobe siren profile" } }
```

Assicurarsi di inserire le stesse informazioni in ""profile" (profilo) : <>" di quelle inserite quando è stato creato il profilo nella sirena stroboscopica, in questo caso: "Profilo sirena stroboscopica".

- 3. Fare clic su Salva.
- 4. Eseguire l'aggiunta di un'altra regola per disattivare la sirena stroboscopica dopo 15 secondi. Immettere le seguenti informazioni:
 - Nome: Disattivazione dell'allarme 15s dopo il rilevamento
 - Wait between actions (Attesa tra le azioni): 00:00:15
 - Condition (Condizione): Audio analytics > Audio level above threshold (Analisi audio > Livello audio al di sopra della soglia)
 - Seleziona Invert this condition (Inverti questa condizione).
 - Action (Azione): Notifications > Send notification through HTTP (Notifiche > Invia notifica tramite HTTP)
 - Recipient (Destinatario): Sirena stroboscopica

Le informazioni devono essere le stesse immesse in precedenza in Events > Recipients > Name (Eventi > Destinatari > Nome).

- Method (Metodo): Post (Post)
- Body (Corpo):

Configurare l'applicazione

```
{ "apiVersion": "1.0", "method": "stop", "params": {
  "profile" : "Strobe siren profile" } }
```

Assicurarsi di inserire le stesse informazioni in **""profile" (profilo) : <>**" di quelle inserite quando è stato creato il profilo nella sirena stroboscopica, in questo caso: "Profilo sirena stroboscopica".

5. Fare clic su Salva.

Eseguire la registrazione di video quando il dispositivo rileva una persona e un grido

Questo esempio illustra come configurare il dispositivo Axis per registrare video su una scheda di memoria non appena sono rispettate le seguenti condizioni:

- AXIS Object Analytics rileva una persona.
- AXIS Audio Analytics rileva un grido.
- 1. Nell'interfaccia Web del dispositivo, andare su Analytics > Audio analytics (Analisi > Analisi audio) e verificare che Adaptive audio detection (Rilevamento di suoni adattivo) sia attivo.
- 2. Nell'interfaccia Web del dispositivo, andare a Apps (App) e assicurarsi che Axis Object Analytics sia attivato.
- 3. Per verificare che la scheda di memoria sia montata, andare a System > Storage (Sistema > Archiviazione).
- 4. In AXIS Object Analytics, fare clic su + New scenario (+ Nuovo scenario).
- 5. Selezionare Object in area (Oggetto nell'area) e fare clic su Next (Avanti).
- 6. Selezionare Human (Umano) e fare clic su Next (Avanti).
- 7. Se serve, modificare l'area di interesse.
- 8. Fare clic su Finish (Fine).
- 9. Di ritorno nell'interfaccia del dispositivo, andare a System > Events (Sistema > Eventi) e aggiungere una regola.
- 10. Immettere un nome per la regola.
- 11. Per quanto riguarda la prima condizione, selezionare Shout detected (Grido rilevato) in Audio analytics (Analisi audio).
- 12. Eseguire l'aggiunta di una seconda condizione e la selezione dello scenario AXIS Object Analytics creato in Applications (Applicazioni).
- 13. Nell'elenco delle azioni, in Recordings (Registrazioni), selezionare Record video (Registrazione video).
- 14. Dall'elenco delle opzioni di archiviazione, selezionare SD-DISK.
- 15. Selezionare una Camera (Telecamera) e un Stream profile (Profilo di streaming).
- 16. Se si desidera avviare la registrazione prima che il suono sia rilevato, inserire un tempo Prebuffer (Pre-buffer).
- 17. Fare clic su Salva.

Per saperne di più

Per saperne di più

Classificazione audio

L'applicazione è in grado di classificare diversi tipi di suoni da un flusso audio: urla, grida e la maggior parte dei suoni di rottura del vetro. Il campo di rilevamento è di 10 metri in spazi aperti.

- Un urlo è caratterizzato da una vocalizzazione forte e acuta che spesso manifesta paura o dolore.
- Per grido intendiamo una persona che parla a voce alta, spesso per rabbia o per attirare l'attenzione.
- Il suono della rottura di un vetro è quello nitido e graffiante prodotto quando il vetro viene infranto o rotto.

Questa funzione consente di rilevare e rispondere a situazioni potenzialmente critiche.

Se la configuri per rilevare uno di questi suoni, l'applicazione li visualizza come linee colorate nell'interfaccia utente. L'output comprende metadati che forniscono informazioni più dettagliate sui suoni rilevati.

Controllo della privacy

Per tutelare la privacy, il flusso audio è disattivato per impostazione predefinita su ogni dispositivo Axis. Non serve eseguire l'abilitazione del flusso audio per usare AXIS Audio Analytics in quanto l'applicazione è in grado comunque di visualizzare e generare metadati sull'audio acquisito senza archiviarlo da nessuna parte.

Ciò vuol dire che serve abilitare il flusso audio solo se si vuole eseguire la configurazione dell'applicazione per l'elaborazione e la codifica dell'audio acquisito per l'archiviazione.

Esempio



Un dispositivo Axis dotato di un microfono che rileva il suono di un uomo che grida contro qualcuno. Lo streaming audio è disabilitato su questo dispositivo, quindi le grida dell'uomo non sono state registrate. AXIS Audio Analytics rileva un grido.

AXIS Audio Analytics genera metadati e un evento associato al grido.

Un membro dello staff di sicurezza riceve un avviso su qualcuno che grida, ma nessuna registrazione dell'evento.

Integrazione

Integrazione

Impostare gli allarmi in AXIS Camera Station

In questo esempio viene illustrata l'impostazione di una regola in AXIS Camera Station per avvisare l'operatore e registrare video quando AXIS Audio Analytics rileva un urlo.

Prima di iniziare

Occorrente:

- una telecamera di rete Axis con AXIS Audio Analytics configurato e in esecuzione, consultare Prima di iniziare a pagina 5
- un computer con AXIS Camera Station installato

Aggiungere la telecamera ad AXIS Camera Station

1. In AXIS Camera Station, aggiungere la telecamera. Consultare il manuale utente per AXIS Camera Station.

Creazione di un trigger evento dispositivo

- 1. Fare clic su + e andare a Configuration > Recording and events > Action rules (Configurazione > Registrazione ed eventi > Regole di azione) e fare clic su New (Nuovo).
- 2. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un trigger.
- 3. Selezionare Device event (Evento dispositivo) dall'elenco dei trigger e fare clic su Ok.
- 4. Nella sezione Configure device event trigger (Configura trigger evento dispositivo):
 - Selezionare una telecamera in **Device (Dispositivo)**.
 - In Event (Evento), selezionare Scream detected (Urlo rilevato) dalle opzioni per AXIS Audio Analytics
 - In **Periodo di attivazione**, impostare un intervallo di tempo tra due trigger successivi. Usare questa funzione per ridurre il numero di registrazioni consecutive. Se si verifica un altro trigger in questo intervallo, la registrazione continuerà e il periodo di trigger si avvia da quel momento.
- 5. In Filters (Filtri), impostare active (attivo) su Yes (Si).
- 6. Fare clic su OK.

Creare azioni per generare allarmi e registrare video

- 1. Fare clic su Next (Avanti).
- 2. Fare clic su Aggiungi per aggiungere un'azione.
- 3. Selezionare Raise alarm (Genera allarme) dall'elenco di azioni e fare clic su Ok.

Nota

Il messaggio di allarme è quello che l'operatore vede quando viene generato un allarme.

- 4. Nella sezione Alarm message (Messaggio di allarme), inserire un titolo e una descrizione dell'allarme.
- 5. Fare clic su OK.
- 6. Fare clic su Add (Aggiungi) per aggiungere un'altra azione.
- 7. Selezionare Record (Registra) dall'elenco di azioni e fare clic su Ok.
- 8. Nell'elenco delle telecamere, selezionare la telecamera da utilizzare per la registrazione.

Integrazione

- 9. Selezionare un profilo e impostare il pre-buffer e il post-buffer.
- 10. Fare clic su OK.

Specificare quando l'allarme è attivo

- 1. Fare clic su Next (Avanti).
- 2. Se si desidera che l'allarme sia attivo solo in determinate ore, selezionare Custom schedule (Pianificazione personalizzata).
- 3. Selezionare una pianificazione dall'elenco.
- 4. Fare clic su Next (Avanti).
- 5. Immettere un nome per la regola.
- 6. Fare clic su Finish (Fine).

Manuale dell'utente AXIS Audio Analytics © Axis Communications AB, 2024 Ver. M2.2 Data: Gennaio 2025 Codice art. T10205272