

AXIS Camera Station Cloud Storage

Uživatelská příručka

O cloudovém úložišti

AXIS Camera Station Cloud Storage je doplňková služba, která doplňuje instalace AXIS Camera Station Edge a AXIS Camera Station Pro, a nabízí možnost bezpečného ukládání a správy videozáznamů v cloudu.

Začněte

Než začnete, ujistěte se, že splňujete tyto požadavky:

- V systému máte nastavenou aplikaci AXIS Camera Station Edge nebo Pro.
- Váš server AXIS Camera Station Pro nebo zařízení v AXIS Camera Station Edge jsou zaregistrovány do připojených služeb.
- Vaše kamery používají systém AXIS OS s firmwarem verze 11.11.73 nebo novějším. Zjistěte, které produkty jsou kompatibilní, na naší *stránce kompatibility produktů*.

Ukládání záznamů do cloudu

AXIS Camera Station Cloud Storage nabízí způsob ukládání záznamů do cloudu. Nastavení cloudového úložiště:

- 1. Povolte připojené služby v zařízeních.
 - AXIS Camera Station Edge: Další informace naleznete v části Povolení připojených služeb v zařízeních v uživatelské příručce k AXIS Camera Station Edge.
 - AXIS Camera Station Pro: Pro více informací viz Konfigurace připojených služeb v uživatelské příručce k AXIS Camera Station Pro.
- 2. Aktivujte cloudové úložiště pro organizaci. Další informace naleznete zde: .
- 3. Zapněte cloudové úložiště pro jednotlivé kamery. Další informace naleznete zde: .

Poznámka

Aby se cloudové úložiště AXIS Camera Station Cloud Storage mohlo připojit k požadovaným službám, je třeba povolit některé přenosy v bráně firewall. Další informace naleznete zde: .

Aktivace cloudového úložiště pro organizaci

1. Otevřete nabídku řešení My Systems



2. Otevřete možnost



Cloud storage (Cloudové úložiště).

3. Klikněte na Activate (Aktivovat) a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zapnutí cloudového úložiště pro jednotlivé kamery

1. Otevřete nabídku řešení My Systems



2. Otevřete možnost



Cloud storage (Cloudové úložiště).

- 3. Vyberte kamery, pro které chcete zapnout cloudové úložiště.
- 4. Klikněte na Turn on cloud storage (Zapnout cloudové úložiště).
- 5. Přizpůsobte si nastavení úložiště. Naše *kalkulačka licencí* vám pomůže určit počet potřebných licencí na základě vašich potřeb uchovávání a rozlišení.
- 6. Klikněte na Confirm (Potvrdit).

Nastavení brány Firewall

Aby se cloudové úložiště AXIS Camera Station Cloud Storage mohlo připojit k požadovaným službám, musíte povolit následující adresy URL v bráně firewall:

- *.connect.axis.com
 - prod.keyserver.vms.connect.axis.com
 - prod.cloudstorage.vms.connect.axis.com
- *.wasabisys.com
 - *.s3.<region>.wasabisys.com

<oblast></oblast>	Popis
ap-southeast-2	Austrálie
ca-central-1	Kanada
eu-central-2	EU
eu-west-1	Spojené království
us-east-1	USA

Nastavení cloudového úložiště

Nastavení úložiště	
Umístění úložiště	Umístění úložiště je oblast, kam ukládáte své záznamy. Změna umístění úložiště má vliv pouze na budoucí záznamy a nepřesouvá staré záznamy.
Doba záznamu (dny)	V současné době je doba záznamu stanovena na 30 dní.
Rozlišení záznamu	V současné době je rozlišení pevně nastaveno na 720p.

T10217677_cs

2025-03 (M3.5)

© 2024 – 2025 Axis Communications AB