

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Uživatelská příručka

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Přehled

Přehled

AXIS Camera Station je systém pro dohled a záznam optimalizovaný tak, aby dokázal plně využít funkce dohledu a záznamu síťových kamer a videoenkodérů Axis.

Instalační soubor obsahuje klientskou aplikaci AXIS Camera Station a software pro server AXIS Camera Station. Klientská aplikace AXIS Camera Station umožňuje přístup k záznamům a k živému videu. Server AXIS Camera Station řídí veškerou komunikaci s kamerami, videoenkodéry a pomocnými zařízeními v systému.

Klientskou aplikaci AXIS Camera Station lze instalovat na stejném počítači jako server, ale lze ji též instalovat odděleně na jiných počítačích. V zájmu co nejlepšího výkonu a stability doporučujeme server AXIS Camera Station nainstalovat na počítač vyhrazený pro tento účel.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Instalace systému AXIS Camera Station

Instalace systému AXIS Camera Station

Při stažení AXIS Camera Station si můžete vybrat ze tří různých instalačních programů:

- Soubor EXE pro plnou instalaci serveru a klienta. Instalační asistent vám umožní zvolit si server, klienta nebo obojí.
- Soubor MSI pro plnou instalaci serveru a klienta.
- Soubor MSI pouze pro instalaci klienta.

Poznámka

- Ujistěte se, že na počítači, na němž chcete nainstalovat systém AXIS Camera Station, máte úplná práva správce.
 - Při aktualizaci systému AXIS Camera Station na novější verzi bude služba na pozadí ukončena a během aktualizace nebude pořízen žádný záznam. Služba na pozadí bude po dokončení aktualizace spuštěna automaticky.
1. Na stránce <https://www.axis.com/products/axis-camera-station/overview> se přihlaste pomocí účtu MyAxis a stáhněte si preferovaný instalační program pro nejnovější verzi softwaru AXIS Camera Station.
 2. Klikněte dvakrát na stažený soubor a výběrem možnosti **Ano** potvrďte, že může software provádět změny vašeho zařízení.
 3. Postupujte podle instrukcí na obrazovce instalačního asistenta.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Upgradování systému AXIS Camera Station

Upgradování systému AXIS Camera Station

Poznámka

- Je-li aktuální verze starší než 4.31.018, musíte nejprve upgradovat na verzi 5.24, protože databáze je upgradována po verzi 5.24. Poté můžete provést upgrade na nejnovější verzi.
 - Je-li současná verze 4.31.018 nebo novější, můžete upgradovat přímo na nejnovější verzi.
 - Podpora původní sady SDK je zcela odebrána od verze 5.45. Pro integrace pomocí staré sady SDK se obraťte na svého poskytovatele integrace, aby vám poskytl upgradovanou integraci.
1. V nástroji AXIS Camera Station Service Control klikněte na možnost **Stop (Zastavit)** a službu zastavte.
 2. Přejděte na adresu <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list> a stáhněte si verzi, na kterou chcete upgradovat.
 3. *Instalace systému AXIS Camera Station na straně 3*. V případě, že neinstalujete nejnovější verzi, vyberte možnost **Install current version (Instalovat aktuální verzi)**.

Více informací najdete v těchto souborech:

- *Migrační příručka k systému AXIS Camera Station 5.13*
- *Migrační příručka k systému AXIS Camera Station 5*

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Přesunutí systému AXIS Camera Station

Přesunutí systému AXIS Camera Station

Po instalaci můžete systém AXIS Camera Station přesunout na jiný server a současně upgradovat na novější verzi.

Když přesouváte instalaci systému AXIS Camera Station, zkontrolujte, zda na novém serveru používáte stejné nastavení nástroje Service Control včetně názvu serveru, nastavení proxy, záložní složky databáze a portů. Pokud potřebujete certifikáty, nezapomeňte je na novém serveru povolit.

1. Instalujte systém AXIS Camera Station na nový server. Viz *Instalace systému AXIS Camera Station na straně 3*.
 - Je-li verze na starém serveru starší než 4.31.018, můžete na nový server instalovat pouze stejnou verzi nebo verzi 5.24 a novější. Databázi je nejprve třeba upgradovat na verzi 5.24, pak můžete teprve upgradovat na nejnovější verzi.
 - Je-li na starém serveru verze 4.31.018 nebo novější, můžete na nový server instalovat stejnou nebo novější verzi.
2. Na obou serverech přejděte do nástroje AXIS Camera Station Service Control a kliknutím na možnost **Stop (Zastavit)** službu zastavte.
3. Přesuňte hlavní soubory databáze ve složce `C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server` do stejného umístění na novém serveru. Viz *Soubory databáze*.
4. Pokud používáte produkt AXIS Camera Station Secure Entry, přesuňte soubor **SecureEntry.db** ve složce `C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry` do stejného umístění na novém serveru.
5. Přesuňte záznamy z příslušného umístění ve složce **Configuration > Storage > Management (Nastavení > Úložiště > Správa)** do stejného umístění na novém serveru.
6. Na novém serveru:
 - 6.1 Spustíte službu AXIS Camera Station.
 - 6.2 Spustíte klienta AXIS Camera Station.
 - 6.3 Přihlaste se k serveru prostřednictvím aktuálního uživatele nebo jiného uživatele systému Windows.
 - 6.4 Zadejte heslo pro zařízení v části **Configuration > Devices > Management (Nastavení > Zařízení > Správa)**.
7. Zaregistrujte nové licence z *portálu AXIS License Portal*. Viz *Přesunutí licencí mezi systémy*.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

Potřebujete další pomoc?

Potřebujete další pomoc?

Užitečné odkazy

- *Parametry instalace – Instalační program společnosti Microsoft pro AXIS Camera Station*
- *Instalační přepínače – spustitelný soubor AXIS Camera Station*
- *Poznámky k verzi systému AXIS Camera Station*
- *Centrum nápovědy k systému AXIS Camera Station*
- *Návod pro uživatele systému AXIS Camera Station*
- *Video tutoriály k systému AXIS Camera Station*

Kontaktovat podporu

Pokud potřebujete další pomoc, přejděte na axis.com/support.

