

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

사용자 설명서

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

개요

개요

AXIS Camera Station은 Axis 네트워크 카메라 및 비디오 인코더를 최대한 활용하도록 최적화된 모니터링 및 녹화 시스템입니다.

설치 파일에는 AXIS Camera Station 클라이언트 및 AXIS Camera Station 서버가 포함됩니다. AXIS Camera Station 클라이언트는 녹화 및 라이브 비디오에 대한 액세스를 제공합니다. AXIS Camera Station 서버는 시스템의 카메라, 비디오 인코더 및 보조 장치와의 모든 통신을 처리합니다.

AXIS Camera Station 클라이언트는 서버와 동일한 컴퓨터에 설치할 수 있으며, 또한 다른 컴퓨터에 별도로 설치할 수도 있습니다. 최적의 성능과 안정성을 위해 AXIS Camera Station 서버를 전용 컴퓨터에 설치하는 것이 좋습니다.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

AXIS Camera Station 설치

AXIS Camera Station 설치

AXIS Camera Station을 다운로드하면 다음 세 가지 설치 프로그램 중에서 선택할 수 있습니다.

- 전체 서버 및 클라이언트 설치를 위한 exe 파일. 설정 도우미를 사용하면 서버나 클라이언트 또는 둘 다를 선택할 수 있습니다.
- 전체 서버 및 클라이언트 설치를 위한 msi 파일
- 클라이언트 설치 전용 msi 파일

참고

- AXIS Camera Station을 설치하려는 컴퓨터에 대한 전체 관리자 권한이 있는지 확인하십시오.
 - AXIS Camera Station을 최신 버전으로 업그레이드하면 백그라운드 서비스가 중지되며 업그레이드 중에는 녹화되지 않습니다. 백그라운드 서비스는 업그레이드 후 자동으로 시작됩니다.
1. <https://www.axis.com/products/axis-camera-station/overview>로 이동하여 MyAxis 계정으로 로그인하고 최신 버전의 AXIS Camera Station에 대해 선호하는 설치 프로그램을 다운로드합니다.
 2. 다운로드한 파일을 두 번 클릭하고 **Yes(예)**를 클릭하여 장치를 변경할 수 있습니다.
 3. 설정 도우미의 화면 지침을 따릅니다.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

AXIS Camera Station 업그레이드

AXIS Camera Station 업그레이드

참고

- 현재 버전이 4.31.018보다 이전이면 데이터베이스가 버전 5.24 이후로 업그레이드되므로 먼저 버전 5.24로 업그레이드해야 합니다. 그런 다음 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
- 현재 버전이 4.31.018 이상이면 최신 버전으로 직접 업그레이드할 수 있습니다.
- 버전 5.45부터 이전 SDK 지원이 완전히 제거되었습니다. 이전 SDK를 사용한 통합의 경우 통합 공급자에게 업그레이드된 통합을 문의하십시오.

1. AXIS Camera Station Service Control에서 **Stop(중지)**을 클릭하여 서비스를 중지합니다.
2. <https://www.axis.com/axis-camera-station/download/list>으로 이동하고 업그레이드할 버전을 다운로드 하십시오.
3. *AXIS Camera Station 설치 페이지* 3. 최신 버전을 설치하지 않을 경우, **Install current version(현재 버전 설치)**를 선택하십시오.

자세한 정보는 다음 파일을 참조하십시오.

- *AXIS Camera Station 5.13 마이그레이션 가이드*
- *AXIS Camera Station 5 마이그레이션 가이드*

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

AXIS Camera Station 이동

AXIS Camera Station 이동

AXIS Camera Station을 설치한 후 다른 서버로 이동하는 동시에 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

AXIS Camera Station 설치를 이동할 때 서버 이름, 프록시 설정, 데이터베이스 백업 폴더 및 포트를 포함하여 새 서버에서 동일한 서비스 제어 설정을 사용하는지 확인하십시오. 인증서가 필요한 경우 새 서버에서 활성화해야 합니다.

1. 새 서버에 AXIS Camera Station을 설치합니다. *AXIS Camera Station 설치 페이지* 3 항목을 참고하십시오.
 - 이전 서버의 버전이 4.31.018 이전인 경우 새 서버에 동일한 버전 또는 5.24 이전 버전만 설치할 수 있습니다. 먼저 데이터베이스를 버전 5.24로 업그레이드해야 하므로, 그리고 나서 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
 - 이전 서버의 버전이 4.31.018 이상이면 새 서버에 동일한 버전 또는 이후 버전을 설치할 수 있습니다.
2. 두 서버 모두에서 AXIS Camera Station Service Control로 이동하고 **Stop(중지)**을 클릭하여 서비스를 중지합니다.
3. 새 서버의 동일한 위치로 C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server의 주요 데이터베이스 파일을 이동합니다. *데이터베이스 파일*을 참조하십시오.
4. AXIS Camera Station Secure Entry를 사용하는 경우 **SecureEntry.db**(C:\ProgramData\Axis Communications\Axis Camera Station\Components\Axis Secure Entry 내)를 새 서버의 동일한 위치로 이동합니다.
5. 새 서버의 동일한 위치로 **Configuration>Storage>Management(구성>스토리지>관리)**에 지정된 녹화 위치의 녹화를 이동합니다.
6. 새 서버에서:
 - 6.1 AXIS Camera Station 서비스를 시작합니다.
 - 6.2 AXIS Camera Station 클라이언트를 시작합니다.
 - 6.3 현재 사용자 또는 다른 Windows 사용자를 사용하여 서버에 로그인하십시오.
 - 6.4 **Configuration>Devices>Management(구성>장치>관리)** 아래에 장치의 패스워드를 입력하십시오.
7. *AXIS License Portal(AXIS 라이선스 포털)*에서 새 라이선스를 등록하십시오. *시스템 간 라이선스 이동*을 참조하십시오.

AXIS Camera Station Installation and Migration Guide

도움이 더 필요하신가요?

도움이 더 필요하신가요?

유용한 링크

- *설치 매개 변수 - AXIS Camera Station Microsoft 설치 프로그램*
- *설치 스위치 - AXIS Camera Station 실행 가능*
- *AXIS Camera Station 릴리즈 노트*
- *AXIS Camera Station 도움말 센터*
- *AXIS Camera Station 사용자 설명서*
- *AXIS Camera Station 튜토리얼 동영상*

연락처 지원

*axis.com/support*의 지원 부서에 문의하십시오.

