

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Informacje o aplikacjach	3
Roznocznii	3 4
Kalibracja radaru	4
Wybór profilu radaru	5
Pobleranie i instalowanie aplikacji	5
Rontigurowanie aplikacji	6
Konfigurowanie ramek ograniczających i metadanych	6
Wybór ustawień regionalnych	6
Tworzenie stref detekcji	6
Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń	8
Wyzwalanie akcji	8

Informacje o aplikacjach

Informacje o aplikacjach

AXIS Radar Data Visualizer stanowi połączenie detekcji radarowej w promieniu 180° z obrazami panoramicznymi w promieniu 180°. Umożliwia to dozorowanie dużych, otwartych obszarów. Połączenie radaru i kamery panoramicznej zwiększa zasięg detekcji ludzi do 60 metrów (200 stóp) i pojazdów do 85 metrów (280 stóp). Aplikacja może następnie pokazywać klasę obiektów, odległość i prędkość w postaci konfigurowalnych nakładek wizualnych w obszerze obserwacji kamery. Na podstawie danych mogą być też wyzwalane zdarzenia.

Wymagania

- Radar i kamerę panoramiczną należy zamontować i skonfigurować zgodnie z odpowiednią instrukcją instalacji.
- Kamerę panoramiczną należy zamontować nad lub pod radarem w maksymalnej odległości 50 cm (1,6 stopy).
- Aby zapoznać się z listą kompatybilnych kamer, przeczytaj artykuł AXIS Radar Data Visualizer | Axis Communications.
- Listę radarów znajdziesz na stronie axis.com/products/radars.

Rozpocznij

Rozpocznij

Kalibracja radaru

Po zainstalowaniu radaru domyślny widok podglądu na żywo z radaru będzie przedstawiał zasięg radaru i wykryty ruch; można też od razu dodać strefy i reguły detekcji. Przed ustanowieniem połączenia z radarem i skonfigurowaniem nakładek aplikacji należy skalibrować radar pod kątem sceny.

Sprawdzić, czy wysokość montażu radaru odpowiada wysokości ustawionej w interfejsie WWW radaru. Jeżeli radar jest zamontowany na innej wysokości, należy go skalibrować, aby skompensować wysokość mocowania.

W celu skalibrowania radaru:

- 1. Zaloguj się do interfejsu WWW radaru.
- 2. Przejdź do menu Radar > Settings > General (Radar > Ustawienia > Ogólne).
- 3. Wprowadź wysokość montażową.
- 4. W menu Radar > Settings > Detection (Radar > Ustawienia > Detekcja) włącz Ignore swaying objects (Ignoruj kołyszące się obiekty), aby wykluczyć ze scenariuszy krzaki, drzewa i znaki drogowe. Pilnuj, aby znaki drogowe nie znajdowały się tuż przed radarem.

Uwaga

Jeżeli na przykład chcesz tylko zbierać dane statystyczne o pojazdach, wybierz kolejno opcje Radar > Scenarios (Radar > Scenariusze) i utwórz scenariusz. Wprowadź treść scenariusza, a następnie w obszarze Trigger on object type (Wyzwalanie według typu obiektu) wyczyść pole wyboru Human (Człowiek).

Kalibracja mapy



Przykład mapy referencyjnej w radarze AXIS D2110-VE Security Radar.

Aby łatwiej sprawdzić, w którą stronę poruszają się obiekty, można wczytać mapę referencyjną, na przykład mapę terenu lub zdjęcie z lotu ptaka, które pokazuje obszar pokryty radarem.

Wymogi dotyczące obrazów:

- Obsługiwane formaty to JPEG i PNG.
- Obraz można przycinać w radarze.

DO	70	0	~71	nı	ъ.
κυ	Z U	U			

• Orientacja nie jest ważna, ponieważ kształt obszaru objętego radarem zostanie podczas kalibracji przesunięty tak, aby dopasować się do obrazu.

Przejdź do obszaru Radar > Map calibration (Kalibracja mapy) i postępuj zgodnie z instrukcjami asystenta konfiguracji, aby przesłać i skalibrować mapę.

Więcej informacji na temat ustawień w interfejsie WWW radaru: axis.com.

Wybór profilu radaru

Radary Axis obsługują dwa profile monitorowania: monitorowanie obszaru i monitorowanie drogi. Aby korzystać z aplikacji AXIS Radar Data Visualizer, należy wybrać profil monitorowania obszaru.

- 1. Zaloguj się do interfejsu WWW radaru.
- 2. Otwórz menu Radar > Settings > Detection > Radar profile (Radar > Ustawienia > Detekcja > Profil radaru)
- 3. Wybierz Area monitoring (Monitorowanie obszaru).

Ten profil jest zoptymalizowany pod kątem śledzenia ludzi, pojazdów i nieznanych obiektów poruszających się z prędkością do 55 km/h.

Informacje na temat zakresów detekcji, przykładów instalacji i możliwych zastosowań można znaleźć w instrukcji obsługi radaru na stronie *help.axis.com*.

Pobieranie i instalowanie aplikacji

Aby zainstalować aplikację, przejdź na stronę axis.com/products/axis-radar-data-visualizer i pobierz najnowszą wersję. Zaloguj się do kamery panoramicznej, którą chcesz połączyć z radarem i wykonaj następujące kroki:

- 1. Zaloguj się do interfejsu WWW kamery panoramicznej.
- 2. Przejdź do menu Apps (Aplikacje).
- 3. Kliknij przycisk Add app (Dodaj aplikację).
- 4. Zaznacz plik w folderze pobranych elementów.
- 5. Kliknij przycisk Install (Instaluj).
- 6. Włącz aplikację, aby ją aktywować.

Uwaga

Aby uaktualnić aplikację, wystarczy po prostu zainstalować nową wersję. Nie trzeba odinstalowywać poprzedniej wersji.

Konfigurowanie aplikacji

Konfigurowanie aplikacji

Parowanie kamery z radarem

Aby Radar Data Visualizer działał prawidłowo, trzeba sparować kamerę panoramiczną z radarem. W interfejsie WWW kamery panoramicznej:

- 1. Otwórz aplikację AXIS Radar Data Visualizer.
- 2. Przejdź do menu Radar pairing (Parowanie radaru).
- 3. Wprowadź adres IP radaru, nazwę użytkownika oraz hasło.
- 4. Kliknij przycisk Połącz.

Konfigurowanie ramek ograniczających i metadanych

Można wybrać, czy ramki ograniczające i metadane będą widoczne czy ukryte.

W aplikacji AXIS Radar Data Visualizer:

- 1. Przejdź do obszaru Video stream settings (Ustawienia strumienia wideo).
- 2. Aby wyświetlić lub ukryć ramki ograniczające, włącz lub wyłącz opcję Show bounding boxes (Pokaż ramki ograniczające).
- 3. Aby dołączyć metadane, wybierz opcję Show distance and vehicle speed (Pokaż odległość i prędkość pojazdu).

Ramki ograniczające można skalibrować, aby skorygować nieprawidłowe wyrównanie w ich położeniu pionowym:

W aplikacji AXIS Radar Data Visualizer:

- 1. Przejdź do obszaru Calibrate bounding boxes (Skalibruj ramki ograniczające).
- 2. Za pomocą strzałek dostosuj pionowe położenie ramki ograniczającej.

Pozycja domyślna zależy od konfiguracji funkcji Horizon straightening (Wyrównywanie horyzontu w kamerze panoramicznej.

Uwaga

Warunkiem skalibrowania ramek ograniczających jest obecność w scenie osoby lub pojazdu.

Wybór ustawień regionalnych

Wybierz jednostki prędkości i odległości w aplikacji.

W aplikacji AXIS Radar Data Visualizer:

- 1. Przejdź do obszaru Regional settings (Ustawienia regionalne).
- 2. Wskaż, czy prędkość ma być wyświetlana w kilometrach na godzinę (km/h) czy w milach na godzinę (mph).
- 3. Wskaż, czy odległość ma być wyświetlana w metrach czy w stopach.

Tworzenie stref detekcji

Utwórz strefy detekcji i skonfiguruj aplikację do celów wykrywania poruszających się obiektów lub pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość. Za pomocą systemu zarządzania zdarzeniami dostępnego w urządzeniach Axis lub oprogramowania innej firmy można wyzwalać akcje na podstawie detekcji w strefach.

W aplikacji AXIS Radar Data Visualizer:

Konfigurowanie aplikacji

- 1. Kliknij + Detection zone (+ Strefa detekcji). W podglądzie na żywo pojawi się żółte pole.
- 2. Aby zmienić kształt strefy, kliknij i przeciągnij punkty kotwiczenia w rogach żółtego pola.
- 3. Nadaj strefie nazwę.
- 4. Wybierz kryterium detekcji i wyzwalania zdarzeń w strefie:
 - Trigger on moving objects (Wyzwalaj przy poruszających się obiektach): zdarzenie jest wysyłane, gdy w strefie detekcji zostanie wykryty poruszający się obiekt.
 - Trigger on vehicle speed (Wyzwalaj przy prędkości pojazdu): zdarzenie jest wysyłane, gdy pojazdy wykryte w strefie detekcji poruszają się w zdefiniowanym zakresie prędkości lub poza nim.

Uwaga

Można wybrać tylko jeden wyzwalacz lub użyć obu jednocześnie. Działają one niezależnie od siebie. Na przykład typy obiektów wybrane w opcji Trigger on moving objects (Wyzwalaj przy poruszających się obiektach) nie będą miały wpływu na ustawienia opcji Trigger on vehicle speed (Wyzwalaj przy prędkości pojazdu).

Aby wyzwalać zdarzenia w przypadku obiektów poruszających się w strefie:

- 5. Włącz opcję Trigger on moving objects (Wyzwalaj przy poruszających się obiektach).
- 6. Wybierz typ lub typy obiektów, które mają wyzwalać zdarzenia. Są dostępne następujące typy:
 - Człowiek
 - Pojazd
 - Nieznany

Aby wyzwalać zdarzenia według prędkości pojazdów:

- 7. Włącz opcję Trigger on vehicle speed (Wyzwalaj przy prędkości pojazdu).
- 8. Określ prędkość, przy której mają być wykrywane pojazdy.
 - Użyj suwaka, aby ustawić zakres prędkości, lub wpisz minimalną i maksymalną wartość zakresu w polach From (Od) oraz To (Do).
 - Aby wyzwalacz działał przy prędkościach *spoza* ustawionego zakresu, kliknij Invert slider (Odwróć suwak). Pola From (Od) i To (Do) zostaną automatycznie zmienione na Below (Poniżej) i Above (Powyżej).

Aby usunąć strefę, wybierz ją z listy i kliknij Remove detection zone (Usuń strefę detekcji).

Uwaga

Aby wyświetlić strumień wideo bez dodanych stref detekcji, przejdź do obszaru Video stream settings (Ustawienia strumienia wideo) i wyłącz opcję Show detection zones (Pokaż strefy detekcji).

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Konfiguracja reguł dotyczących zdarzeń

Można utworzyć reguły sprawiające, że urządzenie będzie wykonywać konkretne akcje po wystąpieniu określonych zdarzeń. Reguła składa się z warunków i akcji. Warunki mogą służyć do wyzwalania akcji. Urządzenie może na przykład rozpocząć zapis lub wysłać wiadomość e-mail po wykryciu ruchu albo wyświetlić nałożony tekst podczas rejestracji.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przewodnikiem Get started with rules for events (Reguły dotyczące zdarzeń).

Wyzwalanie akcji

- 1. Przejdź do menu System > Events (System > Zdarzenia) i dodaj regułę. Reguła określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły można ustawić jako zaplanowane, cykliczne lub wyzwalane ręcznie.
- 2. Wprowadź Name (Nazwę).
- 3. Wybierz Condition (Warunek), który ma zostać spełniony w celu wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden warunek, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.
- 4. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule należy ją uruchomić ponownie, aby uwzględnić zmiany.

Uwaga

Jeżeli zmieniasz definicję profilu strumienia używanego w regule, musisz ponownie uruchomić wszystkie reguły korzystające z tego profilu strumienia.

Podręcznik użytkownika AXIS Radar Data Visualizer © Axis Communications AB, 2023 - 2025 Wer. M5.2 Data: Styczeń 2025 Nr katalogowy T10198712