

# 目录

关于应用程序	3
要求	З
开始使用	4
校准雷达	4
选择雷达配置文件	5
下载和安装应用	5
配置应用	6
将雷达与 摄像机配对:	6
配置边界框和元数据	6
选择区域设置	6
创建侦测区域	6
设置事件规则	8
触发操作	8

### 关于应用程序

### 关于应用程序

AXIS Radar Data Visualizer 结合了 180° 雷达侦测和 180° 全景图像,用于监控大型开放区域。连接 雷达和全景摄像机可将人员侦测距离延长至 60 米(200 英尺),将车辆侦测距离延长至 85 米(280 英尺)。然后,应用程序可以在相机视图中将物体类别、距离和速度呈现为可视、可定制的叠加层。 该数据还可用于触发事件。

## 要求

- 雷达和全景摄像机需要按照各自的安装指南进行安装和配置。
- 全景摄像机需要安装在雷达上方或下方,最大距离为50厘米(1.6英尺)。
- 有关兼容摄像机列表,请参见 AXIS Radar Data Visualizer I Axis Communications。
- 有关雷达列表,请转到 axis.com/products/radars。

#### 开始使用

开始使用

#### 校准雷达

安装有雷达时,默认实时浏览将显示雷达覆盖范围和侦测到的移动,您可以立即添加侦测区域和规则。 在设置与雷达的连接并配置应用交叠之前,应为场景校准雷达。

检查雷达的安装高度是否与雷达网页界面中的设置高度相对应。如果安装高度不同,您需要校准 雷达来达到安装高度要求。

要校准雷达:

- 1. 登录雷达的网页界面。
- 2. 转到雷达 > 设置 > 通用
- 3. 输入安装高度。
- 在雷达 > 设置 > 侦测下,打开忽略摆动的物体从场景中排除灌木、树木和标志。避免在雷达 的前方有道路标志。

注意

**例如,如果您只需要车辆的统计信息,请转到**雷达 > 场景,然后创建一个场景。编辑场景,在按 对象类型触发下,取消选中人员。

地图校准



AXIS D2110-VE Security Radar 的参考地图示例。

为了能够更加轻松地查看物体移动位置,请上载一份显示雷达覆盖区域的参考图(例如,一份平 面图或航拍照片)。

### 图像要求:

- 支持的文件格式为 jpeg 和 png。
- 图像可在雷达中裁剪。
- 方向并不重要,因为在校准期间雷达覆盖范围形状会移动,以使其适应图像。

前往Radar(雷达) > Map calibration(地图校准),按照设置助手的提示上传并校准您的地图。

#### 开始使用

有关雷达网页界面设置的更多信息,请参见 axis.com的雷达用户文件。

#### 选择雷达配置文件

AXIS 雷达支持两种不同的监控配置文件:区域监控和道路监控。要使用 AXIS Radar Data Visualizer,请选择区域监控配置文件。

- 1. 登录雷达的网页界面。
- 2. 转到 雷达 > 设置 > 侦测 > 雷达配置文件
- 3. 选择区域监控。

该配置文件经过优化,可用于跟踪以最高 55 公里/小时(34 英里/小时)的速度移动的人类、车辆和未知物体。

有关侦测范围、安装示例和使用案例的信息,请参见雷达用户手册,位于help.axis.com。

#### 下载和安装应用

要安装应用程序,请转到 axis.com/products/axis-radar-data-visualizer 并下载新版本。登录您要 连接雷达的全景摄像机并按照以下步骤操作:

- 1. 登录全景摄像机的网页界面。
- 2. 转到应用。
- 3. 单击添加应用。
- 4. 在您的下载文件夹中选择该文件。
- 5. 单击安装。
- 6. 打开应用以激活应用。

注意

要升级应用,只需安装新版本。无需卸载先前版本。

#### 配置应用

配置应用

#### 将雷达与 摄像机配对:

为了使雷达数据可视化工具正常工作,您需要将全景摄像机与雷达配对。在全景摄像机的网页界面中:

- 1. 打开 AXIS Radar Data Visualizer。
- 2. 转到雷达配对。
- 3. 输入雷达的 IP 地址、用户名和密码。
- 4. 单击 Connect (连接)。

### 配置边界框和元数据

您可以选择希望显示或隐藏边界框和元数据。

在 AXIS Radar Data Visualizer 中:

- 1. 转到视频流设置。
- 2. 要显示或隐藏边界框,请打开或关闭显示边界框。
- 3. 要包含元数据,请选择显示距离和车速。

您可以校准边界框,从而调整边界框的垂直定位中不正确的对齐方式:

在 AXIS Radar Data Visualizer 中:

- 1. 转到校准边界框。
- 2. 单击箭头可调整边界框的垂直位置。

默认位置基于全景摄像机中配置的水平拉直设置的配置。

#### 注意

要校准边界框,场景中需要存在人员或车辆。

选择区域设置

在应用中选择速度和距离的计量单位。

- 在 AXIS Radar Data Visualizer 中:
  - 1. 转到区域设置。
  - 2. 选择希望以公里/小时 (km/h) 还是英里/小时 (mph) 为单位显示速度。
  - 3. 选择希望以米还是英尺为单位显示距离。

创建侦测区域

创建侦测区域并设置应用,以侦测移动物体或超速行驶的车辆。利用安讯士设备中的事件管理系统或第 三方软件,您可以根据区域中的侦测触发操作。

在 AXIS Radar Data Visualizer 中:

1. 单击+ 侦测区域。实时浏览上会出现一个黄色框。

#### 配置应用

- 2. 要更改区域形状,请单击并拖动黄色框角上的锚点。
- 3. 键入区域名称
- 4. 选择您希望在区域中侦测并据此触发的事项:
  - 移动物体触发在侦测区域内侦测到移动物体时发送事件。
  - 车速触发在侦测区域内侦测到的车辆以设定速度范围之内或之外的速度行驶时发送事件。

#### 注意

您可以只选择一个触发事件,也可以同时使用两个触发事件。它们彼此独立工作。例如,在移动物体触发中选择的物体类型不会影响车速触发中的设置。

区域内的移动物体触发:

- 5. 打开移动物体触发。
- 6. 选择要触发的一个或多个物体类型。提供了以下类型:
  - 人
  - 车辆
  - 未知

#### 车速触发:

- 7. 打开车速触发。
- 8. 定义要侦测车辆的速度。
  - 使用滑块设置速度范围,或在From(自)和To(至)字段中键入范围的最小值和最大值。
  - 要在速度处于设定范围*outside(之外)*时触发,请单击Invert slider(反转滑块)。From (自)和To(至)字段将自动更改为Below(低于)和Above(高于)。

要删除区域,请在列表中选择该区域,然后单击删除侦测区域。

#### 注意

要在不添加侦测区域的情况下显示视频流,前往视频流设置并关闭显示侦测区域。

### 设置事件规则

### 设置事件规则

您可以创建规则来使您的设备在特定事件发生时执行某项操作。规则由条件和操作组成。条件可以用来 触发操作。例如,设备可以在检测到移动后开始录制或发送电子邮件,或在设备录制时显示叠加文本。 若要了解更多信息,请查看我们的指南*事件规则入门*。

触发操作

- 转到系统 > 事件并添加响应规则。该规则可定义设备执行特定操作的时间。您可将规则设置为 计划触发、定期触发或手动触发。
- 2. 输入一个名称。
- 3. 选择触发操作时必须满足的条件。如果为操作规则指定多个条件,则必须满足条件才能触发操作。
- 4. 选择设备在满足条件时应执行何种操作。

注意

如果您对一条处于活动状态的规则进行了更改,则必须重新开启该规则以使更改生效。

注意

如果更改规则中所用流配置文件的定义,则您需要重启使用该流配置文件的操作规则。

用户手册 AXIS Radar Data Visualizer © Axis Communications AB, 2023 – 2025 版本 M5.2 日期: 1月 2025 零件号 T10198712