

AXIS T61 Audio and I/O Interface Series AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS T6112 Audio and I/O Interface

目录

关于本手册	3
产品概述	4
解决方案概述	5
其他设置	6
关于产品	6
关于摄像机的内置帮助	6
音频	6
事件	7
故障排查	9
技术问题、线索和解决方案	9
规格	0
LED 指示灯	0
连接器 1	0

关于本手册

关于本手册

本用户手册描述了几种产品。这意味着您可能会找到不适用于您产品的说明。

产品概述

产品概述

AXIS T6101 和 AXIS T6112







解决方案概述

解决方案概述



其他设置

其他设置

关于产品

当您将产品连接到具有更新固件版本的支持 Axis 网络摄像机时,摄像机网页中将显示音频和 I/O 的设置。 您可通过摄像机网页进行本手册中描述的设置。

关于摄像机的内置帮助

您可通过摄像机网页访问内置帮助。该帮助提供了产品的功能及其设置的更详细信息。

	-	٥	0
About			
Legal			
Help			

音频

向录像添加音频

打开音频:

- 1. 转到设置 > 音频, 然后打开允许音频。
- 2. 转到输入 > 类型, 然后选择您的音频源。

编辑用于录制的流配置文件:

- 3. 转到设置 > 流, 然后单击流配置文件。
- 4. 选择流配置文件, 然后单击音频。
- 5. 选中此复选框, 然后选择包含。
- 6. 单击保存。
- 7. 单击关闭。

允许双向音频通信

注

当您在摄像机的用户界面中设置了双向音频通信后,请使用视频管理系统来利用该功能。

该示例解释如何通过产品进行音频通信。

将麦克风和扬声器连接到产品:

1. 将麦克风连接至音频输入接头。

2. 将扬声器连接至音频输出接头。

其他设置

允许在摄像机网页中使用双向音频:

- 1. 转到设置 > 流,并包含音频。
- 2. 转到设置 > 音频,并确保允许音频。
- 3. 请确保模式已设置为全双工。

事件

触发操作

- 转到设置 > 系统 > 事件,以设置操作规则。操作规则定义设备执行特定操作的时间。操作规则 可设置为计划、重复或由移动侦测触发等。
- 选择必须满足哪种触发器才能触发操作。如果为操作规则指定多个触发器,则必须满足全部触发器才能触发操作。
- 3. 选择设备在满足条件时应执行何种操作。

注

如果对处于活动状态的操作规则进行了更改,您必须重启操作规则以使更改生效。

当 PIR 侦测器侦测到运动时录制视频

本示例解释了如何将 Axis PIR 侦测器连接到产品,以及如何将摄像机设置为在侦测器侦测到运动时 开始录制。

所需硬件

- 3 线电缆(接地、电源、I/O)
- Axis PIR 侦测器

注意

连接电线前,请断开产品电源。在完成连接后,重新连接到电源。

将电线连接到产品的 I/O 连接器

注

请参见 连接器 10 以了解有关 I/O 连接器销的信息。

- 1. 将地面电缆连接至针脚1(接地/-)。
- 2. 将电源线连接至针脚 2(12V DC 输出)。
- 3. 将 i/o 线连接至针脚 3(I/O 输入)。

将电线连接到 PIR 侦测器的 I/O 连接器

1. 将地面电缆的另一端连接到针脚1(接地/-)。

2. 将电源线的另一端连接到针脚 2(DC 输入/+)。

其他设置

3. 将 i/o 线的另一端连接到针脚 3(I/O 输出)。

在摄像机网页中配置 I/O 端口

- 1. 转到设置 > 系统 > I/O 端口。
- 2. 在端口1下拉列表中选择输入。
- 3. 为输入模块提供一个描述性名称。

4. 要使 PIR 侦测器在侦测到运动时向摄像机发送信号,请在下拉列表中选择闭合的电路。

要在接收到来自 PIR 侦测器的信号时触发摄像机开始录制,您需要在摄像机的网页中创建一个操作规则。

侦测输入信号篡改

本示例解释了如何在输入信号被剪切或短路时触发警报。有关 I/O 连接器的详细信息,请参见 10。

1. 转到设置 > 系统 > i/o 端口,并为其中一个端口打开监控 i/o。

创建一个操作规则:

- 1. 转到设置 > 系统 > 事件并创建一个操作规则。
- 2. 为操作规则键入名称。
- 3. 从触发器列表中,选择输入信号,然后选择监控输入端口。将篡改设置为是。
- 4. 从时间表列表中,选择总是。
- 5. 从操作列表中,选择发送通知,然后选择一个收件人或创建新收件人。
- 6. 单击确定。

故障排查

故障排查

技术问题、线索和解决方案

如果您无法在此找到所需信息,请参阅 axis.com/support 上的故障排查部分。

音频选项卡和输入/输出图标在摄像机网页中不可见

网页未更新。	刷新浏览器窗口。如果不能解决,请清除浏览器缓存。
摄像机固件版本错误。	验证摄像机的固件版本是否支持该产品。有关如何检查摄像机固件版本的 信息,请参见摄像机的用户手册。
网络连接不可用。	检查产品上的 LED 指示灯,并与 <i>10</i> 上的 LED 指示灯表进行比较。
输入和输出网络电缆连 接到了错误的接头。	交换输入和输出网络电缆。

音频选项卡可见,但音频无法正常工作

摄像机已从 Audio and I/O Interface 上断开。 将摄像机重新连接到 Audio and I/O Interface,并刷新摄像机网页。

摄像机与产品连接后不能启动

硬件问题	联系 Axis 支持部门。
中跨连接不正确。	确保全部网络电缆均已正确连接。Audio and I/O Interface 必须通过中跨连接 到摄像机。请查看产品的安装指南了解更多信息。

规格

规格

LED 指示灯

状态 LED 指示灯	指示
绿色	绿色常亮表示正常工作。
琥珀色	在启动期间常亮。在固件升级过程中闪烁。
橙色/红色	如果网络连接不可用或丢失,则呈橙色/红色闪烁。
红色	固件升级失败闪烁红色。

连接器

网络连接器

输入:采用以太网供电 (PoE) 的 RJ45 以太网连接器。

输出:采用以太网供电 (PoE) 的 RJ45 以太网连接器。

音频连接器

安讯士产品具有以下音频连接器:

- 音频输入(粉色)-3.5 毫米输入,用于单声道麦克风或线路输入单声道信号。
- 音频输出(绿色) 用于音频(线路级)的 3.5 毫米输出,可连接到公共地址 (PA)系统或带有内置放大器的有源扬声器。建议将立体声连接器用于音频输出。

对于音频输入, 左声道用于立体声信号。

3.5 毫米音频连接器



	1 尖部	2 中间环	3 尾段
音频输入	麦克风/线路输入、麦克风偏置电 压		接地
音频输出	线路输出,单声道	线路输出,单声道	接地

I/O 连接器

使用 I/O 连接器连接外部设备,并结合应用移动侦测、事件触发和报警通知等功能。除 0 V DC 参考点和 电源(DC 输出)外,I/O 连接器还提供连接至以下模块的接口:

数字输入 – 用于连接可在开路和闭路之间切换的设备,例如 PIR 传感器、门/窗磁和玻璃破碎侦测器。

监控输入 – 可侦测数字输入上的篡改。

数字输出 – 用于连接继电器和 LED 等外部设备。已连接的设备可通过 VAPIX® 应用程序编程接口、通过 事件或从产品网页进行激活。 规格

4 针接线端子

功能	针脚	备注	规格
DC 接地	1		0 V DC
DC 输出	2	可用于为辅助设备供电。 备注:此针脚只能用作电源输出。	12 V DC 最大负载 = 50 mA
可配置(输入 或输出)	3–4	数字输入或监控输入 – 连接至针脚 1 以启用,或保留 浮动状态(断开连接)以停用。要使用监控输入,则 安装线尾电阻器。有关如何连接电阻器的信息,请 参见连接图。	0 至最大 30 V DC
		数字输出 – 启用时内部连接至针 1(DC 接地),停用 时保留浮动状态(断开连接)。如果与电感负载(如 继电器)一起使用,则将二极管与负载并联连接, 以防止电压瞬变。	0 至最大 30 V DC,开 排水管,100 mA

2 3 Δ

示例



- 1
- DC 接地 DC 输出 12 V,最大 50 mA I/O 配置为监控输入 I/O 配置为输出 -2 3 4

用户手册	版本 M2.3
AXIS T61 Audio and I/O Interface Series	日期: 一月 2022
© Axis Communications AB, 2018 – 2022	零件号 T10117959