

AXIS T61 Audio and I/O Interface Series AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS T6112 Audio and I/O Interface

Podręcznik użytkownika

Spis treści

Informacje dotyczące tej instrukcji	3
Informacje ogólne o produkcie	4
Informacje o rozwiązaniu	5
Ustawienia dodatkowe	6
Informacje o produkcie	6
Informacje o pomocy wbudowanej w kamerze	6
Dźwięk	6
Zdarzenia	7
Rozwiązywanie problemów	9
Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania	9
Specyfikacje	10
Wskaźniki LED	10
Złącza	10

Informacje dotyczące tej instrukcji

Informacje dotyczące tej instrukcji

W niniejszej instrukcji opisano różne produkty. Oznacza to, że może ona zawierać informacje, które nie dotyczą danego produktu.

Informacje ogólne o produkcie

Informacje ogólne o produkcie

AXIS T6101 i AXIS T6112



- Wyjście audio
- 4 Wejście audio
- 5 Złącze sieciowe (PoE IN)
- 6 Złącze sieciowe (PoE OUT)
- 7 Switch PoE (klasa 2 lub 3)





- 2 Osłona
- 3 Pokrywa boczna
- 4 Uchwyt montażowy

Informacje o rozwiązaniu

Informacje o rozwiązaniu



Ustawienia dodatkowe

Ustawienia dodatkowe

Informacje o produkcie

Po podłączeniu produktu do obsługiwanej kamery sieciowej Axis z najnowszą wersją oprogramowania sprzętowego na stronie internetowej kamery zostaną wyświetlone ustawienia dźwięku oraz I/O.

Wszystkie ustawienia opisane w niniejszej instrukcji możesz wprowadzić na stronie internetowej kamery.

Informacje o pomocy wbudowanej w kamerze

Dostęp do wbudowanej pomocy można uzyskać z poziomu strony WWW kamery. Pomoc zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat funkcji produktu i ich ustawień.

	•	٥	0
About			
Legal			
Help			

Dźwięk

Dodawanie dźwięku do zapisu

Włącz dźwięk:

- 1. Przejdź do menu Settings > Audio (Ustawienia > Audio) i włącz opcję Allow audio (Zezwalaj na dźwięk).
- 2. Przejdź do menu Input > Type (Wejście > Typ) i wybierz źródło dźwięku.

Edytuj profil strumienia używany do rejestracji:

- 3. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Strumień) i kliknij opcję Stream profiles (Profile strumienia).
- 4. Wybierz profil strumienia i kliknij opcję Audio.
- 5. Zaznacz pole wyboru i wybierz opcję Dodaj.
- 6. Kliknij przycisk Zapisz.
- 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Obsługa dwukierunkowej komunikacji audio

Uwaga

Po skonfigurowaniu dwukierunkowej komunikacji audio w interfejsie użytkownika kamery możesz korzystać z tej funkcji za pomocą systemu zarządzania sygnałem wizyjnym.

Ten przykład użycia pokazuje, jak zapewnić obsługę dwukierunkowej komunikacji audio za pośrednictwem produktu.

Podłącz mikrofon i głośnik do produktu:

Ustawienia dodatkowe

- 1. Podłącz mikrofon do złącza Wejście audio.
- 2. Podłącz głośnik do złącza Wyjście audio.

Włącz obsługę dwukierunkowej komunikacji audio na stronie internetowej kamery:

- 1. Przejdź do menu Settings > Stream (Ustawienia > Przesyłanie strumieniowe) i włącz obsługę audio.
- 2. Przejdź do menu Settings > Audio (Ustawienia > Audio), aby upewnić się, że obsługa audio jest włączona.
- 3. Upewnij się, że Mode (Tryb) jest ustawiony na Full duplex.

Zdarzenia

Wyzwalanie akcji

- Przejdź do menu Settings > System > Events (Ustawienia > System > Zdarzenia), by utworzyć regułę akcji. Reguła akcji określa, kiedy urządzenie wykona określone działania. Reguły akcji można skonfigurować jako zaplanowane, powtarzające się lub na przykład wyzwalane detekcją ruchu.
- 2. Wybierz Trigger (Wyzwalacz) do wyzwolenia akcji. Jeżeli w regule akcji zostanie określony więcej niż jeden wyzwalacz, wszystkie muszą zostać spełnione, aby wyzwolić akcję.
- 3. Wybierz Action (Akcję), którą urządzenie ma wykonać po spełnieniu warunków.

Uwaga

Po dokonaniu zmian w aktywnej regule akcji regułę należy uruchomić ponownie, aby zastosować te zmiany.

Rejestracja obrazu wideo po wykryciu ruchu przez czujnik PIR

W tym przykładzie wyjaśniono, jak podłączyć czujnik PIR Axis do produktu i skonfigurować kamerę, aby rozpocząć rejestrację, gdy czujnik wykryje ruch.

Wymagany sprzęt

- Kabel 3-żyłowy (uziemienie, zasilanie, I/O)
- Czujnik PIR Axis

POWIADOMIENIE

Przed podłączeniem przewodów odłącz produkt od zasilania. Po zakończeniu podłączania doprowadź zasilanie.

Podłącz przewody do złącza I/O produktu

Uwaga

Informacje na temat złącza I/O: Złącza na stronie 10.

- 1. Podłącz przewód uziemienia do pinu 1 (GND/-).
- 2. Podłącz przewód zasilający do pinu 2 (wyjście 12 V DC).
- 3. Podłącz przewód I/O do pinu 3 (wejście I/O).

Podłącz przewody do złącza I/O czujnika PIR



Ustawienia dodatkowe

- 1. Drugi koniec przewodu uziemienia podłącz do pinu 1 (GND/-).
- 2. Drugi koniec przewodu zasilającego podłącz do pinu 2 (wejście DC/+).
- 3. Drugi koniec przewodu I/O podłącz do pinu 3 (wyjście I/O).

Skonfiguruj port I/O na stronie internetowej kamery

- 1. Przejdź do menu Settings > System (Ustawienia > System) > I/O ports (Porty I/O).
- 2. Wybierz Wejście z listy rozwijanej Port 1.
- 3. Nadaj modułowi wejścia nazwę opisową.
- 4. Aby czujnik PIR wysyłał sygnał do kamery po wykryciu ruchu, wybierz z listy rozwijanej opcję Obwód zamknięty.

Aby kamera rozpoczynała rejestrację po odebraniu sygnału z czujnika PIR, należy utworzyć regułę akcji na stronie internetowej kamery.

Wykrywanie ingerencji w sygnał wejściowy

W tym przykładzie wyjaśniono, w jaki sposób wyzwolić alarm po odcięciu lub zwarciu obwodu sygnału wejściowego. Więcej informacji na temat złącza I/O: strona 10.

1. Przejdź do menu Ustawienia > System > Porty I/O i włącz opcję Nadzorowane I/O dla jednego z portów.

Utwórz regułę akcji:

- 1. Przejdź do menu Ustawienia > System > Zdarzenia i utwórz regułę akcji.
- 2. Wprowadź nazwę reguły akcji.
- 3. Z listy wyzwalaczy wybierz opcję Sygnał wejściowy, a następnie Nadzorowany wejścia cyfrowego. Ustaw w opcji Sabotaż Tak.
- 4. Z listy harmonogramów wybierz Zawsze.
- 5. Z listy wybierz pozycję Wyślij powiadomienie, a następnie wybierz odbiorcę lub utwórz nowego odbiorcę.
- 6. Kliknij przycisk OK.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Problemy techniczne, wskazówki i rozwiązania

Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, przejdź na stronę poświęconą rozwiązywaniu problemów: axis.com/support.

. ,	
Strona internetowa nie została zaktualizowana.	Odśwież okno przeglądarki. Jeżeli to nie pomoże, wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.
Nieprawidłowa wersja oprogramowania sprzętowego kamery.	Sprawdź, czy wersja oprogramowania sprzętowego kamery obsługuje produkt. Aby uzyskać więcej informacji o sprawdzaniu wersji oprogramowania sprzętowego kamery, zapoznaj się z instrukcją obsługi kamery.
Brak połączenia sieciowego.	Sprawdź wskaźniki LED produktu i porównaj z tabelą wskaźników LED na strona 10.
Kable sieciowe We i Wy są podłączone do nieprawidłowych złączy.	Zamień podłączenie kabli.

Karta Audio i ikona We/W	ly nie sa	a widoczne na	stronie	internetowej	kamery
--------------------------	-----------	---------------	---------	--------------	--------

Karta Audio jest widoczna, ale dźwięk nie działa

Kamera została odłączona od Audio and I/O Interface, a następnie odśwież stronę internetową kamery.

Kamera nie uruchamia się po podłączeniu jej do produktu

Problem ze sprzętem	Skontaktuj się z działem pomocy technicznej Axis.
Zasilacz midspan nie jest poprawnie podłączony.	Upewnij się, że wszystkie kable sieciowe są poprawnie podłączone. Audio and I/O Interface musi być podłączony do kamery za pomocą zasilacza midspan. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem instalacji produktu.

Specyfikacje

Specyfikacje

Wskaźniki LED

Wskaźnik LED stanu	Wskazanie
Zielony	Stałe zielone światło przy normalnym działaniu.
Bursztynowy	Stałe światło podczas uruchamiania. Miga podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Bursztynowy/czerwony	Miga na bursztynowo/czerwono, gdy połączenie sieciowe jest niedostępne lub przerwane.
Czerwony	Miga na czerwono w przypadku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Złącza

Złącze sieciowe

Wejście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Wyjście: Złącze RJ45 Ethernet z zasilaniem Power over Ethernet (PoE).

Złącze audio

Produkt Axis ma następujące złącza audio:

- Wejście audio (różowe) wejście 3,5 mm dla mikrofonu mono lub liniowego sygnału mono.
- Wyjście audio (zielone) wyjście audio 3,5 mm (poziom linii), które można podłączyć do systemu nagłośnienia (PA) lub aktywnego głośnika z wbudowanym wzmacniaczem. Do wyjścia audio zalecane jest złącze stereo.

W przypadku wejścia audio z sygnału stereofonicznego używany jest kanał lewy.

Złącza audio 3,5 mm

1	2	3		
\sim				<u> </u>
\square				J

	1 Końcówka	2 Pierścień	3 Kołnierz
Wejście audio	Wejście liniowe mikrofonu, napięcie zasilania mikrofonu		Masa
Wyjście audio	Wyjście liniowe, mono	Wyjście liniowe, mono	Masa

Złącze I/O

Złącze I/O służy do obsługi urządzeń zewnętrznych w kombinacji przykładowo z wykrywaniem ruchu, wyzwalaniem zdarzeń i powiadomieniami o alarmach. Oprócz punktu odniesienia 0 V DC i zasilania (wyjście stałoprądowe) złącze I/O zapewnia interfejs do:

Wejścia cyfrowego – Do podłączenia urządzeń, które mogą przełączać się pomiędzy obwodem zamkniętym i otwartym, na przykład czujników PIR, czujników okiennych lub drzwiowych oraz czujników wykrywania zbicia szyby.

Nadzorowanego wejścia - Umożliwia wykrywanie sabotażu wejścia cyfrowego.

Wyjścia cyfrowego – Do podłączenia urządzeń zewnętrznych, takich jak przekaźniki czy diody LED. Podłączonymi urządzeniami można zarządzać poprzez API VAPIX[®], zdarzenie lub stronę internetową produktu.

4-pinowy blok złączy

Specyfikacje



Funkcja	Styk	Uwagi	Specyfikacje
Masa DC	1		0 V DC
Wyjście DC	2	Może być wykorzystywane do zasilania dodatkowego sprzętu. Uwaga: ten styk może być używany tylko jako wyjście zasilania.	12 V DC Maks. obciążenie = 50 mA
Konfigurowalne (wejście lub wyjście)	3-4	Wejście cyfrowe lub wejście nadzorowane – podłącz do styku 1, aby aktywować lub pozostaw rozłączone, aby dezaktywować. Aby móc korzystać z nadzorowanych wejść, zamontuj rezystory końca linii. Patrz diagram połączeń, aby uzyskać informacje na temat podłączania rezystorów.	Od 0 do maks. 30 V DC
		Wyjście cyfrowe – podłączone wewnętrznie do styku 1 (masa DC), gdy aktywne i niepodłączone, gdy nieaktywne. W przypadku stosowania z obciążeniem indukcyjnym, np. przekaźnikiem, konieczne jest szeregowe podłączenie diody w celu zabezpieczenia przed stanami przejściowymi napięcia.	Od 0 do maks. 30 V DC, otwarty dren maks. 100 mA

Przykład



- 1
- Masa DC Wyjście DC 12 V, maks. 50 mA 2 3
- I/O skonfigurowane jako wejście nadzorowane
- 4 I/O skonfigurowane jako wyjście

Podręcznik użytkownika AXIS T61 Audio and I/O Interface Series © Axis Communications AB, 2018 - 2022 Wer. M2.3 Data: Styczeń 2022 Nr części T10117959