

AXIS TA1101–B Wiegand to OSDP Converter

Benutzerhandbuch

Inhalt

Lösungsübersicht	3
Technische Daten	4
Produktübersicht	4
LED-Anzeigen	4
Tasten	5
Steuertaste	5
Anschlüsse	5
OSDP-Steckverbinder	5
Wiegand-Steckverbinder	5
Überwachte Eingänge	6
DIP-Schalterschnittstelle	7
Fehlerbehebung	8
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	8
-	8
Konfigurationsmodus	8
Aktualisierung der Gerätesoftware	8
Technische Fragen, Hinweise und Lösungen	8
Support	9

Lösungsübersicht



Der Wiegand-zu-OSDP-Konverter wird zwischen dem Wiegand-Leser und der Tür-Steuerung eingesetzt, um Wiegand-Daten in OSDP umzuwandeln. Jeder Wiegand-Leser muss an einen Konverter angeschlossen werden.

Technische Daten

Produktübersicht



- 1 OSDP-Steckverbinder 2 Wiegand-LED
- 3 OSDP-LED
- 4 Manipulationserkennung bei geöffnetem Gehäuse
- 5 Steuertaste
- 6 Wiegand-Steckverbinder 7 DIP-Schalter

LED-Anzeigen

OSDP-LED	Anzeige
Blinkt alle 1 s grün	Leerbetrieb. Keine OSDP-Kommunikation
Blinkt alle 50 ms bei jeder Übertragung einer OSDP- Antwort grün	Normale OSDP-Kommunikation
Rot	Melder zur Manipulationserkennung des Gehäuses oder des Wiegand-Lesers ist aktiv
Grün	Leerlauf, wenn die Steuertaste weniger als 15 s lang gedrückt wird
Blinkt alle 250 ms rot/grün	Software des blinkenden Geräts
Blinkt alle 100 ms grün	Wiederherstellen der Werkseinstellungen, wenn die Steuertaste länger als 15 s gedrückt wird (*)
Blinkt alle 100 ms rot	Löschen der Gerätesoftware, wenn die Steuertaste länger als 60 s gedrückt wird (*)

Wiegand-LED	Anzeige
Grün	Empfangene Wiegand-Daten

(Ein für 50 ms)	
Grün	Aufrufen oder Verlassen des Konfigurationsmodus (*)
(Ein für 1s)	
Blinkt alle 250 ms grün	Im Konfigurationsmodus (*)
Rot	Wiegand-Ausgang Überstromfehler

(*) Siehe .

Tasten

Steuertaste

Die Steuertaste hat folgende Funktionen:

- Das Gerät auf werksseitige Standardeinstellung zurücksetzen. Siehe .
- Konfigurationsmodus. Siehe .

Anschlüsse

OSDP-Steckverbinder

Ein 4-poliger Anschlussblock zum Anschluss an den OSDP-Leser.



Funktion	Kontakt	Hinweis	Technische Daten
Erdung Gleichstrom (GND)	1		0 V Gleichstrom
Gleichstromeingang (+12 V)	2	Versorgt das Gerät mit Strom	12 V Gleichstrom, max 440 mA
A	3	Halbduplex	RS485
В	4	Halbduplex	RS485

Weitere Informationen finden Sie unter electrical wiring drawings (elektrische Schaltpläne).

Wiegand-Steckverbinder

Ein 8-poliger Anschlussblock zum Anschluss an den Wiegand-Leser.



Funktion	Kontakt	Hinweis	Technische Daten
Erdung Gleichstrom (GND)	1		0 V Gleichstrom

Gleichstromausgang (+12 V)	2	Versorgt den Leser mit Strom (Durchgang vom OSDP DC-Eingang)12 V Gleichstrom, max 440 mA	
DO	3	Wiegand-Daten 0 bis max. 30 V Gleichstrom	
D1	4	Wiegand-Daten	0 bis max. 30 V Gleichstrom
LED 1	5	Digitalausgang	0 bis max. 30 V Gleichstrom, Open Drain, 100 mA
LED 2	6	Digitalausgang	0 bis max. 30 V Gleichstrom, Open Drain, 100 mA
SABOTAGE	7	Digitaler Eingang oder überwachter Eingang – Zum Aktivieren an Kontakt 1 anschließen, zum Deaktivieren nicht anschließen. Um überwachten Eingang zu nutzen, Abschlusswiderstände anschließen. Informationen zum Anschließen der Widerstände bietet der Schaltplan. Siehe .0 bis max. 30 V Gleichstrom 30 V Gleichstrom	
SUMMER	8	Digitalausgang	0 bis max. 30 V Gleichstrom, Open Drain, 100 mA

Weitere Informationen finden Sie unter electrical wiring drawings (elektrische Schaltpläne).

Hinweis

Wiegand-Daten sind nicht verschlüsselt. Um das Sicherheitsrisiko zu verringern, installieren Sie den Wiegand-Leser bei Verwendung des OSDP Secure Channel so nah wie möglich bei AXIS TA1101-B.

Überwachte Eingänge

Um überwachte Eingänge zu verwenden, die Abschlusswiderstände wie im Schaltbild unten dargestellt anschließen.

Serielle erste Verbindung

Die Widerstandswerte müssen 1 k Ω betragen.



Hinweis

Es wird empfohlen, verdrillte und geschirmte Kabel zu verwenden. Die Abschirmung an 0 V Gleichstrom anschließen.

DIP-Schalterschnittstelle

6-polige Klemmleiste. Die Standardposition der DIP-Schalter ist OFF.

1	2	3	4	5	6	Beschreibung
AUS	AUS					Adresse 0 (OSDP COMSET unterstützt)
EIN	AUS					Adresse 1
AUS	EIN					Adresse 2
EIN	EIN					Adresse 3
		AUS				120 Ohm RS485- Terminierung deaktiviert
		EIN				120 Ohm RS485- Terminierung aktiviert
			AUS			Einzel-Wiegand-LED- Modus (LED1)
			EIN			Dual-Wiegand LED Modus (LED1 + LED2)
				AUS		Melder zur Manipulationserken- nung am Gehäuse deaktiviert
				EIN		Melder Manipulationserken- nung am Gehäuse aktiviert
					AUS	OSDP Secure Channel- Modus deaktiviert
					EIN	OSDP Secure Channel- Modus aktiviert



Fehlerbehebung

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen

- 1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- 2. Drücken und halten Sie die Steuertaste, um das Gerät wieder einzuschalten. Siehe .
- 3. Drücken Sie 15 Sekunden lang die Steuertaste. Siehe .
- 4. Lassen Sie die Steuertaste los. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die LED-Statusanzeige grün wird. Das Produkt wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Konfigurationsmodus

Um den Konfigurationsmodus aufzurufen, drücken Sie die Steuertaste länger als 10 Sekunden, bis die Wiegand-LED eine Sekunde lang grün leuchtet. Siehe . Informationen zur Konfiguration der überwachten Eingänge finden Sie unter .

Im Konfigurationsmodus:

- Klicken Sie die Steuertaste an, um den Konfigurationsmodus zu verlassen.
- Klicken Sie die Steuertaste zweimal an, um IO5 als digital zu konfigurieren.
- Klicken Sie die Steuertaste dreimal an, um 105 als analogen Melder zur Manipulationserkennung mit Überwachung zu konfigurieren.
- Klicken Sie viermal auf die Steuertaste, um die überwachte Open-Collector-Schaltung zu konfigurieren.
- Klicken Sie fünfmal auf die Steuertaste, um die überwachte Switch-Schaltung zu konfigurieren.

Aktualisierung der Gerätesoftware

Wichtig

- Vorkonfigurierte und benutzerspezifisch angepasste Einstellungen werden bei der Aktualisierung der Gerätesoftware gespeichert, sofern die entsprechenden Funktionen in der neuen Version verfügbar sind. Axis Communications AB übernimmt hierfür jedoch keinerlei Gewährleistung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Aktualisierung an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie einen OSDP-Leser in Ihrem Verwaltungssystem für die Zutrittskontrolle konfiguriert haben.

Hinweis

Bei Aktualisierung des Geräts auf den letzten Versionsstand wird ebenfalls der aktuelle Funktionsumfang eingespielt. Lesen Sie sich vor der Aktualisierung stets die entsprechenden Anweisungen und Versionshinweise durch. Die aktuelle Version der Gerätesoftware und die entsprechenden Versionshinweise finden Sie unter *axis.com/support/device-software*.

- 1. Die Gerätesoftware steht kostenlos unter axis.com/support/device-software zum Download bereit.
- 2. Melden Sie sich als Administrator bei der Weboberfläche Ihrer Tür-Steuerung an.
- 3. Gehen Sie zu Peripherals (Peripheriegeräte) > Upgrade (Verbesserung) > Upgrade converters (Verbesserung Konverter).
- 4. Klicken Sie Upgrade converters (Verbesserung der Konverter) an.

Nach der Aktualisierung wird das Produkt automatisch neu gestartet.

Technische Fragen, Hinweise und Lösungen

Falls Sie hier nicht das Gesuchte finden, bitte den Bereich "Fehlerbehebung" unter axis.com/support aufrufen.

Probleme mit der Gerätesoftware			
Aktualisierungsfehler	Wenn die Verbesserung fehlschlägt, versuchen Sie erneut, die Software des Geräts zu verbessern.		
Keine Gerätesoftware	Wenn Sie die Steuertaste beim Einschalten länger als 60 Sekunden drücken, können Sie die Gerätesoftware entfernen. Versuchen Sie, die Gerätesoftware zu verbessern, um dieses Problem zu lösen.		

Support

Weitere Hilfe erhalten Sie hier: axis.com/support.

T10221892_de

2025-04 (M1.13)

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2025 Axis Communications AB