



目次

製品の概要 設定	
本 製品について 音 売 	
イベント トラブルシューティング	
江椋 LEDインジケーター コネクター	····· / ····· 7

製品の概要

製品の概要



電源LED

設定

設定

本製品について

最新のファームウェアバージョンでサポートされているAxisネットワークカメラに接続すると、カメラのWebペー ジに音声とI/Oの設定が表示されます。

本マニュアルで説明しているすべての設定はカメラのWebページから行うことができます。

音声

録画に音声を追加する

音声をオンにする:

- 1. [Settings > Audio (設定 > 音声)] に移動し、[Allow audio (音声を有効にする)] をオンにします。
- 2. [Input > Type (入力 > 種類)] に移動し、音声ソースを選択します。

録画に使用するストリームプロファイルを編集します。

- 3. [Settings > Stream (設定 > ストリーム)] に移動し、[Stream profiles (ストリームプロファイル)] をク リックします。
- 4. ストリームプロファイルを選択し、[Audio (音声)]をクリックします。
- 5. チェックボックスを選択し、[Include (対象)]を選択します。
- 6. [Save (保存)] をクリックします。
- 7. [Close (閉じる)] をクリックします。

双方向音声通信を許可

注

カメラのユーザーインターフェースで双方向音声通信を設定した場合は、ビデオ管理システムを使ってその機能を活用します。

- 1. 音声入力コネクターにマイクを接続します。
- 2. 音声出力コネクターにスピーカーを接続します。

以下の手順に従って、カメラのWebページで双方向音声を許可します。

- 1. [Settings > Stream (設定 > ストリーム)] に移動し、音声を含めます。
- 2. [Settings > Audio (設定 > 音声)] に移動し、音声が許可されていることを確認します。
- 3. [Mode (モード)]が [Full duplex (全二重)]に設定されていることを確認します。

イベント

アクションをトリガーする

 Settings > System > Events (設定 > システム > イベント)に移動し、ルールを設定します。このルール では、装置が特定のアクションを実行するタイミングを定義します。ルールは、スケジュール、繰り返 し、または動体検知によるトリガーなどを利用して設定できます。

設定

- アクションをトリガーするために満たす必要がある [Condition (条件)] を選択します。ルールに複数の条件を指定した場合は、すべての条件が満たされたときにアクションがトリガーされます。
- 3. 条件が満たされたときに装置が実行する Action (アクション)を選択します。

注

アクティブなルールを変更する場合は、ルールを再起動して変更内容を有効にする必要があります。

PIR検知器が動きを検知したときにビデオを録画する

必要なハードウェア

- ・ 3ワイヤーケーブル (アース、電源、I/O)
- Axis PIR 検知器

注意

注

I/Oコネクターについては、 *7ページコネクターを*参照してください。

- 1. アース線をピン1 (GND/-) に接続します。
- 2. 電源ワイヤーをピン2 (12V DC出力)に接続します。
- 3. I/Oワイヤーをピン3 (I/O入力)に接続します。

PIR検知器のI/Oコネクターに配線を接続します

- 1. アース線のもう一方の端をピン1 (GND/-) に接続します。
- 2. 電源ワイヤーのもう一方の端をピン2 (DC入力/+) に接続します。
- 3. I/Oワイヤーのもう一方の端をピン3 (I/O出力)に接続します。

カメラのWebページでI/Oポートを設定します

- 1. [Settings > System (設定 > システム)] > [I/O ports (I/Oポート)] に移動します。
- 2. [Port 1 (ポート1)] ドロップダウンリストから [Input (入力)] を選択します。
- 3. 入力モジュールに分かりやすい名前を付けます。
- 4. PIR検知器が動きを検知したときに、検知器がカメラに信号を送信するようにするには、ドロップダウン リストから [**Closed circuit (閉路)**]を選択します。

カメラがPIR検知器から信号を受信したときに、カメラをトリガーして録画を開始するには、カメラのWebページでルールを作成する必要があります。

トラブルシューティング

トラブルシューティング

ミッドスパンの電源が入らない

- ・ 電源ケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 電源を切断し、その後再投入して、電源投入シーケンス中のインジケーターの状態を確認します。
- ・ 電源ケーブルが正常に機能することを確認します。

電源を投入しても装置が動作しない

- ・ 受電側装置がPoEに対応しているかを確認します。
- 4つのワイヤーペアを有する標準のカテゴリー5e/6、ストレートケーブルを使用しているかを確認します。
- ・ 受電側装置がPoEポートに接続されていることを確認します。
- 外部パワースプリッタを使用している場合は、正常に動作していることを確認します。
- ツイストペアケーブルまたはRJ45コネクターに短絡 (ショート) がないことを確認します。
- 可能な場合は、同じ受電側装置を別のミッドスパンに再接続します。

端末装置は動作しているが、データリンクが確立されない

- イーサネットRJ45ケーブルを使用している場合は、標準のカテゴリー5e/6、4ペアのストレートケーブル が使用されていることを確認します。
- イーサネットRJ45ケーブルを使用している場合は、ソースから負荷/端末機器までのイーサーネットケーブルの長さが100mを超えていないことを確認します。
- 光ファイバーケーブルを使用している場合は、ケーブルとSFPモジュールが正しいタイプであり、ケーブ ルが機能していることを確認します。
- ・ パワースプリッタを使用している場合は、正常に動作していることを確認します。
- 可能な場合は、同じ受電側装置を別のミッドスパンに再接続します。

仕様

仕様

LEDインジケーター

電源LED

LEDの色	動作	説明
消灯		電源オフ
緑色	点灯したまま	電源オン

PoE LED

LEDの色	動作	説明
消灯		装置が接続されてい ません。
赤	点灯したまま	リモート装置が接続 されているが、PoEネ ゴシエーションが失 敗したか、ポートが 過負荷または短絡。
緑色	点灯したまま	リモート装置が接続 され、PoEネゴシエー ションが成功し、 ポートが負荷を供給 中。

コネクター

ネットワークコネクター

本製品は、次の複数のネットワークコネクターを付属しています。

- PoE: High Power over Ethernet (High PoE) 対応RJ45コネクター
- SFP: SFPモジュールを光ファイバーケーブルで接続するためのSFPコネクター
- DATA:装置をRJ45ケーブルで接続するためのRJ45コネクター

注

装置をSFPポートまたはデータポートに接続できます。2台の装置を接続(各ポートに1台の装置を接続)する 場合、SFPポートに接続された装置が優先されます。

音声コネクター

音声入出力用4ピンターミナルブロック。



仕様

機能	ピン	備考
GND	1	アース
12 V	2	外部ソース用12 V
ライン入力	3	音声入力
ライン出力	4	音声出力

1/0コネクター

デジタル入力 - 開回路と閉回路の切り替えが可能な装置 (PIRセンサー、ドア/窓の接触、ガラス破損検知器など) を接続するための入力です。

デジタル出力 - リレーやLEDなどの外部装置を接続します。接続された装置は、VAPIX®アプリケーションプログラ ミングインターフェースを通じたイベントまたは製品のWebページからアクティブにすることができます。

オン/オフ - PoE出力のオン/オフを切り替えます。

6ピンターミナルブロック

_	1	2	3	4	5	6	

機能	ピン	備考	仕様
DCアース	1		0 V DC
DC出力	2	補助装置の電源供給に使用できます。 注: このピンは、電源出力としてのみ使用できます。	12 V DC 最大負荷 = 50 mA
設定可能 (入力 または出力)	3–5	デジタル入力 – 動作させるにはピン1に接続し、動作させ ない場合はフロート状態 (未接続) のままにします。	0~30 V DC (最大)
		デジタル出力 – アクティブ時はピン1 (DCアース) に内部で 接続し、非アクティブ時はフロート状態 (未接続) になり ます。リレーなどの誘導負荷とともに使用する場合は、 過渡電圧から保護するために、負荷と並列にダイオード を接続します。	0~30 V DC (最大)、オー プンドレイン、100 mA
CAMオン/オフ	6	CAMオン: カメラの電源を入れたままにするには、このピ ンをフローティング (非接続) のままにします。 CAMオフ: ピン1に接続してカメラの電源を切ります。	

例

仕様



- 1 DCアース 2 DC出力 12 V、最大50 mA 3 設定可能I/O
- 設定可能1/0
- 4 5 6
- 設定可能I/O CAMオン/オフ

ユーザーマニュアル AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan © Axis Communications AB, 2021 - 2022 Ver. M3.2 日付: 2022年6月 文書番号 T10166241