

Manual do Usuário

Sumário

Visão geral do produto	3 4
Sobre o produto	4
Áudio	1
Audio	4
	4
	0
Especificações	7
LEDs indicadores	7
Conectores	7

Visão geral do produto

Visão geral do produto



- 1 Conector de fibra óptica (SFP)
- 2 Conector de rede RJ45 (PoE)
- 3 Conector Ethernet RJ45 (DATA)
- 4 Conector de áudio
- 5 Conector de alimentação
- 6 Conector de E/S
- 7 LED PoE
- 8 LED de alimentação

Configuração

Configuração

Sobre o produto

Quando seu produto é conectado a uma câmera de rede Axis compatível com a versão mais recente do firmware, as configurações de áudio e E/S são exibidas na página Web da câmera.

É possível ajustar todas as configurações descritas neste manual na página Web da câmera.

Áudio

Adição de áudio à sua gravação

Ative o áudio:

- 1. Vá para Settings > Audio (Configurações > Áudio) e ative Allow audio (Permitir áudio).
- 2. Vá para Input > Type (Entrada > Tipo) e selecione sua fonte de áudio.

Edite o perfil de stream que é usado para a gravação:

- 3. Vá para Settings > Stream (Configurações > Stream) e clique em Stream profiles (Perfis de stream).
- 4. Selecione o perfil de Stream e clique em Audio (Áudio).
- 5. Marque a caixa de seleção e selecione Include (Incluir).
- 6. Clique em Save (Salvar).
- 7. Clique em Fechar.

Permitir comunicação de áudio bidirecional

Observação

Ao configurar a comunicação por áudio bidirecional na interface do usuário da câmera, use um sistema de gerenciamento de vídeo para usar a funcionalidade.

- 1. Conecte um microfone ao conector Audio in.
- 2. Conecte um alto-falante ao conector Audio out.

Permita áudio bidirecional na página Web da câmera:

- 1. Vá para Settings > Stream (Configurações > Stream) e inclua áudio.
- 2. Vá para Settings > Audio (Configurações > Áudio) e certifique-se de que o áudio seja permitido.
- 3. Certifique-se de que Mode (Modo) esteja definido como Full duplex.

Eventos

Acionar uma ação

 Vá para Settings > System > Events (Configurações > Sistema > Eventos) para configurar uma regra. A regra define quando o dispositivo executará determinadas ações. Regras podem ser configuradas como agendadas, recorrentes ou, por exemplo, acionadas por detecção de movimento.

Configuração

- 2. Selecione a **Condition (Condição)** que deve ser atendida para acionar a ação. Se você especificar mais de uma condição para a regra, todas as condições deverão ser atendidas para acionar a ação.
- 3. Selecione qual Action (Ação) o dispositivo deverá executar quando as condições forem atendidas.

Observação

Se você fizer alterações em uma regra ativa, a regra deverá ser reiniciada para que as alterações entrem em vigor.

Gravação de vídeo quando um detector de PIR detecta movimento

Hardware necessário

- Cabo de 3 fios (terra, alimentação, E/S)
- Detector de PIR da Axis

OBSERVAÇÃO

Observação

Para obter informações sobre o conector de E/S, consulte Conectores na página 7.

- 1. Conecte o fio terra ao pino 1 (GND/-).
- 2. Conecte o fio de alimentação ao pino 2 (saída de 12 VCC).
- 3. Conecte o fio de E/S ao pino 3 (entrada de E/S).

Conexão dos fios ao conector de E/S do detector de PIR

- 1. Conecte a outra extremidade do fio terra ao pino 1 (GND/-).
- 2. Conecte a outra extremidade do fio de alimentação ao pino 2 (entrada CC/+).
- 3. Conecte a outra extremidade do cabo de E/S ao pino 3 (saída de E/S).

Configuração da porta de E/S na página da Web da câmera

- 1. Vá para Settings > System > I/O ports (Configurações > Sistema > Portas de E/S).
- 2. Selecione Input (Entrada) na lista suspensa Port 1 (Porta 1).
- 3. Forneça um nome descritivo ao módulo de entrada.
- 4. Para fazer o detector de PIR enviar um sinal para a câmera ao detectar movimento, selecione Closed circuit (Circuito fechado) na lista suspensa.

Para acionar a câmera para iniciar a gravação ao receber um sinal do detector de PIR, você precisará criar uma regra na página da Web da câmera.

Solução de problemas

Solução de problemas

O midspan não liga

- Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente.
- Remova e aplique novamente energia ao dispositivo e verifique os indicadores durante a sequência de inicialização.
- Verifique se o cabo de alimentação está em boas condições.

O dispositivo ligado não funciona

- Verifique se o dispositivo alimentado foi desenvolvido para operação PoE.
- Verifique se um cabo Categoria 5e/6 com quatro pares (straight) está sendo usado.
- Verifique se o dispositivo alimentado está conectado à porta PoE.
- Se um divisor de energia externo estiver sendo usado, verifique se ele está funcionando.
- Verifique se não há curto circuito em nenhum dos cabos de par trançado ou acima dos conectores RJ45.
- Se possível, reconecte o mesmo dispositivo em um midspan diferente.

O dispositivo final funciona, mas não há link de dados

- Se estiver usando um cabo Ethernet RJ45, verifique se um cabo straight padrão Categoria 5e/6 com quatro pares está sendo usado.
- Ao usar um cabo RJ45 Ethernet, verifique se o comprimento do cabo Ethernet tem menos de 100 m (330 ft) entre a fonte Ethernet e a carga/terminal remoto.
- Se estiver usando um cabo de fibra óptica, verifique se o cabo e o módulo SFP são do tipo correto e se o cabo está funcional.
- Se um divisor de energia externo estiver sendo usado, verifique se ele está funcionando.
- Se possível, reconecte o mesmo dispositivo em um midspan diferente.

Especificações

Especificações

LEDs indicadores

LED de alimentação

Cor do LED	Comportamento	Descrição	
Apagado		Dispositivo desligado	
Verde	Aceso	Dispositivo ligado	

LED PoE

Cor do LED	Comportamento	Descrição	
Apagado		Nenhum dispositivo está conectado.	
Vermelho	Aceso	Um dispositivo remoto está conectado, mas a negociação de PoE falhou ou a porta está sobrecarregada ou em curto.	
Verde	Aceso	Um dispositivo remoto está conectado. A negociação de PoE foi bem-sucedida e a porta está fornecendo carga.	

Conectores

Conector de rede

Este produto é fornecido com vários conectores de rede:

- PoE: Conector RJ45 com High Power over Ethernet (High PoE)
- SFP: conector SFP para conectar um módulo SFP com um cabo de fibra óptica
- DATA: conector RJ45 para conectar um dispositivo com um cabo Ethernet RJ45

Observação

Você pode conectar um dispositivo à porta SFP ou à porta de dados. Se você conectar dois dispositivos, um dispositivo em cada porta, o dispositivo conectado à porta SFP terá prioridade.

Conector de áudio

Bloco de terminais com 4 pinos para entrada e saída de áudio.



Especificações

Função	Pino	Observações
GND	1	Terra
12 V	2	12 V para fonte externa
Entrada de áudio	3	Entrada de áudio
Saída de áudio	4	Audio OUT

Conector de E/S

Entrada digital – Para conectar dispositivos que podem alternar entre um circuito aberto ou fechado, por exemplo, sensores PIR, contatos de portas/janelas e detectores de quebra de vidros.

Saída digital – Para conectar dispositivos externos, como relés e LEDs. Os dispositivos conectados podem ser ativados pela interface de programação de aplicativos VAPIX[®] por meio de um evento ou via página Web do produto.

Ativada/Desativada - Ativa ou desativa a saída PoE.

Bloco terminal com 6 pinos



Função	Pino	Observações	Especificações
Terra CC	1		0 VCC
Saída CC	2	Pode ser usado para fornecer alimentação a equipamentos auxiliares. Observação: Esse pino pode ser usado somente como saída de energia.	12 VCC Carga máxima = 50 mA
Configurável (entrada ou saída)	3–5	Entrada digital – Conecte ao pino 1 para ativar ou deixe aberta (desconectada) para desativar.	0 a 30 VCC máx.
		Saída digital – Conectado internamente ao pino 1 (terra CC) quando ativo, flutuante (desconectado) quando inativo. Se usada com uma carga indutiva (por exemplo, um relé), conecte um diodo em paralelo à carga para proporcionar proteção contra transientes de tensão.	0 a 30 VCC máx., dreno aberto, 100 mA
CAM ON/OFF	6	CAM ON: Para manter a câmera ligada, deixe o pino flutuando (desconectado). CAM OFF: Conecte ao pino 1 para desligar a câmera.	

Exemplo

Especificações



- 1 Terra CC
- Saída CC 12 V, máx. 50 mA
 E/S configurável
 E/S configurável

- 5 E/S configurável 6 CAM ON/OFF

Manual do Usuário AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan © Axis Communications AB, 2021 - 2022 Ver. M3.2 Data: Junho 2022 Nº da peça T10166241