

# AXIS TU8003 90 W Connectivity Midspan

Benutzerhandbuch

# Inhalt

Produktübersicht	3
Heartbeat-Melder	3
Einrichten	4
Über das Gerät	4
Audio	4
Videoaufzeichnungen mit Audio ergänzen	4
Zwei-Wege-Kommunikation zulassen	4
Ereignisse	4
Lösen Sie eine Aktion aus	4
Video bei Erfassung einer Bewegung durch einen PIR-Melder aufzeichnen	5
Fehlerbehebung	6
Technische Daten	7
LED-Anzeigen	7
Anschlüsse	7
Netzwerk-Anschluss	7
Audioanschluss	7
E/A–Anschluss	8

# Produktübersicht



- 7 PoE-LED
- 8 Power-LED

#### Heartbeat-Melder

Die AXIS TU8003 sendet während der Stromversorgung regelmäßig Heartbeat-Signale an die versorgte Kamera. Wenn die Kamera nicht innerhalb von zwei Minuten mit einem eigenen Heartbeat-Signal antwortet, startet die AXIS TU8003 die Kamera neu.

#### Hinweis

Die Kamera kann für den Benutzer unzugänglich werden oder kein brauchbares Bild mehr anzeigen, auch wenn sie weiterhin Heartbeat-Signale an die AXIS TU8003 sendet. Die Kamera wird nicht neu gestartet, solange sie Heartbeat-Signale zurücksendet.

## **Einrichten**

## Über das Gerät

Wenn Sie der Midspan mit einer unterstützten Axis Kamera verbinden, werden die Einstellungen für Audio und E/A auf der Webseite der Kamera angezeigt.

#### Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die verbindungslokale Adresse (ZeroConf) und IPv4-Netzwerkprotokolle aktiviert sind. Andernfalls funktionieren Audio und E/A nicht.

Sie können alle in diesem Handbuch beschriebenen Einstellungen über die Webseite der Kamera verwalten.

## Audio

#### Videoaufzeichnungen mit Audio ergänzen

Audio aktivieren:

- 1. Gehen Sie zu Settings > Audio (Einstellungen > Audio) und wählen Sie die Option Allow audio (Audio zulassen).
- 2. Gehen Sie zu Input > Type (Eingang > Typ) und wählen Sie Ihre Audioquelle aus.

Das beim Aufzeichnen von Video zu verwendende Videostreamprofil bearbeiten:

- 3. Gehen Sie zu Settings > Stream (Einstellungen > Videostream) und klicken Sie auf Stream profiles (Videostreamprofile).
- 4. Wählen Sie das Videostreamprofil aus und klicken Sie auf Audio (Audio).
- 5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie die Option Include (Integrieren) aus.
- 6. Save (Speichern) anklicken.
- 7. Close (Schließen) anklicken.

#### Zwei-Wege-Kommunikation zulassen

#### Hinweis

Wenn Sie die bidirektionaler Audiokommunikation über die Benutzeroberfläche der Kamera eingerichtet haben, verwenden Sie ein Video Management System, um die Funktion zu nutzen.

- 1. Schließen Sie ein Mikrofon an den Audioeingang an.
- 2. Schließen Sie einen Lautsprecher an den Audioausgang an.

Zwei-Wege-Audio auf der Webseite der Kamera zulassen:

- 1. Gehen Sie auf Video > Videostream > Audio und beziehen Sie Audio ein.
- 2. Gehen Sie zu Audio > Geräteeinstellungen und vergewissern Sie sich, dass Audio zugelassen ist.
- 3. Aktiveren Sie die richtige Eingangsquelle.
- 4. Wenn Sie Änderungen an der Eingangsquelle vornehmen, klicken Sie auf Änderungen übernehmen.
- 5. System > Plain config (System > Einfache Konfiguration) aufrufen.
- 6. Setzen Sie Gruppe wählen auf Audio.
- 7. Stellen Sie sicher, dass Duplexmodus auf Vollduplex eingestellt ist.

#### Ereignisse

#### Lösen Sie eine Aktion aus

1. Um eine Aktionsregel einzurichten, Settings > System > Events (Einstellungen > System > Ereignisse) aufrufen. Die Regel legt fest, wann das Gerät bestimmte Aktionen durchführt. Regeln können eingerichtet werden als: geplant, wiederkehrend oder zum Beispiel auch als durch Bewegungserkennung ausgelöst.

- 2. Wählen Sie die **Bedingung**, die erfüllt sein muss, damit die Aktion ausgelöst wird. Wenn für die Regel mehrere Bedingungen definiert werden, müssen zum Auslösen der Aktion alle Bedingungen erfüllt sein.
- 3. Wählen Sie, welche Aktion das Gerät bei erfüllten Bedingungen durchführen soll.

#### Hinweis

Damit Änderungen an einer aktiven Aktionsregel wirksam werden, müssen Sie die Regel neu starten.

#### Video bei Erfassung einer Bewegung durch einen PIR-Melder aufzeichnen

In diesem Beispiel wird erläutert, wie Sie einen Axis PIR-Melder an das Produkt anschließen und die Kamera so einrichten, dass die Aufzeichnung beginnt, wenn der Melder eine Bewegung misst.

#### Erforderliche Hardware

- Dreiadriges Kabel (Masse, Stromversorgung, E/A)
- Axis PIR-Melder

#### HINWEIS

Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie die Kabel anschließen. Schließen Sie die Stromversorgung wieder an, sobald alle Kabel angeschlossen sind.

#### Schließen Sie die Kabel an den E/A-Anschluss des Produkts an.

#### Hinweis

Informationen zum E/A-Anschluss finden Sie unter.

- 1. Schließen Sie das Erdungskabel an Kontakt 1 (GND/-) an.
- 2. Schließen Sie das Netzkabel an Kontakt 2 (12-V-Gleichstromausgang) an.
- 3. Schließen Sie das E/A-Kabel an Kontakt 3 (E/A-Eingang) an.

#### Anschließen des Kabels an den E/A-Anschluss des PIR-Melders

- 1. Schließen Sie das andere Ende des Erdungskabels an Kontakt 1 (GND/-) an.
- 2. Schließen Sie das andere Ende des Stromkabels an Kontakt 2 (Gleichstromeingang/+) an.
- 3. Schließen Sie das andere Ende des E/A-Kabels an Kontakt 3 (E/A-Ausgang) an.

#### Konfigurieren des E/A-Ports auf der Webseite der Kamera

- 1. Rufen Sie Settings > System (Einstellungen > System) > I/O-Ports (E/A-Ports) auf.
- 2. Wählen Sie im Aufklappmenü Port 1 die Option Input (Eingang) aus.
- 3. Geben Sie dem Eingangsmodul einen aussagekräftigen Namen.
- 4. Wählen Sie im Aufklappmenü die Option Closed circuit (Geschlossener Schaltkreis) aus, damit der PIR-Melder ein Signal an die Kamera sendet, wenn er eine Bewegung misst.

Damit die Kamera die Aufzeichnung startet, wenn sie ein Signal vom PIR-Melder empfängt, müssen Sie auf der Webseite der Kamera eine Regel erstellen.

# Fehlerbehebung

#### Der Midspan fährt nicht hoch.

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.
- Nehmen Sie das Gerät vom Strom und schließen Sie es erneut an. Prüfen Sie dann die Anzeigen beim Hochfahren.
- Überprüfen Sie die Funktion des Netzanschlusskabels.

#### Das eingeschaltete Gerät arbeitet nicht

- Überprüfen Sie, ob das versorgte Gerät für den PoE-Betrieb geeignet ist.
- Überprüfen Sie, ob ein 1:1-verdrahtetes Standardkabel der Kategorie 5e/6 mit vier Paaren verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass das strombetriebene Gerät an den PoE-Port angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie einen gegebenenfalls eingesetzten Power-Splitter auf einwandfreie Funktion.
- Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss zwischen den Twisted-Pair-Kabeln oder zwischen den RJ-45-Steckern besteht.
- Wenn möglich, sollten Sie dasselbe strombetriebene Gerät an einen anderen Midspan anschließen.

#### Das Endgerät funktioniert, aber es besteht keine Datenverbindung

- Wenn Sie ein RJ45-Ethernet-Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass ein 1:1-verdrahtetes Standardkabel der Kategorie 5e/6 mit vier Paaren verwendet wird.
- Wenn Sie ein RJ45-Ethernet-Kabel verwenden, überprüfen Sie, dass die Länge des Ethernet-Kabels 100 Meter (330 Fuß) von der Ethernet-Quelle zum Last- bzw. ortsfernen Endgerät nicht überschreitet.
- Wenn Sie ein Glasfaserkabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es sich bei Kabel und SFP-Modul um den jeweils richtigen Typ handelt und dass das Kabel funktionsfähig ist.
- Überprüfen Sie einen gegebenenfalls eingesetzten Power-Splitter auf einwandfreie Funktion.
- Wenn möglich, sollten Sie dasselbe strombetriebene Gerät an einen anderen Midspan anschließen.

#### Audio und E/A funktionslos

• Gehen Sie zu System > Plain config (Direktkonfiguration) > Network (Netzwerk) und stellen Sie sicher, dass sowohl Link-Local-Adresse (ZeroConf) als auch IPv4 aktiviert sind.

# Technische Daten

## LED-Anzeigen

Power-LED

LED-Farbe	Verhalten	Beschreibung
Aus		Deaktiviert
Grün	Durchgehend	Eingeschaltet

PoE-LED

LED-Farbe	Verhalten	Beschreibung
Aus		Kein Gerät verbunden.
Rot	Durchgehend	Es ist ein Remotegerät angeschlossen, aber PoE-Aushandlung ist fehlgeschlagen oder der Port ist überlastet bzw. kurzgeschlossen.
Grün	Durchgehend	Es ist ein Remote- Gerät angeschlossen, die PoE-Aushandlung war erfolgreich und der Port liefert Strom.

## Anschlüsse

#### Netzwerk-Anschluss

Dieses Produkt verfügt über mehrere Netzwerkanschlüsse:

- PoE: RJ45-Steckverbinder mit High Power over Ethernet (High PoE)
- SFP: SFP-Steckverbinder zum Anschließen eines SFP-Moduls an ein Glasfaserkabel
- DATA: RJ45-Steckverbinder zum Anschließen eines Geräts an ein RJ45-Ethernet-Kabel

#### Hinweis

Sie können ein Gerät entweder an den SFP-Port oder an den Datenport anschließen. Wenn Sie zwei Geräte anschließen, ein Gerät an jedem Port, hat das am SFP-Port angeschlossene Gerät Priorität.

#### Audioanschluss

Vierpolige Klemmleiste für Audioeingang und -ausgang.

Funktion	Kontakt	Hinweise
GND	1	Masse
12 V	2	12 V für externe Quelle
Leitungseingang	3	Audioeingang
Line-Out	4	Audioausgang

#### E/A-Anschluss

**Digitaleingang –** Zum Anschließen von Geräten, die zwischen geöffnetem und geschlossenem Schaltkreis wechseln können wie etwa PIR-Sensoren, Tür- und Fensterkontakte sowie Glasbruchmelder.

**Digitalausgang –** Zum Anschluss externer Geräte wie Relais und LEDs. Die angeschlossenen Geräte können über das VAPIX<sup>®</sup> Application Programming Interface, über ein Ereignis oder über die Webseite des Produkts aktiviert werden.

EIN/AUS - Schaltet den PoE-Ausgang ein oder aus.

Sechspoliger Anschlussblock

Funktion	Kon– takt	Hinweise	Technische Daten
Erdung Gleichstrom	1		0 V Gleichstrom
Gleichstrom- ausgang	2	Kann für die Stromversorgung von Zusatzausrüstung verwendet werden. Hinweis: Dieser Kontakt kann nur als Stromausgang verwendet werden.	12 V Gleichstrom Max. Stromstärke = 50 mA
Konfigurierbar (Ein- oder Ausgang)	3–5	Digitaleingang – Zum Aktivieren an Kontakt 1 anschließen, zum Deaktivieren nicht anschließen.	0 bis max. 30 V Gleichstrom
		Digitaler Ausgang – Interne Verbindung mit Kontakt 1 (Erdschluss Gleichstrom), wenn aktiviert; unverbunden, wenn deaktiviert. Bei Verwendung mit einer induktiven Last wie etwa einem Relais muss zum Schutz vor Spannungssprüngen eine Diode parallel zur Last geschaltet werden.	0 bis max. 30 V Gleichstrom, Open- Drain, 100 mA
CAM EIN/AUS	6	CAM ON (CAM EIN): Um die Kamera eingeschaltet zu lassen, lassen Sie diesen Pin für mindestens 7 Sekunden potentialfrei (nicht angeschlossen). CAM OFF (CAM AUS): Schließen Sie Pin 1 für mindestens 7 Sekunden an, um die Kamera auszuschalten.	

Beispiel:



- Erdung Gleichstrom
  Gleichstromausgang 12 V, max. 50 mA
  Konfigurierbarer E/A
  Konfigurierbarer E/A
  Konfigurierbarer E/A
  CAM EIN/AUS

T10166241\_de

2025-07 (M7.2)

© 2021 – 2025 Axis Communications AB