

AXIS W401 Body Worn Activation Kit

目錄

| 新聞需求 4 軟體需求 5 開始便用 6 濯賀器支援 6 開說配問之間/面 6 建立管理員樂戶 6 安定密碼 6 講確定沒有人證改設備軟體 7 設定零碼, 8 設定事件規則 8 機合用 8 設定事件規則 8 規定電機範介 9 技工控制及目電調 10 現合面 12 減用 13 時間和地路 13 時間和地路 13 NUAN 13 朝館 13 前間和 13 資金 15 QUT 24 WLAN 13 前間和 13 電量 15 双指 15 安全 15 資金 15 資金 15 國用 15 夏星 15 夏星 15 夏星 15 夏星 15 <td< th=""><th>關於設備</th><th> 4</th></td<> | 關於設備 | 4 |
|---|--|-----------|
| 軟體需求 4 安装 5 開始使用 6 復居設上書北装置 6 潮覽器支還 6 通知常見支層 6 算法認知 6 開始設備的網頁介面 6 安全密碼 6 安全密碼 6 安全密碼 6 設定您的操備 8 設定部の設備 8 現在開着時心則認知 8 現在開着時の動燈具 8 在最影機自測到2028時 5 政策 12 應用程式 13 第確 13 解離 13 解離 14 開始 12 應用程式 13 第 13 第 13 第 13 第 13 第 14 第 15 安全 19 號 15 安全 19 第 15 夏 15 | 系統概觀 | 4 |
| 安案 >> 宿網路上專找裝置 6 阁戰郡支援 6 剛戰政衛的網頁介面 6 這立管理員帳戶 6 安全密衛 6 原定您的政備 8 設定事件規則 8 設定事件規則 8 常登動作 8 使用輸入訊號值測題改 8 視窩開著時位動燈具 8 使用輸入訊號值測面改 8 使用輸入訊號值測面改 13 市場電光微信調到位移時,透過 MQTT 啟動穿難式啟動案件 9 按下按鈕時可開闢 10 調約 12 常用電式 13 不純 13 WLAN 13 WLAN 13 WLAN 13 WLAN 15 國認定 15 國認定 15 國認定 15 國認定 13 電設定 14 國認定 15 國認定 15 國認定 15 國認定 15 國認定 15 <td></td> <td> 4</td> | | 4 |
| 開始世代 石棚設上華抗裝置 6 溜賀器支援 6 溜立管理員帳戶 5 安全密碼 6 安全密碼 8 定電化規則 8 約定電件規則 8 次置常有以配以設備軟體 8 次置常有規則 10 約定が設備 7 約定が設備 8 次置間看時低動燈具 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 安我 | 5 |
| 1 時1上号32名夏 6 開設設備的網負介面 6 建立管理員帳戶 6 方法定約45億 7 設定您的設備 7 設定您的設備 7 設定您的設備 8 皮石脂砂設面作 8 皮石間層者時致動作 8 皮石脂砂酸固合 8 皮石脂砂酸白白 8 皮石脂砂酸白白 8 皮脂酸固合 8 皮脂酮者時致動合 10 超力 10 成態 10 水燃 12 酸白素微偵測到位移時,透過 MQTT 啟動穿戴式啟動查件 9 皮子指砂酸白白 12 軟態 13 砂白油和地點 13 WLAN 13 耐日和地點 13 WLAN 15 安全 19 安全 19 安全 19 吸戶 22 專作 22 動戶 13 配 13 配 14 加設之 15 安全 15 安全 15 <tr< td=""><td> 用炉 円</td><td> 6 6</td></tr<> | 用炉 円 | 6 6 |
| 新聞館 30萬 0 開 配設備 30萬 6 建立管理員帳戶 6 6 6 安空怨碼。 6 第定您的設備。 7 設定您的設備。 8 使用除入訊號偵測題改、 8 使用除入訊號偵測題改、 8 使用除入訊號偵測題改 8 使用能入訊號偵測題改 8 使用能入訊號偵測題改 8 化量能入說號偵測題改 8 使用程式 7 12 12 應用程式 13 所通 12 欺懲 13 時間和地點 13 时間和地點 13 WLAN 13 調整 15 網路 15 安全 19 桌 14 ONVIF 22 事件 22 調定 32 DE数增定 33 放量 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 | 住税始上等找发置 | 0 6 |
| Patter Patient 6 建立管理具帳戶 6 房確定沒有人窒改設備軟體 7 設定您的設備 8 酸皮罩件規則 8 簡發動作 8 使用輸入訊號偵測證及 8 視面習音時取動得 8 方面 10 規力面 12 成市 12 成市 13 天統 13 KLN 13 WLN 13 WE 19 標戶 22 事件 24 MQT 25 認識定 31 配件 24 MQT 35 運動定 35 運動定 35 | | 0 6 |
| 安全密碼 6 講確定沒有人置改設備軟體 7 設定您的設備 8 設定事件規則 8 商車動作 8 使用輸入訊號偵測證改 8 視着開者時啟動偉具 8 双指開者時啟動信 9 技下按鈕時可開鎖 10 網介面 12 狀態 12 旅態 13 天統 13 時間和地點 13 财路 15 網路 15 網路 15 網路 15 網路 15 國文量 15 網路 15 網路 15 網路 15 網路 15 國文 15 網路 15 夏星 19 岐上 24 男性 24 個化 25 夏星 19 岐上 26 ONVIF 31 電源設定 31 配 32 一般設定 33 | 用做改确的构实力固建立管理昌虓戶 | 0 |
| 請確定沒有人簋改設備軟體 7 設定您的設備 8 設定軍件規則 8 随月輸入訊號信測臺改 8 視面開著時啟動燈具 8 花攝影機倶測到位移時,透過 MQTT 啟動穿戴式啟動盒件 9 按下按鈕時可開鎖 10 網頁介面 12 狀態 12 膨用程式 13 系統 13 時間和地點 13 WLAN 13 網路 15 安全 19 壞戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 24 MQT 28 ONVIF 31 電操 32 已錄電 35 度和 35 度和 35 方 35 方 35 方 36 方 37 方 37 調査 38 方 39 放射 35 方 35 | 安全密碼 | 6 |
| 設定窓的設備 8 設定事件/規則 8 簡發動作 8 使用輸入訊號偏測證改 8 在攝影機向對會 8 在攝影機向對會 9 技下按鈕時可開鎖 10 期介面 12 狀態 12 原用程式 13 外統 13 時間和地點 13 WLAN 13 WLAN 15 安全 19 夏戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF. 28 ONVIF. 21 記録檔 31 電源設定 31 配件 32 記録檔 32 一般設定 34 規格 35 控制皮鈕 35 按鈕 35 < | 了一二, 請確定沒有人竄改設備軟體 | 7 |
| 設定事件規則 8 簡優範戶 8 使用輸入訊號傾測竄() 8 在攝影機偵測別公移時,透過 MQTT 啟動穿戴式啟動套件 9 按下按鈕時可開鎖 10 網頁介面 12 「應用程式、 13 天統 13 時間和地點 13 WLAN 13 WLAN 15 密容 15 安全 19 雙戶 22 專件 24 MQIT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 記録檔 34 機種 35 /> 授問 35 | 設定您的設備 | 8 |
| 觸發動作 8 使用輸入訊號偵測顧改 8 視窗開著時教動燈具 8 在攝影機偵測到位移時,透過 MQTT 啟動穿戴式啟動套件 9 按下按鈕時可開鎖 10 網頁介面 12 狀態 12 應用程式 13 系統 13 時間和地點 13 WLAN 15 網路 15 安全 19 東牛 24 MQTT 28 ONVIF 28 可服設定 31 配件 32 一般設定 34 推護 34 規格 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 方 35 放留 35 方 35 方 35 方 35 方 35 前 35 方 35 方 | 設定事件規則 | 8 |
| 使用輸入訊號俱測證以 | 觸發動作 | 8 |
| 代園南省时私到短径移师,透過 MQTT 啟動穿戴式啟動套件 | 使用輸入訊號偵測證改 | 8 |
| 1 12 波下投鈕時可開鎖 10 網頁介面 12 沈態 12 應用程式 13 SAM 13 WLAN 13 WLAN 15 網路 15 安全 19 帳戶 22 事件 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 記録檔 32 一般設定 34 推護 34 規格 35 度記 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 增加 | 优菌開者時啟劃燈具 | 8 |
| 力(1) 10 期貢介面 12 漱糖 13 系統 13 時間和地點 13 WLAN 15 網路 15 網路 15 安全 19 帳戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 一般設定 34 #推護 34 規格 35 重品總覽 35 拉鈕 35 按钮 35 按鈕 35 增加 35 加 36 | 住旗家傲俱测到位传时, 透迥 MQH 创勤牙翼环创勤丢什 | 9 10 |
| NIE 12 應用程式 13 病 13 所問和地點 13 WLAN 15 網路 15 安全 19 咦戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 已設稽 32 一般設定 34 推護 32 一般設定 34 規格 35 產品總覽 35 按鈕 35 // @ 建始 35 // @ 建 35 | | 10 12 |
| 應用程式 13 茶統 13 時間和地點 13 WLAN 15 網路 15 網路 15 短金 19 東戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 上設檔 32 一般設定 34 規格 35 產品總覽 35 按鈕 35 方 35 @ 35 /> 35 /> 35 /> 35 /> 35 /> 35 /> <td< td=""><td></td><td> 12 12</td></td<> | | 12 12 |
| 系統 13 時間和地點 13 WLAN 15 網路 15 安全 19 帳戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 記錄檔 32 一般設定 34 規格 35 產品總覽 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 增調接頃 35 I/O 連接端子 35 國調接頃 35 以Buetooth® 信標訊號 39 黃播 Bluetooth® 信標訊號 39 黃播 Bluetooth® 信標訊號 39 黃播 Bluetooth® 信標訊號 39 政障排除 40 和設為出廠預設設定 40 和授政 40 技術問題、線索和解決方式 40 | 派忍 | 13 |
| 時間和地點 13 WLAN 15 網路 15 安全 19 帳戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 一般設定 34 推護 34 規格 35 が設定 34 規格 35 控制按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 增調接頭 35 I/O 連接端子 35 增調接頭 35 I/O 連接端子 35 國路 35 J/O 連接端子 35 國路 35 J/O 連接端子 35 國家 35 國家 36 國家 37 國家 36 國家 37 國家 38 | 系統 | 13 |
| WLAN 15 網路 15 安全 19 帳戶 22 事件 24 MQT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 記録檔 32 一般設定 34 維護 34 基 35 產品總覽 35 方鈕 35 按钮 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 增超 35 按钮 35 小路 35 小路 35 小路 35 小路 35 國路 35 國路 35 國路 35 國路 35 國國 35 國國 35 國國 35 國國 35 國國 35 國 35 <td>時間和地點</td> <td> 13</td> | 時間和地點 | 13 |
| 網路 15 安全 19 帳戶 22 事件 24 MQIT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 記録檔 32 一般設定 34 維護 34 桃種 35 產品總覽 35 燈鈕 35 按鈕 35 增超 35 增超 35 小路 35 小路 35 小路 35 國路 35 國路 35 副路 35 國路 35 國路 35 國路 35 國路 35 國路 35 國國路 36 國家 37 國路 39< | WLAN | 15 |
| 安全 19 帳戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 記錄檔 32 一般設定 34 維護 34 規格 35 產品總覽 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 增額搭頭 35 增額搭頭 35 增爾路接頭 35 國大智慧 35 增爾路接頭 36 設定您的系統 39 費出 Bluetooth® 信標訊號 39 黃聞 Bluetooth® 信標訊號 39 古醫為出廠預設設定 40 AXIS 作業系統選項 40 升級 AXIS 作業系統版本 40 升級 AXIS 作業系統 40 升級 AXIS 作業系統 40 升級 荷間題、線索和解決方式 41 | 網路 | 15 |
| 幣戶 22 事件 24 MQTT 28 ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 一般設定 34 維護 34 規格 35 室品總覽 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 按鈕 35 增超 35 增超 35 增超 35 增超 35 增加 35 增加 35 增加 35 增加 35 如 35 增加 35 增加 35 增加 35 增加 35 加 35 增加 35 加 35 加 35 加 35 加 36 設定 39 萬樹 39 國和 39 | 安全 | 19 |
| #IT | 版尸 事 <i>此</i> | 22 مرد |
| ONVIF 31 電源設定 31 配件 32 記録檔 32 一般設定 34 維護 34 規格 35 產品總覽 35 控制按鈕 35 按钮 35 按钮 35 增加 35 電加 35 電加 35 電加 35 電加 35 電加 35 調加 35 調加 36 設定 39 </td <td>争け M∩TT</td> <td> 24 28</td> | 争け M∩TT | 24 28 |
| 電源設定 31 配件 32 記録檔 32 一般設定 34 維護 34 規格 34 規格 35 產品總覽 35 按知 35 按钮 35 增加 35 方 35 增加 35 電加 36 | ONVIE | 31 |
| 配件 32 記録檔 32 一般設定 34 維護 34 規格 34 規格 35 產品總覽 35 按鈕 35 按钮 35 增易注意 35 增加 35 電加 35 電加 35 加 35 加 35 加 35 加 35 加 35 加 35 <td>電源設定</td> <td> 31</td> | 電源設定 | 31 |
| 記録檔 32 一般設定 34 維護 34 規格 35 產品總覽 35 按鈕 35 擦爾 35 擦爾 35 網路接頭 35 網路接頭 35 順接頭 35 劇客取目uetooth® 信標訊號 39 廣播 Bluetooth® 信標訊號 39 政障排除 40 AXIS 作業系統選項 40 AXIS 作業系統 40 技術問題、線索和解決方式 41 | 配件 | 32 |
| 一般設定 | 記錄檔 | 32 |
| 維護 34 規格 35 產品總覽 35 按鈕 35 按钮 35 按钮 35 按 35 按 35 方 35 方 35 方 35 方 35 方 35 月 36 10 39 11 39 12 39 13 39 14 39 15 39 15 39 15 39 16 39 <td< td=""><td>一般設定</td><td> 34</td></td<> | 一般設定 | 34 |
| 規格 35 產品總覽 35 按鈕 35 按制按鈕 35 接頭 35 網路接頭 35 I/O 連接端子 35 電源接頭 35 電源接頭 35 設定您的系統 39 廣播 Bluetooth® 信標訊號 39 廣播 Bluetooth® 信標訊號 39 萬燈為出廠預設設定 40 AXIS 作業系統選項 40 升級 AXIS 作業系統 40 技術問題、線索和解決方式 41 | 推護 | 34 |
| 生田総員 35 按鈕 35 按制按鈕 35 控制按鈕 35 接頭 35 網路接頭 35 網路接頭 35 網路接頭 35 調接頭 35 加爾路接頭 35 調接頭 35 加爾爾接頭 35 夏定您的系統 36 設定您的系統 39 廣播 Bluetooth [®] 信標訊號 39 廣播 Bluetooth [®] 信標訊號 39 廣播 Bluetooth [®] 信標訊號 40 和時期除 40 和政章相盼設設定 40 AXIS 作業系統遐項 40 升級 AXIS 作業系統 40 技術問題、線索和解決方式 41 | 况价 | 35 25 |
| 按鈕 | 生吅秘見 | 55 25 |
| 控制按鈕 | | 55 35 |
| 接頭 | 按型 控制按鈕 | 35 |
| 網路接頭 | | 35 |
| I/O 連接端子 | 網路接頭 | 35 |
| 電源接頭 | I/O 連接端子 | 35 |
| 設定您的糸統 | 電源接頭 | 36 |
| 接收 Bluetooth® 信標訊號 39 廣播 Bluetooth® 信標訊號 39 故障排除 40 重設為出廠預設設定 40 AXIS 作業系統選項 40 檢查目前的 AXIS 作業系統版本 40 升級 AXIS 作業系統 40 技術問題、線索和解決方式 41 | | 39 |
| 廣留 Bluetooth® 信標訊號 59 故障排除 | 接收 Bluetooth [®] 信偿訊號 度接 Bluetooth® 信博訊號 | 39 |
| 山陸序が、 | | ۲۵ ۱۸ |
| AXIS 作業系統選項 | ^{以だすが} が | 40 10 |
| 檢查目前的 AXIS 作業系統版本 | 至12月1日1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1 | 40 |
| 升級 AXIS 作業系統 | 檢查目前的 AXIS 作業系統版本 | 40 |
| 技術問題、線索和解決方式 | 升級 AXIS 作業系統 | 40 |
| | 技術問題、線索和解決方式 | 41 |

關於設備

系統概觀



1 Axis 穿戴式系統

軟體需求

Axis 穿戴式系統 - AXIS OS 版本 12.3 或更高版本

安裝

如需如何安裝 AXIS W401 Body Worn Activation Kit 的詳細資訊,請參閱產品的支援頁面上的安裝 指南。

1. 將錄影啟動設備連接到 I/O 連接端子。請參考。

注意

建議您在電池正極端子和 AXIS W401 Body Worn Activation Kit 之間安裝 2 A 保險絲。如果您不確定如何安裝硬體,請聯絡專業汽車改裝廠進行安裝。

2. 將電源連接至電源接頭,或使用 PoE 為設備供電。請參考。

附註

如果電源接頭及 PoE 都已連接,將透過乙太網路線連接網路。 斷開乙太網路線時,設備將切換到無線連接。

開始使用

在網路上尋找裝置

若要在網路上尋找 Axis 設備,並在 Windows® 中為其指派 IP 位址,請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager。這兩個應用程式都可從 axis.com/support 免費下載。

如需有關如何尋找和指派 IP 位址的詳細資訊,請前往如何指派 IP 位址以及存取您的設備。

瀏覽器支援

您可以透過下列瀏覽器使用設備:

| | Chrome™ | Firefox® | Edge™ | Safari® |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Windows® | 建議 | \checkmark | 建議 | |
| macOS® | 建議 | \checkmark | 建議 | √* |
| Linux® | 建議 | \checkmark | 建議 | |
| 其他作業系統 | \checkmark | \checkmark | \checkmark | \checkmark |

*不完全支援。如果您遇到影像串流問題,請使用其他瀏覽器。

開啟設備的網頁介面

 開啟瀏覽器,然後輸入 Axis 設備的 IP位址或主機名稱。 如果您不知道 IP 位址,請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager,在網路上尋找設備。

請鍵入使用者名稱和密碼。如果是第一次存取設備,必須建立管理員帳戶。請參考。
 有關設備網頁介面中的所有控制項和選項的說明,請參閱。

建立管理員帳戶

首次登入設備必須建立管理員帳戶。

- 1. 請輸入使用者名稱。
- 2. 請輸入密碼。請參考。
- 3. 重新輸入密碼。
- 4. 接受授權合約。
- 5. 按一下 [Add account (新增帳戶)]。

重要

設備沒有預設帳戶。如果您遺失了管理員帳戶的密碼,則必須重設設備。請參考。

安全密碼

重要

使用 HTTPS (預設啟用) 透過網路設定密碼或其他敏感設定。HTTPS 支援安全和加密的網路連線, 藉此保護敏感資料,例如密碼。

設備密碼是您的資料和服務的主要保護機制。Axis 裝置不會強制實施密碼原則,因為它們可能在各種類型的安裝中使用。

為了保護您的資料,我們強烈建議您採取以下措施:

使用至少包含8個字元的密碼,最好是由密碼產生器所建立。

- 不要洩露密碼。
- 定期變更密碼,至少一年變更一次。

請確定沒有人竄改設備軟體

若要確保設備有其原始 AXIS 作業系統,或要在安全攻擊後完全控制設備:

- 重設為出廠預設設定。請參考。
 重設後,安全開機可保證回復設備的狀態。
- 2. 對裝置進行設定和安裝。

設定您的設備

本章節在介紹安裝者在完成硬體安裝後,需要進行的所有重要設定,好讓產品可以正常運作。

設定事件規則

如需深入了解,請查看我們的指南開始使用事件規則。

觸發動作

- 前往 [System (系統) > Events (事件)], 並新增規則。規則定義設備將執行特定動作的時間 點。您可以將規則設定為排程、循環或手動觸發。
- 2. 輸入 [Name (名稱)]。
- 3. 選取必須符合才能觸發動作的 [Condition (條件)]。如果您為規則指定多項條件,則必須符合 所有條件才能觸發動作。
- 4. 選取裝置在條件符合時所應執行的 [Action (動作)]。
- 附註

如果對使用中規則進行變更,則必須重新開啟規則,才能讓變更生效。

使用輸入訊號偵測竄改

此範例說明如何在輸入訊號遭切斷或短路時傳送電子郵件。如需 I/O 連接端子的詳細資訊,請參閱。

1. 前往 [System (系統) > Accessories (配件) > I/O ports (I/O 埠)],並為相關連接埠開啟 [Supervised (受監控)]。

新增電子郵件接收者:

- 1. 前往 [System (系統) > Events (事件) > Recipients (接收者)], 並新增一位接收者。
- 2. 輸入接收者的名稱。
- 3. 選取 [Email (電子郵件)] 做為通知類型。
- 4. 輸入接收者的電子郵件地址。
- 5. 輸入您要攝影機從哪個電子郵件地址傳送通知。
- 6. 提供傳送電子郵件帳戶的登入詳細資訊,以及 SMTP 主機名稱和連接埠編號。
- 7. 若要測試您的電子郵件設定,請按一下 [Test (測試)]。
- 8. 按一下 Save (儲存)。

建立規則:

- 1. 前往 [System (系統) > Events (事件) > Rules (規則)], 並新增規則。
- 2. 輸入規則名稱。
- 3. 請在條件清單中, [I/O] 下方, 選取 [Supervised input tampering is active (受監控輸入防竄 改功能有效)]。
- 4. 選取相關連接埠。
- 5. 在動作清單中,在 [Notifications (通知)]下方選取 [Send notification to email (傳送通知至 電子郵件)],然後從清單選取接收者。
- 6. 輸入電子郵件的主旨和訊息。
- 7. 按一下 Save (儲存)。

視窗開著時啟動燈具

本實例說明如何將視窗聯絡人連線到穿戴式啟動套件,以及如何設定當視窗聯絡人開著時,啟動燈 具的事件。

前提條件

- 連接雙線電纜 (接地、I/O) 到視窗聯絡人及穿戴式啟動套件上的 I/O 連接端子。
- 連接燈具到電源及穿戴式啟動套件上的繼電器接頭。

在穿戴式啟動套件中設定 I/O 埠

- 1. 前往 [系統 > 配件]。
- 2. 在連接埠1輸入下列資訊:
 - [Name (名稱)]:Window 感應器
 - 一 [方向]:輸入
 - [Normal state (正常狀態)]: 閉路
- 3. 在連接埠 2 輸入下列資訊:
 - [Name (名稱)]:燈具
 - [方向]:輸出
 - [Normal state (正常狀態)]: 開路

在穿戴式啟動套件中建立兩項規則

- 1. 前往 [System (系統) > Events (事件)], 並新增規則。
- 2. 輸入下列資訊:
 - [Name (名稱)]:Window 感應器
 - [Condition (條件)]: 數位輸入 選取使用此條件作為觸發條件
 - [Port (連接埠)]: Window 感應器
 - [Action (動作)]: 當規則作用時切換 IO
 - [Port (連接埠)]: 燈具
 - [State (狀態)]: 搶先
- 3. 按一下 Save (儲存)。

在攝影機偵測到位移時,透過 MQTT 啟動穿戴式啟動套件

前提條件

- 在穿戴式啟動套件中設定 I/O 埠 1 的設備。
- 設定 MQTT 代理人並取得代理人的 IP 位址、使用者名稱和密碼。
- 在攝影機中設定 AXIS Motion Guard。
- 在攝影機中設定 MQTT 用戶端
 - 1. 在攝影機的設備介面中,前往[系統 > MQTT > MQTT 用戶端 > 代理人],並輸入下列資訊:
 - [Host (主機)]:代理人 IP 位址
 - 用戶端 ID:例如攝像機 1
 - [Protocol (協定)]:代理人設定使用的通訊協定
 - [Port (連接埠)]:代理人使用的連接埠編號
 - 一 代理人 [使用者名稱] 和 [密碼]
 - 2. 按一下[儲存]和[連接]。

在攝影機中建立兩道適用 MQTT 發佈的規則

- 1. 前往 [System (系統) > Events (事件) > Rules (規則)], 並新增規則。
- 2. 輸入下列資訊:
 - [Name (名稱)]:偵測到位移
 - [Condition (條件)]: 應用程式 > 位移警報
 - 動作:MQTT > 傳送 MQTT 發佈訊息

- [Topic (主題)]:位移
- [Payload (承載)]:開啟
- 服務品質 (QoS):0、1 或 2
- 3. 按一下 Save (儲存)。
- 4. 使用下列資訊新增另一條規則:
 - [Name (名稱)]:無位移
 - [Condition (條件)]: 應用程式 > 位移警報
 - 選取 [Invert this condition (反轉此條件)]。
 - 動作:MQTT > 傳送 MQTT 發佈訊息
 - [Topic (主題)]:位移
 - [Payload (承載)]:關閉
 - 服務品質 (QoS):0、1 或 2
- 5. 按一下 Save (儲存)。
- 在穿戴式啟動套件中設定 MQTT 用戶端
 - 1. 在穿戴式啟動套件的設備介面中,前往 [System (系統) > MQTT > MQTT client (MQTT 用戶
 - 端) > Broker (代理人)],並輸入下列資訊:
 - [Host (主機)]:代理人 IP 位址
 - 用戶端 ID:連接埠 1
 - [Protocol (協定)]:代理人設定使用的通訊協定
 - [Port (連接埠)]:代理人使用的連接埠編號
 - 一 使用者名稱和密碼
 - 2. 按一下 [儲存] 和 [連接]。
 - 前往 MQTT 訂閱並新增訂閱。 輸入下列資訊:
 - [Subscription filter (訂閱篩選條件)]: 位移
 - [Subscription type (訂閱類型)]:具狀態
 - 服務品質 (QoS):0、1 或 2
 - 4. 按一下 Save (儲存)。

在穿戴式啟動套件中建立一項適用於 MQTT 訂閱的規則

- 1. 前往 [System (系統) > Events (事件) > Rules (規則)],並新增規則。
- 2. 輸入下列資訊:
 - [Name (名稱)]:偵測到位移
 - 條件:MQTT > 具狀態
 - [Subscription filter (訂閱篩選條件)]: 位移
 - [Payload (承載)]:開啟
 - 動作:I/O > 當規則有效時切換 I/O
 - 連接埠:I/O1。
- 3. 按一下 Save (儲存)。

按下按鈕時可開鎖

本實例說明如何將繼電器連線到穿戴式啟動套件,以及如何設定當某人按下連接穿戴式啟動套件按 鈕時的開鎖事件。

前提條件

- 連接雙線電纜 (COM、NO) 到鎖具及穿戴式啟動套件上的繼電器接頭。
- 連接雙線電纜 (接地、I/O) 到按鈕及穿戴式啟動套件上的 I/O 連接端子。

在穿戴式啟動套件中設定 I/O 埠

- 1. 前往 [系統 > 配件]。
- 2. 在連接埠1輸入下列資訊:
 - [Name (名稱)]:按鈕
 - [方向]:輸入
 - [Normal state (正常狀態)]: 開路
- 3. 在連接埠9輸入下列資訊:
 - [Name (名稱)]:鎖定
 - [Normal state (正常狀態)]: 開路
- 在穿戴式啟動套件中建立一項規則
 - 1. 前往 [System (系統) > Events (事件)], 並新增規則。
 - 2. 輸入下列資訊:
 - [Name (名稱)]:開鎖
 - 條件:I/O > 數位輸入處於活動狀態 選取使用此條件作為觸發條件
 - [Port (連接埠)]: 按鈕
 - 動作:I/O > 切換 I/O 一次
 - [Port (連接埠)]: 鎖定
 - [State (狀態)]: 搶先
 - 持續時間:10秒
 - 3. 按一下 Save (儲存)。

網頁介面

在網頁瀏覽器中輸入該設備的 IP 位址,就可連上該設備的網頁介面。



狀態

設備資訊

顯示該設備的 AXIS 作業系統版本和序號等資訊。

[Upgrade AXIS OS (升級 AXIS 作業系統)]:升級您的設備軟體。前往可用來進行升級的 [維護] 頁面。

時間同步狀態

顯示 NTP 同步資訊,包括裝置是否與 NTP 伺服器同步以及下次同步前的剩餘時間。

[NTP settings (NTP 設定)]:檢視和更新 NTP 設定。前往可變更 NTP 設定的 [Time and location (時間和地點)] 頁面。

安全

顯示已啟用設備的存取類型、正在使用的加密協議以及是否允許未簽署的應用程式。設定建議依據 AXIS 操作系統強化指南。

[Hardening guide (強化指南)]:連結至 AXIS OS 強化指南,以深入了解 Axis 設備上的網路安全和 最佳實踐。

已連接的用戶端

顯示連線數和已連線的用戶端數。

[View details (檢視詳細資訊)]:檢視並更新已連接用戶端的清單。此清單顯示每個連接的 IP 位址、通訊協定、連接埠、狀態和 PID/流程。

應用程式

| [Find more apps (搜尋更多應用程式)]:尋找更多要安裝的應用程式。您將進入 Axis 應用程式的概 觀頁面。 |
|---|
| [Allow unsigned apps (允許未簽署的應用程式) i]:開啟以允許安裝未簽署的應用程式。 |
| ♀ 查看 AXIS OS 和 ACAP 應用程式中的安全性更新。 |
| 附註 |
| |
| 伊用應用柱式名柟方邊的開網啟動以停止應用柱式。 |
| [Open (開啟)]:存取該應用程式的設定。可用的設定會根據應用程式而定。部分應用程式無任何設 定。 |
| · · 内容功能表可以包含以下一個或多個選項: |
| ・ [Open-source license (開放原始碼授權)]:檢視有關應用程式中使用的開放原始碼授權的資 訊。 |
| • [App log (應用程式記錄)]:檢視應用程式事件記錄。當您聯絡支援人員時,此記錄會很有 幫助。 |
| • [Activate license with a key (用金鑰啟用授權)]:如果應用程式需要授權,您需要啟用授 |
| 權。如果您的設備無法網際網路存取,請使用此選項。 如果您沒有授權金鑰,請前往 |
| • [Activate license automatically (自動啟用授權)]:如果應用程式需要授權,您需要啟用授 權。如果您的設備可以存取網際網路,請使用此選項。您需要授權代碼,才可以啟用授 權。 |
| • [Deactivate the license (停用授權)]:停用授權以將其替換為其他授權,例如,當您從試用 授權變更為完整授權時。如果您停用授權,也會將該授權從裝置中移除。 |
| ・ [Settings (設定)]:設定參數。 |
| • [Delete (刪除)]:從裝置永久刪除應用程式。如果您不先停用授權,授權仍會繼續啟用。 |

系統

時間和地點

日期和時間

時間格式取決於網路瀏覽器的語言設定。

附註

我們建議您將該設備的日期和時間與 NTP 伺服器同步。

[Synchronization (同步)]:選取同步該設備的日期和時間的選項。 [Automatic date and time (manual NTS KE servers) (自動日期和時間 (手動 NTS KE 伺服 器))]:與連線到 DHCP 伺服器的安全 NTP 金鑰建置伺服器同步。 [Manual NTS KE servers (手動 NTS KE 伺服器)]: 輸入一台或兩台 NTP 伺服器的 IP 地址。使用兩台 NTP 伺服器時,設備會根據兩者的輸入同步和調整其時間。 [Max NTP poll time (NTP 輪詢時間上限)]:選取設備在輪詢 NTP 伺服器,以取得更 新時間前,其應等候的時間上限。 [Min NTP poll time (NTP 輪詢時間下限)]:選取設備在輪詢 NTP 伺服器,以取得更 新時間前,其應等候的時間下限。 [Automatic date and time (NTP servers using DHCP) (自動日期和時間 (使用 DHCP 的 NTP 伺服器))]:與連線到 DHCP 伺服器的 NTP 伺服器同步。 [Fallback NTP servers (備援 NTP 伺服器)]:輸入一台或兩台備援伺服器的 IP 位址。 [Max NTP poll time (NTP 輪詢時間上限)]:選取設備在輪詢 NTP 伺服器,以取得更 新時間前,其應等候的時間上限。 [Min NTP poll time (NTP 輪詢時間下限)]:選取設備在輪詢 NTP 伺服器,以取得更 新時間前,其應等候的時間下限。 Automatic date and time (manual NTP servers) (自動日期和時間 (手動 NTP 伺服器)):與 您選擇的 NTP 伺服器同步。 [Manual NTP servers (手動 NTP 伺服器)]: 輸入一台或兩台 NTP 伺服器的 IP 地址。 使用兩台 NTP 伺服器時,設備會根據兩者的輸入同步和調整其時間。 [Max NTP poll time (NTP 輪詢時間上限)]:選取設備在輪詢 NTP 伺服器,以取得更 新時間前,其應等候的時間上限。 [Min NTP poll time (NTP 輪詢時間下限)]:選取設備在輪詢 NTP 伺服器,以取得更 新時間前,其應等候的時間下限。 [Custom date and time (自訂日期和時間)]:手動設定日期和時間。按一下 [Get from system (從系統取得)],以從您的電腦或行動設備擷取日期和時間設定。 [Time zone (時區)]:選取要使用的時區。時間將自動調整至日光節約時間和標準時間。 [DHCP]:採用 DHCP 伺服器的時區。設備必須連接到 DHCP 伺服器,才能選取此選項。 [Manual (手動)]:從下拉式清單選取時區。 • 附註 系統在所有錄影、記錄和系統設定中使用該日期和時間設定。

裝置位置

輸入裝置的所在位置。您的影像管理系統可以根據這項資訊,將裝置放於地圖上。

- [Format (格式化)]:選擇輸入設備的緯度和經度時使用的格式。
- [Latitude (緯度)]:赤道以北的正值。
- [Longitude (經度)]:本初子午線以東的正值。
- [Heading (指向)]:輸入裝置朝向的羅盤方向。0 代表正北方。
- [Label (標籤)]:輸入設備的描述性名稱。
- [Save (儲存)]:按一下以儲存您的裝置位置。

WLAN

設定自訂網路

附註

設備目前透過乙太網路線連接。

斷開乙太網路線時,設備將切換到無線連接。

如果您想加入隱藏網路或預先設定網路,請使用 [Configure custom network (設定自訂網路)] 按 鈕 $^{\circ}$

Configure custom network (設定自訂網路):新增未廣播其 SSID (名稱) 的無線網路。輸入網路的 SSID 和所有所需的設定。請聯絡您的網路管理員以取得所需的設定。

○ 重新整理:更新可用無線網路清單。

- 内容功能表包含:
 - [資訊]:顯示網路的訊號強度、頻道和安全性類型。
 - [設定]:變更網路設定。

IPv4

[Assign IPv4 automatically (自動指派 IPv4)]:選取以允許網路路由器自動為裝置指派 IP 位址。我們建議適用大多數網路的自動 IP (DHCP)。

[Fallback to static IP address if DHCP isn't available (如果 DHCP 無法使用,則以固定 IP 位址為備援)]: 如果 DHCP 無法使用且無法自動指派 IP 位址,請選取是否要新增固定 IP 位址以用作備援。

附註

如果 DHCP 無法使用且設備使用固定位址備援,則固定位址將設定為有限範圍。

IPv6

[Assign IPv6 automatically (自動指派 IPv6)]:選取以開啟 IPv6,以及允許網路路由器自動為設備 指派 IP 位址。

網路

IPv4

[Assign IPv4 automatically (自動指派 IPv4)]:選取以允許網路路由器自動為裝置指派 IP 位址。我們建議適用大多數網路的自動 IP (DHCP)。

[IP address (IP 位址)]:輸入設備的唯一 IP 位址。您可以在隔離的網路内任意指派固定 IP 位址,但每個位址都必須是唯一的。為了避免發生衝突,建議您在指派固定 IP 位址之前先聯絡網路管理員。

[Subnet mask (子網路遮罩)]:請輸入子網路遮罩定義局部區域網路内的位址。局部區域網路以外的任何位址都會經過路由器。

[Router (路由器)]:輸入預設路由器 (閘道) 的 IP 位址,此路由器用於連接與不同網路及網路區段 連接的設備。

[Fallback to static IP address if DHCP isn't available (如果 DHCP 無法使用,則以固定 IP 位址為備援)]: 如果 DHCP 無法使用且無法自動指派 IP 位址,請選取是否要新增固定 IP 位址以用作備援。

附註

如果 DHCP 無法使用且設備使用固定位址備援,則固定位址將設定為有限範圍。

IPv6

[Assign IPv6 automatically (自動指派 IPv6)]:選取以開啟 IPv6,以及允許網路路由器自動為設備 指派 IP 位址。

主機名稱

[Assign hostname automatically (自動分配主機名稱)]:選取才能讓網路路由器自動為設備指派主機名稱。

[Hostname (主機名稱)]:手動輸入主機名稱,當成是存取設備的替代方式。伺服器報告和系統記錄使用主機名稱。允許的字元有 A-Z、a-z、0-9 和 -。

[Enable dynamic DNS updates (啟用動態 DNS 更新)]: 允許您的裝置在 IP 位址變更時自動更新 其網域名稱伺服器記錄。

[Register DNS name (註冊 DNS 名稱)]:輸入指向您裝置的 IP 位址的唯一網域名稱。允許的字元 有 A-Z、a-z、0-9 和 -。

[TTL]:存活時間 (TTL) 設定 DNS 記錄在需要更新之前保持有效的時間。

DNS 伺服器

[Assign DNS automatically (自動指派 DNS)]:選取以允許 DHCP 伺服器自動將搜尋網域和 DNS 伺服器位址指派給設備。我們建議適用大多數網路的自動 DNS (DHCP)。

[Search domains (搜尋網域)]:使用不完整的主機名稱時,請按一下 [Add search domain (新增搜尋網域)],並輸入要在其中搜尋該設備所用主機名稱的網域。

[DNS servers (DNS 伺服器)]:點選 [Add DNS server (新增 DNS 伺服器)],並輸入 DNS 伺服器的 IP 位址。此選項可在您的網路上將主機名稱轉譯成 IP 位址。

HTTP 和 HTTPS

HTTPS 是一種通訊協定,可為使用者的頁面要求例外網頁伺服器傳回的頁面提供加密。加密的資訊 交換使用保證伺服器真確性的 HTTPS 憑證進行管制。

若要在裝置上使用 HTTPS,您必須安裝 HTTPS 憑證。前往 [System (系統) > Security (安全性)] 以建 立並安裝憑證。 [Allow access through (允許存取方式)]:選取允許使用者連線至設備所透過的方法是 [HTTP]、 [HTTPS] 還是 [HTTP and HTTPS (HTTP 與 HTTPS)] 通訊協定。

附註

如果透過 HTTPS 檢視加密的網頁,則可能會發生效能下降的情況,尤其是在您第一次要求頁面時,更明顯。

[HTTP port (HTTP 連接埠)]:輸入要使用的 HTTP 連接埠。該設備允許連接埠 80 或 1024-65535 範圍内的任何連接埠。如果以管理員身分登入,您還可以輸入任何在 1-1023 範圍内的連接埠。如 果您使用此範圍内的連接埠,就會收到警告。

[HTTPS port (HTTPS 連接埠)]:輸入要使用的 HTTPS 連接埠。該設備允許連接埠 443 或 1024-65535 範圍內的任何連接埠。如果以管理員身分登入,您還可以輸入任何在 1-1023 範圍內的連接 埠。如果您使用此範圍內的連接埠,就會收到警告。

[Certificate (憑證)]:選取憑證來為設備啟用 HTTPS。

網路發現協定

[Bonjour[®]]: 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。

[Bonjour name (Bonjour 名稱)]:輸入可在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。

[UPnP®]:啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。

[UPnP name (UPnP 名稱)]:輸入可在網路上看到的易記名稱。預設名稱為裝置名稱和 MAC 位址。

[WS-Discovery (WS 發現)]: 啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。

[LLDP and CDP (LLDP 和 CDP)]:啟用此選項可允許在網路上自動搜尋。關閉 LLDP 和 CDP 可能會 影響 PoE 功率交涉。若要解決 PoE 功率交涉的任何問題,請將 PoE 交換器配置為僅用於硬體 PoE 功率交涉。

單鍵雲端連線

單鍵雲端連線 (O3C) 與 O3C 服務一起提供輕鬆且安全的網際網路連線,讓您可以從任何位置存取即時和錄影的影像。如需詳細資訊,請參閱 axis.com/end-to-end-solutions/hosted-services。

[Allow O3C (允許 O3C)]:

- [One-click (單鍵)]:此為預設選項。若要連接 O3C,請按下設備上的控制按鈕。根據設備型號,按下並放開或按住,直到狀態 LED 燈號閃爍。在 24 小時内向 O3C 服務註冊設備以啟用 [Always (永遠)] 並保持連線。若未註冊,設備會中斷與 O3C 的連線。
- [Always (永遠)]:該設備會持續嘗試透過網際網路連線至 O3C 服務。註冊該設備後,它就 會保持連線。如果控制按鈕位於接觸不到的位置,請使用這個選項。
- [No (否)]:中斷與 O3C 服務的連線。

[Proxy settings (代理伺服器設定)]:如有需要,輸入 Proxy 設定以連線至 proxy 伺服器。

[Host (主機)]:輸入 Proxy 伺服器的位址。

[Port (連接埠)]:輸入用於存取的連接埠號碼。

[Login (登入)] 和 [Password (密碼)]:如有需要,輸入 proxy 伺服器的使用者名稱和密碼。

[Authentication method (驗證方法)]:

- [Basic (基本)]:此方法對 HTTP 而言是相容性最高的驗證配置。因為會將未加密的使用者名 稱和密碼傳送至伺服器,其安全性較 Digest (摘要) 方法低。
- [Digest (摘要)]:該方法永遠都會在網路上傳輸已加密的密碼,因此更加安全。
- [Auto (自動)]:此選項可讓裝置根據支援的方法自動選取驗證方法。它會在考慮採用 [Basic (基本)] 方法之前優先選擇 [Digest (摘要)] 方法。

[Owner authentication key (OAK) (擁有者驗證金鑰 (OAK))]:按一下 [Get key (取得金鑰)] 以擷取 擁有者驗證金鑰。這只有在裝置不使用防火牆或 Proxy 的情況下連線至網際網路時,才有可能。

SNMP

簡易網路管理通訊協定 (SNMP) 允許遠端管理網路裝置。

[SNMP]:選取要使用的 SNMP 版本。

- [v1 and v2c (v1 和 v2c)]:
 - [Read community (讀取群體)]:輸入唯讀存取所有支援之 SNMP 物件的群體名稱。
 預設値為 [public (公開)]。
 - [Write community (寫入群體)]:輸入對所有支援的 SNMP 物件 (唯讀物件除外) 有讀 取或寫入存取權限的群體名稱。預設值為 [write (寫入)]。
 - [Activate traps (啟用設陷)]:開啟以啟動設陷報告。裝置使用設陷將重要事件或狀態
 變更的訊息傳送至管理系統。在網頁介面中,您可以設定 SNMP v1 和 v2c 的設陷。
 如果您變更至 SNMP v3 或關閉 SNMP,就會自動關閉設陷。如果使用 SNMP v3,您
 可以透過 SNMP v3 管理應用程式設定設陷。
 - [Trap address (設陷位址)]: 輸入管理伺服器的 IP 位址或主機名稱。
 - [Trap community (設陷群體)]:輸入設備傳送設陷訊息至管理系統時要使用的群體。
 - [Traps (設陷)]:
 - [Cold start (冷啟動)]:在裝置啟動時傳送設陷訊息。
 - —— [Link up (上行連結)]:在連結從下行變更為上行時,傳送設陷訊息。
 - [Link down (下行連結)]:在連結從上行變更為下行時,傳送設陷訊息。
 - [Authentication failed (驗證失敗)]:在驗證嘗試失敗時傳送設陷訊息。

附註

開啟 SNMP v1 和 v2c 設陷時,您會啟用所有的 Axis Video MIB 設陷。如需詳細資訊,請參閱 AXIS OS 入口網站 > SNMP。

 [v3]: SNMP v3 是更安全的版本,提供加密和安全密碼。若要使用 SNMP v3,建議您啟用 HTTPS,因為密碼到時會透過 HTTPS 傳送。這也可以避免未經授權的一方存取未加密的 SNMP v1 及 v2c 設陷。如果使用 SNMP v3,您可以透過 SNMP v3 管理應用程式設定設 陷。

Password for the account "initial" (「initial」帳戶的密碼)]:輸入名為 「initial」之帳戶的 SNMP 密碼。雖然不啟動 HTTPS 也傳送密碼,但不建議這樣 做。SNMP v3 密碼僅可設定一次,且最好只在 HTTPS 啟用時設定。設定密碼之後, 密碼欄位就不再顯示。若要再次設定密碼,您必須將裝置重設回出廠預設設定。

安全

憑證

| 憑證會用來驗證網路上的裝置。裝置支援兩種類型的憑證: |
|---|
| • [用戶端/伺服器憑證] 用戶端/伺服器憑證驗證設備的身分識別,可以自行簽署,或由憑證機構 (CA) 發出。自行簽 署的憑證提供的保護有限,可以暫時在取得憑證機構發行的憑證之前使用。 |
| CA 憑證 您可以使用 CA 憑證來驗證對等憑證,例如當裝置連線至受 IEEE 802.1X 保護的網路時,確 認驗證伺服器的身分識別是否有效。裝置有數個預先安裝的 CA 憑證。 |
| 支援以下格式: |
| ・ 憑證格式:.PEM、.CER 和 .PFX |
| 私人金鑰格式: PKCS#1 與 PKCS#12 |
| 重要 如果將裝置重設為出廠預設設定,則會刪除所有憑證。任何預先安裝的 CA 憑證都將會重新安 裝。 |
| │ |
| ・ [More (更多) ~]:顯示更多要填寫或選取的欄位。 |
| [Secure keystore (安全金鑰儲存區)]:選取使用 [Trusted Execution Environment (SoC TEE) (信任的執行環境)]、[Secure element (安全元件)] 或 [Trusted Platform Module 2.0 (信任的平台模組 2.0)] 以安全地儲存私密金鑰。有關選取哪個安全金鑰儲存區的更多資訊,請前往 help.axis.com/axis-os#cryptographic-support。 |
| • [Key type (金鑰類型)]:從下拉式清單中選取預設或不同的加密演算法以保護憑證。 |
| · · 内容功能表包含: |
| ・ [Certificate information (憑證資訊)]:檢視已安裝之憑證的屬性。 |
| ・ [Delete certificate (刪除憑證)]:刪除憑證。 |
| • [Create certificate signing request (建立憑證簽署要求)]:建立憑證簽署要求,以傳送至註 冊機構申請數位身分識別憑證。 |
| [Secure keystore (安全金鑰儲存區)]: |
| [Trusted Execution Environment (SoC TEE) (信任的執行環境)]: 選取使用 SoC TEE 作為安 全金鑰儲存區。 |
| [Secure element (CC EAL6+) (安全元件 (CC EAL6+))]: 選取使用安全元件作為安全金鑰儲 存區。 |
| ・ [Trusted Platform Module 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 Level 2) (信任的平台模組 2.0 (CC EAL4+, FIPS 140-2 等級 2))]: 選取使用 TPM 2.0 作為安全金鑰儲存區。 |

[網路存取控制和加密]

IEEE 802.1x

IEEE 802.1x 是一種連接埠型網路存取控制 (Network Admission Control) 的 IEEE 標準,為有線及 無線網路裝置提供安全驗證。IEEE 802.1x 以 EAP (可延伸的驗證通訊協定) 為架構基礎。

若要存取受 IEEE 802.1x 保護的網路,網路設備必須對本身進行驗證。驗證是由驗證伺服器 (通常為 RADIUS 伺服器,例如,FreeRADIUS 和 Microsoft Internet Authentication Server) 執行。

IEEE 802.1AE MACsec

IEEE 802.1AE MACsec 是一項針對媒體存取控制 (MAC) 安全性的 IEEE 標準,它定義了媒體存取獨立通訊協定的非連線型資料機密性和完整性。

憑證

不使用 CA 憑證進行設定時,伺服器憑證驗證會遭停用,無論裝置連接到哪個網路,裝置都會嘗試 自行驗證。

使用憑證時,在 Axis 的實作中,設備和驗證伺服器使用 EAP-TLS (可延伸的驗證通訊協定 - 傳輸層 安全性),透過數位憑證自行驗證。

若要允許該設備透過憑證存取受保護的網路,您必須在該設備上安裝已簽署的用戶端憑證。

[Authentication method (驗證方法)]:選取用於驗證的 EAP 類型。

[Client certificate (用戶端憑證)]:選取用戶端憑證以使用 IEEE 802.1x。驗證伺服器使用憑證驗證 用戶端的身分識別。

[CA certificates (CA 憑證)]:選取 CA 憑證以驗證伺服器的身分識別。未選取任何憑證時,無論連接到哪個網路,裝置都會嘗試自行驗證。

EAP identity (EAP 身分識別):輸入與用戶端憑證相關聯的使用者身分識別。

[EAPOL version (EAPOL 版本)]:選取網路交換器所使用的 EAPOL 版本。

[Use IEEE 802.1x (使用 IEEE 802.1x)]: 選取以使用 IEEE 802.1x 通訊協定。

只有當您使用 IEEE 802.1x PEAP-MSCHAPv2 作為驗證方法時,才可使用這些設定:

- [Password (密碼)]: 輸入您的使用者身分識別的密碼。
- [Peap version (Peap 版本)]: 選取網路交換器所使用的 Peap 版本。
- [Label (標籤)]: 選取 1 使用客戶端 EAP 加密; 選取 2 使用客戶端 PEAP 加密。選取使用 Peap 版本 1 時網路交換器使用的標籤。

只有當您使用 IEEE 802.1ae MACsec (靜態 CAK/預先共用金鑰) 作為驗證方法時,才可使用這些設定:

- [Key agreement connectivity association key name (金鑰協定連接關聯金鑰名稱)]:輸入 連接關聯名稱 (CKN)。它必須是 2 到 64 (能被 2 整除)的十六進位字元。CKN 必須在連接關 聯中手動設定,並且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。
- [Key agreement connectivity association key (金鑰協定連接關聯金鑰)]:輸入連接關聯金 鑰 (CAK)。它的長度應是 32 或 64 個十六進位字元。CAK 必須在連接關聯中手動設定,並 且必須在連結兩端相符才能初始啟用 MACsec。

防止暴力破解

[Blocking (封鎖)]:開啟以阻擋暴力破解攻擊。暴力破解攻擊使用試誤法來猜測登入資訊或加密金 鑰。

[Blocking period (封鎖期間)]:輸入阻擋暴力破解攻擊的秒數。

[Blocking conditions (封鎖條件)]:輸入開始封鎖前每秒允許的驗證失敗次數。您在頁面層級和裝置層級上都可以設定允許的失敗次數。

防火牆

[Activate (啟用)]:開啟防火牆。

[Default Policy (預設政策)]:選取防火牆的預設狀態。

• [允許:] 允許與設備的所有連接。該選項是預設的。

• [拒絕:] 拒絶與設備的所有連接。

若要對預設原則設定例外,您可以建立允許或拒絕從特定位址、通訊協定和連接埠連接到設備的規則。

- [Address (位址)]: 輸入您想要允許或拒絶存取之 IPv4/IPv6 或 CIDR 格式的位址。
- [Protocol (協定)]:選取您想要允許或拒絶存取的通訊協定。
- [Port (連接埠)]:輸入您想要允許或拒絶存取的連接埠號碼。您可以新增 1 到 65535 之間的 連接埠號碼。
- [Policy (政策)]: 選取規則的原則。

十:按一下以建立其他規則。

[Add rules (新增規則)]: 按一下以新增您定義的規則。

- [以秒為單位的時間:]設定測試規則的時間限制。預設時間限制設定為 300 秒。若要立即 啟用規則,請將時間設定為 0 秒。
- [Confirm rules (確認規則)]: 確認規則及其時間限制。如果您設定的時間限制超過1秒, 則該規則將在這段時間内啟用。如果您已將時間設定為0,這些規則將立即啟用。

[Pending rules (待處理規則)]:您尚未確認的最新已測試規則概觀。

附註

有時間限制的規則將顯示在 [Active rules (作用中規則)] 下,直到顯示的計時器結束或您確認為止。如果未進行確認,一旦定時器結束,它們就會顯示在 [Pending rules (待處理規則)] 下,並且防火牆將恢復為先前定義的設定。如果確認規則,它們將取代目前作用中規則。

[Confirm rules (確認規則)]:按一下以啟用待處理規則。

[Active rules (作用中規則)]:您目前在設備上執行之規則的概觀。

 " : 按一下以刪除作用中規則。

它:按一下以刪除所有規則,包括待定規則和作用中規則。

自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證

若要在設備上安裝 Axis 的測試軟體或其他自訂軟體,您需要自訂簽署的 AXIS 作業系統憑證。該憑 證會確認此軟體是否由設備擁有者和 Axis 核准。軟體僅可在以其唯一序號和晶片 ID 識別的特定設 備上執行。由於 Axis 持有簽署憑證的金鑰,因此僅可由 Axis 建立自訂簽署的 Axis 作業系統憑 證。

[安裝]:按一下以安裝憑證。安裝軟體之前需要先安裝憑證。

- 内容功能表包含:
 - [Delete certificate (刪除憑證)]:刪除憑證。

帳戶

帳戶

[十 Add account (新增帳戶)]:按一下可新增帳戶。您最多可以新增 100 個帳戶。

[Account (帳戶)]: 輸入唯一的帳戶名稱。

[New password (新的密碼)]:輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅 允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126),例如:字母、數字、標點符號及某些符號。

[Repeat password (再次輸入密碼)]:再次輸入相同的密碼。

[Privileges (權限)]:

- [Administrator (管理員)]:可存取所有設定。管理員也可以新增、更新和移除其他帳戶。
- [Operator (操作者)]:可存取所有設定,但以下除外:
 所有 [System (系統)] 設定。
- [Viewer (觀看者)]:無法存取變更任何設定。
- 内容功能表包含:

[Update account (更新帳戶)]:編輯帳戶特性。

[Delete account (刪除帳戶)]:刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

匿名存取

[Allow anonymous viewing (允許匿名觀看)]:開啟可允許任何人以觀看者的身分存取設備,而無 須登入帳戶。

[Allow anonymous PTZ operating (允許匿名 PTZ 操作) 🛈]:開啟可讓匿名使用者水平移動、傾斜和變焦影像。

SSH 帳戶

[^十 Add SSH account (新增 SSH 帳戶)]:按一下可新增新的 SSH 帳戶。

• [Enable SSH (啟用 SSH)]:開啟以使用 SSH 服務。

[Account (帳戶)]:輸入唯一的帳戶名稱。

[New password (新的密碼)]:輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅 允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126),例如:字母、數字、標點符號及某些符號。

[Repeat password (再次輸入密碼)]:再次輸入相同的密碼。

[Comment (註解)]:輸入註解 (可選)。

• 内容功能表包含:

[Update SSH account (更新 SSH 帳戶)]:編輯帳戶特性。

[Delete SSH account (刪除 SSH 帳戶)]:刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

OpenID 設定

重要

如果您無法使用 OpenID 登入,請使用您在設定 OpenID 以登入時所使用的 Digest 或 Basic 認 證。

[Client ID (用戶端 ID)]: 輸入 OpenID 使用者名稱。

[Outgoing Proxy (撥出代理伺服器)]: 輸入 OpenID 連接的 proxy 位址以使用 proxy 伺服器。

[Admin claim (管理者申請)]:輸入管理者角色的值。

[Provider URL (提供者 URL)]:輸入 API 端點驗證的網頁連結。格式應為 https://[insert URL]/. well-known/openid-configuration

[Operator claim (操作者申請)]:輸入操作者角色的值。

[Require claim (需要申請)]:輸入權杖中應包含的資料。

[Viewer claim (觀看者申請)]:輸入觀看者角色的值。

[Remote user (遠端使用者)]:輸入值以識別遠端使用者。這有助於在設備的網頁介面中顯示目前 使用者。

[Scopes (範圍)]:可以作為權杖一部分的可選範圍。

[Client secret (用戶端秘密)]: 輸入 OpenID 密碼

[Save (儲存)]:按一下以儲存 OpenID 值。

[Enable OpenID (啟用 OpenID)]:開啟以關閉目前連接並允許從提供者 URL 進行設備驗證。

事件

規則

規則定義了觸發產品執行動作的條件。此清單顯示目前在產品中設定的所有規則。

附註

最多可以建立 256 項動作規則。

── Add a rule (新增規則)]:建立規則。

[Name (名稱)]:輸入規則的名稱。

[Wait between actions (在動作之間等待)]:輸入規則相繼啟動之間必須經過的最短時間 (hh:mm: ss)。例如,這在規則是由日夜模式條件所啟動的情況下很有幫助,可避免日出與日落期間的微小 光線變化重複啟動規則。

[Condition (條件)]:從清單中選取條件。條件必須符合,才能讓設備執行動作。如果定義了多個條件,所有的條件都必須符合才會觸發動作。有關特定條件的資訊,請參閱事件規則新手入門。

[Use this condition as a trigger (使用此條件作為觸發)]:選取此選項,使這第一個條件僅用作起 始觸發器。這表示,規則一經啟動後,只要所有其他條件都符合,無論第一個條件的狀態如何,該 規則仍會繼續啟用。如果沒有選取此選項,只要所有條件都符合,規則就會處於作用中。

[Invert this condition (反轉此條件)]:如果您希望條件與您的選擇相反,請選取此選項。

│ Add a condition (新增條件)]:按一下可新增其他的條件。

[Action (動作)]:從清單中選取動作,並輸入其所需的資訊。有關特定動作的資訊,請參閱事件規則新手入門。

接收者

您可以設定讓裝置將事件通知接收者,或使其傳送檔案。

附註

如果您設定讓設備使用 FTP 或 SFTP,請勿變更或移除新增到檔案名稱中的唯一序號。否則每個事件只能傳送一個影像。

此清單會顯示產品中目前設定的所有接收者,以及這些接收者組態的相關資訊。

附註

您最多可以建立 20 接收者。

[Name (名稱)]:輸入接收者的名稱。

[Type (類型)]:從清單中選取:

- FTP 🤃
 - [Host (主機)]: 輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱,請確定已在 [System (系統) > Network (網路) > IPv4 and IPv6 (IPv4 和 IPv6)] 下方指定 DNS 伺 服器。
 - [Port (連接埠)]:輸入 FTP 伺服器所使用的連接埠編號。預設為 21。
 - [Folder (資料夾)]:輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。如果 FTP 伺服器中尚不存在此 目錄,您將會在上傳檔案時收到錯誤訊息。
 - [Username (使用者名稱)]: 輸入登入的使用者名稱。
 - [Password (密碼)]: 輸入登入的密碼。
 - Use temporary file name (使用暫存檔案名稱)]:選取使用自動產生的暫存檔案名稱 來上傳檔案。上傳完成時,檔案會重新命名為所需的名稱。如果上傳中止/中斷,您 不會收到任何損毀的檔案。不過,仍然可能收到暫存檔。如此一來,您就知道所有 具有所需名稱的檔案都是正確的。
- HTTP
 - [URL]: 輸入 HTTP 伺服器的網路位址以及將處理要求的指令碼。例如, http:// 192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
 - [Username (使用者名稱)]: 輸入登入的使用者名稱。
 - [Password (密碼)]: 輸入登入的密碼。
- HTTPS
 - [URL]:輸入 HTTPS 伺服器的網路位址以及將處理要求的指令碼。例如,https:// 192.168.254.10/cgi-bin/notify.cgi。
 - [Validate server certificate (驗證伺服器憑證)]:選取此選項以驗證 HTTPS 伺服器所 建立的憑證。
 - [Username (使用者名稱)]:輸入登入的使用者名稱。
 - [Password (密碼)]: 輸入登入的密碼。
 - [Proxy (代理伺服器)]:如果必須傳遞 Proxy 伺服器才能連線至 HTTPS 伺服器,請開 啟並輸入必要的資訊。
- ・ 網路儲存裝置 🤃

您可以新增 NAS (網路附加儲存) 等網路儲存空間,並將其用作儲存檔案的接收者。檔案會以 Matroska (MKV) 檔案格式儲存。

- [Host (主機)]: 輸入網路儲存空間的 IP 位址或主機名稱。
- [Share (共用區)]: 輸入主機上共用區的名稱。
- [Folder (資料夾)]:輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。
- [Username (使用者名稱)]:輸入登入的使用者名稱。
- [Password (密碼)]: 輸入登入的密碼。

SFTP 🤃 [Host (主機)]:輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱,請確定已在 [System (系統) > Network (網路) > IPv4 and IPv6 (IPv4 和 IPv6)] 下方指定 DNS 伺 服器∘ [Port (連接埠)]: 輸入 SFTP 伺服器所使用的連接埠編號。預設值為 22。 [Folder (資料夾)]:輸入要儲存檔案所在目錄的路徑。如果 SFTP 伺服器中尚不存在 此目錄,您將會在上傳檔案時收到錯誤訊息。 [Username (使用者名稱)]:輸入登入的使用者名稱。 [Password (密碼)]: 輸入登入的密碼。 [SSH host public key type (MD5) (SSH 主機公開金鑰類型 (MD5))]:輸入遠端主機 公開金鑰的指紋 (32 位數十六進位字串)。SFTP 用戶端使用主機金鑰類型為 RSA、 DSA、ECDSA 和 ED25519 的 SSH-2 來支援 SFTP 伺服器。RSA 是進行交涉時的首選 方法,其次是 ECDSA、ED25519 和 DSA。務必輸入您的 SFTP 伺服器所使用的正確 MD5 主機金鑰。雖然 Axis 設備同時支援 MD5 和 SHA-256 雜湊金鑰,但我們建議使 用 SHA-256,因為它的安全性比 MD5 更強。有關如何使用 Axis 設備設定 SFTP 伺 服器的更多資訊,請前往 AXIS OS 入口網站。 [SSH host public key type (SHA256) (SSH 主機公開金鑰類型 (SHA256))]:輸入遠端 主機公開金鑰的指紋 (43 位數 Base64 編碼字串)。SFTP 用戶端使用主機金鑰類型為 RSA、DSA、ECDSA 和 ED25519 的 SSH-2 來支援 SFTP 伺服器。RSA 是進行交涉時 的首選方法,其次是 ECDSA、ED25519 和 DSA。務必輸入您的 SFTP 伺服器所使用 的正確 MD5 主機金鑰。雖然 Axis 設備同時支援 MD5 和 SHA-256 雜湊金鑰,但我 們建議使用 SHA-256, 因為它的安全性比 MD5 更強。有關如何使用 Axis 設備設定 SFTP 伺服器的更多資訊,請前往 AXIS OS 入口網站。 [Use temporary file name (使用暫存檔案名稱)]: 選取使用自動產生的暫存檔案名稱 來上傳檔案。上傳完成時,檔案會重新命名為所需的名稱。如果上傳中止或中斷, 您不會收到任何損毀的檔案。不過,仍然可能收到暫存檔。如此一來,您就知道所 有具有所需名稱的檔案都是正確的。 [SIP or VMS (SIP 或 VMS) U 1: [SIP]: 選取以撥打 SIP 電話。 [VMS]: 選取以撥打 VMS 電話。 [From SIP account (來自 SIP 帳戶)]:從清單中選取。 至 SIP 位址:輸入 SIP 位址。 [Test (測試)]:按一下可測試通話設定是否有效。 ____ 電子郵件 [Send email to (將電子郵件傳送至)]:輸入電子郵件要傳送到的電子郵件地址。若要 輸入多個地址,請使用逗號將地址隔開。 [Send email from (從此寄件者傳送電子郵件)]:輸入傳送伺服器的電子郵件地址。 [Username (使用者名稱)]:輸入郵件伺服器的使用者名稱。如果郵件伺服器不需要 驗證,請讓此欄位保持空白。 [Password (密碼)]:輸入郵件伺服器的密碼。如果郵件伺服器不需要驗證,請讓此 欄位保持空白。 [Email server (SMTP) (電子郵件伺服器 (SMTP))]: 輸入 SMTP 伺服器的名稱,例 如:smtp.gmail.com、smtp.mail.yahoo.com。 [Port (連接埠)]:使用 0-65535 這個範圍的值,輸入 SMTP 伺服器的連接埠編號。預 設値為 587。 [Encryption (加密)]:若要使用加密,請選取 SSL 或 TLS。 [Validate server certificate (驗證伺服器憑證)]:如果您使用加密,請選取此選項來 驗證設備的身分識別。憑證可以自行簽署,或由憑證機構 (CA) 發出。

 [POP authentication (POP 驗證)]:開啟此選項以輸入 POP 伺服器的名稱,例如: pop.gmail.com。

附註

對於定時或內容相似的電子郵件,部分電子郵件供應商有設定安全篩選條件,無法接收或檢視 大量附件。檢查電子郵件供應商的安全性政策,以避免您的電子郵件帳戶遭鎖定,或是收不到 預期的電子郵件。

- TCP
 - [Host (主機)]:輸入伺服器的 IP 位址或主機名稱。如果輸入主機名稱,請確定已在
 [System (系統) > Network (網路) > IPv4 and IPv6 (IPv4 和 IPv6)] 下方指定 DNS 伺服器。
 - [Port (連接埠)]:輸入用於存取伺服器的連接埠編號。

[Test (測試)]:按一下可測試設定。

• 内容功能表包含:

[View recipient (檢視接收者)]:按一下可檢視所有接收者詳細資訊。

[Copy recipient (複製接收者)]:按一下可複製接收者。複製時,您可以對新的接收者進行變更。

[Delete recipient (刪除接收者)]:按一下可永久刪除接收者。

預約排程

排程和脈衝可以當做規則中的條件使用。此清單會顯示產品中目前設定的所有排程和脈衝,以及其 組態的相關資訊。

│ Add schedule (新增預約排程)]:按一下可建立排程或脈衝。

手動觸發器

手動觸發是用來手動觸發動作規則。例如,手動觸發可在產品安裝和設定期間用來驗證動作。

MQTT

MQTT (訊息佇列遙測傳輸) 是物聯網 (IoT) 的標準傳訊通訊協定。這旨在簡化 IoT 整合,並廣泛用 於各種行業,以較少程式碼量和最低網路頻寬來連接遠端裝置。Axis 設備軟體中的 MQTT 用戶端 可以簡化設備中所產生資料及事件與本身並非影像管理軟體 (VMS) 之系統的整合。

將裝置設定為 MQTT 用戶端。MQTT 通訊是以用戶端與中介者這兩個實體為基礎所建構。用戶端 可以發送和接收訊息。中介者則負責在用戶端之間配發訊息。

您可以在 AXIS OS 知識庫中深入了解 MQTT。

ALPN

ALPN 是 TLS/SSL 擴充功能,允許在用戶端與伺服器之間連接的交握階段中選取應用程式通訊協定。這用於透過其他通訊協定 (例如 HTTP) 所用的同一個連接埠來啟用 MQTT 流量。在某些情況下,可能沒有開放供 MQTT 通訊使用的專用通訊埠。在這種情況下,解決方案是使用 ALPN 交涉,將 MQTT 用作防火牆所允許之標準連接埠上的應用程式通訊協定。

MQTT 客戶

[Connect (連線)]:開啟或關閉 MQTT 用戶端。

[Status (狀態)]:顯示 MQTT 用戶端目前的狀態。

中介者

[Host (主機)]:輸入 MQTT 伺服器的主機名稱或 IP 位址。

[Protocol (協定)]:選取要使用的通訊協定。

[Port (連接埠)]: 輸入連接埠號碼。

- 1883 是 [MQTT over TCP (TCP 上的 MQTT)] 的預設値
- ・ 8883 是 [MQTT over SSL (SSL 上的 MQTT)] 的預設値
- 80 是 [MQTT over WebSocket (WebSocket 上的 MQTT)] 的預設値
- 443 是 [MQTT over WebSocket Secure (WebSocket Secure 上的 MQTT)] 的預設值

[ALPN protocol (ALPN 協定)]:輸入 MQTT 代理人提供者提供的 ALPN 通訊協定名稱。這僅適用於 透過 SSL 的 MQTT 和透過 WebSocket Secure 的 MQTT。

[Username (使用者名稱)]:輸入用戶端將用來存取伺服器的使用者名稱。

[Password (密碼)]:輸入使用者名稱的密碼。

[Client ID (用戶端 ID)]:輸入用戶端 ID。用戶端連接至伺服器時,傳送至伺服器的用戶端識別碼。

[Clean session (清除工作階段)]:控制連線和中斷連線時的行為。選取後,系統會在連線和中斷連線時捨棄狀態資訊。

[HTTP proxy (HTTP 代理伺服器)]:最大長度為 255 位元組的 URL。如果不使用 HTTP proxy,則可以將該欄位留空。

[HTTPS proxy (HTTPS 代理伺服器)]:最大長度為 255 位元組的 URL。如果不使用 HTTPS proxy, 則可以將該欄位留空。

[Keep alive interval (保持連線間隔)]:讓用戶端偵測伺服器何時不再可用,而不必等候冗長的 TCP/IP 逾時。

[Timeout (逾時)]:允許連線完成的間隔時間 (以秒為單位)。預設值:60

[Device topic prefix (設備主題首碼)]:在 [MQTT client (MQTT 用戶端)] 索引標籤上的連線訊息和 LWT 訊息主題預設值使用,並在 [MQTT publication (MQTT 公開發行)] 索引標籤上公開條件。

[Reconnect automatically (自動重新連線)]:指定用戶端是否應在中斷連接後自動重新連線。

連線訊息

指定是否要在建立連線時送出訊息。

[Send message (傳送訊息)]:開啟以傳送訊息。

[Use default (使用預設)]:關閉以輸入您自己的預設訊息。

[Topic (主題)]:輸入預設訊息的主題。

[Payload (承載)]:輸入預設訊息的内容。

[Retain (保留)]:選取以保持用戶端在此 [Topic (主題)] 上的狀態

[QoS]:變更封包流的 QoS 層。

最終聲明訊息

最後遺言機制 (LWT) 允許用戶端在連線至中介者時提供遺言以及其認證。如果用戶端於稍後某個 時間點突然斷線 (可能是因為電源中斷),則中介者可藉其傳送訊息至其他用戶端。LWT 訊息的格 式與一般訊息無異,路由機制也相同。 [Send message (傳送訊息)]:開啟以傳送訊息。

[Use default (使用預設)]:關閉以輸入您自己的預設訊息。

[Topic (主題)]: 輸入預設訊息的主題。

[Payload (承載)]:輸入預設訊息的内容。

[Retain (保留)]:選取以保持用戶端在此 [Topic (主題)] 上的狀態

[QoS]:變更封包流的 QoS 層。

MQTT 發佈

[Use default topic prefix (使用預設主題字首)]:選取使用預設主題字首,此字首是在 [MQTT client (MQTT 用戶端)] 索引標籤的設備主題字首中定義。

[Include topic name (包括主題名稱)]:選取包括在 MQTT 主題中描述條件的主題。

[Include topic namespaces (包括主題命名空間)]:選取以便包括在 MQTT 主題中的 ONVIF 主題命 名空間。

[Include serial number (包括序號)]:選取在 MQTT 承載中包括設備的序號。

[+ Add condition (新增條件)]:按一下可新增條件。

[Retain (保留)]:定義要傳送為保留的 MQTT 訊息。

- [None (無)]:傳送所有訊息為不保留。
- [Property (屬性)]:僅傳送狀態訊息為保留。
- [All (全部)]:傳送具狀態和無狀態訊息,並且皆予以保留。

[QoS]:選取 MQTT 發佈所需的服務品質等級。

MQTT 訂閱

[十 Add subscription (新增訂閱)]:按一下可加入新的 MQTT 訂閱。

[Subscription filter (訂閱篩選條件)]:輸入您要訂閱的 MQTT 主題。

[Use device topic prefix (使用設備主題首碼)]:將訂閱過濾當做首碼新增至 MQTT 主題。

[Subscription type (訂閱類型)]:

- [Stateless (無狀態)]:選取將 MQTT 訊息轉換為無狀態訊息。
- [Stateful (有狀態)]:選取將 MQTT 訊息轉換為條件。承載會用作狀態。

[QoS]:選取 MQTT 訂閱所需的服務品質等級。

MQTT 浮水印

附註

在新增 MQTT 覆蓋修飾詞之前連接到 MQTT 代理。

[^十 Add overlay modifier (新增浮水印修飾詞)]:按一下可新增新的浮水印修飾詞。

[Topic filter (主題篩選)]:新增包含要在浮水印中顯示的資料的 MQTT 主題。

[Data field (資料欄位)]:指定要在浮水印中顯示的訊息有效負載的按鍵,假設訊息採用 JSON 格式。

[Modifier (修飾詞)]:建立浮水印時使用產生的修飾詞。

- #XMP 開頭的修飾詞會顯示從主題接收到的所有資料。
- #XMD 開頭的修飾詞會顯示資料欄位中指定的資料。

ONVIF

ONVIF 帳戶

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 是全球性介面標準,方便終端使用者、整合商、專 家顧問和製造商利用網路影像技術可能帶來的潛在價值。ONVIF 使不同廠商產品之間可以互通、提 高配置彈性、協助降低成本,並實現具備未來性的系統。

建立一個 ONVIF 帳戶時,就會自動啟用 ONVIF 通訊。使用帳戶名稱和密碼與設備進行所有 ONVIF 通訊。如需更多資訊,請參閱 axis.com 上的 Axis 開發人員社群

[T Add accounts (新增帳戶)]:按一下可新增一個新的 ONVIF 帳戶。

[Account (帳戶)]: 輸入唯一的帳戶名稱。

[New password (新的密碼)]:輸入帳戶的密碼。密碼長度必須介於 1 到 64 個字元之間。密碼中僅 允許使用可列印的 ASCII 字元 (代碼 32 到 126),例如:字母、數字、標點符號及某些符號。

[Repeat password (再次輸入密碼)]:再次輸入相同的密碼。

[Role (角色)]:

- [Administrator (管理員)]:可存取所有設定。管理員也可以新增、更新和移除其他帳戶。
- [Operator (操作者)]:可存取所有設定,但以下除外:
 - 所有 [System (系統)] 設定。
 - 新增應用程式。
- [Media account (媒體帳戶)]:僅允許存取影像串流。
- 内容功能表包含:

[Update account (更新帳戶)]:編輯帳戶特性。

[Delete account (刪除帳戶)]:刪除帳戶。您無法刪除 root 帳戶。

電源設定

DC 電源輸入:

重要

為避免意外關機,只有在點火裝置實體連接到主機時才開啟 [延遲關機]。

附註

如果設備在開啟前已斷電,則在啟用[延遲關機]之前會發生延遲。



- 1. 連接到 3 針腳接線端子上的點火控制。
- 2. 前往設備的網頁介面。
- 3. 前往 [系統 > 電源設定] 並開啟 [延遲關機]。
- 4. 將延遲時間設定為1到60分鐘。

配件

I/0埠

使用數位輸入連接可在開路和閉路之間切換的外部裝置,例如:PIR 感應器、門或窗磁簧感應器和玻璃破裂偵測器。

使用數位輸出連接外接裝置,例如繼電器和 LED。您可以透過 VAPIX® 應用程式開發介面或網頁介面來啟動連接的設備。

連接埠

[Name (名稱)]:編輯文字以重新命名該連接埠。

[Direction (方向)]: ⑦ 表示此連接埠是輸入埠。 ⑦ 表示這是輸出埠。如果該連接埠可設定,則可以按一下圖示以在輸入和輸出之間變更。

[Normal state (正常狀態)]:開路請按一下 $abla^{\sigma}$, 閉路請按一下 $abla^{\sigma}$ 。

[Current state (目前狀態)]:顯示連接埠目前的狀態。當目前的狀態不同於正常狀態時,便會啟動輸入或輸出。設備中斷連接時,或電壓超過1VDC 時,設備的輸入會有開路。

附註

在重新啟動期間,輸出電路為開路。當重新啟動完成時,電路會回到正常位置。如果您變更此 頁面上的任何設定,不論是否有任何作用中的觸發器,輸出電路都會回到其正常位置。

[Supervised (受監控) U]:如果有人竄改與數位 I/O 裝置的連線,請開啟此選項,讓裝置可以偵測和觸發動作。除了偵測輸入是開路還是閉路之外,您還可以偵測是否有人對其進行竄改 (即切斷或短路)。若要監控連線,必須在外部 I/O 迴路中附加其他硬體 (線路終端電阻器)。

記錄檔

報表和紀錄

報告

- [View the device server report (檢視裝置伺服器報告)]:在快顯視窗中檢視有關產品狀態的 資訊。存取記錄會自動包含在伺服器報告中。
- [Download the device server report (下載設備伺服器報告)]:它會建立一個 .zip 檔案,其 中包含 UTF-8 格式的完整伺服器報告文字檔,以及目前即時影像畫面的快照。當聯絡支援 人員時,一定要附上伺服器報告 .zip 檔。
- [Download the crash report (下載當機報告)]:下載封存檔,其中包含有關伺服器狀態的詳細資訊。當機報告包含了伺服器報告中的資訊以及詳細的偵錯資訊。此報告可能會包含敏感性資訊,例如網路追蹤。產生報告可能需要幾分鐘的時間。

記錄檔

- [View the system log (檢視系統記錄)]:按一下可顯示有關系統事件的資訊,例如設備啟動、警告和重大訊息。
- [View the access log (檢視存取記錄)]:按一下可顯示所有嘗試存取設備但卻失敗的狀況, 例如:當使用錯誤的登入密碼時。

網路追蹤

重要

網路追蹤檔案可能包含機密資訊,例如憑證或密碼。

網路追蹤檔案可以記錄網路上的活動,協助您針對問題進行疑難排解。

[Trace time (追蹤時間)]:選取追蹤持續期間 (秒或分鐘),然後按一下 [下載]。

遠端系統日誌

Syslog 是訊息記錄的標準。它允許分離產生訊息的軟體、儲存軟體的系統,以及報告及分析訊息的軟體。每則訊息皆標記有設施代碼,以指示產生訊息的軟體類型,並為訊息指派嚴重性級別。

[I Server (伺服器)]:按一下可新增伺服器。

[Host (主機)]: 輸入伺服器的主機名稱或 IP 位址。

[Format (格式化)]: 選取要使用的 Syslog 訊息格式。

- ・ 安迅士
- RFC 3164
- RFC 5424

[Protocol (協定)]:選取要使用的通訊協定:

- ・ UDP (預設連接埠為 514)
- ・ TCP (預設連接埠為 601)
- ・ TLS (預設連接埠為 6514)

[Port (連接埠)]:編輯連接埠號碼以使用不同的連接埠。

[Severity (嚴重性)]:選取要在觸發時要傳送的訊息。

[CA certificate set (CA 憑證組)]:查看目前設定或新增憑證。

一般設定

一般設定適用於具有 Axis 設備組態設定經驗的進階使用者。大部分的參數都可以透過本頁面進行設定和編輯。

維護

[Restart (重新啟動)]:重新啟動設備。這不會影響目前的任何設定。執行中的應用程式會自動重新 啟動。

[Restore (還原)]:將大多數設定回復成出廠預設值。之後您必須重新設定設備和應用程式、重新安裝未預先安裝的任何應用程式,以及重新建立任何事件和預設點。

重要

還原後僅會儲存的設定是:

- 開機通訊協定 (DHCP 或靜態)
- 固定 IP 位址
- 預設路由器
- 子網路遮罩
- ・ 802.1X 設定
- ・ 03C 設定
- DNS 伺服器 IP 位址

[Factory default (出廠預設值)]:將所有設定回復成出廠預設值。之後您必須重設 IP 位址,以便存 取設備。

附註

所有 Axis 設備軟體皆經過數位簽署,以確保您僅將經過驗證的軟體安裝於設備上。這會進一步 提高 Axis 裝置的整體最低網路安全等級。如需詳細資訊,請參閱 axis.com 上的「Axis Edge Vault」白皮書。

[AXIS OS upgrade (AXIS 作業系統升級)]:升級到新的 AXIS 作業系統版本。新發行版本可能會包 含改良功能、錯誤修正和全新功能。我們建議您永遠都使用最新的 AXIS 作業系統版本。若要下載 最新版本,請前往 axis.com/support。

升級時,您可以在三個選項之間進行選擇:

- [Standard upgrade (標準升級)]:升級到新的 AXIS 作業系統版本。
- [Factory default (出廠預設値)]:升級並將所有設定回復成出廠預設值。選擇此選項後,升 級後將無法恢復到之前的 AXIS 作業系統版本。
- [Autorollback (自動回復)]:升級並在設定的時間內確認升級。如果您不確認,設備將回復 到之前的 AXIS 作業系統版本。

[AXIS OS rollback (AXIS 作業系統回復)]:回復到之前安裝的 AXIS 作業系統版本。

規格

產品總覽



- 1 狀態LED燈號
- 2 2x I/O 連接器
- 3 控制按鈕
- 4 電源接頭
- 5 RJ45 乙太網路連接器

按鈕

控制按鈕

控制按鈕用於:

- 將產品重設為出廠預設設定。請參考 。
- 透過網際網路連接至單鍵雲端連線 (O3C) 服務。若要連線,請按下並放開按鈕,然後等待狀態 LED 燈號閃爍綠色三次。

接頭

網路接頭

RJ45 乙太網路接頭。

輸入:支援乙太網路供電 (PoE) 的 RJ45 乙太網路接頭。

輸出:支援乙太網路供電 (PoE) 的 RJ45 乙太網路接頭。

I/O 連接端子

將 I/O 連接端子搭配外部裝置結合位移偵測、事件觸發和警報通知等功能使用。除了0 VDC參考點和 電源 (12 VDC 輸出) 以外,I/O 連接端子也會提供連線介面:

數位輸入 - 用於連接可在開路和閉路之間切換的設備,例如 PIR 感應器、門/窗磁簧感應器和玻璃破 裂偵測器。

受監控的輸入-能夠偵測數位輸入上的防竄改功能。

數位輸出 - 用於連接繼電器和 LED 等外接式設備。連接的設備可透過 VAPIX® 應用程式開發介面、 事件或設備網頁介面加以啟動。

6 針接線端子

| 功能 | 針腳 | 附註 | 規格 |
|-----------------|---------|--|------------------------------|
| DC 接地 | 1 | | 0 VDC |
| DC 輸出 | 2 | 可用於電源輔助設備。 注意:此接腳只能當做電源輸出使用。 | 12 VDC 最大負載 = 50 mA |
| 可設定 (輸入 或輸出) | 3— 6 | 數位輸入或受監控的輸入 — 連接至針腳 1 以啟 用,或浮接 (不連接) 以停用。若要使用受監督的輸 入,請安裝線路終端電阻器。有關如何連接電阻器 的資訊,請參閱連接圖。 | 0 到最大 30 VDC |
| | | 數位輸出 — 作用中時,内部會連接到針腳 1 (DC 接 地),非作用中時為浮接 (不連接)。如果用於電感性 負載 (例如繼電器),請連接一個二極體與負載並 聯,以防止瞬態電壓。 | 0 到最大 30 VDC,漏 極開路,100 mA |

範例:



- 1 DC 接地
- 2 DC 輸出 12 V,最大 50 mA
- 3 I/O 設定為受監控的輸入
- 4 I/O 設定為輸出
- 5 可設定的 I/O
- 6 可設定的 I/O

電源接頭

3 針腳接線端子,用於電源輸入。使用符合安全額外低電壓 (SELV) 的限功率電源 (LPS),可以是額定輸出功率限制在 ≤100 W 或額定輸出電流限制在 ≤5 A 的電源。





延遲關機

重要

為避免意外關機,只有在點火裝置實體連接到主機時才開啟[延遲關機]。

附註

如果設備在開啟前已斷電,則在啟用[延遲關機]之前會發生延遲。

- 1. 連接到 3 針腳接線端子上的點火控制。
- 2. 前往設備的網頁介面。
- 3. 前往 [系統 > 電源設定] 並開啟 [延遲關機]。
- 4. 將延遲時間設定為1到60分鐘。

設定您的系統

接收 Bluetooth[®] 信標訊號

以下組態設定說明 AXIS Body Worn Activation Kit 如何接收藍牙信標訊號。

設定穿戴式啟動套件

- 1. 前往 [System (系統) > Events (事件)], 並新增規則。
- 2. 在條件清單中,選取 [Bluetooth beacon signal received (已收到藍牙信標訊號)]。
- 3. 在 [System ID (系統 ID)] 中,輸入穿戴式系統的 ID。您可以在 AXIS Body Worn Manager 中的 [About (關於)] 功能表中找到。
- 4. 選取設備所連接的連接埠。
- 5. 在動作清單中,選取其中一個動作。

設定穿戴式系統

- 1. 根據 Axis body worn solution 使用手冊安裝穿戴式系統。
- 2. 在 AXIS Body Worn Manager 中,前往 [Camera profiles (攝影機設定檔)] 並選取要用於内建 系統的攝影機設定檔。
- 3. 在 [Recording activation (錄影啟動)] 下選取 [Broadcast wireless signal (廣播無線訊號)]。

廣播 Bluetooth[®] 信標訊號

以下組態設定說明 AXIS Body Worn Activation Kit 如何廣播藍牙信標訊號。

設定 AXIS Body Worn Activation Kit

- 1. 設定錄影啟動輸入:
 - 1.1. 前往系統 > 配件。
 - 1.2. 在設備所連接的連接埠上,按一下 🕀 將方向設定為輸入。
- 2. 建立規則:
 - 2.1. 前往 [System (系統) > Events (事件)], 並新增規則。
 - 2.2. 在條件清單中,選取 [Digital input is active (數位輸入處於活動狀態)]。
 - 2.3. 選取設備所連接的連接埠。
 - 2.4. 在動作清單中,選取 [Broadcast signal (廣播訊號)]。
 - 2.5. 在 [System ID (系統 ID)] 中,輸入穿戴式系統的 ID。您可以在 AXIS Body Worn Manager 中的 [About (關於)] 功能表中找到。
 - 2.6. 在 [Message type (訊息類型)] 中輸入 1 以廣播 lightbar active訊息。

設定穿戴式系統

- 1. 根據 Axis body worn solution 使用手冊安裝穿戴式系統。
- 2. 在 AXIS Body Worn Manager 中,前往 [Camera profiles (攝影機設定檔)] 並選取要用於内建 系統的攝影機設定檔。
- 3. 在 [Recording activation (錄影啟動)] 下選取 [Receive wireless broadcast (接收無線廣播)]。

故障排除

重設為出廠預設設定

重要

當重設為出廠預設設定時應特別謹慎。這種處理方式會將包括 IP 位址在内的所有設定都還原為出 廠預設值。

若要將產品重設為出廠預設設定:

- 1. 將產品斷電。
- 2. 按住控制按鈕,同時重新接通電源。請參考。
- 3. 繼續按住控制按鈕15-30秒,直到狀態LED指示燈開始閃爍黃色。
- 放開控制按鈕。當狀態LED指示燈轉變成綠色時,即完成重設程序。如果網路中沒有可用的 DHCP 伺服器,設備 IP 位址將預設為下列其中一個位址:
 - AXIS OS 12.0 及更高版本的設備: 從連結本機位址子網路 (169.254.0.0/16) 取得
 - AXIS OS 11.11 及更早版本的設備: 192.168.0.90/24
- 5. 請使用安裝與管理軟體工具來指派 IP 位址、設定密碼,並存取裝置。 axis.com/support 上的支援頁面中有提供安裝與管理軟體工具。

您還可以透過設備的網頁介面將參數重設為出廠預設值。前往 [Maintenance (維護)] > [Factory default (出廠預設值)],並按一下 [Default (預設)]。

AXIS 作業系統選項

Axis 根據主動式常規或長期支援 (LTS) 常規提供設備軟體管理。屬於主動式常規者意味著可以持續存 取所有最新的產品功能,而 LTS 常規會提供固定平台,定期發佈主要著重於錯誤修正和安全性更新 的韌體。

如果想要存取最新功能,或是您使用 Axis 端對端系統產品系列時,建議主動式常規提供的 AXIS 作業系統。如果您使用不會持續依據最新主動式常規進行驗證的第三方整合,則建議使用 LTS 常規。使用 LTS 時,這些產品可以在不引入任何重大功能變更或影響任何現有整合的情況下維護網路安全。如需 Axis 設備軟體策略的詳細資訊,請前往 axis.com/support/device-software。

檢查目前的 AXIS 作業系統版本

我們設備的功能取決於 AXIS 作業系統。對問題進行故障排除時,建議您先從檢查目前 AXIS 作業系統版本開始著手。最新版本可能包含解決特定問題的修正檔案。

若要檢查目前的 AXIS 作業系統版本:

- 1. 前往設備的網頁介面 > [Status (狀態)]。
- 2. 請參閱 [Device info (設備資訊)] 下的 AXIS 作業系統版本。

升級 AXIS 作業系統

重要

- 升級設備軟體時,系統會儲存預先設定和自訂的設定 (假如新的 AXIS 作業系統中提供這些功能),但 Axis Communications AB 不做此保證。
- 請確保該設備在升級過程中持續連接電源。

附註

使用主動式常規的最新 AXIS 作業系統升級設備時,該產品會獲得最新的可用功能。在升級之前, 請務必閱讀每個新版本所提供的升級指示和版本資訊。若要尋找最新的 AXIS 作業系統版本和版本 資訊,請前往 axis.com/support/device-software。

- 1. 將 AXIS 作業系統檔案下載至電腦,請前往 axis.com/support/device-software 免費下載。
- 2. 以管理員身分登入裝置。

前往 [Maintenance (維護) > AXIS OS upgrade (AXIS 作業系統升級)],並按一下 [Upgrade (升級)]。

升級完成後,產品會自動重新啟動。

技術問題、線索和解決方式

如果在這裡找不到您要的内容,請嘗試 axis.com/support 中的疑難排解區段。

升級 AXIS 作業系統時發生問題

| AXIS 作業系統升級失敗 | 如果升級失敗,則設備會重新載入之前的版本。最常見的 原因是上傳了錯誤的 AXIS 作業系統檔案。請檢查 AXIS 作 業系統檔案名稱是否與您的設備相對應,然後重試。 |
|-------------------|--|
| 升級 AXIS 作業系統後發生問題 | 如果您在升級後遇到問題,請從 [Maintenance (維護)] 頁 面回復之前安裝的版本。 |

設定 IP 位址時發生問題

| 設備位在不同的子網 路上 | 如果設備所使用的 IP 位址及用來存取設備的電腦的 IP 位址位在不同的子網路上,您將無法設定 IP 位址。請與您的網路管理員聯繫,以取得 IP 位址。 |
|----------------------|---|
| 另一個設備正在使用 此 IP 位址 | 中斷 Axis 裝置與網路的連接。執行 ping 命令 (在命令/DOS 視窗中,輸入 ping 和設備的 IP 位址): |
| | 如果您收到:Reply from <ip address="">: bytes=32; time= 10這表示網路上可能有另一個設備正在使用此 IP 位址。請向網 路管理員索取新的 IP 位址,然後重新安裝裝置。</ip> |
| | • 如果您收到:Request timed out, 這表示此 IP 位址可供 Axis 設 |

• 如果您收到·Request timed out,這表示此 IP 位亚马供 AXIS 設備使用。請檢查所有接線,然後重新安裝裝置。

IP 位址可能與相同子 在 DHCP 伺服器設定動態位址之前會使用 Axis 裝置中的固定 IP 位址。這網路上的另一個設備 表示,如果另一個裝置也使用同一個預設的固定 IP 位址,則存取該裝置可發生衝突 能會發生問題。

無法從瀏覽器存取設備

| 無法登入 | 啟用 HTTPS 時,請確定嘗試登入時使用的是正確的通訊協定 (HTTP 或 HTTPS)。您可能需要在瀏覽器的網址欄位中手動輸入 http 或 https。 |
|------------------|--|
| | 如果遺失 root 帳戶的密碼,則必須將設備重設為出廠預設設定。請參考 。 |
| DHCP 已變更 IP 位址 | 從 DHCP 伺服器取得的 IP 位址是動態的,而且可能會變更。如果 IP 位址 已變更,請使用 AXIS IP Utility 或 AXIS Device Manager,在網路上尋找設 備。使用裝置的型號或序號來識別裝置,如果已設定 DNS 名稱,則使用該 名稱來識別。 |
| | 如有需要,可以手動指派固定 IP 位址。如需相關指示,請前往 axis.com/ support。 |
| 使用 IEEE 802.1X 時 | 若要讓驗證正常運作,Axis 裝置中的日期和時間設定必須與 NTP 伺服器同 |

的憑證錯誤 步。前往 [System (系統) > Date and time (日期和時間)]。

設備可在本機加以存取,但無法從外部存取

若要從外部存取設備,建議您使用下列其中一個適用於 Windows® 的應用程式:

- AXIS Camera Station Edge:免費,非常適合有基本監控需求的小型系統。
- AXIS Camera Station 5: 有 30 天免費試用版,非常適合中小型系統使用。
- AXIS Camera Station Pro: 有 90 天免費試用版,非常適合中小型系統使用。

如需相關指示和下載,請前往 axis.com/vms。

無法透過連接埠 8883 與基於 SSL 的 MQTT 連接

防火牆會封鎖使用連在某些情況下,伺服器/中介者可能無法為MQTT通訊提供特定連接埠。仍接埠8883的流量,然可以透過HTTP/HTTPS流量通常使用的連接埠來使用MQTT。 因其認為這種流量不安全。 · 如果伺服器/中介者支援WebSocket/WebSocket Secure (WS/WSS) (通常在連接埠443上),請改用此通訊協定。請洽詢伺服器/中介者

- 提供者,以了解是否支援 WS/WSS,以及所需使用的連接埠和基本 路徑。 • 如果伺服器/中介者支援 ALPN,可以透過開放的連接埠 (例如 443)
- 如果伺服器/中介者支援 ALPN, 可以透過開放的連接埠 (例如 443)
 交涉使用 MQTT。請諮詢伺服器/中介者提供者,以了解是否支援
 ALPN,以及所需使用的 ALPN 通訊協定和連接埠。

聯絡支援人員

如需更多協助,請前往 axis.com/support。

T10220834_zh_tw

2025-06 (M5.2)

 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2025 Axis Communications AB