AXIS Case Insight System Integrator Guide

사용자 설명서

AXIS Case Insight System Integrator Guide

시스템 통합자 가이드

시스템 통합자 가이드

이 가이드는 고객의 AXIS Case insight를 설정하는 기본 단계를 안내합니다. 여기에는 계정 활성화, 가입할 고객 초대, 신체 착용 시스템과의 통합이 포함됩니다.

AXIS Case Insight System Integrator Guide

시작하기

시작하기

시스템 통합자가 AXIS Case Insight에 가입하라는 이메일 초대를 받으면 다음 단계에 따라 고객이 솔루션을 사용하도록 준비하십시오.

1. 이메일에서 계정 활성화를 클릭합니다.
2. 이메일에 제공된 자격 증명을 사용하여 AXIS Case Insight에 로그인합니다.
3. **Configurations(구성)** > **Account information(계정 정보)**으로 이동합니다.
4. 연락처 정보가 고객이 제공한 정보와 일치하는지 확인하십시오.
5. *Axis 신체 착용 시스템과 통합 페이지 3*.
6. AXIS Body Worn Manager에서 *사용자 추가 페이지 4*, *카메라 추가 페이지 5* 및 *카메라 할당 페이지 5* 가운데 선택.
7. 고객의 시스템 관리자에 대한 관리자 사용자 계정을 생성합니다.
   7.1 **Configurations(구성)** > **Users(사용자)**로 이동합니다.
   7.2 **Create user(사용자 생성)**를 클릭합니다.
   7.3 사용자 정보를 입력합니다.
   7.4 새 그룹을 추가하려면 **+**를 클릭합니다.
   7.5 **Account administrators(계정 관리자)**를 선택합니다.
   7.6 **Add(추가)**를 클릭합니다. 새 관리자는 이메일로 AXIS Case Insight 가입 초대를 받습니다.
8. 필요에 따라 고객에 대한 부서, 사용자 그룹, 기타 사용자 계정, 범주 등을 구성합니다. 자세한 내용은 *Setting up your account*(계정 설정)를 참조하십시오.
9. 시스템 통합자 계정을 비활성화합니다. 즉, 고객의 시스템 관리자가 계정을 다시 활성화하지 않으면 더 이상 AXIS Case Insight에 접근할 수 없습니다.
   9.1 **Configurations(구성)** > **Users(사용자)**로 이동합니다.
   9.2 시스템 통합자 계정 찾기
   9.3 상태를 **Inactive(비활성)**로 설정합니다.
10. AXIS Case Insight에서 로그아웃합니다.

Axis 신체 착용 시스템과 통합

Axis 신체 착용 시스템과 통합하면 조직은 Axis 신체 착용 시스템에서 비디오 녹화물을 안전하게 전송할 수 있습니다.

시작하기

참고

AXIS Case Insight에 연결:

- Axis 신체 착용 시스템 펌웨어 10.2.0.3 이상이 필요합니다.
- Axis 신체 착용 시스템은 다음 종단에 액세스해야 합니다.
  - *.clearance.network
  - *.geneteclcoud.com
  - *.blob.core.windows.net
  - *.blob.core.usgovcloudapi.net



AXIS Case Insight를 Axis 신체 착용 시스템과 통합

1. AXIS Case Insight에서 **Configurations(구성)** > **Integrations(통합)**로 이동합니다.
2. **Create an integration(통합 생성)**에서 **Axis body worn system(Axis 신체 착용 시스템)**을 클릭합니다.
3. 신체 착용 시스템의 이름을 입력하고 **Create(생성)**를 클릭합니다.
4. Axis 신체 착용 시스템에 대한 연결 파일(*.json)을 다운로드하려면 **Download configuration(구성 다운로드)**을 클릭합니다.
5. Axis 신체 착용 시스템을 설치합니다.
6. AXIS Body Worn Manager 설정 마법사의 **Content destination(콘텐츠 대상)** 단계에서 연결 파일을 업로드합니다.
7. 신체 착용 시스템 설정을 완료합니다.

사용자 추가

AXIS Case Insight에서 신체 착용 사용자를 생성하려면 AXIS Body Worn Manager에서 새 사용자를 생성하고 **AXIS Case Insight username(AXIS Case Insight 사용자 이름)**에 카메라 사용자의 유효한 이메일 주소를 입력하십시오.

이렇게 하면 AXIS Case Insight에 게스트 사용자가 생성되고 카메라 사용자가 만든 녹화물이 AXIS Case Insight의 게스트 사용자와 연결됩니다.

시작하기



AXIS Case Insight에서 신체 착용 사용자와 녹화물 간의 관계 찾기

참고

- AXIS Case Insight에서 동일한 이메일 주소가 이미 사용 중인 경우 다시 사용할 수 없습니다.
- 게스트 사용자는 AXIS Case Insight의 증거 자료에 액세스할 수 없습니다. 사용자 액세스 변경에 대한 도움말을 알아 보려면 *사용자 액세스 변경 페이지 5*을 참조하십시오.

신체 착용 시스템에 사용자를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 *사용자 생성*을 참조하십시오.

사용자 액세스 변경

카메라 사용자에게 AXIS Case Insight에 대한 개인 액세스 권한을 부여하는 방법:

1. 관리자 사용자 계정으로 AXIS Case Insight에 로그인합니다.
2. **Configurations(구성)** > **Users(사용자)**로 이동합니다.
3. 이메일 주소로 검색하여 카메라 사용자를 찾습니다.
4. 사용자 유형을 **Guest(게스트)**에서 **Regular(정규)**로 변경합니다.

카메라 사용자가 만든 증거에 대한 카메라 사용자의 액세스를 제한하는 방법:

1. **Configurations(구성)** > **Security Policies(보안 정책)**로 이동합니다.
2. **Access evidence uploaded from devices(장치에서 업로드된 증거에 액세스)**하에서 원하는**Permission level on evidences(증거에 대한 권한 수준)**을 선택하여 **Allow officers to access evidence uploaded from devices assigned to them(담당자가 자신에게 할당된 장치에서 업로드된 증거에 액세스할 권한 부여)** 정책을 확인합니다.

카메라 추가

새 신체 착용 카메라를 도킹하고 AXIS Body Worn Manager에 추가합니다. 그러면 해당 카메라가 생성되고 AXIS Case Insight에서 라이선스가 활성화됩니다.

신체 착용 시스템에 카메라를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 *카메라 추가*를 참조합니다.

카메라 할당

AXIS Body Worn Manager에서 카메라를 카메라 사용자에게 수동으로 할당하거나 자가 진단을 통해 할당합니다.

카메라에서 녹화가 업로드되면 해당 카메라가 AXIS Case Insight의 해당 게스트 사용자에게 할당됩니다.

신체 착용 시스템에 카메라 할당에 대한 자세한 내용은 *카메라 할당*을 참조하십시오.

유지보수

유지보수

유지보수

중요 사항

항상 AXIS Body Worn Manager에서 시스템 재설정 또는 카메라 제거와 같은 모든 신체 착용 시스템 유지 관리를 시작합니다.

AXIS Case Insight System Integrator Guide

AXIS Case Insight 사용자 설명서

AXIS Case Insight 사용자 설명서

AXIS Case Insight 사용 방법에 대한 자세한 내용은*AXIS Case Insight Help(AXIS Case Insight 도움말)*를 참조하십시오.

사용자 설명서
AXIS Case Insight System Integrator Guide
Ver. M7.2
날짜: 5월 2022
부품 번호. T10161997
© Axis Communications AB, 2020 - 2022