AXIS Installer

Podręcznik użytkownika

Co nowego

Wrzesień 2026

Nowe funkcje w tej wersji:

- Obraz na żywo z urządzeń podłączonych do sieci lokalnej można teraz oglądać na ekranie smartwatcha.

Informacje

Korzystając z aplikacji AXIS Installer, można łatwo uzyskać dostęp do urządzeń podczas instalacji, zarówno za pomocą narzędzia AXIS T8415 Wireless Installation Tool, jak i w dowolnej sieci lokalnej.

Aplikacja umożliwia konfigurowanie ustawień urządzenia oraz dostęp do podglądu na żywo w celu upewnienia się, że umiejscowienie i ustawienie ostrości urządzenia są prawidłowe. Można również uzyskać szybki dostęp do instrukcji instalacji i obsługi, na przykład skanując kod QR Code® znajdujący się na kluczu uwierzytelniania właściciela.

QR Code to zastrzeżony znak towarowy należący do Denso Wave Incorporated w Japonii i w innych krajach.

Wymagania systemowe

- Urządzenia mobilne: iOS 26 lub nowszy albo Android 12 lub nowszy.
- Smartwatche: watchOS 26 lub nowszy albo Wear OS 3.2 lub nowszy
- Urządzenia Axis: AXIS OS 9.80 lub nowszy.

Od czego zacząć

Aplikacja AXIS Installer jest zgodna ze smartfonami i tabletami z systemami Android i iOS. Aplikację do zainstalowania można pobrać ze sklepu Google Play lub App Store.

Urządzenia z systemem Android: kliknij *Download (Pobierz)* lub zeskanuj następujący kod QR:

Zegarki z systemem Wear OS: pobierz lub zaktualizuj aplikację AXIS Installer na telefonie komórkowym do najnowszej wersji, a następnie pobierz i zainstaluj aplikację na zegarku. Po zainstalowaniu aplikacja na zegarku będzie się automatycznie aktualizować wraz z aktualizacją aplikacji na telefonie.

Urządzenia z systemem iOS: kliknij *Download (Pobierz)* lub zeskanuj następujący kod QR:

Zegarki Apple Watch: pobierz lub zaktualizuj aplikację AXIS Installer na telefonie komórkowym do najnowszej wersji, aby udostępnić ją na zegarku Apple Watch. Aplikacja na zegarku będzie się automatycznie aktualizować wraz z aktualizacją aplikacji na telefonie.

Wykrywanie urządzeń

Za pomocą programu AXIS Installer można wykrywać urządzenia na trzy różne sposoby:

- Podłączone bezpośrednio do sieci lokalnej.
- Podłączone do wbudowanej sieci narzędzia AXIS T8415 Wireless Installation Tool.
- Z obsługą bezpośredniego podglądu w trakcie instalacji przez Bluetooth® LE.

Wykrywanie urządzeń w sieci lokalnej

Aplikacji można używać do wykrywania urządzeń z oprogramowaniem układowym AXIS OS i urządzeń innych firm w sieci lokalnej.

1. Podłącz urządzenie lub urządzenia do sieci lokalnej.
2. Podłącz smartfon lub tablet do tej samej sieci za pomocą punktu dostępowego Wi-Fi, klucza Wi-Fi lub karty sieciowej Ethernet wraz z kablem.
3. Otwórz aplikację AXIS Installer.
4. Przejdź do sekcji **Local (Lokalne)**, aby wyświetlić listę wykrytych urządzeń. Domyślnie włączony jest filtr **All (Wszystkie)**.

Wykrywanie urządzeń za pomocą narzędzia AXIS T8415

Aplikacji AXIS Installer można używać z narzędziem *AXIS T8415 Wireless Installation Tool* do wykrywania urządzeń z oprogramowaniem układowym AXIS OS - jednego lub kilku jednocześnie.

1. Skonfiguruj narzędzie AXIS T8415 zgodnie z instrukcją instalacji.
   Instrukcja instalacji jest dostępna na stronie *axis.com/products/axis-t8415-wireless-installation-tool/support*.

Uwaga

Pamiętaj, aby włączyć wbudowany serwer DHCP w narzędziu AXIS T8415.

2. **Aby wykryć jedno urządzenie**: Podłącz urządzenie bezpośrednio do portu **CAM** (PoE) w narzędziu AXIS T8415 za pomocą kabla Ethernet.
3. Sprawdź, czy wskaźnik PoE się świeci.
4. **Aby wykryć wiele urządzeń**: Podłącz urządzenia do przełącznika sieciowego oraz podłącz przełącznik do portu **NET** w narzędziu AXIS T8415 za pomocą kabla Ethernet.
5. Podłącz smartfon lub tablet do sieci Wi-Fi narzędzia AXIS T8415.
6. Otwórz aplikację AXIS Installer.
7. Przejdź do sekcji **Local (Lokalne)**, aby wyświetlić listę wykrytych urządzeń. Domyślnie włączony jest filtr **All (Wszystkie)**.

Wykrywanie urządzeń z wykorzystaniem Bluetooth

Za pomocą tej aplikacji można wykrywać urządzenia obsługujące bezpośredni podgląd obrazu w trakcie instalacji z wykorzystaniem Bluetooth LE. Bezpośredni podgląd obrazu w trakcie instalacji pozwala uzyskać dostęp do strumienia na żywo przy niskiej przepustowości bez logowania się do kamery. Ten tryb umożliwia dostosowanie podglądu na żywo.

1. Włącz urządzenie Axis.
2. Otwórz aplikację AXIS Installer.
3. Przejdź do sekcji **Local (Lokalne)**, aby wyświetlić listę wykrytych urządzeń. Obok urządzeń wykrytych przez Bluetooth widoczna jest ikona połączenia. Aby znaleźć urządzenia Bluetooth, należy zmienić filtr na **Bluetooth**.

Uwaga

Bezpośredni podgląd obrazu w trakcie instalacji dostępny jest, gdy urządzenie ma ustawienia fabryczne, i pozostaje aktywny przez dwie godziny od momentu włączenia urządzenia. Po utworzeniu konta urządzenia bezpośredni podgląd obrazu w trakcie instalacji nie będzie już dostępny.

Konfiguruj urządzenia

Za pomocą aplikacji AXIS Installer można uzyskać dostęp do ustawień urządzenia i podglądu na żywo oraz je skonfigurować.

Uwaga

Ustawienia dostępne w aplikacji zależą od funkcji obsługiwanych przez urządzenie. Urządzenia z oprogramowaniem układowym innym niż AXIS OS obsługują jedynie dostęp do własnego interfejsu WWW, który otworzy się w oknie domyślnej przeglądarki.

Połączenie z urządzeniem w trybie bezpośredniego podglądu obrazu w trakcie instalacji pozwala jedynie na regulację widoku z kamery na żywo.

Logowanie lub ustawianie hasła

1. Przejdź do obszaru **Local (Lokalny)** w aplikacji AXIS Installer.
2. Dotknij urządzenia na liście, aby się zalogować lub ustawić hasło. Możesz również wybrać wiele urządzeń z listy.
3. Ustaw lub wprowadź poświadczenia urządzenia.

Konfigurowanie ustawień podstawowych

1. Przejdź do listy urządzeń w aplikacji AXIS Installer.
2. Dotknij jednego z urządzeń na liście.
3. Dotknij ustawienia, które chcesz skonfigurować.
   - **Capture mode and power line frequency (Tryb rejestracji i częstotliwość zasilania)**: Wybierz tryb rejestracji i częstotliwość zasilania odpowiednią dla Twojego regionu.
   - **Network (Sieć)**: Dodaj ustawienia protokołu TCP/IP i przyjaznej nazwy.
   - **Date and time (Data i godzina)**: Wybierz strefę czasową i opcje synchronizacji czasu.

Dostosuj podgląd na żywo

1. Przejdź do listy urządzeń w aplikacji AXIS Installer.
2. Dotknij jednego z urządzeń na liście.
3. Dotknij podglądu na żywo.
4. Dostosuj podgląd na żywo. Dostępne są następujące ustawienia, w zależności od funkcji obsługiwanych przez urządzenie:
   - **Autofokus**
   - **Obróć**
   - **Ujęcie**
   - **Siatka**

Dostosowywanie podglądu na żywo z bezpośrednim podglądem obrazu w trakcie instalacji

Oglądanie wideo na żywo na smartwatchu

Obraz wideo z kamer podłączonych do sieci lokalnej można oglądać na żywo bezpośrednio na swoim smartwatchu.

Uwaga

Zegarek należy sparować z telefonem komórkowym, na którym zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji AXIS Installer. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. *Od czego zacząć, on page 5*

Na telefonie komórkowym:

1. Użyj programu AXIS Installer, aby wykryć urządzenie w sieci lokalnej. Zob. *Wykrywanie urządzeń za pomocą narzędzia AXIS T8415, on page 6* lub *Wykrywanie urządzeń w sieci lokalnej, on page 6*.
2. Zaloguj się do urządzenia.

Na smartwatchu:

3. Uruchom program AXIS Installer, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń przekazujących obraz wideo.
4. Dotknij urządzenia, aby obejrzeć strumień wideo.

Konfigurowanie ustawień zaawansowanych

1. Przejdź do listy urządzeń w aplikacji AXIS Installer.
2. Dotknij jednego z urządzeń na liście.
3. Dotknij **Advanced settings (Ustawienia zaawansowane)**.
   Spowoduje to otwarcie w aplikacji interfejsu WWW urządzenia oraz umożliwi dodanie lub zmodyfikowanie ustawień dostępnych w interfejsie WWW.

Uwaga

Więcej informacji na temat opcji i ustawień interfejsu WWW można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia. Wszystkie instrukcje obsługi można znaleźć bezpośrednio w aplikacji, patrz *Uzyskiwanie dostępu do dokumentacji, on page 10*.

Uzyskiwanie dostępu do dokumentacji

W aplikacji AXIS Installer można łatwo znaleźć instrukcje instalacji i obsługi urządzeń Axis, na przykład skanując kod QR znajdujący się na kluczu uwierzytelniania właściciela urządzenia lub wyszukując konkretne urządzenie. Można również znaleźć dokumentację dotyczącą innych rodzajów produktów Axis, takich jak aplikacje i oprogramowanie.

Uwaga

Do otwarcia dokumentacji urządzenia potrzebny jest dostęp do Internetu.

Skanowanie kodu QR na kluczu uwierzytelniania właściciela urządzenia:

1. Otwórz aplikację AXIS Installer.
2. Przejdź do sekcji **Manuals (Instrukcje)**.
3. Dotknij i zeskanuj kod QR na kluczu uwierzytelniania właściciela. Klucz uwierzytelniania właściciela znajdziesz w opakowaniu zakupionego urządzenia.
4. Wybierz **Installation (Instalacja)**, aby otworzyć instrukcję instalacji, lub **Manual (Instrukcja)**, aby otworzyć instrukcję obsługi.

Otwieranie dokumentacji wykrytego urządzenia:

1. Otwórz aplikację AXIS Installer.
2. Przejdź do sekcji **Discover (Wykryj)**.
3. Dotknij jednego z urządzeń na liście.
4. Przejdź do obszaru **Device manuals (Instrukcje urządzeń)**, a następnie dotknij **Manuals (Instrukcje)**.
5. Wybierz **Installation (Instalacja)**, aby otworzyć instrukcję instalacji, lub **Manual (Instrukcja)**, aby otworzyć instrukcję obsługi.

Wyszukiwanie określonego urządzenia lub produktu Axis:

1. Otwórz aplikację AXIS Installer.
2. Przejdź do sekcji **Manuals (Instrukcje)**.
3. Wpisz nazwę urządzenia lub produktu Axis w polu wyszukiwania. Możesz również wybrać kategorię, aby znaleźć szukane urządzenie lub produkt.
4. Wybierz **Installation (Instalacja)**, aby otworzyć instrukcję instalacji, lub **Manual (Instrukcja)**, aby otworzyć instrukcję obsługi.

Rozwiązywanie problemów

Wykrywanie urządzeń	
Nie wykryto urządzeń przy użyciu narzędzia AXIS T8415	Spróbuj wykonać następujące czynności: • Upewnij się, że zezwolono programowi AXIS Installer na dostęp do sieci lokalnej. Przejdź do ustawień urządzenia mobilnego, aby edytować uprawnienia. • Upewnij się, że wbudowany serwer DHCP urządzenia AXIS T8415 jest włączony. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia AXIS T8415. • Jeśli próbujesz wykryć urządzenia innych producentów, podłącz urządzenie mobilne bezpośrednio do portu NET urządzenia AXIS T8415 za pomocą adaptera Ethernet, zamiast łączyć się przez Wi-Fi.

Archiwum wydań

Czerwiec 2026

Nowe funkcje w tej wersji:

- Obecnie możesz korzystać z aplikacji na potrzeby wykrywania urządzeń obsługujących bezpośredni podgląd obrazu w trakcie instalacji. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. *Wykrywanie urządzeń z wykorzystaniem Bluetooth, on page 6*.

Lipiec 2025

Nowe funkcje w tej wersji:

- Aplikacji można obecnie używać do wykrywania urządzeń innych dostawców. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. *Wykrywanie urządzeń w sieci lokalnej, on page 6*.

Kwiecień 2025

Nowe funkcje w tej wersji:

- Obecnie można używać aplikacji do wykrywania urządzeń w sieci lokalnej, na przykład za pomocą narzędzia AXIS T8415 Wireless Installation Tool. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zob. *Wykrywanie urządzeń, on page 6*.
- Dodaliśmy możliwość konfigurowania podstawowych ustawień urządzenia w aplikacji
- Dodaliśmy również opcję konfigurowania ustawień zaawansowanych po otwarciu interfejsu WWW urządzenia w aplikacji

Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

- Tymczasowo usunęliśmy możliwość rejestrowania i dołączenia urządzeń do platformy My Systems za pośrednictwem aplikacji

T10194463_pl

2026-10 (M9.3)

© 2023 – 2026 Axis Communications AB