AXIS License Manager

ユーザーマニュアル

AXIS License Manager

License Managerについて

License Managerについて

*AXIS License Manager*は、Axisの製品とサービスのサブスクリプションライセンスを一元的に管理するのに役立ちます。このツールのオーバービューでは、組織のサブスクリプションに関連する試用版、試用期間、猶予期間、ライセンスステータスなどの関連情報を確認できます。

次の2種類のライセンスを管理できます。

- サブスクリプションライセンス (一定期間中に有効)。
- ハードウェアに紐付けされたライセンス (ハードウェアの耐用期間中に有効)。

My Systemsのライセンス (Webアプリケーション) に移動する。

ソフトウェア製品のライセンスを開始する前に、ソフトウェア製品を組織に登録する必要があります。

AXIS License Manager

ライセンスの購入

ライセンスの購入

まだライセンスをお持ちではない場合は、システムインテグレーターまたは販売代理店にお問い合わせください。適切なシステムインテグレーターまたは販売代理店を見つけるには、[**Product list (製品リスト)**] に移動し、[*Where to buy licenses (ライセンスの購入先)*] リンクをクリックすると、お客様の場所に基づいて世界中のシステムインテグレーターまたは販売代理店の情報が表示されます。

必要なライセンス数を確認する

サブスクリプション年に製品を完全にライセンスするために購入する必要があるライセンス数を確認するには、次の操作を行います。

1. [**Product list (製品リスト)**] で製品を選択します。
2. [**Product licensing (製品ライセンス)**] タブに移動します。
3. [**Allocate licenses > Current need ([ライセンスの割り当て > 現在のニーズ)**] で、今後のサブスクリプション年度に必要なライセンスの量とタイプを確認できます。

オフラインシステムをライセンスする

オフラインシステムをライセンスする

オフラインシステムをライセンスするには、システム説明ファイルをAXIS License Managerにアップロードする必要があります。

重要

現在、組織間でライセンスを移行する方法はないため、正しい組織を選択したことを確認してください。

1. 登録するソフトウェアでシステムファイルを作成します。
2. オンラインデバイスで、*My Systemsのライセンス (Webアプリケーション)*に移動します。
3. 上部のバーの組織ドロップダウンメニューで管理する組織を選択します。
4. [**Product list (製品リスト)**] で [**Upload system file (システムファイルをアップロード)**] をクリックします。
5. 画面の指示に従います。

将来使用するためのライセンスの保存

将来使用するためのライセンスの保存

ライセンスの追加プロセスを容易にするために、現在使用しているライセンスよりも多くのライセンスを購入できます。即座に割り当てられないライセンスはWallet (ウォレット) に保存され、次回のサブスクリプションの更新時に使用できます。ライセンスは最大5年間保存できます。[**Product wallet (製品ウォレット)**] に移動し、製品のストレージに保存されているライセンスの数を確認します。

アクティビティの履歴を確認する

アクティビティの履歴を確認する

組織の過去のアクティビティを確認するには、[**History (履歴)**] に移動します。ここでは、組織内の誰がライセンスを割り当てたか、またはライセンスキーを引き換えたか、また、それがいつ行われたかを確認できます。

サブスクリプションの開始

サブスクリプションの開始

製品のライセンスを取得するための最初のステップは、サブスクリプションを開始することです。サブスクリプションを開始すると、ライセンスの購入、ライセンスキーの引き換え、ライセンスの割り当てのための30日間の猶予期間が与えられ、ソフトウェアを継続して使用することができます。

1. My Systemsの *License Manager (Webアプリケーション)*に移動します。
2. トップバーのメニューで、管理する組織を選択します。

重要

現在、組織間でライセンスを移行する方法はないため、正しい組織を選択したことを確認してください。

3. サブスクリプションを開始する製品を選択します。
4. [**Product overview (製品の概要)**] で、[**Start your subscription (サブスクリプションの開始)**] をクリックします。
5. 画面の指示に従います。

[**Product overview (製品の概要)**] で、[**License status(ライセンスステータス)**] に [**Subscription has started (サブスクリプションを開始しました)**] と表示されます。猶予期間の終了も表示されます。

ライセンスキーの引き換え

ライセンスキーには、1つの製品に対して購入した数のライセンスが含まれています。AXIS License Managerでライセンスキーを引き換えると、含まれるすべてのライセンスが**Product wallet (製品ウォレット)**に追加され、後で割り当てることができます。

重要

現在、組織間でライセンスを移管する方法はないため、組織が正しいことを確認してください。

1. ライセンスを引き換える製品を選択します。
2. [**Product wallet (製品ウォレット)**] に移動します。
3. ライセンスキーを入力または貼り付けます。
4. [**Redeem license key (ライセンスキーの引き換え)**] をクリックします。

サブスクリプションライセンスを割り当てる

ライセンスを取得するには、製品ウォレットから現在のサブスクリプション年にライセンスを割り当てる必要があります。割り当てられたライセンス数が現在のニーズと一致すると、ライセンスが完全に付与されています。将来のサブスクリプション期間に備えて製品のライセンスを取得するには、現在のニーズに応じて追加のライセンスを割り当てます。

1. ライセンスを割り当てる製品を選択します。
2. [**Product licensing (製品のライセンス)**] に移動します。
3. [**Allocate subscription licenses (サブスクリプションライセンスの割り当て)**] で、[**Current need (現在のニーズ)**] に表示されているライセンス数を追加します。
4. [**Confirm allocation (割り当てを確認)**] をクリックします。このオプションが利用できない場合、現在のニーズに見合うだけのライセンスが製品ウォレットにありません。
5. [**Confirm (確認)**] をクリックして、指定された契約期間のライセンスの割り当てを確認します。

サブスクリプションの開始

これで製品がライセンスされました。

猶予期間後または新しい製品の日付にサブスクリプションライセンスを割り当てても、組織のサブスクリプション期間の日付は変更されません。代わりに、それらのライセンスが重複している時間に対して補償が行われます。重なった時間に合わせて、新しいライセンスが自動的にウォレットに戻されます。

サブスクリプションを更新する

サブスクリプションが更新日に達すると、新しい猶予期間が与えられます。その後、30日以内にウォレットから新しいサブスクリプション年にライセンスを割り当てることができます。最大5年前までにサブスクリプションを事前に更新することもできます。

1. サブスクリプションを更新する製品を選択します。
2. [**Product licensing (製品のライセンス)**] に移動します。
3. [**Allocate licenses (ライセンスの割り当て)**] で、[**Current need (現在のニーズ)**] に表示されているライセンス数を追加します。

これで、次のサブスクリプション年度にライセンスを割り当てることができるようになります。

4. [**Confirm allocation (割り当てを確認)**] をクリックします。
5. [**Confirm (確認)**] をクリックして、指定された契約期間のライセンスの割り当てを確認します。

これで製品がライセンスされました。

サブスクリプション中に装置を追加する

サブスクリプション期間中は、ライセンスをサブスクリプションにすぐに追加する必要がなく、自由に装置を追加できます。必要なライセンス数は、次の更新期間にリストされている現在必要なライセンス数に追加されます。

注

組織の年間増加許容率は、割り当てられたライセンス数の100%です。サブスクリプション年度に100%を超えて増加した場合は、追加のライセンスの割り当てが必要になります。Axisは不正使用を監視し、該当するお客様に通知します。

ハードウェアに紐付けされたライセンスを登録する

ハードウェアに紐付けされたライセンスを登録する

ハードウェアに紐付けされたライセンスがプリロードされたハードウェアを購入した場合、ハードウェアを組織に登録すると、ライセンスが自動的にアクティブになります。

ハードウェアにプリロードされているライセンスよりも多くのライセンスが必要な場合は、拡張ライセンスを購入する必要があります。

重要

現在、組織間でライセンスを移行する方法はないため、正しい組織を選択したことを確認してください。

拡張ライセンスキーを引き換える

拡張ライセンスキーには、1つの製品に対して購入した数のタイプ別のライセンスが含まれています。AXIS License Managerでライセンスキーを引き換えると、含まれるすべてのライセンスが**Product wallet (製品ウォレット)**に追加され、後で割り当てることができます。

重要

現在、組織間でライセンスを移管する方法はないため、組織が正しいことを確認してください。

1. 拡張ライセンスを引き換える製品を選択します。
2. [**Product wallet (製品ウォレット)**] に移動します。
3. ライセンスキーを入力または貼り付けます。
4. [**Redeem license key (ライセンスキーの引き換え)**] をクリックします。

拡張ライセンスを割り当てる

ライセンスを取得するには、製品ウォレットから特定のハードウェアにライセンスを割り当てる必要があります。

1. ライセンスを割り当てる製品を選択します。
2. [**System setup (システム設定)**] に移動します。
3. 拡張ライセンスが必要なシステムをクリックします。
4. [**Allocate licenses (ライセンスの割り当て)**] をクリックします。
5. 画面の指示に従います。

これで製品がライセンスされました。

ユーザーマニュアル
AXIS License Manager
© Axis Communications AB, 2023年 - 2024
Ver. M17.2
日付： 2024年11月
部品番号 T10180531